



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Kinetrol

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

## PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">034-100-2104</a>	
<a href="#">Model 054-100</a>	Atuador rotativo
<a href="#">05A-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">074-004U002000</a>	Interruptor de limite, montagem 2xV3, DIN 41635
<a href="#">074-044EL0000M</a>	Posicionador EL
<a href="#">074-070EL0000</a>	Posicionador EL eletropneumático
<a href="#">074-100Z</a>	Atuador pneumático, dupla ação sem acoplamento
<a href="#">074-104U002000M</a>	atuador giratório de dupla ação
<a href="#">004-000AP0400</a>	posições
<a href="#">0M0-100</a>	Atuador de um quarto de volta, ação dupla
<a href="#">103-700EL1000</a>	Atuador EL
<a href="#">147-100L</a>	
<a href="#">12A-100</a>	
<a href="#">SP 042 FOR(SOL 15)</a>	KIT DE REPARO DE VEDAÇÃO DE ATUADOR
<a href="#">074-040EL0000</a>	
<a href="#">KINETROL 034-100</a>	Atuador Kinetrol Sucessor (Igual a 030-100)
<a href="#">KINETROL 120-100</a>	
<a href="#">SP 053 (Modell 16)</a>	
<a href="#">Q-CRD-500000</a>	Painel de controle de rotação contínua
<a href="#">SP 253</a>	Peças sobressalentes para o modelo 120
<a href="#">05-520AP00F0C</a>	atuador
<a href="#">054-400EL0000M</a>	atuador
<a href="#">207-100</a>	
<a href="#">073S030-1016</a>	
<a href="#">124-104U005004M</a>	ATUADOR
<a href="#">054-520AP0000 + SP 978 Pos.</a>	Kinetrol-stellantrieb
<a href="#">SP 978</a>	Stellungsanzeigedom links drehend
<a href="#">030-100</a>	Gama de atuadores pneumáticos giratórios
<a href="#">Kinetrol 140</a>	Kit de vedação
<a href="#">Kinetrol 160</a>	Kit de vedação
<a href="#">09A-100</a>	Schwenkantrieb
<a href="#">09B-100- alternativ</a>	
<a href="#">140-100</a>	Atuador rotativo
<a href="#">164-100</a>	Schwenkantrieb
<a href="#">09B-100</a>	acionamento giratório



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">127-400EL0000M</a>	atuador, 4-20mA de dupla ação
<a href="#">X03086</a>	
<a href="#">SP 942</a>	Kit de válvulas servo
<a href="#">004-004XE0B034A</a>	unidade de interruptor de limite
<a href="#">024-120Z</a>	Atuador de um quarto de volta
<a href="#">Coupling for 074-100</a>	Acoplamento
<a href="#">053-400EL0000</a>	
<a href="#">143-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">053-700EL0000</a>	Atuador EL
<a href="#">Repair Kit For: 124-107U002000M</a>	Kit de reparo
<a href="#">054-120</a>	Acionamento giratório de ação simples
<a href="#">094-120</a>	atuador de um quarto de volta
<a href="#">094-900AP6710</a>	ATUADOR
<a href="#">164-104U002000</a>	Atuador giratório com interruptor de limite
<a href="#">057-500AP0000C</a>	
<a href="#">LA3-DD</a>	
<a href="#">103-602MP0000</a>	
<a href="#">093-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">Modell 124-100</a>	Feltro
<a href="#">124-107U002000M</a>	
<a href="#">SP 046</a>	Conjunto de desgaste Kinetrol para o modelo 12
<a href="#">SP 946</a>	
<a href="#">05B-124U002000</a>	Kinetrol - Schwenkantrieb
<a href="#">07B-124U002000</a>	Kinetrol - Schwenkantrieb
<a href="#">143-400EL0000</a>	
<a href="#">12B-100</a>	
<a href="#">054-040EL0000</a>	Posicionador eletropneumático
<a href="#">Type: 024-100</a>	Pneumatische Stellantriebe, Standard
<a href="#">074-104U002000</a>	
<a href="#">05B-100L</a>	
<a href="#">09B-100L</a>	
<a href="#">103-400EL10C0M</a>	Dirija
<a href="#">124-400EL10C0M</a>	Dirija
<a href="#">094-400EL2000</a>	EI Stellantrieb
<a href="#">143-401EL1000</a>	
<a href="#">SP 054 (für Modell 03)</a>	
<a href="#">033-100</a>	Acionamento rotacional
<a href="#">SP 053</a>	
<a href="#">SP 975</a>	
<a href="#">097-120</a>	
<a href="#">077-040EL1000M</a>	Posicionador
<a href="#">SP1609</a>	Flange de montagem do posicionador
<a href="#">054-400AP0100</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">90AK032FP22DC05310001-000000</a>	
<a href="#">0M0-900-7861 OEM</a>	
<a href="#">103-400EL1000</a>	
<a href="#">09A-106U002050</a>	
<a href="#">084-500AP00G0C</a>	Atuador de dupla ação modelo 08
<a href="#">95K1241S00-2164</a>	
<a href="#">SP 151</a>	
<a href="#">054-600AP0000</a>	Posicionador AP
<a href="#">054-030</a>	Unidade de trava de mola
<a href="#">054-100</a>	drive de um quarto de volta
<a href="#">054-10NU002000</a>	Atuador rotativo
<a href="#">Seal kit for valve Model 07</a>	
<a href="#">Seal kit for valve Model 05</a>	
<a href="#">Seal kit for valve Model 09</a>	
<a href="#">144-520-49MP1000</a>	Atuador
<a href="#">127-104U005004M</a>	
<a href="#">054-104U002000</a>	Acionamento semi-rotativo
<a href="#">SP 056</a>	Conjunto de peças de desgaste
<a href="#">10A-P100-5790</a>	Atuador de um quarto de volta KINETROL
<a href="#">054-100Z</a>	Atuador de giro Kinetrol
<a href="#">053-100</a>	Montagem DIN/ISO Modelo 5, unidade fêmea.
<a href="#">033F120</a>	
<a href="#">073-400EL0000</a>	Atuador EL
<a href="#">054-420EL00C0</a>	Atuador EL
<a href="#">SP 045</a>	Kit de reparo
<a href="#">SP 047</a>	Conjunto de peças de desgaste
<a href="#">014-900-9810</a>	Movimentação giratória
<a href="#">074-104UV02000</a>	Atuador de rotação parcial
<a href="#">074-070EL1000M</a>	Posicionador KINETROL EL
<a href="#">SP 262</a>	
<a href="#">SP 371</a>	
<a href="#">143-40NEL10C0 (Modell 143-406EL1000)</a>	Atuador pneumático com posicionador elétrico
<a href="#">054-020</a>	unidade de ação de mola
<a href="#">SP 353</a>	Peças de reposição para o modelo
<a href="#">SP 783</a>	Placa de base de mola de vedação para o modelo 05
<a href="#">SP 042</a>	Conjunto de peças de desgaste
<a href="#">05A-104U002000</a>	Atuador rotativo
<a href="#">184-100</a>	ATUADOR
<a href="#">95K10A14T0-2167</a>	
<a href="#">10300</a>	embreagem
<a href="#">034-133U002000</a>	
<a href="#">054-103U002000</a>	acionamento giratório
<a href="#">127-100</a>	ATUADOR



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">077-500AP0000C</a>	Atuador de dupla ação com posicionador AP
<a href="#">007-800XP</a>	I/P
<a href="#">APWPKIT</a>	Kit WP
<a href="#">123-100</a>	Atuador de um quarto de volta KINETROL, dupla ação
<a href="#">SP1609 ( for positioner actuator size 12/14/15)</a>	ADAPTADOR DE MONTAGEM
<a href="#">SP1280</a>	Kit de reparo
<a href="#">123-400EL1000</a>	Atuador
<a href="#">094-020 (Spring for 094-120)</a>	UNIDADE DE RETORNO POR MOLLA
<a href="#">127-004EL1000M</a>	Posicionador
<a href="#">P3094-17002D130</a>	
<a href="#">S-CRD-500000</a>	Amortecedores rotativos
<a href="#">KD-A3-DD-P7/2</a>	
<a href="#">054-500AP0000</a>	Atuador AP
<a href="#">054-500AP1000</a>	Atuador AP
<a href="#">034-100</a>	Atuador rotativo de dupla ação
<a href="#">050-100-2103</a>	Atuador giratório
<a href="#">074-050AP3000C</a>	Posicionador pneumático Kinetrol AP
<a href="#">054-400EL0000</a>	atuador pneumático - dupla ação
<a href="#">07B-10NUV02000</a>	ATUADOR
<a href="#">103-100</a>	Posicionador de válvula pneumático
<a href="#">054-10NUV02000</a>	acionamento giratório
<a href="#">KD-F65-FAC</a>	amortecedor rotativo
<a href="#">057-020-0074</a>	Unidade de conexão de mola com liberação de sobretemperatura
<a href="#">127-700EL1000M</a>	Atuador Kintrol-EL
<a href="#">SP 241</a>	Peças sobressalentes para o modelo 120
<a href="#">SP 267</a>	Indicadores de posição
<a href="#">053F120</a>	Tração de um quarto de volta
<a href="#">124-704EL1000</a>	
<a href="#">SP 034</a>	
<a href="#">074-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">073F020-1006</a>	Unidade de travamento por mola
<a href="#">053F020-1006</a>	Unidade de conexão de mola
<a href="#">033F020-1006</a>	Unidade de conexão de mola
<a href="#">084-P10-3900</a>	Quarter Lap Drive
<a href="#">054-104UV02000</a>	Atuador
<a href="#">SP 146</a>	Indicadores de posição
<a href="#">074-040EL1000M</a>	Posicionador eletropneumático "EL"
<a href="#">600-122</a>	
<a href="#">600-122 - VLS</a>	
<a href="#">SP 937</a>	Conjunto de juntas para posicionadores EL
<a href="#">SP 043</a>	Conjunto de peças de desgaste
<a href="#">S-CRD-30000</a>	amortecedor rotativo kinetrol
<a href="#">SP 271</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">144-100</a>	drive de um quarto de volta
<a href="#">07AF120</a>	Quarter Lap Drive
<a href="#">07A-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">077-400AP0300C</a>	
<a href="#">07B-LS2000ME</a>	Caixa de interruptor de limite universal
<a href="#">074-040EL00C0M</a>	Posicionador eletropneumático EL
<a href="#">054-074EL0000</a>	Posicionador manual Kinetrol
<a href="#">034-120</a>	acionamento giratório,
<a href="#">024-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">077-P505EL5460</a>	
<a href="#">SP1007</a>	
<a href="#">054-900-5402</a>	cilindro de ar
<a href="#">054-1001</a>	
<a href="#">123-700EL1000</a>	
<a href="#">077-040EL00C0M</a>	Posicionador EL
<a href="#">147-100</a>	Atuador giratório
<a href="#">120-004U0010000</a>	Módulo de chave de limite, conjunto 2xV3, DIN 41635
<a href="#">074-040EL0000M</a>	posicionador eletropneumático
<a href="#">034-020</a>	
<a href="#">124-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">094-100</a>	atuador de um quarto de volta
<a href="#">SP 045</a>	Conjunto de peças de desgaste
<a href="#">SP 054</a>	Kit de reconstrução/reparo Kinetrol para o modelo 03
<a href="#">054-100-2100</a>	
<a href="#">054-401AP4100C</a>	
<a href="#">074-600AP4000C</a>	
<a href="#">074-134UV02000</a>	válvula com atuador pneumático
<a href="#">074-050MP5000</a>	Posicionador MP
<a href="#">SP1364</a>	placa de retenção
<a href="#">124-734EL1000M</a>	POSICIONADOR
<a href="#">054-700EL0000</a>	Atuador Kinetrol EL
<a href="#">107-100</a>	Atuador de dupla ação Kinetrol "DA"
<a href="#">073-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">P3094-10000-100</a>	POSICIONADOR DE CARTÃO PARA ATUADOR PENUMÁTICO
<a href="#">074-400EL0000</a>	Atuador EL
<a href="#">DSP 801</a>	peça de reposição
<a href="#">SP1602P</a>	Adaptador quadrado XLS
<a href="#">SP1608</a>	flange de montagem
<a href="#">SP 045 for Model 09</a>	
<a href="#">103-700EL10C0M</a>	Atuador Kinetrol EL
<a href="#">103F720EL10C0M</a>	ATUADOR
<a href="#">05B-100</a>	ATUADOR
<a href="#">094-600AP0000</a>	Atuador duplo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">084-100</a>	Atuador de meia-volta
<a href="#">057-100</a>	Atuador de espuma
<a href="#">054-100-2104</a>	Atuador
<a href="#">CV.KIN.094-900AP6717 / 094-900AP6717</a>	
<a href="#">033F020-1006/F04</a>	Unidade de fechamento por mola
<a href="#">073-700EL0000</a>	Atuador Kinetrol EL
<a href="#">057-520AP00V0</a>	Atuador AP
<a href="#">024-100Z</a>	atuador de um quarto de volta
<a href="#">020-100Z</a>	
<a href="#">034-121U002000A</a>	Atuador de rotação parcial
<a href="#">084-120</a>	Atuador de rotação parcial
<a href="#">103F120</a>	Atuador de rotação parcial
<a href="#">DSP 810</a>	acoplamento
<a href="#">SP 900</a>	KIT DE REPARO DE ATUADOR
<a href="#">SP 979</a>	Kit de monitor CW
<a href="#">SP703</a>	Montagem do indicador
<a href="#">103-100-2148</a>	Atuador de rotação parcial
<a href="#">094-124UV02000M</a>	
<a href="#">P3124-17002D110</a>	acionamento de três posições kinetrol
<a href="#">SP 041</a>	Conjunto de peças de desgaste
<a href="#">073-400EL2000</a>	
<a href="#">P3094-14002-120</a>	
<a href="#">054-600AP00V0C</a>	
<a href="#">124-104UV02000</a>	Atuador
<a href="#">X03088</a>	Atuador
<a href="#">073-700EL1000</a>	
<a href="#">077-700EL0000M</a>	
<a href="#">SP 121</a>	peças sobressalentes para o modelo 050
<a href="#">034-100Z</a>	acionamento giratório
<a href="#">07B-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">10A-100</a>	Acionamento rotativo de dupla
<a href="#">077-040EL0000M</a>	posicionador
<a href="#">074-074EL0000</a>	Posicionador EL
<a href="#">103-704EL1000</a>	Atuadores
<a href="#">070-404EL00COM</a>	
<a href="#">074-044EL1000</a>	Posicionador Kinetrol EL
<a href="#">090-100</a>	Acionamento giratório KINETROL
<a href="#">SP 639</a>	Adaptador NAMUR
<a href="#">097-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">077-124UV02000</a>	acionamento giratório
<a href="#">057-124UV02000</a>	acionamento giratório
<a href="#">037-124UV02000</a>	acionamento giratório
<a href="#">074-070EL1000</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">077-100</a>	Acionamento rotativo Kinetrol, de dupla ação
<a href="#">074-124UV02000</a>	acionamento giratório
<a href="#">077-520AP0000</a>	Atuador AP
<a href="#">DSP811</a>	
<a href="#">074-040EL5000</a>	POSICIONADOR
<a href="#">SP1449</a>	
<a href="#">ADH1109S</a>	
<a href="#">074-044EL5000M</a>	Posicionador EL
<a href="#">187-100</a>	KINETROL Double Acting Actuator
<a href="#">124-104UV02000 (2xV3)</a>	um atuador rotativo pneumático (que funciona na válvula borboleta) com unidade de interruptor de limite
<a href="#">020-900-4660</a>	acionamento giratório
<a href="#">074-900AP6713</a>	
<a href="#">0749009650</a>	
<a href="#">033F180</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO
<a href="#">077-004UV05004M</a>	Caixa de comutação de limite Kinetrol VLS ANSI
<a href="#">123-400EL1000M</a>	
<a href="#">074-020</a>	
<a href="#">084-020</a>	
<a href="#">0M0-900-7861</a>	
<a href="#">OMO-100</a>	
<a href="#">077-040EL5000</a>	
<a href="#">163-100</a>	acionamento giratório
<a href="#">P3074-07002D130 - without drive</a>	
<a href="#">124-007V6131</a>	
<a href="#">07B-MP020U100</a>	
<a href="#">124-107XE0B0050</a>	
<a href="#">95K07310D0-9100</a>	
<a href="#">MV-SP056</a>	
<a href="#">054-900-7920Z</a>	acionamento giratório
<a href="#">103F020</a>	
<a href="#">057-124UV02000M</a>	acionamento giratório
<a href="#">127-700EL0000M</a>	
<a href="#">027-100</a>	
<a href="#">074-104UV02000M</a>	
<a href="#">074-004UV02000M</a>	
<a href="#">PC5075315</a>	
<a href="#">SP 743</a>	
<a href="#">074-130</a>	
<a href="#">P00EL2755</a>	
<a href="#">SP352</a>	bloqueio para atuador pneumático
<a href="#">SP 355</a>	
<a href="#">124 704EL1000M</a>	
<a href="#">147-120</a>	ATUADOR



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">074-060AP7000</a>	Posicionador AP
<a href="#">097-600AP0000C</a>	Servomotor AP
<a href="#">SP1735</a>	placa adaptadora de válvula solenóide
<a href="#">SP1734</a>	placa adaptadora de válvula solenóide
<a href="#">127-144DP301D00</a>	
<a href="#">074-040EL2000M</a>	posicionador
<a href="#">093-600AP0000</a>	
<a href="#">057-104UV02000M</a>	
<a href="#">SP 055</a>	
<a href="#">00899658339 127-100</a>	Atuador pneumático
<a href="#">074-040EL1000</a>	
<a href="#">710288</a>	
<a href="#">074-600AP2000C</a>	
<a href="#">074-700EL0000M</a>	
<a href="#">103-704EL1000M</a>	servomotor
<a href="#">094-020</a>	
<a href="#">103-700EL1000M</a>	
<a href="#">CERTIHK</a>	
<a href="#">074-400EL2000</a>	
<a href="#">repair kit for Kinetrol 14</a>	
<a href="#">074-04EL2000</a>	Posicionador eletropneumático EL
<a href="#">074-040EL2000</a>	
<a href="#">016760</a>	
<a href="#">SP1021</a>	
<a href="#">057-400AP0300C</a>	
<a href="#">X03085</a>	Atuador
<a href="#">SP1291</a>	
<a href="#">074-104UV02004M</a>	
<a href="#">10A-1040UV02000</a>	
<a href="#">077-400EL2000M</a>	
<a href="#">077-700EL2000M</a>	
<a href="#">024-100BU</a>	Acionamento rotativo Kinetrol, de dupla ação
<a href="#">14B-104UV02000</a>	
<a href="#">077-420EL1000</a>	Válvula
<a href="#">03A-100</a>	
<a href="#">074-040EL10C0M</a>	Posicionador eletropneumático Kinetrol "EL"
<a href="#">024-020</a>	
<a href="#">024-120</a>	
<a href="#">KF-395-5/03 2061186</a>	
<a href="#">024-104</a>	
<a href="#">094-104UV02000</a>	
<a href="#">074-060AP0000</a>	
<a href="#">084-630AP0000C</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">084-600AP0000</a>	
<a href="#">077-700EL5000M</a>	ATUADOR, PNEUMÁTICO
<a href="#">057-130</a>	
<a href="#">057-020</a>	Unidade de mola Kinetrol modelo 05 tipo 057-020
<a href="#">077-0A0</a>	
<a href="#">07B-124UV02000</a>	
<a href="#">077-5C0AP0000C</a>	
<a href="#">14 A - 100</a>	
<a href="#">057-400EL1000M</a>	
<a href="#">07B-130</a>	