



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Vaisala

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">1434WA</a>	Sensores WAV15x da placa do sensor
<a href="#">16644WA</a>	Kit de serviço para sensores de vento
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAA1A2</a>	Sensor premium
<a href="#">DMT143-G1C1A1A0A0ASA</a>	
<a href="#">DMT348</a>	Transmissor
<a href="#">DRD11A</a>	Detector de precipitação
<a href="#">DRW010281SP</a>	Filtro de grade PPS revestido de metal com malha de aço inoxidável, rosca fêmea
<a href="#">GM45237SP</a>	Luva protetora para GMP222
<a href="#">GMP222 (B0N0 CO2 PROBE)</a>	
<a href="#">P/N: HM70, Type: B1B1A0AA</a>	Medidor portátil de umidade e temperatura
<a href="#">HMP155E1AA11A0B2A1B0A</a>	Sensor de umidade e temperatura
<a href="#">HMT330 3E0A001BCAB200A0CAABAA1</a>	Sensor de umidade e temperatura
<a href="#">HMT120 TD0AXA11A2A0Z</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">HMT120 KB1A1B12A1Z0Z</a>	Transmissor de umidade e temperatura, ±1,5% RH, 4... 20 mA
<a href="#">HMT330 3E0B141BCAD100A0AAAAAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">HMT360 1D22BCE1A2BA5A10</a>	SENSOR
<a href="#">MM70F1A1A5A1A0A2B0</a>	Medidor portátil de umidade e temperatura
<a href="#">PTB330 A1AAHAPEB0A0B</a>	barômetro digital
<a href="#">PTU30011801A1BCAF1A4A1FAE0B0A</a>	Transmissor de pressão, umidade e temperatura
<a href="#">PTU300 12A01C1BCPF1A0A1BAB0B0A</a>	(Transmissor de pressão, umidade e temperatura medida)
<a href="#">PWD Weather/visibility sensor</a>	Sensor de visibilidade
<a href="#">WAA151</a>	Sensor de vento WAA151
<a href="#">WSP150</a>	Protetor contra surtos sem conectores
<a href="#">ZZ45036</a>	cabo sensor
<a href="#">ZZ45037</a>	cabo sensor
<a href="#">ZZ45048</a>	Cabo de sinal 16 x 0,25 mm <sup>2</sup>
<a href="#">HMT330 - 340B101CHAH100A01ACBAA1</a>	TRANSMISSOR DE
<a href="#">GMW93R</a>	Saída de tensão do transmissor CO <sub>2</sub> +RH+T
<a href="#">GMW94R</a>	Saída de corrente do transmissor CO <sub>2</sub> +RH+T
<a href="#">219690</a>	Cabo USB
<a href="#">HUMICAP180R</a>	Sensor de umidade



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">QMT110</a>	Sensor de temperatura do solo
<a href="#">HMT 330 340A021CBAX100A01ACBAA1</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">HM70A0C1A0AA</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">HMD60U</a>	Transmissor de
<a href="#">DM70F5B1A3B1</a>	Conjunto de medidor de temperatura e ponto de orvalho portátil com estojo de transporte para secadores de dessecantes
<a href="#">DM70F5A1A3B1</a>	Medidor portátil de ponto de condensação e temperatura
<a href="#">HMT360 4D22HHK1A2BE5A3K</a>	Dispositivo de medição de umidade e temperatura
<a href="#">HMT330 1A0A121BCAB100A0AAABAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">POWER-1</a>	Módulo de fonte de alimentação externa
<a href="#">HMT330 1A0A101BCAB100A11AABAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">WXT530 2C1B2A3D1B1B / Type: WXT536</a>	Transmissor de
<a href="#">WXT530 6C1B2A3D2B1B</a>	sensor de ar
<a href="#">CLT321SP</a>	Peça sobresselente
<a href="#">PDT101-P4C</a>	Transmissor de pressão diferencial
<a href="#">WXT520 AAD1BE31B0</a>	Transmissor de
<a href="#">16644WA</a>	Kit de serviço
<a href="#">WXT520-AAB1BC10B0</a>	Wettermesswertgeber
<a href="#">HM70D0A1A0DE</a>	Portáteis Feuchte- und Temperaturmessgerät
<a href="#">HMP235 – E2A1A1AA32A1A3B</a>	Sensor de ponto de orvalho
<a href="#">HMT335</a>	
<a href="#">GMT222 GOA1B0NXA0A</a>	Transmissor de CO2
<a href="#">WXT530 6C4B1A2B2B1B</a>	
<a href="#">QML201C</a>	AWS Logger MAWS
<a href="#">WXT536 / WXT5306B1B1A1A1A1B</a>	Transmissor meteorológico
<a href="#">HMT331</a>	Raumfühler zur Wandmontage
<a href="#">HUMICAP180L2</a>	Sensor Feuchte
<a href="#">HM42</a>	Medidor portátil de umidade e temperatura com HM42PROBE
<a href="#">DMT340 6R0K1A111A1A001E2D6K0C0</a>	Sensor seco
<a href="#">HMP110 V00C2C1A0</a>	
<a href="#">HMT120 (KA1A1B12A1A0Z)</a>	
<a href="#">HMP155 A2GB13A0A2A1A0A</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">HMT330 / 8X0B101BCAD100A0ADNGAA1</a>	Medidor de umidade e temperatura
<a href="#">DMT152A1CBB10A010A1A</a>	Taupunkt messwertgeber
<a href="#">GMM222</a>	
<a href="#">HMT330</a>	Transmissor
<a href="#">MMT330 8W0F145QCAL100A02DMBAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura para óleo
<a href="#">AQT420</a>	Transmissor de qualidade do ar para gases poluentes e material particulado



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">5N0B001GCAF100A01CGBAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT315 // 5A5A1BCX14BH1A1A2</a>	
<a href="#">AQT420 (10 pcs)</a>	
<a href="#">226068</a>	
<a href="#">WXTPTUSP</a>	Peça sobressalente do módulo PTU para a série WXT530.
<a href="#">212792</a>	Sensor de vento ultrassônico
<a href="#">DMT143 G1C1B1A3A0ASX</a>	Transmissor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">HM70F4A1A0DB</a>	
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">3E0B101XCAX100A0AAACAA1</a>	Transdutores de umidade e temperatura
<a href="#">MMT330</a> <a href="#">8V0F101CQAE100A02DNBAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">HMP110C15A0C3A0</a>	
<a href="#">DMT143 N1C1B1A3A0ASX</a>	
<a href="#">WAC155CB</a>	Placa de componentes
<a href="#">4H0B001BCAK100A0ACEBAA1</a> <a href="#">(HMT330)</a>	Transmissor premium para umidade e temperatura com caixa metálica
<a href="#">MMT330</a> <a href="#">2D0F121CQQC123A32DABAA1</a>	Transdutores para umidade e temperatura do óleo com sondas de cabo
<a href="#">HMP46</a>	Termohigrômetro
<a href="#">GM P 22 2 B 0 N 0</a>	
<a href="#">HMT360</a>	Transmissor de temperatura de umidade
<a href="#">HMP155 A4JC11A0A0A1A0A</a>	
<a href="#">WSP152</a>	
<a href="#">HMT330</a> <a href="#">7S1D001GXCX103A0DAABAA1</a>	Sensor de umidade e temperatura
<a href="#">WXT530 6A1A1A1A1A1B</a>	Transmissor meteor
<a href="#">8V0F121CPQL143C12E3BBA1</a>	
<a href="#">GMP222G0N0</a>	
<a href="#">WA15D7B</a>	Conjunto de componentes de sensores de vento
<a href="#">219687</a>	Cabo de transferência
<a href="#">WM30 C1BA</a>	
<a href="#">15778HM</a>	
<a href="#">PDT102-P2V</a>	
<a href="#">HMT120 ( KC0A1F12A2A0Z)</a>	
<a href="#">DM70 / B0B1A3B1</a>	Medidor de ponto de orvalho portátil
<a href="#">DM70 A0B0A0A0</a>	Medidor de ponto de orvalho portátil
<a href="#">MI70CASE3</a>	Caso de Plástico
<a href="#">DMT143L1CAA1A010ASX</a>	Transmissor DMT143
<a href="#">DMT143R1CAAFA011ASX</a>	Transmissor DMT143 para baixo ponto de orvalho
<a href="#">HMS82W</a>	
<a href="#">HMD62</a>	Transmissor de
<a href="#">HM70A0E1A0AA</a>	sondar
<a href="#">DMT143 G1C1A1A3A0ASX</a>	Transmissor de ponto de condensação em miniatura



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DTR503A</a>	Escudo de radiação
<a href="#">HMP155 /A2JB11A0A0A1A0A</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">Rosa DR322SYS</a>	estação meteorológica com registrador de dados
<a href="#">DRS511AB15</a>	Superfície da estrada e da pista com um cabo
<a href="#">DTS12G3</a>	Sonda de temperatura do solo/solo
<a href="#">WA15</a>	Conjunto de vento
<a href="#">DMT143 N1C2D1X4S0ASX</a>	Transmissor para baixo ponto de orvalho
<a href="#">HPP272 AB0B0N</a>	Sonda de peróxido de hidrogênio, umidade e temperatura
<a href="#">PTB330TS-SYSTEM</a>	Barômetro digital
<a href="#">WXT530 6C1B1A3D1B1B</a>	Transmissor meteorológico Série WXT530
<a href="#">PTB330 B1AEJAACEB0A0B</a>	Barômetro digital
<a href="#">HMP110A15A1C3B0</a>	Sonda
<a href="#">HMP60</a>	Sensor
<a href="#">MMT330 (7S0F141QCAL100C02EKBA1)</a>	Transmissor de umidade em óleo e temperatura com sondas remotas
<a href="#">HM47280SP</a>	Filtro
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAG100A0AACBAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura premium com invólucro de metal
<a href="#">HMP360 3B5A1B2</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">PTB210 A1B3B</a>	Barômetro externo com saída RS232, RS485, 0-5 ou 0-2.5V
<a href="#">SPH210</a>	cabeça de pressão estática
<a href="#">SPH20</a>	Cabeça de pressão estática aquecida
<a href="#">HMT310 FC5A1NRA17CRGG1B2</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">HMT330 1A0B001BCAF100A0AAABAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">HMT330 3E0B101BCAC100G0AAABAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura com sonda remota
<a href="#">DMT340 6R0K1C121A1A001A2D6K4C0</a>	Transmissor de ponto de orvalho e temperatura
<a href="#">HMP60 A12A0A2B0</a>	Sonda de umidade e temperatura INTERCAP
<a href="#">HMP9</a>	Sonda compacta de umidade e temperatura
<a href="#">HMP360 1A5A1A4</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">HMT360 1A22BCA2A4BA5A10</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">CLB311-230SP</a>	Soprador de janela
<a href="#">DRW010276SP</a>	Grade de proteção do sensor
<a href="#">HMT330 3E0B015BCAG100A0ACABAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura premium
<a href="#">HMP155 A4BG11A0A1A0A</a>	Sonda de umidade/temperatura HMP
<a href="#">HMT330 3G0B111DCAF100A0ACCBAA1</a>	Feuchte und Temperaturmesswertgeber
<a href="#">HMT318 (8A5A1BCJ14BSAC1M2)</a>	Transmissor de umidade e temperatura premium
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	Sonda de dióxido de carbono, série GMP251 CO2
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	Sonda de dióxido de carbono GMP251, CO2
<a href="#">WXT530 6C1B2A1D1B1B</a>	sensor de clima
<a href="#">1A22BCA1B2BA5A10 (HMT360)</a>	Messgerät für Feuchte und Temperatur
<a href="#">212483</a>	Separador de alimentos EX



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">210664</a>	Barreira de segurança
<a href="#">214101</a>	capa de poeira
<a href="#">JUNCTIONBOX-8</a>	Caixa de junção Junctionbox-8 com 8 contatos Klemens
<a href="#">WXT530, Order code : 6B1B1A3B2B1B</a>	Sensor meteorológico da série WXT530
<a href="#">WAC151</a>	Braço de suporte do sensor incluindo caixa de terminais WAC151
<a href="#">HMP360 325A104</a>	Transmissores de umidade e temperatura
<a href="#">HMT 360 3A22BCD1A4B25A10</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">DSC211</a>	Sensor de estrada remota
<a href="#">HMT 140</a>	Registrador de dados
<a href="#">GMP343</a>	Caixa de junção com 8 contatos
<a href="#">GMD20</a>	Transmissor
<a href="#">HMT360 (p/n 1A22BCA1B2BA5A10.)</a>	Transmissor de umidade e temperatura com sondas de sensor
<a href="#">PTU300-11A01A0AAAA1A4ABAE0B3A</a>	Transmissor de pressão, umidade e temperatura
<a href="#">MI70F10</a>	Indicador de medição MI70
<a href="#">PTB330</a>	Barômetro digital
<a href="#">HMP155 // A2AB12A4A4A1D0A</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">DM70 B5A1A3B1</a>	Medidor de ponto de orvalho portátil
<a href="#">PTU 303 (32D01A1BCPB1A0A1B1B0B0A)</a>	Transmissor de pressão, umidade e temperatura
<a href="#">HMT330 (340A141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Transdutores de umidade e temperatura
<a href="#">DM70 B5A0A4B1</a>	Medidor de ponto de orvalho portátil para aplicações de verificação pontual
<a href="#">HM70 B4A1A0DB</a>	Medidor portátil de umidade e temperatura
<a href="#">HMD65</a>	Sensores de umidade e temperatura
<a href="#">7S1D021XCAB200A0EAQBAA1</a>	Transmissor de umidade e temperatura premium
<a href="#">HM70 B0D1A0AB</a>	Medidor portátil de umidade e temperatura
<a href="#">HM70F4E1A0DB</a>	Amostra múltipla
<a href="#">HMP360</a>	medidor de umidade de temperatura
<a href="#">HM40S</a>	DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO DE UMIDADE E TEMPERATURA
<a href="#">HMP110</a>	sensor de temperatura/umidade
<a href="#">17086SP</a>	sensor de temperatura para HMD60Y Vaisala
<a href="#">HM46670SP</a>	Filtro de aço inoxidável sinterizado, rosca macho
<a href="#">HMT300TMK</a>	KIT DE MONTAGEM
<a href="#">HMP76</a>	Sonda de medição de umidade relativa
<a href="#">HMP77</a>	Sonda de umidade do cabo de extensão de 5 metros
<a href="#">DMPX</a>	Ponto de condensação e sonda de temperatura
<a href="#">245931</a>	
<a href="#">HMT360 3A22BCG1A2B15A1B</a>	Medidor de umidade e temperatura
<a href="#">215619</a>	Kit de duto
<a href="#">HMP110V00A0C1B0</a>	
<a href="#">HMT330 350B101XCAL100A0AACBAA1</a>	
<a href="#">DMT143G1C1A1B3A0ASA</a>	Transmissor de ponto de orvalho miniatura
<a href="#">DMT143 G1G1A1A3A0ASX</a>	Sensor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">GMP222C0N0</a>	Sonda




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HM40 D1BB</a>	Medidor de umidade e temperatura
<a href="#">HMW92D</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">DMT340 6Q0K0A112A1A001A2D6K0C0</a>	Transmissor de ponto de orvalho
<a href="#">219452SP</a>	Filtro de PTFE sinterizado, rosca fêmea
<a href="#">DMT143 G1G1A1A4A0ASX</a>	Transmissor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">DL1700SP</a>	Registrador de dados de termopar
<a href="#">HMT360 3A12BCD2A4B11A10</a>	
<a href="#">HMT330 7T0B101BCAL100A0CALCAA1</a>	hidrômetro
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASX</a>	Transmissor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">WXT530 4C1B1A2D1B1A</a>	Transmissor
<a href="#">HMT3301A0B101BCAB200A0ACABAA1</a>	Transmissor de temperatura com sonda integral, com display
<a href="#">DRW010335SP</a>	Filtro sinterizado Ø12 x 20
<a href="#">PTB330 A0AAHAAFEB5A01</a>	Barômetro digital
<a href="#">MI70 C10</a>	Indicador de medição
<a href="#">DMT143L1C1A1A010ASX</a>	Transmissor de ponto de orvalho miniatura
<a href="#">MMT162</a>	Sensor de umidade e temperatura do óleo
<a href="#">PDT101-W4C2</a>	Transmissor de pressão diferencial
<a href="#">HMM100 45A2DE</a>	Módulo de umidade para câmaras ambientais
<a href="#">HMW93</a>	
<a href="#">HMP1</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">AQT530</a>	Transmissor de qualidade do
<a href="#">TMP115</a>	Sonda de temperatura de ampla faixa
<a href="#">HMW88D</a>	Transmissor
<a href="#">PTU300</a>	Transdutores para pressão, umidade e temperatura
<a href="#">TMD62</a>	
<a href="#">INTERCAPSET-10PCS</a>	Peça de reposição do sensor Intercap
<a href="#">P/N: R73000350 Type: DSP111</a>	Surface Patrol com display e saída digital
<a href="#">P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1, Type: HMT330</a>	Transdutores
<a href="#">HM46PROBE</a>	
<a href="#">HTM10SP</a>	Módulo de substituição de umidade e temperatura
<a href="#">HMS82</a>	Transmissor externo de umidade e temperatura
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2</a>	Transmissor de umidade e temperatura premium com gabinete de metal
<a href="#">DM70F0B1A3A1</a>	
<a href="#">WXT530</a>	Sensor meteorológico série WXT530
<a href="#">HM40 D2BB</a>	Medidor portátil de umidade e temperatura
<a href="#">WMT700 3A1A2B003B1A2</a>	sensor de vento ultrassônico série WMT700
<a href="#">HA0C1A022A1A0Z</a>	Transmissor de
<a href="#">DRW010525SP</a>	Filtro de grade
<a href="#">WMT701 B1A0C3EDB1B1</a>	Sensor de vento ultrassônico série
<a href="#">DMT345</a>	Transmissores de ponto de condensação
<a href="#">DMT346</a>	Transmissores de ponto de condensação
<a href="#">867896</a>	Parafuso LED
<a href="#">HMS1102D0VA1NN</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TMW92</a>	
<a href="#">DMT143 G1C1A1A0A0ASX</a>	Transdutor de ponto de orvalho em miniatura
<a href="#">GM70 B4A1E1A2B</a>	Medidor de CO2 portátil
<a href="#">HMT330 3F0B101DCAB100B0AAABAA1</a>	transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">WMT700</a>	
<a href="#">HMP63</a>	Sonda de umidade e temperatura Vaisala INTERCAP®
<a href="#">GMP222E0N1</a>	
<a href="#">HMD83</a>	transmissora
<a href="#">HMT360: 7D12HCLK1A2CW5A1M+210664</a>	Sensor de umidade
<a href="#">HM70D4D1A0AB</a>	Medidor portátil de temperatura e umidade
<a href="#">221801</a>	Cabo de conexão M170
<a href="#">221040</a>	Cabo de conexão USB para PC
<a href="#">2787HM</a>	filtro de membrana
<a href="#">HMT315</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">243261SP</a>	Flange de montagem da sonda para GMP251 e GMP252
<a href="#">GMP252 15C0B0N1</a>	
<a href="#">HM41</a>	Medidor de umidade e temperatura
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASA</a>	Transmissor
<a href="#">DMT242SC</a>	
<a href="#">DMT242SC2</a>	Célula de amostragem
<a href="#">5A1A0A0A0A1</a>	
<a href="#">INDIGO201 1A1B0</a>	
<a href="#">Certificate of Conformity G1C1A1A3A0ASX / DMT143</a>	
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DABCA1</a>	
<a href="#">GMP343 B1A1B0B0N0B</a>	
<a href="#">INDIGO510-B1N1A1AAAN</a>	Transmissor
<a href="#">242659</a>	Adaptador USB
<a href="#">GMP25214A0B4N1</a>	
<a href="#">HMP77B</a>	Sensor para termômetro de umidade prático
<a href="#">HUMICAP</a>	Sensor
<a href="#">HM40</a>	indicadora
<a href="#">HMW110</a>	transmissor de parede
<a href="#">HMP360 (8R5A3N2)</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">DTR504A</a>	Escudo de radiação
<a href="#">HMPX 7E1D0A0A0H0</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">TMPX 1A1A0A0A0B0</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">INDIGO520 A1N1B1AAAN</a>	Transmissor
<a href="#">USB2</a>	Adaptador USB compatível com Indigo
<a href="#">HMPX 3A2A1A0A0C0</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">INDIGO520 A3N3A3AAAN</a>	Transmissor



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SP-1416-44V</a>	
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A000</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">INDIGO520 A1N1A4AAAN</a>	Transmissor
<a href="#">GMP251</a>	
<a href="#">SHM40</a>	Kit de medição de umidade e temperatura
<a href="#">WXT53/ 6G1C1A1A1B1B</a>	Sensor meteorológico
<a href="#">HMP155 A4JB11A0A3A1A0A</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0</a>	
<a href="#">INDIGO520 /A2N3B5NAAN</a>	
<a href="#">HMP7 - 7E1B2A0A0G0</a>	
<a href="#">MMT330 830E</a>	
<a href="#">101CPAH100C12DMAAA1</a>	
<a href="#">DM70 DM70F0A1A0A1</a>	Medidor de ponto de condensação portátil
<a href="#">DM70 DM70F0A0A0A1</a>	Medidor de condensação portátil
<a href="#">G1G1A1A30ASX</a>	sensor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2</a>	
<a href="#">PWD B5NNNNNANENNDN</a>	Sensor meteorológico/de visibilidade
<a href="#">WXT530 / 6B1A2A1C2B1B</a>	
<a href="#">Mounting for PWD (pole with 60 mm diameter)</a>	
<a href="#">Mast cable 35 m, PWD sensors</a>	
<a href="#">HMD82</a>	
<a href="#">HMP110 V00B0C1A0</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A</a>	
<a href="#">HMP360 / 1A5A1A2</a>	
<a href="#">58PR53GC-A11A1A1A0A0N</a>	refratômetro de processo
<a href="#">MMPX 8A1A0B1D0C0</a>	Sonda de umidade em óleo e temperatura MMPX
<a href="#">CBL210896-3MSP</a>	Cabo de sonda
<a href="#">TMS82</a>	Transmissor de temperatura externa
<a href="#">HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2</a>	
<a href="#">HMP110C15B0C3B0</a>	
<a href="#">HMT330 (340B141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Transmissor
<a href="#">Indigo80 + DMP80</a>	
<a href="#">ASM210856SP</a>	
<a href="#">INDIGO80 (A1A1N1N0)</a>	
<a href="#">WXT530 / 6B1B1A3B1A1B</a>	Transmissor meteorológico
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2</a>	Transmissor
<a href="#">DMP80 (BG1A5AS0)</a>	
<a href="#">GMP252 (61C0B8H3)</a>	
<a href="#">HMM100 / 12A1CE</a>	
<a href="#">HELACCRCAL-1</a>	
<a href="#">PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N</a>	Refratômetro
<a href="#">INDIGO520/ A3N3D0NLAN</a>	Transmissor



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CG31</a>	
<a href="#">HMP110 / HMP110C15A2C1A0</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">HMP75</a>	
<a href="#">CLE321SP</a>	
<a href="#">PTB330 A1AAHHACPB0A0B</a>	Barômetro digital
<a href="#">DMT143 - L1C1A1A010ASX</a>	Transmissor
<a href="#">RJ45 219685</a>	
<a href="#">HMP155 A2GB11A0A1A1A0A</a>	Sonda de umidade e temperatura para aplicações externas
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A0F0</a>	Umidade e temperatura. Sonda
<a href="#">INDIGO520 B1N1AANAAN</a>	
<a href="#">INDIGO520</a>	Transmissor
<a href="#">INDIGOCABLE10M</a>	Cabo de conexão da sonda (M12-M12), 10 m
<a href="#">TMP1</a>	Sonda de temperatura
<a href="#">5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 / HMT330</a>	
<a href="#">HMP155 A2JB11A0A4A1A0A</a>	Sonda de umidade e temperatura para aplicações externas
<a href="#">58USB2</a>	adaptador USB
<a href="#">58KWF-2205-010</a>	Cabo de refratômetro de processo PR53
<a href="#">WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B</a>	SENSOR
<a href="#">WXT530 6B1B2A2B2B1B</a>	Transmissor meteorológico
<a href="#">HMP50Z300SP</a>	
<a href="#">WXT530 - 4B1B1A6D2B1A</a>	Sensor meteorológico
<a href="#">19729HM</a>	Sal LiCl (11% RH) para uma câmara
<a href="#">19731HM</a>	Sal de calibração
<a href="#">PTB330 B1BAHAACEB0A0A</a>	barômetro digital
<a href="#">QML201</a>	Controlador
<a href="#">HMPX-7E2B1A0A0B0, HMP7</a>	sonda de umidade e temperatura
<a href="#">DMT143N1C1C1D4A0ASX</a>	TRANSMISSOR
<a href="#">229104</a>	Transdutor Noveval
<a href="#">229110</a>	Kit de programação Noveval
<a href="#">HMP110-C15C0CFB0</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">GMP252 11A0A0N1</a>	Pg/Dispositivo de medição - Aparelho de medição de CO2 1-2
<a href="#">HMT120 KC0A1E12C2A0Z</a>	Transmissor de umidade e temperatura
<a href="#">DTR</a>	
<a href="#">PR53AP / A1N1A1A1A0B0N</a>	Refratômetro de processo de sonda sanitária
<a href="#">HMT330/ 82013121BCAH100A1CCVBAA1</a>	
<a href="#">HMW88</a>	Transmissor de montagem em parede RH + T
<a href="#">PR-23-AP-73-BSS-GP-AA</a>	
<a href="#">INDIGOCABLEHD10M</a>	Cabo de conexão de sonda de 10 m, M12-5F - M12-5M, 10 m, design higiênico
<a href="#">INDIGO80</a>	Indicador portátil INDIGO80 D1N1N1N0
<a href="#">HMT370EX</a>	Transmissor de umidade e temperatura intrinsecamente seguro
<a href="#">272075SP</a>	Cabo de conexão da sonda (M12-M12), 1,5 m
<a href="#">230245SP</a>	Estojo de transporte leve para HM40S/INDIGO80, peça de reposição



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DMT143 ( N1C1A1D6A0ASX )</a>	
<a href="#">WXT536</a>	Estação meteorológica compacta
<a href="#">WXT532</a>	Sensor ultrassônico de velocidade e direção do vento
<a href="#">HMP7</a>	Umidade relativa e temperatura da sonda de alta umidade
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BHAC1A2</a>	TRANSMISSOR DE UMIDADE
<a href="#">PN: INDIGO2011A1B0</a>	Transmissor de saída analógica INDIGO201
<a href="#">HMP5</a>	Sonda de umidade relativa e temperatura
<a href="#">HMT310 7B5A5BCX17BP9A1A2</a>	Sensor de umidade
<a href="#">HMT317</a>	Transmissor de Umidade e Temperatura
<a href="#">DMP80</a>	
<a href="#">HMP80</a>	
<a href="#">HMP80 L1A1S0</a>	Sonda portátil de umidade e temperatura
<a href="#">INDIGO80 B1N0A1N0</a>	Indicador portátil
<a href="#">DMT143- L1C1AFA010ASX</a>	Transmissor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">INDIGO520 A2A7BANAAN</a>	Transmissor
<a href="#">MI70 B44</a>	Indicador de medição
<a href="#">HMP155 E1AA16A4B0A1C4A</a>	Sonda de umidade e temperatura para aplicações externas
<a href="#">DMPX 6C1C0A0A0B0</a>	Sonda de ponto de orvalho e temperatura
<a href="#">INDIGO520 A1N1A1AAAN</a>	
<a href="#">HMP155 A2GB11A0A2A1A0A</a>	Sonda de umidade e temperatura para exterior
<a href="#">HMP60 / C12C0A3A0</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">MMPX 8B1A1A0A0A0</a>	
<a href="#">INDIGO300 A0C1CN1AFM2N0V1</a>	
<a href="#">DMT143 L1C1A1D410ASA</a>	Transmissor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">HMP155E1AA11A0A1E1A0A</a>	
<a href="#">HMPX 3A2A1A0A0B1</a>	
<a href="#">INDIGO520 A1N1B6NAAN</a>	
<a href="#">USB2 compatible USB Adapter</a>	
<a href="#">WXT530/6G1A1A1B2B1B</a>	Transmissor
<a href="#">INDIGO300 A0A1NN1ACP0N0V1</a>	Transmissor Indigo300
<a href="#">DMT143L / L1C1A1A010ASX</a>	sensor de ponto de condensação em miniatura
<a href="#">HMP110 R00A0C1A0</a>	
<a href="#">HMPX 7E1A2A0A0J2</a>	Sonda de umidade e temperatura
<a href="#">DMT 143 G2C3A1A4A0ASX</a>	
<a href="#">MI70CASE4</a>	Caso de Plástico
<a href="#">MI70SOFTCASE</a>	Caso MI70 para Sondas Curtas
<a href="#">DMT143</a>	
<a href="#">DMT143-L-1-C-D-A-1-A-5-1-6-A-S-X</a>	
<a href="#">58KWF-3205-010</a>	
<a href="#">INDIGO201 1A2A0</a>	
<a href="#">HMT370EX 82T1MB1AD2AN</a>	Transmissor de Umidade e Temperatura Intrinsecamente Seguro
<a href="#">HMW92</a>	