



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Xecro

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">IA12-S6V010-N12 (NX10435)</a>	SENSOR
<a href="#">IPS8-S4PO70-A12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">NX10551 IHP12-S1.5PO78-A12</a>	
<a href="#">IPS30-N15PC79-A12</a>	
<a href="#">TS46S-5POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø46 - Padrão
<a href="#">FLE50-PS-A8</a>	
<a href="#">IPS5-S1.5PO40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD3-S1PO25-A2U</a>	
<a href="#">IPS18-S12PO79-A12</a>	sensor indutivo
<a href="#">IPSI8-S8P0-002</a>	
<a href="#">MLS22-RGY-N2P</a>	
<a href="#">IPS18-N20PC79-A12</a>	Interruptor de proximidade indutivo
<a href="#">CHT12-N8ANC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8ANC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8ANC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8ANC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8ANO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8ANO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8ANO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8ANO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8APO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BNC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BNC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BNC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BNC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BNO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BNO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BNO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CHT12-N8BNO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-N8BPO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4ANO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4APO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BNO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPC60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPC60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPC60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPC60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPO60-A2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPO60-A2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPO60-N2S</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT12-S4BPO60-N2T</a>	Sensor capacitivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15ANC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15ANC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CHT18-N15ANC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15ANC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15ANO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15ANO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15ANO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15ANO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15APO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BNO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-N15BPO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8ANO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8APC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8APC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8APC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8APC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8APO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CHT18-S8APO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8APO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8APO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BNO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT18-S8BPO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30ANO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30APC80-A2S</a>	Sensor
<a href="#">CHT30-N30APC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30APC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30APC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30APO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30APO80-A2T</a>	Chave de proximidade capacitiva
<a href="#">CHT30-N30APO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30APO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BNO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CHT30-N30BPC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BPC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BPC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BPC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BPO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BPO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BPO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-N30BPO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20ANO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20APO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BNO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPC80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPC80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPC80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPC80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPO80-A2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPO80-A2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPO80-N2S</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT30-S20BPO80-N2T</a>	Sensor capacitivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2ANC45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2ANC45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2ANC45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CHT8-N2ANC45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2ANO45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2ANO45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2ANO45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2ANO45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APC45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APC45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APC45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APC45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APO45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APO45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APO45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-N2APO45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANC45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANC45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANC45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANC45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANO45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANO45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANO45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1ANO45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APC45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APC45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APC45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APC45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APO45-A2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APO45-A2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APO45-N2S</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CHT8-S1APO45-N2T</a>	Sensor capacitivo M8 - Alta temperatura
<a href="#">CR06S-NC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR06S-NC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR06S-NO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR06S-NO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR06S-PC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR06S-PC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR06S-PO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR06S-PO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo — Ø6,1 mm
<a href="#">CR10S-NC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm
<a href="#">CR10S-NC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm
<a href="#">CR10S-NO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm
<a href="#">CR10S-NO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm
<a href="#">CR10S-PC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm
<a href="#">CR10S-PC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CR10S-PO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm
<a href="#">CR10S-PO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø10,1 mm
<a href="#">CR15S-NC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR15S-NC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR15S-NO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR15S-NO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR15S-PC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR15S-PC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR15S-PO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR15S-PO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø15,1 mm
<a href="#">CR21S-NC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CR21S-NC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CR21S-NO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CR21S-NO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CR21S-PC-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CR21S-PC-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CR21S-PO-A12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CR21S-PO-RM12</a>	Sensor de anel capacitivo - Ø21,1 mm
<a href="#">CS12-N10NC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10NC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10NC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10NC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10NO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10NO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10NO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10NO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N10PO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8NO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8PC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CS12-N8PC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8PC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8PC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8PO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8PO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8PO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-N8PO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4NO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S4PO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6NO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PC60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PC60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PC60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PC60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PO60-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PO60-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PO60P-A12</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS12-S6PO60P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M12
<a href="#">CS18-N15AC90-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15AC90-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15AC90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15AC90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CS18-N15AO90-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15AO90-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15AO90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15AO90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15PC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15PO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N15PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-N20PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CS18-S12PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S12PO80T-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8AC90-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8AC90-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8AC90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8AC90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8AO90-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8AO90-A2P</a>	Sensor capacitivo
<a href="#">CS18-S8AO90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8AO90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS18-S8PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M18
<a href="#">CS30-N30AC90-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30AC90-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30AC90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30AC90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30AO90-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30AO90-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30AO90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30AO90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CS30-N30NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NCO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30PC80P-A2P</a>	Sensor
<a href="#">CS30-N30PO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N30PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-N35PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AC90-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AC90-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AC90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AC90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AO90-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AO90-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AO90P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20AO90P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CS30-S20NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PCO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PO80-A12</a>	Interruptor de proximidade capacitivo
<a href="#">CS30-S20PO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S20PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NO80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25NO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25PC80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25PC80-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25PC80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25PC80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25PO80-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25PO80-A2P</a>	Sensor capacitivo
<a href="#">CS30-S25PO80P-A12</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS30-S25PO80P-A2P</a>	Sensor capacitivo - M30
<a href="#">CS3050-N10NC7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-N10NC7-A2P</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-N10NO7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-N10NO7-A2P</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-N10PC7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-N10PC7-A2P</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-N10PO7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-S6NC7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-S6NC7-A2P</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-S6NO7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-S6NO7-A2P</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-S6PC7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-S6PC7-A2P</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS3050-S6PO7-3P8</a>	Sensor capacitivo - 30x50x7
<a href="#">CS40-N30ACL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CS40-N30AOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-N30NCL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-N30NCOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-N30NOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-N30PCL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-N30PCOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-N30POL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20ACL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20AOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20NCL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20NCOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20NOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20PCL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20PCOL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS40-S20POL-PG13</a>	Sensor capacitivo — 40x40 de comprimento
<a href="#">CS8-N4NC45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4NC60-A8</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4NC70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4NO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4NO60-A8</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4NO70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4PC45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4PC60-A8</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4PC70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4PO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4PO60-A8</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-N4PO70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2NC45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2NC60-A8</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2NC70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2NO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2NO60-A8</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2NO70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2PC45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2PC60-A8</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2PC70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2PO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CS8-S2PO70-A12</a>	Sensor capacitivo - M8
<a href="#">CSD6-N4NC45-A2P</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4NC60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4NC70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4NO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4NO60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CSD6-N4NO70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4PC45-A2P</a>	Sensor capacitivo — Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4PC60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4PC70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4PO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4PO60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-N4PO70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2NC45-A2P</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2NC60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2NC70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2NO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2NO60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2NO70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2PC45-A2P</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2PC60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2PC70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2PO45-A2P</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2PO60-A8</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">CSD6-S2PO70-A12</a>	Sensor capacitivo - Ø6.5
<a href="#">FIO-S10-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S20-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S30-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S40-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S50-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S60-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S70-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S80-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-S90-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindagem de silicone
<a href="#">FIO-V10-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V20-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V30-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V40-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V50-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V60-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V70-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V80-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FIO-V90-9-4.0-A12</a>	Fibra de alta temperatura, blindada V2A
<a href="#">FLA100-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 100 mm
<a href="#">FLA100-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 100 mm
<a href="#">FLA120-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 120 mm
<a href="#">FLA120-PS-A8</a>	
<a href="#">FLA180-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 180 mm
<a href="#">FLA180-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 180 mm

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FLA220-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 220 mm
<a href="#">FLA220-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 220 mm
<a href="#">FLA30-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 30 mm
<a href="#">FLA30-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 30 mm
<a href="#">FLA40-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 40 mm
<a href="#">FLA40-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 40 mm
<a href="#">FLA50-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLA50-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLA60-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 60 mm
<a href="#">FLA60-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 60 mm
<a href="#">FLA70-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 70 mm
<a href="#">FLA70-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 70 mm
<a href="#">FLA80-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 80 mm
<a href="#">FLA80-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 80 mm
<a href="#">FLA90-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 90 mm
<a href="#">FLA90-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 90 mm
<a href="#">FLD100-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 100 mm
<a href="#">FLD100-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 100 mm
<a href="#">FLD120-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 120 mm
<a href="#">FLD120-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 120 mm
<a href="#">FLD20-NC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLD20-NO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLD20-PC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLD20-PO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLD30-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 30 mm
<a href="#">FLD30-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 30 mm
<a href="#">FLD40-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 40 mm
<a href="#">FLD40-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 40 mm
<a href="#">FLD50-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLD50-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLD60-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 60 mm
<a href="#">FLD60-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 60 mm
<a href="#">FLD70-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 70 mm
<a href="#">FLD70-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 70 mm
<a href="#">FLD80-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 80 mm
<a href="#">FLD80-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 80 mm
<a href="#">FLD90-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 90 mm
<a href="#">FLD90-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 90 mm
<a href="#">FLE100-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 100 mm
<a href="#">FLE100-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 100 mm
<a href="#">FLE120-205-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 120/205 mm
<a href="#">FLE120-205-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 120/205 mm
<a href="#">FLE120-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 120 mm

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FLE120-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 120 mm
<a href="#">FLE180-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 180 mm
<a href="#">FLE180-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 180 mm
<a href="#">FLE20-NC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLE20-NO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLE20-PC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLE20-PO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLE220-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 220 mm
<a href="#">FLE220-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 220 mm
<a href="#">FLE30-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 30 mm
<a href="#">FLE30-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 30 mm
<a href="#">FLE40-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 40 mm
<a href="#">FLE40-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 40 mm
<a href="#">FLE50-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLE60-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 60 mm
<a href="#">FLE60-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 60 mm
<a href="#">FLE70-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 70 mm
<a href="#">FLE70-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 70 mm
<a href="#">FLE80-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 80 mm
<a href="#">FLE80-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 80 mm
<a href="#">FLE90-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 90 mm
<a href="#">FLE90-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 90 mm
<a href="#">FLI02-NC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLI02-NO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLI02-NS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLI02-PC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLI02-PO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLI02-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 20 mm
<a href="#">FLI05-NC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLI05-NO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLI05-PC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLI05-PO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLI10-NC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 10 mm
<a href="#">FLI10-NO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 10 mm
<a href="#">FLI10-PC-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 10 mm
<a href="#">FLI10-PO-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 10 mm
<a href="#">FLI20-NC-A8</a>	Barreira de luz de garfo — 20 mm
<a href="#">FLI20-NO-A8</a>	Barreira de luz de garfo — 20 mm
<a href="#">FLI20-PC-A8</a>	Barreira de luz de garfo — 20 mm
<a href="#">FLI20-PO-A8</a>	Barreira de luz de garfo — 20 mm
<a href="#">FLI50-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 50 mm
<a href="#">FLI80-PS-A8</a>	Barreira de luz de garfo - 80 mm
<a href="#">HRAS100-R2NC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HRAS100-R2NC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R2NO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R2NO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R2PC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R2PC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R2PO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R2PO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4NC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4NC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4NO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4NO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4PC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4PC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4PO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-R4PO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS100-T2N-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T2P-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T2P-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T2P-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T4P-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T4P-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T4P-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T8P-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T8P-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS100-T8P-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-R2NC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R2NC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R2NO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R2NO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R2PC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R2PC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R2PO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R2PO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4NC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4NC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4NO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4NO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4PC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4PC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4PO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-R4PO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS200-T12M-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-T12M-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HRAS200-T12M-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-T2M-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-T2M-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-T2M-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-T6M-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-T6M-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS200-T6M-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-R-NC-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-NC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-NC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-NO-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-NO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-NO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-PC-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-PC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-PC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-PO-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-PO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R-PO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2NC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2NC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2NO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2NO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2PC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2PC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2PO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R2PO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4NC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4NC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4NO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4NO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4PC-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4PC-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4PO-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-R4PO-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Receptor
<a href="#">HRAS300-T12M-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-T12M-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-T12M-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-T2M-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-T2M-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-T2M-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-T6M-3P12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">HRAS300-T6M-A12</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HRAS300-T6M-A2P</a>	Alta resolução. Sensor de área - Transmissor
<a href="#">IA12-N10I420-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA12-N10I420-N2P</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA12-N10V010-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA12-N10V010-N2P</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA12-S6I420-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA12-S6I420-N2P</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA12-S6V010-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA12-S6V010-N2P</a>	Sensor indutivo M12 — Saída analógica
<a href="#">IA18-N20I420-N12</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA18-N20I420-N2P</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA18-N20V010-N12</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA18-N20V010-N2P</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA18-S10I420-N12</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA18-S10I420-N2P</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA18-S10V010-N12</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA18-S10V010-N2P</a>	Sensor indutivo M18 — Saída analógica
<a href="#">IA30-N40I420-N12</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA30-N40I420-N2P</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA30-N40V010-N12</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA30-N40V010-N2P</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA30-S20I420-N12</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA30-S20I420-N2P</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA30-S20V010-N12</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA30-S20V010-N2P</a>	Sensor indutivo M30 — Saída analógica
<a href="#">IA8-N6I420-N2P</a>	Sensor Indutivo M8 — Saída Analógica
<a href="#">IA8-N6V010-N2P</a>	Sensor Indutivo M8 — Saída Analógica
<a href="#">IA8-N6V010-N8</a>	Sensor Indutivo M8 — Saída Analógica
<a href="#">IA8-N6I420-N8</a>	Sensor Indutivo M8 — Saída Analógica
<a href="#">IA8-S3I420-N2P</a>	Sensor Indutivo M8 — Saída Analógica
<a href="#">IA8-S3I420-N8</a>	Sensor Indutivo M8 — Saída Analógica
<a href="#">IA8-S3V010-N8</a>	Sensor Indutivo M8 — Saída Analógica
<a href="#">IFE12-N4NC68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-N4NO68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-N4PC68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-N4PO68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-S2NC50-A2P</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-S2NC68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-S2NO50-A2P</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-S2NO68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-S2PC50-A2P</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-S2PC68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE12-S2PO50-A2P</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IFE12-S2PO68-A12</a>	Sensor Indutivo M12 — Detecção de Ferrosos
<a href="#">IFE18-N8NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-N8NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-N8NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-N8NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-N8PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-N8PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-N8PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-N8PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IFE18-S5PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de ferrosos
<a href="#">IHP12-S1.5NC138-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC138-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC43-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC43-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC47-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC47-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC56-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC56-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC57-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC57-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC69-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC69-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC78-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC78-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC78-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC78-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC93-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC93-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC94-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NC94-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO138-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO138-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO43-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO43-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO47-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO47-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHP12-S1.5NO56-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO56-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO57-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO57-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO69-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO69-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO78-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO78-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO78-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO78-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO93-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO93-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO94-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5NO94-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC138-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC138-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC43-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC43-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC47-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC47-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC56-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC56-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC57-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC57-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC69-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC69-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC78-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC78-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC78-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC78-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC93-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC93-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC94-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PC94-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO138-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO138-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO43-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO43-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO47-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO47-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO56-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO56-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO57-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHP12-S1.5PO57-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO69-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO69-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO78-A12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IHP12-S1.5PO78-A2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO78-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO78-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO93-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO93-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO94-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S1.5PO94-N12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S2PO56-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP12-S2PO78-A12</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHP14-S3PO56S-N2P</a>	Sensor indutivo - M12 de alta pressão
<a href="#">IHT12-N4ANC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4ANC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4ANC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4ANC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4ANO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4ANO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4ANO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4ANO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4APO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BNC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BNC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BNC50-N2S</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IHT12-N4BNC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BNO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BNO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BNO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BNO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BPC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BPC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BPC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BPC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BPO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT12-N4BPO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BPO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N4BPO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8ANO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8APO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BNO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-N8BPO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2ANO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT12-S2APC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2APC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2APC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2APC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2APO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2APO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2APO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2APO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BNO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S2BPO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4ANO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4APO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BNC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BNC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BNC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT12-S4BNC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BNO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BNO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BNO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BNO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPC50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPC50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPC50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPC50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPO50-A2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPO50-A2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPO50-N2S</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPO50-N2T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT12-S4BPO50-N5T</a>	Sensor indutivo M12 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8ANO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8APO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BPC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BPC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BPO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT18-N8BPO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8BPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-N8CPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5ANO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5APO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPC55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPC55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPO55-A2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPO55-A2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5BPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT18-S5BPO55-N5T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT18-S5CPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M18 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANO55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15ANO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APO55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15APO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNO55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPO55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15BPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15CNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15CNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT30-N15CNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15CNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15CPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15CPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15CPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-N15CPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANO55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10ANO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10APC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10APC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10APC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10APC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10APO55-A2S</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IHT30-S10APO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10APO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10APO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNO55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPC55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPC55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPO55-A2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPO55-A2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10BPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10CNC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10CNC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10CNO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10CNO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10CPC55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT30-S10CPC55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10CPO55-N2S</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT30-S10CPO55-N2T</a>	Sensor indutivo M30 - Alta temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANC45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANO45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2ANO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APC45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APO45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N2APO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANC45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANO45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4ANO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APC45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APO45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-N4APO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANC45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANO45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1ANO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHT8-S1APC45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1APC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1APC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1APC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1APO45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1APO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1APO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S1APO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANC45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANO45-A2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2ANO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2APC45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2APC45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2APC45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2APO45-A2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2APO45-N2S</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHT8-S2APO45-N2T</a>	Sensor Indutivo M8 - Alta Temperatura
<a href="#">IHTD6-N2ANC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N2ANC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N2ANO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N2ANO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N2APC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N2APC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N2APO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N2APO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4ANC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4ANC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4ANO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4ANO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4APC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4APC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4APO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-N4APO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S1ANC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S1ANC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S1ANO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S1ANO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S1APC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IHTD6-S1APC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S1APO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S1APO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2ANC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2ANC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2ANO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2ANO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2APC45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2APC45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2APO45-A2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IHTD6-S2APO45-N2T</a>	Sensor indutivo Ø6 - Alta temperatura
<a href="#">IMF12-N6NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6PC68-A12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IMF12-N6PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6PO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-N6PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço
<a href="#">IMF12-S4PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Face de aço

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IMF18-S8NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8NC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8NO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PC35-A6P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PO35-A6P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF18-S8PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PC45-A5P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-N4PO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IMF8-S2NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">IMF8-S2PO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Face de aço
<a href="#">INF12-N4NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-N4NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-N4PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-N4PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF12-S2PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-N8PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos
<a href="#">INF18-S5PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Detecção de metais não ferrosos

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS12-N10NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N10PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N12PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-N4AC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4AC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4AO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4AO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4DC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4DC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4DO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4DO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4NA25-N2P</a>	Sensor indutivo M12 — NAMUR
<a href="#">IPS12-N4NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS12-N4NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4NCO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N4NCO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N4NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PCO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N4PCO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N4PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PO30-A3P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4PO68-A12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS12-N4UC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4UC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4UO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N4UO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-N8AC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8AC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8AO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8AO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8DC50-A2P</a>	sensor de distância dupla
<a href="#">IPS12-N8DC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8DO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8DO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS12-N8PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8PO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8UC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8UC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8UO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-N8UO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S2AC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2AC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2AO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2AO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2DC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2DC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2DO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2DO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NA25-N2P</a>	Sensor indutivo M12 — NAMUR
<a href="#">IPS12-S2NC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2NO68-A12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS12-S2PC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PC68-A12</a>	
<a href="#">IPS12-S2PO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2UC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2UC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S2UO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS12-S2UO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Faixa padrão
<a href="#">IPS12-S4AC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4AC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4AO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4AO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4DC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4DC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4DO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4DO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NC35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NC35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NC50-A12</a>	
<a href="#">IPS12-S4NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NCO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NCO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NCO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NCO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO50-A5P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PC35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PC35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PC50-A12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS12-S4PC50-A2P</a>	sensor de proximidade
<a href="#">IPS12-S4PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PCO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PCO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PCO50-A2P</a>	
<a href="#">IPS12-S4PCO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS12-S4PO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PO35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PO35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4PO50-A2P</a>	Interruptor de proximidade indutivo
<a href="#">IPS12-S4PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4UC60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4UC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4UO60-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S4UO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS12-S6NC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NC35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NC35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PO35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PO35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PO50-A12</a>	
<a href="#">IPS12-S6PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S6PO68-A12</a>	Chave de proximidade indutiva
<a href="#">IPS12-S8NC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS12-S8NC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S8NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NC35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NC35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S8NO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S8NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NO35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NO35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NO50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8NO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PC22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S8PC22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S8PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PC35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PC35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PC50-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PC50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PC68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PO22-3P12</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S8PO22-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alcance estendido
<a href="#">IPS12-S8PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PO35-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PO35-N12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PO50-A2P</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS12-S8PO68-A12</a>	Sensor indutivo M12 — Alto desempenho
<a href="#">IPS1628-N2NCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2NCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2NCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2NCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2NOB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2NOB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2NOS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2NOS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2PCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2PCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2PCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2PCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2POB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS1628-N2POB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N2POS-A2P</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">IPS1628-N2POS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NOB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NOB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NOS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4NOS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4PCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4PCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4PCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4PCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4POB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4POB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-N4POS-A2P</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">IPS1628-N4POS-A8</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">IPS1628-N6NCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6NCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6NCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6NCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6NOB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6NOB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6NOS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6NOS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6PCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6PCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6PCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6PCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6POB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6POB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-N6POS-A2P</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">IPS1628-N6POS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S1NCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1NCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1NCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1NCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1NOB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1NOB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1NOS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1NOS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS1628-S1PCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1PCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1PCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1PCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1POB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1POB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1POS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S1POS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2DOS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NOB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NOB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NOS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2NOS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2PCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2PCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2PCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2PCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2POB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2POB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2POS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S2POS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS1628-S3NCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3NCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3NCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3NCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3NOB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3NOB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3NOS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3NOS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3PCB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3PCB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3PCS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3PCS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3POB-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3POB-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3POS-A2P</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS1628-S3POS-A8</a>	Sensor indutivo 16x28 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N16AC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16AC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS18-N16AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16AC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16AO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16AO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16AO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16AO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16DC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16DC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16DO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NCO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NCO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NCO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NCO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PCO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PCO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PCO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PCO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PO53-A12</a>	sensor indutivo
<a href="#">IPS18-N16PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16UC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N16UO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-N20NC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20NC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20NO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS18-N20NO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20PC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20PC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20PO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20PO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-N20PO55-A2P</a>	Interruptor de proximidade indutivo DC de 3 fios
<a href="#">IPS18-N8AC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8AC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8AC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8AO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8AO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8AO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8AO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8DC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8DC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8DO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NA30-N2P</a>	Sensor indutivo M18 — NAMUR
<a href="#">IPS18-N8NC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PC40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PC53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PO40-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PO53-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8UC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-N8UO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S12NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS18-S12NC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12NO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12NO79-A12</a>	Interruptores de proximidade indutivos e capacitivos
<a href="#">IPS18-S12PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12PC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12PC55-A2P</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS18-S12PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12PO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance estendido
<a href="#">IPS18-S12PO55-A2P</a>	Interruptor de proximidade indutivo
<a href="#">IPS18-S15NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15NC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15NO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15PC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15PO48-A12</a>	Sensor
<a href="#">IPS18-S15PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S15PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alto desempenho
<a href="#">IPS18-S5AC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5AC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5AC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5AO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5AO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5AO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5DC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5DC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5DO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5NA30-N2P</a>	Sensor indutivo M18 — NAMUR
<a href="#">IPS18-S5NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS18-S5NC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5NO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5PC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5PO48-A12</a>	sensor indutivo
<a href="#">IPS18-S5PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5PO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5UC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S5UO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Faixa padrão
<a href="#">IPS18-S8AC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8AC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8AC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8AO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8AO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8AO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8AO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8DC55-A2P</a>	Proximidade indutiva — 2 fios
<a href="#">IPS18-S8DC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8DO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NCO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NCO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NCO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NCO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8NO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS18-S8PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PC48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PCO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PCO48-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PCO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PCO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PO48-A12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS18-S8PO55-003</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8PO55-A2P</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS18-S8PO79-A12</a>	sensor
<a href="#">IPS18-S8UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8UC79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS18-S8UO79-A12</a>	Sensor indutivo M18 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N15AC45-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AC80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AO45-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AO55P-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15AO80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15DO79-A12</a>	Interruptor de proximidade indutivo
<a href="#">IPS30-N15NA45-N2P</a>	Sensor indutivo M30 — NAMUR
<a href="#">IPS30-N15NC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15NC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15NC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15NO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15NO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15NO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS30-N15PC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15PC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15PO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15PO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15PO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N15UO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-N25AC45-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25AC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25AC80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25AO45-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25AO55-A2P</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS30-N25AO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25AO80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25DC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25DC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25DC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25DO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25DO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25DO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NCO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NCO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NCO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NCO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25NO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS30-N25PC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PCO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PCO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PCO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PCO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25PO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N25UO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-N40NC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40NC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40NC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40NO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40NO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40NO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-N40PO79-A12</a>	Sensor indutivo M30
<a href="#">IPS30-N50NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS30-N50NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50NO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PC53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PO53-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alto desempenho
<a href="#">IPS30-N50PO55-A2P</a>	interruptor
<a href="#">IPS30-N50PO79-A12</a>	Sensor indutivo M30
<a href="#">IPS30-S10AC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10AC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10AC80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10AO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10AO55-A2P</a>	sensor
<a href="#">IPS30-S10AO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10AO80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10DO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NA45-N2P</a>	Sensor indutivo M30 — NAMUR
<a href="#">IPS30-S10NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10NO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10PC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10PC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10PO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS30-S10PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10PO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S10UO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Faixa padrão
<a href="#">IPS30-S16AC40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16AC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16AC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16AC80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16AO40-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16AO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16AO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16AO80-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16DC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16DC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16DC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16DC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16DO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16DO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16DO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NCO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NCO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NCO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NCO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16NO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PC48-A12</a>	Interruptor de proximidade indutivo
<a href="#">IPS30-S16PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PCO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PCO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS30-S16PC055-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PC079-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16PO79-A12</a>	Chave de proximidade indutiva
<a href="#">IPS30-S16UC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16UC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16UC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16UC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16UO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16UO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16UO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S16UO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS30-S22NC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22NC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22NC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22NC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22NO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22NO48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22NO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22NO79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22PC35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22PC48-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22PC55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22PC79-A12</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22PO35-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22PO48-A12</a>	Interruptor de proximidade
<a href="#">IPS30-S22PO55-A2P</a>	Sensor indutivo M30 — Alcance estendido
<a href="#">IPS30-S22PO79-A12</a>	Interruptor de proximidade indutivo
<a href="#">IPS4-S06NC25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Faixa padrão
<a href="#">IPS4-S06NC25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS4-S06NO25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Faixa padrão
<a href="#">IPS4-S06NO25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS4-S06PC25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Faixa padrão
<a href="#">IPS4-S06PC25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS4-S06PO25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Faixa padrão
<a href="#">IPS4-S06PO25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS4-S1NC25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido
<a href="#">IPS4-S1NC25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido
<a href="#">IPS4-S1NO25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido
<a href="#">IPS4-S1NO25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido
<a href="#">IPS4-S1PC25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS4-S1PC25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido
<a href="#">IPS4-S1PO25-3U8</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido
<a href="#">IPS4-S1PO25-A2U</a>	Sensor indutivo M4 — Alcance estendido
<a href="#">IPS40-N30ACL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30ACOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30AOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30DCL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30DOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30NCOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30PCOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30UCL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N30UOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-N40NCOL-PG13</a>	Sensor indutivo 40x40 (longo) — Aumentado
<a href="#">IPS40-N40PCOL-PG13</a>	Sensor indutivo 40x40 (longo) — Aumentado
<a href="#">IPS40-S15ACL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S15ACOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S15AOL-PG13</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS40-S15DCL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S15DOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S15NCOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S15PCOL-PG13</a>	sensor
<a href="#">IPS40-S15UCL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S15UOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20ACL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20AOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20DCL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20DOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20NCOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20PCOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20UCL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S20UOL-PG13</a>	Sensor Indutivo 40x40 (longo) — Padrão
<a href="#">IPS40-S25NCOL-PG13</a>	Sensor indutivo 40x40 (longo) — Aumentado
<a href="#">IPS40-S25PCOL-PG13</a>	Sensor indutivo 40x40 (longo) — Aumentado
<a href="#">IPS5-S08NA20-N2P</a>	Sensor indutivo M5 — NAMUR
<a href="#">IPS5-S08NC25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S08NC25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S08NC40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S08NO25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S08NO25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S08NO40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S08PC25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S08PC25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S08PC40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS5-S08PO25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S08PO25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S08PO40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S1.5NC25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S1.5NC25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S1.5NC40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S1.5NO25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S1.5NO25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S1.5NO40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S1.5PC25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S1.5PC25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S1.5PC40-A8</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS5-S1.5PO25-3U8</a>	Sensor indutivo M5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS5-S1.5PO25-A2U</a>	Sensor indutivo M5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS55-S08NC26-3U8</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S08NC26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S08NO26-3U8</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S08NO26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S08PC26-3U8</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S08PC26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S08PO26-3U8</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S08PO26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Faixa padrão
<a href="#">IPS55-S1.5NC26-3U8</a>	Sensor indutivo 5x5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS55-S1.5NC26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS55-S1.5NO26-3U8</a>	Sensor indutivo 5x5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS55-S1.5NO26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS55-S1.5PC26-3U8</a>	Sensor indutivo 5x5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS55-S1.5PC26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS55-S1.5PO26-3U8</a>	Sensor indutivo de distância
<a href="#">IPS55-S1.5PO26-A2U</a>	Sensor indutivo 5x5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N2DC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2DC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2DC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2DO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2DO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2DO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NA25-N2P</a>	Sensor indutivo M8 — NAMUR
<a href="#">IPS8-N2NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NCO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS8-N2NCO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PCO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PCO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N2PO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-N4DO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4DO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4DO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS8-N4PC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PO45-A12</a>	Sensor de Proximidade Induc
<a href="#">IPS8-N4PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PO45-A8</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS8-N4PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-N4PO70-A12</a>	interruptor de proximidade indutivo
<a href="#">IPS8-N6NC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS8-N6PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PO45-A8</a>	Sensor indutivo M8
<a href="#">IPS8-N6PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-N6PO70-A12</a>	Sensor Indutivo
<a href="#">IPS8-S1DC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1DC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1DC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1DO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1DO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1DO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NA25-N2P</a>	Sensor indutivo M8 — NAMUR
<a href="#">IPS8-S1NC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S1NC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S1NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NCO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S1NO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S1NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S1PC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S1PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PCO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PCO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S1PO30-A2P</a>	Sensor indutivo cilíndrico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS8-S1PO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S1PO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPS8-S2DC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2DC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2DC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2DO30-A2P</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS8-S2DO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2DO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NCO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NCO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NCO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NCO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8
<a href="#">IPS8-S2NO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8
<a href="#">IPS8-S2NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS8-S2PC60-A8</a>	.
<a href="#">IPS8-S2PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PCO45-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PCO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PCO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PCO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PCO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S2PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS8-S3NC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS8-S3PC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO30-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S3PO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS8-S4NC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO45-A8</a>	Sensor indutivo M8
<a href="#">IPS8-S4NO60-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4NO70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC30-A10P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC45-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PC60-A8</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPS8-S4PC70-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PO18-3P8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PO18-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PO30-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS8-S4PO32-A8</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PO45-A12</a>	Sensor indutivo M8 — Alto desempenho
<a href="#">IPS8-S4PO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8
<a href="#">IPS88-S2NC30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NC30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NC40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NC40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NC60-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NC60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NO30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NO30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NO40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NO40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NO60-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2NO60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PC30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PC30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PC40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PC40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PC60-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PC60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PO30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PO30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PO40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PO40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PO60-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S2PO60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance aumentado
<a href="#">IPS88-S3NC30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NC30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NC40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NC40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NC60-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NC60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NO30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NO30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NO40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NO40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NO60-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3NO60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PC30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PC30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PC40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PC40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPS88-S3PC60-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PC60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PO30-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PO30-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PO40-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PO40C-A2P</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPS88-S3PO60C-A8</a>	Sensor indutivo 8x8 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD3-S06NC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S06NC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S06NO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S06NO25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S06PC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S06PC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S06PO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S06PO25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø3 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD3-S1NC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD3-S1NC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø3 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD3-S1NO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD3-S1NO25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø3 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD3-S1PC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD3-S1PC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø3 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD3-S1PO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø3 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD4-S08NA20-N2P</a>	Sensor indutivo Ø4 — NAMUR
<a href="#">IPSD4-S08NC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD4-S08NC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD4-S08NO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD4-S08NO25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD4-S08PC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD4-S08PC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD4-S08PO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD4-S08PO25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD4-S1.5NC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD4-S1.5NC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD4-S1.5NO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD4-S1.5NO25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD4-S1.5PC25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD4-S1.5PC25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD4-S1.5PO25-3U8</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD4-S1.5PO25-A2U</a>	Sensor indutivo Ø4 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N2DO45-A2P</a>	Sensor indutivo M8 — Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NA25-N2P</a>	Sensor indutivo Ø6 — NAMUR
<a href="#">IPSD6-N2NC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPSD6-N2NC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2NO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N2PO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-N4NC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4NO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PC45-A8</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPSD6-N4PC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PO45-A8</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPSD6-N4PO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N4PO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-N6NC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPSD6-N6NO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6NO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-N6PO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S1NA25-N2P</a>	Sensor indutivo Ø6 — NAMUR
<a href="#">IPSD6-S1NC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NC32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NO32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1NO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PC32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PO32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S1PO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 - Faixa padrão
<a href="#">IPSD6-S2NC18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC18-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC18-R3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPSD6-S2NC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO18-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO18-R3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2NO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC18-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC18-R3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO18-A2P</a>	Chave de proximidade indutiva
<a href="#">IPSD6-S2PO18-R3P8</a>	Interruptores de proximidade indutivos
<a href="#">IPSD6-S2PO18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO30-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO45-A8</a>	Sensor indutivo
<a href="#">IPSD6-S2PO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S2PO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NC18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NC18-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NC18-R3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NC18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NC32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IPSD6-S3NC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NO18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NO18-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NO18-R3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NO18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3NO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NO32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3NO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PC18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PC18-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PC18-R3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PC18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PC30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PC32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PC45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PC45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PC60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PC70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PO18-3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PO18-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PO18-R3P8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PO18-RA2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance aumentado
<a href="#">IPSD6-S3PO30-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PO32-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PO45-A2P</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PO45-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PO60-A8</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IPSD6-S3PO70-A12</a>	Sensor indutivo Ø6.5 — Alcance estendido
<a href="#">IR06S-NC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-NC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-NC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-NO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-NO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-NO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-PC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-PC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-PC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">IR06S-PO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo
<a href="#">IR06S-PO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR06S-PO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo — Ø6,1 mm
<a href="#">IR10D-PO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-NC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-NC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-NC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-NO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-NO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-NO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-PC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-PC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-PC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-PO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-PO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR10S-PO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø10,1 mm
<a href="#">IR15S-NC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-NC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-NC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-NO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-NO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-NO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-PC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-PC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-PC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-PO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-PO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR15S-PO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø15,1 mm
<a href="#">IR21S-NC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-NC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-NC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-NO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-NO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-NO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-PC100-A12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-PC100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-PC100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-PO100-A12</a>	Sensor de anel indutivo
<a href="#">IR21S-PO100-A2P</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">IR21S-PO100-RM12</a>	Sensor de anel indutivo - Ø21,1 mm
<a href="#">LLA120-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 120 mm
<a href="#">LLA120-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 120 mm
<a href="#">LLA50-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">LLA50-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm
<a href="#">LLA80-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 80 mm
<a href="#">LLA80-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 80 mm
<a href="#">LLD120-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 120 mm
<a href="#">LLD120-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 120 mm
<a href="#">LLD50-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm
<a href="#">LLD50-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm
<a href="#">LLD80-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 80 mm
<a href="#">LLD80-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 80 mm
<a href="#">LLE120-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 120 mm
<a href="#">LLE120-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 120 mm
<a href="#">LLE50-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm
<a href="#">LLE50-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm
<a href="#">LLE55-PO-A12</a>	Barreira de luz angular imune à sujeira
<a href="#">LLE55.obs-PO-A12</a>	Barreira de luz angular imune à sujeira
<a href="#">LLE80-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 80 mm
<a href="#">LLE80-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 80 mm
<a href="#">LLI50-NS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm
<a href="#">LLI50-PS-A8</a>	Barreira de luz angular — 50 mm
<a href="#">MLF22-RGB-3P12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGB-3P8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGB-N2P</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGB-N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGB-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGB-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGB-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGY-3P12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGY-3P8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGY-N2P</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGY-N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGY-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGY-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLF22-RGY-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Flush
<a href="#">MLH22-RGB-3N12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGB-3N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGB-N2P</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGB-N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGB-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGB-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGB-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGY-3N12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGY-3N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGY-N2P</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">MLH22-RGY-N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGY-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGY-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLH22-RGY-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Higiênico
<a href="#">MLP22-RGB-3P12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGB-3P8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGB-N2P</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGB-N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGB-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGB-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGB-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGY-3P12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGY-3P8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGY-N2P</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGY-N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGY-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGY-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLP22-RGY-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Protetor
<a href="#">MLS18N-RGB-3N12</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGB-3N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGB-N2P</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGB-N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGB-S200</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGB-S60</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGB-TB5</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGY-3N12</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGY-3N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGY-N2P</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGY-N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGY-S200</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGY-S60</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18N-RGY-TB5</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Não nivelado
<a href="#">MLS18S-RGB-3N12</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGB-3N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGB-N2P</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGB-N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGB-S200</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGB-S60</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGB-TB5</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGY-3N12</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGY-3N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGY-N2P</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGY-N8</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush

produtos	Descrição
<a href="#">MLS18S-RGY-S200</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGY-S60</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS18S-RGY-TB5</a>	Indicador LED multicolorido M18x1 - Flush
<a href="#">MLS22-RGB-3P12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGB-3P8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGB-N2P</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGB-N8</a>	
<a href="#">MLS22-RGB-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGB-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGB-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGY-3P12</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGY-3P8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGY-N8</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGY-S200</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGY-S60</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MLS22-RGY-TB5</a>	Indicador LED multicolorido Ø22 - Padrão
<a href="#">MQ51</a>	Refletor para retrorrefletivo polarizado
<a href="#">MR80</a>	Refletor para retrorrefletivo polarizado
<a href="#">MR82</a>	Refletor para retrorrefletivo polarizado
<a href="#">OD18FA-D04NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso
<a href="#">OD18FA-D04NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso
<a href="#">OD18FA-D04PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso
<a href="#">OD18FA-D04PSB-A2P</a> Obsolete, no replacement	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso
<a href="#">OD18FA-N2NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FA-N2NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FA-N2PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FA-N2PSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FA-P014NSB-A12</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">OD18FA-P014NSB-A2P</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">Obsolete no replacement - OD18FA-P014PSB-A12</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">OD18FA-P014PSB-A2P</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">OD18FA-P2NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FA-P2NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FA-P2PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FA-P2PSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FA-R10NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FA-R10NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FA-R10PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FA-R10PSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FA-T10B-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (transmissor)
<a href="#">OD18FA-T10B-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (transmissor)
<a href="#">OD18FR-D03NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso
<a href="#">OD18FR-D03NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">OD18FR-D03PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso
<a href="#">OD18FR-D03PSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Reflexivo Difuso
<a href="#">OD18FR-N016NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FR-N016NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FR-N016PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FR-N016PSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-plano, retrorrefletivo
<a href="#">OD18FR-P012NSB-A12</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-P012NSB-A2P</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-P012PSB-A12</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-P012PSB-A2P</a>	M18-Plano, Retro-Reflexivo (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-P016NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-P016NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-P016PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-P016PSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Plano, Retro (Polarizado)
<a href="#">OD18FR-R095NSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FR-R095NSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FR-R095PSB-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FR-R095PSB-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (receptor)
<a href="#">OD18FR-T095B-A12</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (transmissor)
<a href="#">OD18FR-T095B-A2P</a>	Sensor fotoelétrico M18-Flat, TB (transmissor)
<a href="#">OD31-D07NCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD31-D07NCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD31-D07PCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD31-D07PCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD31-L06NCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (transparente)
<a href="#">OD31-L06NCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (transparente)
<a href="#">OD31-L06PCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (transparente)
<a href="#">OD31-L06PCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (transparente)
<a href="#">OD31-N4NCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 — Retrorrefletivo)
<a href="#">OD31-N4NCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 — Retrorrefletivo)
<a href="#">OD31-N4PCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 — Retrorrefletivo)
<a href="#">OD31-N4PCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 — Retrorreflexivo
<a href="#">OD31-P2NCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD31-P2NCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD31-P2PCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD31-P2PCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD31-R9NCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - TB (receptor)
<a href="#">OD31-R9NCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - TB (receptor)
<a href="#">OD31-R9PCO-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - TB (receptor)
<a href="#">OD31-R9PCO-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - TB (receptor)
<a href="#">OD31-T9D-A2P</a>	Fotoelétrico 31x20 - TB (transmissor)
<a href="#">OD31-T9D-A8</a>	Fotoelétrico 31x20 - TB (transmissor)
<a href="#">OD50-D04ACO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">OD50-D1ACO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-D1PNCO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-D1PNCO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-D2AC-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-D2ACO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-D2AO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-D2PNCO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-D2PNCO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - Reflexivo difuso
<a href="#">OD50-N10AC-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 — Retrorreflexivo
<a href="#">OD50-N10ACO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 — Retrorreflexivo
<a href="#">OD50-N10AO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 — Retrorreflexivo
<a href="#">OD50-N10PNCO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 — Retrorreflexivo
<a href="#">OD50-N10PNCO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 — Retrorreflexivo
<a href="#">OD50-P6AC-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD50-P6ACO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD50-P6AO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD50-P6PNCO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD50-P6PNCO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - Retro (polarizado)
<a href="#">OD50-R18AC-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (receptor)
<a href="#">OD50-R18ACO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (receptor)
<a href="#">OD50-R18AO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (receptor)
<a href="#">OD50-R18PNCO-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (receptor)
<a href="#">OD50-R18PNCO-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (receptor)
<a href="#">OD50-T18A-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (transmissor)
<a href="#">OD50-T18A-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (transmissor)
<a href="#">OD50-T18D-A12</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (transmissor)
<a href="#">OD50-T18D-A2P</a>	Fotoelétrico 50x50 - TB (transmissor)
<a href="#">ODI12-R15NS60-A2P</a>	Receptor através do feixe imune à sujeira - M12
<a href="#">ODI12-R15NS70-A12</a>	Receptor através do feixe imune à sujeira - M12
<a href="#">ODI12-R15PS60-A2P</a>	Receptor através do feixe imune à sujeira - M12
<a href="#">ODI12-R15PS70-A12</a>	Receptor através do feixe imune à sujeira - M12
<a href="#">ODI12-T15M60-A2P</a>	Transmissor através de feixe imune à sujeira - M12
<a href="#">ODI12-T15M70-A12</a>	Transmissor através de feixe imune à sujeira - M12
<a href="#">OPF100-AV010-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPF100-NC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPF100-NO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPF100-PC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPF100-PO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPF150-AV010-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPF150-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPF150-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPF150-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPF150-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">OPF200-AV010-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPF200-NC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPF200-NO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPF200-PC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPF200-PO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPF250-AV010-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPF250-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPF250-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPF250-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPF250-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPF50-AV010-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPF50-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPF50-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPF50-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPF50-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPF70-AV010-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm
<a href="#">OPF70-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm
<a href="#">OPF70-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm
<a href="#">OPF70-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm
<a href="#">OPF70-PO150-A8</a>	
<a href="#">OPFT100-NC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPFT100-NO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPFT100-PC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPFT100-PO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 100x94 mm
<a href="#">OPFT150-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPFT150-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPFT150-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPFT150-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 150x144 mm
<a href="#">OPFT20-PO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 20x20 mm
<a href="#">OPFT200-NC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPFT200-NO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPFT200-PC150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPFT200-PO150-A8</a>	Barreira de estrutura óptica - 200x194 mm
<a href="#">OPFT250-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPFT250-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPFT250-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPFT250-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 250x244 mm
<a href="#">OPFT40-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 40x40 mm
<a href="#">OPFT50-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPFT50-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPFT50-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPFT50-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 50x35 mm
<a href="#">OPFT70-NC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">OPFT70-NO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm
<a href="#">OPFT70-PC150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm
<a href="#">OPFT70-PO150-A8</a>	Barreira de quadro óptico - 70x64 mm
<a href="#">PF22C-3NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-3POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PF22C-4NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-4POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22C-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PF22D-3NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-3POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PF22D-4POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-4POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22D-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PF22S-3POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-3POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-4POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PF22S-5POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22S-5POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-3POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PF22T-4NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-4POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PF22T-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">PH22C-3NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PH22C-3NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-3POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PH22C-4POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22C-4POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-3POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PH22D-4NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-4POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22D-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PH22S-3NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-3POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PH22S-4POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-4POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22S-5POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PH22T-3POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-3POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-4POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PH22T-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">PH22T-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Higiênico
<a href="#">POU-9012NC-A8</a>	Unidade de ponto de origem - plana
<a href="#">POU-9012NO-A8</a>	Unidade de ponto de origem - plana
<a href="#">POU-9012PC-A8</a>	Unidade de ponto de origem - plana
<a href="#">POU-9012PO-A8</a>	Unidade de ponto de origem - plana
<a href="#">POU-9042NC-A8</a>	Unidade de ponto de origem - abobadado
<a href="#">POU-9042NO-A8</a>	Unidade de ponto de origem - abobadado
<a href="#">POU-9042PC-A8</a>	Unidade de ponto de origem - abobadado
<a href="#">POU-9042PO-A8</a>	Unidade de ponto de origem - abobadado
<a href="#">PRT100-W</a>	Fita reflexiva polarizada (branca)
<a href="#">PRT100-W-15</a>	Fita reflexiva polarizada (branca)
<a href="#">PRT25-W</a>	Fita reflexiva polarizada (branca)
<a href="#">PRT25-W-15</a>	Fita reflexiva polarizada (branca)
<a href="#">PRT50-W</a>	Fita reflexiva polarizada (branca)
<a href="#">PRT50-W-15</a>	Fita reflexiva polarizada (branca)
<a href="#">PS22C-3NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PS22C-3POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-3POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NOBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NOBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NOBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NOBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NOBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NOBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4NOBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4PCBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4PCBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4PCBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4PCBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4PCBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4PCBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4PCBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4POBR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4POBR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4POBR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4POBR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4POBR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4POBR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22C-4POBR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PS22D-3NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-3POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-4POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PS22D-4POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22D-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PS22S-3POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-3POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-4POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PS22S-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22S-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-3POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NOGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NOGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NOGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PS22T-4NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4PCGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4PCGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4PCGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4POGR-3P8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4POGR-N2P</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4POGR-N8</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-4POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NOGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NOGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NOGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5NOGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5PCGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5PCGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5PCGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5PCGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5POGR-3P12</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5POGR-S200</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5POGR-S60</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">PS22T-5POGR-TB5</a>	Botão Ø22 - Standard
<a href="#">ST18</a>	Testador de sensor
<a href="#">TF22C-3NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22C-3NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22C-3NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22C-3POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-3POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22C-4NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22C-4PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-4POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22C-5NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22C-5PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22C-5POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22D-3NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22D-3PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22D-3POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-3POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22D-4NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22D-4PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-4POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22D-5NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22D-5POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22D-5POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22S-3NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22S-3PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-3POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22S-4NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22S-4NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22S-4POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-4POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22S-5NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22S-5POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22T-3NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22T-3NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22T-3POGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-3POWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22T-4NCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4NOWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCBR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCBR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCBR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCBR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCBR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCGR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCGR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCGR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TF22T-4PCGR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCGR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCGR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCGR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWG-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWG-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWG-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWG-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWG-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWG-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWG-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWR-N2P</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWR-N8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWR-S200</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWR-S60</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4PCWR-TB5</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4POBR-3P12</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida
<a href="#">TF22T-4POBR-3P8</a>	Interruptor de toque Ø22 - Montagem embutida