



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Fatek

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">FBs-40MCT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">PLC FBs-60MCR2-AC</a>	Controlador
<a href="#">PLC FBs-CM55</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBS-CBE</a>	Placa de comunicação Ethernet
<a href="#">FBs-60MCR2-D24</a>	Relé
<a href="#">FBs-4A2D</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-CM55E</a>	Módulo PLC
<a href="#">PLC FBs-40MCT2-AC</a>	Controlador
<a href="#">FBS-60MAR</a>	Unidade principal básica PLC
<a href="#">FBs-40MAR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-8XYR</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-8YR</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-2DA</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBS-60MCR</a>	Unidade principal PLC de alto desempenho
<a href="#">FBs-14MCR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-CB5</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-32MAR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-CBEH-8</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-60MAT2-D24</a>	PLC compacto avançado
<a href="#">P5070S</a>	Interface
<a href="#">FBS-10MCT</a>	PLC microeconômico
<a href="#">FBS-60MCT</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-24X</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBS-CM25E</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-CB25</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-40XYR</a>	Módulo de expansão de E/S digital
<a href="#">FBs-40MCR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-40MAR2-AC</a>	Controlador PLC básico
<a href="#">FBs-232P0-9F-150</a>	Cabo
<a href="#">FBs-10MCT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-16RTD</a>	Módulo de entrada de temperatura RTD
<a href="#">FBs-8YT</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBS-8YJ</a>	Módulo de saída digital
<a href="#">FBs-20MCR2-AC</a>	Controlador PLC avançado
<a href="#">PLC FBs-40XYR-AC</a>	Módulos



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HMI 4.3" / TFT / 16.7M COLOURS / RESOLUTION 480x272</a>	Painel
<a href="#">PLC B1-8XYJ-S</a>	módulo
<a href="#">FBS-40MCT2-D24</a>	Controlador PLC avançado
<a href="#">FBS-8EY</a>	Módulo de expansão PLC DIO
<a href="#">Fbs-40MC</a>	Automat PC
<a href="#">FBS-40MCJ2-AC</a>	PLC
<a href="#">FBS-10MCR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">ADP-24V-4A</a>	Fonte de alimentação de comutação
<a href="#">FBS-24MAR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-20MAT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">ADP-24V-2A</a>	Fonte de alimentação
<a href="#">P5102S</a>	HMI
<a href="#">FBS-44MNT2-AC</a>	Unidade principal de posicionamento NC
<a href="#">FBS-24MCJ2-D24</a>	controlador
<a href="#">PLC FBS-16RTD</a>	Módulo de entrada de temperatura
<a href="#">FBS-20MCT/J</a>	Indicador de direção de impulso
<a href="#">FBS-20X</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBS-44MNR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-3SSI</a>	Módulo de interface serial síncrona
<a href="#">B1-14-MT2-D24-S</a>	Unidade principal compacta de PLC
<a href="#">B1-8YTS</a>	Módulo de saída digital
<a href="#">B1-L4AD-S</a>	Módulo de entrada analógica
<a href="#">B1-CM25E</a>	Módulo PLC
<a href="#">B1-16XYTS</a>	Módulo de entrada/saída digital
<a href="#">communication cable for FBS-60MA PLC</a>	cabo de comunicação
<a href="#">B1-20MR2-D24-S</a>	
<a href="#">FBS-20MNR2-AC</a>	Ferramenta de programação Ladder
<a href="#">FBS-20MNT2-AC</a>	Controlador PLC avançado
<a href="#">B1Z-14MR25-D24S</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-20MCJ2-D24</a>	Controlador PLC avançado
<a href="#">B1-24M4T2-D24</a>	Unidade principal compacta de PLC
<a href="#">P5043S</a>	Interface homem-máquina (HMI)
<a href="#">B1-16XY</a>	Módulo de expansão de entrada/saída digital
<a href="#">FBS-PACK</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBS-20MCR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-6RTD</a>	módulo PLC
<a href="#">FBS-24MCR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-40MCR2-D24</a>	Unidade principal avançada de PLC
<a href="#">FBS-20MAR2-AC</a>	Controlador
<a href="#">FBS-10MAT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-U2C-MD-180</a>	cabo de programação
<a href="#">FBS-40MCT2-AC 230V 50Hz</a>	Controlador PLC avançado
<a href="#">FBS-10MAR2-D24</a>	Controlador PLC básico



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FBs-B2A1D</a>	Módulo de entrada/saída analógica
<a href="#">FBs-60MAR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-232P0-9FR-200</a>	Cabo
<a href="#">FBs-32MNT2-AC</a>	Controlador
<a href="#">FBS-14MCR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-60MAR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">PLC FBs-24XYR</a>	Módulo
<a href="#">FBS-16YR</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBS-16XYR</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-CB2</a>	Módulo PLC
<a href="#">HMI P5070SA</a>	Painel
<a href="#">PLC FBs-10MAT2-AC</a>	Controlador
<a href="#">PLC FBs-2TC</a>	Módulo
<a href="#">HMI P2043SA</a>	Painel
<a href="#">FBs-32MAR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBS-40MAJ2-D24</a>	Controlador
<a href="#">P5102N</a>	Painel
<a href="#">P5070NA</a>	Painel HMI
<a href="#">PLC FBs - 24MAR - AC</a>	Unidade principal do PLC
<a href="#">FBs-EPW-D24</a>	Módulo PLC
<a href="#">HMI P5070ZA</a>	painel
<a href="#">B1-10MR2-D24-S</a>	Controlador
<a href="#">PLC FBs-32MAT2-AC</a>	controlador lógico
<a href="#">B1Z-32MJ25-D24S</a>	Driver PLC
<a href="#">FBs-24MAT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-1LC</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-CBES</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-24MAR2-AC</a>	
<a href="#">HMI P2070SA</a>	Painel/Interface
<a href="#">FBs-1HLC</a>	Módulo de célula de carga de precisão
<a href="#">FBs-MAR2-AC</a>	Unidade principal do PLC
<a href="#">FBS-14MCT2-AC</a>	Controlador
<a href="#">P5101SA</a>	Painel HMI
<a href="#">B1-40MR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-20MNJ2-D24</a>	Sterownik PLC
<a href="#">P5070SB</a>	Painel HMI
<a href="#">FBs-60MCT2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-2A4RTD</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-20MAJ2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-20MAR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">B1-24MR2-D24-S</a>	
<a href="#">B1-L4NTC-S</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-CM25</a>	Módulo PLC



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FBs-40XYT</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-24YT</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-24XYT</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-8XYT</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-6AD</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-60MAT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">P5150ZB</a>	Painel HMI
<a href="#">FBs-CM22</a>	Módulo PLC
<a href="#">HD30-22AWG-200</a>	Cabo
<a href="#">HMI P2070NA</a>	Painel HMI
<a href="#">FBs-CM55</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-10MAR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">PLC FBs-40XYR</a>	Módulo
<a href="#">FBs-7SG2</a>	Módulo de controle de display LED
<a href="#">FBs-8X</a>	Módulo PLS
<a href="#">FBs-40MCJ2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-CMGSM</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-232P0-9M-400</a>	Cabo
<a href="#">FBs-40XYJ-D24</a>	Módulo PLC
<a href="#">DB.8LEDR(PCB+8LED)</a>	Display
<a href="#">PLC FBs-RzR</a>	Módulo
<a href="#">B1-L2DA</a>	Módulo de saída analógica
<a href="#">B1-L2DA-S</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-32MCJ2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">B1-8XYR-S</a>	Módulo PLC
<a href="#">P5101NA</a>	Painel HMI
<a href="#">FBs-60XYR-AC</a>	módulo PLC
<a href="#">FBs-32MCR2-AC</a>	Controlador de PLC
<a href="#">FBs-40MAT2-AC</a>	Controlador de PLC
<a href="#">B1-10MR2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">B1-L4AD</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-6TC</a>	Módulo PLC
<a href="#">wrong code FBS-RTD6, correct code FBs-6RTD</a>	Módulo de medição de temperatura
<a href="#">B1-24MR2-D24</a>	
<a href="#">FBS-232PO-9F-150</a>	Cabo de comunicação
<a href="#">FBs-24MCJ2-AC</a>	controlador
<a href="#">FBs-60MCT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-4DA</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-60XYR</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-CB55</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-16TC</a>	MÓDULO DE AQUECIMENTO PLC
<a href="#">P5043SA</a>	Painel HMI
<a href="#">FBS-60MCJ2-D24</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FBs-32MCT2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">SC306AAF00</a>	Servoacionamento
<a href="#">SC308AAG00</a>	Servoacionamento
<a href="#">SC310AAH00</a>	Servoacionamento
<a href="#">M71075CKBSC00</a>	Servoacionamento
<a href="#">M51150CKNSC00</a>	Servoacionamento
<a href="#">M51200CKNSC00</a>	Servoacionamento
<a href="#">LA6-PAH1F0-N2F05</a>	cabo de 5m
<a href="#">LA6-EXH13E-N2F05</a>	cabo de 5m
<a href="#">LA6-PAH0F0-N1F03</a>	Cabo
<a href="#">LA6-EXH03E-N2F03</a>	Cabo
<a href="#">LA6-PAH1F0-N2F03</a>	Cabo
<a href="#">LA6-EXH13E-N2F03</a>	Cabo
<a href="#">LA6-PNH2F4-N5F03</a>	Cabo
<a href="#">FBs-SK20MCJ2-AC</a>	Kit inicial
<a href="#">B1z-10MR2-D24</a>	Unidade principal do PLC
<a href="#">B1-20MT2-D24-S</a>	Controlador PLC
<a href="#">HMI P2070PA</a>	Interface homem-máquina (HMI)
<a href="#">FBS-16YT</a>	Módulo de expansão de saída digital
<a href="#">FBS RTD16</a>	Módulo de medição de temperatura
<a href="#">FBS-TC16</a>	Módulo PLC
<a href="#">PLC Module FBs-CB55</a>	Placa de expansão de comunicação
<a href="#">Cable FBs-U2C-MD-180</a>	Cabo de comunicação
<a href="#">FBs-14MAT2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-14MAR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">HMI P5070NA</a>	Interface homem-máquina (HMI)
<a href="#">B1-CM5-S</a>	
<a href="#">B1-L2A2D-S</a>	
<a href="#">B1-2DA-S</a>	
<a href="#">FBs-CBCAN</a>	módulo de gateway
<a href="#">FBs-32MAR-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-24MAT2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-24MAJ2-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">B1z-20MR25-D24-S</a>	Controlador PLC
<a href="#">FID-B20-2S1.5G</a>	Sensor de fibra óptica
<a href="#">FBs-16XYT</a>	Módulo PLC
<a href="#">HMI P2043NA</a>	
<a href="#">FBS-24MC</a>	Controlador
<a href="#">FBS-CBEH2A</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-60MCJ2-AC</a>	
<a href="#">FBs-B2C</a>	Módulo PLC
<a href="#">B1-CM5</a>	
<a href="#">FBs-14MCJ2-D24</a>	controlador programável



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FBS-60MCTJ2-D24</a>	
<a href="#">FBS-CM5R</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-CB22</a>	
<a href="#">FBS-60XYJ</a>	Módulo PLC
<a href="#">B1z-24MR25-D24-S</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-DAP-B</a>	
<a href="#">FBs-DAP-C</a>	
<a href="#">FBs-24MAR-D24</a>	Controlador PLC
<a href="#">P5070NB</a>	
<a href="#">B1-6RTD</a>	
<a href="#">FBs-24XYR</a>	Módulo PLC
<a href="#">FBs-24MCR2-AC</a>	
<a href="#">FBs-XTNR</a>	
<a href="#">SPW24-AC-5</a>	motor
<a href="#">B1-L2A2D</a>	componente eletrônico
<a href="#">FBs-60MAJ2-D24</a>	
<a href="#">HMI P5070NB</a>	
<a href="#">B1-24MJ2-D24</a>	
<a href="#">B1-24MJ2-D24-S</a>	controlador
<a href="#">FBs-24MCT2-AC</a>	
<a href="#">FBs-60MCR2-AC</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs 24 EX</a>	
<a href="#">MA6-100M2030A13B2N</a>	Drive de servo
<a href="#">FBC-40XYT</a>	PLC Module
<a href="#">B1-40MR2-D24-S</a>	Controlador PLC
<a href="#">FBs-60MAJ2-AC</a>	
<a href="#">B1-8X-S</a>	