



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## TOSOKU

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DPCBL150CM</a>	cabo estendido com conector
<a href="#">BS60</a>	BOTÃO DO INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">DP 02 J 333 GFED CBA</a>	potenciômetro
<a href="#">DPP02116J20RCB</a>	Tosoku DPP02 - Interruptor Rotativo Série DPN02 J
<a href="#">DP501-1-24H16R</a>	
<a href="#">DPP01010J16R</a>	
<a href="#">DPN01-010J16R</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">DPP01003N20R</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">DPP01J</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO DE CÓDIGO DIGITAL
<a href="#">DPP01-1-08S16R</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP01-1-21J20RCB</a>	código de comutação
<a href="#">DPP02-010N-16R Lot. No 875</a>	
<a href="#">DPP02020J16RCB</a>	Interruptor
<a href="#">DPP03-0-20H20RCE OEM!!</a>	INTERRUPTOR DIGITAL
<a href="#">MR8CV010BN12RSP</a>	SWITCH
<a href="#">RS113P1-1-3ABPS16R</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">RS113P2210APS16R</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP11N</a>	
<a href="#">HC115AB20</a>	Controlador
<a href="#">DPP01 003N20RCE oem</a>	
<a href="#">DPP01 - DPN01</a>	Selecione o interruptor
<a href="#">DP-P03-0-3-N-20-R</a>	
<a href="#">DP-P03-1-5-N-20-R</a>	
<a href="#">DP-P03-1-7-N-20-R</a>	
<a href="#">DPP01 003N20RCE</a>	
<a href="#">DPP03-1-5S20RCB</a>	
<a href="#">DP-N-02-0-11-N-16-R</a>	
<a href="#">HC121BB20</a>	
<a href="#">DPP01-111-N-16R</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">RE23NS25 CS 20RA (MRBCT)</a>	
<a href="#">RE21 NS 25 CH 20 R</a>	Codificador rotativo
<a href="#">DPP03-0-9G20-L-20RCB</a>	
<a href="#">HC 115 AC 1003A</a>	
<a href="#">MR8CV-03-0-A-N-12-R-S OEM</a>	
<a href="#">DPP01011N20RCB</a>	Chave rotativa

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DPP01-0-05G 360/13</a>	Potenciômetro
<a href="#">DPN02 010J16R</a>	Interruptor de código digital
<a href="#">DP N 01 0 20 J 20 R CB</a>	Interruptor de código digital
<a href="#">PG-03</a>	Interruptor de 5 pinos
<a href="#">MR8AV-1-09-30-12-R-S</a>	Interruptor rotativo ultra compacto
<a href="#">RE45BA1R5B</a>	gerador de pulsos manual
<a href="#">DPP 03 015H16R</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">HC111AB30</a>	Gerador de Pulso Manual Tosoku HC111 - Volante
<a href="#">A30</a>	CABO DE COMUTAÇÃO ROTATIVA
<a href="#">DPP01-216L16R</a>	Chave rotativa
<a href="#">RE45BA2R1C</a>	GERADOR DE PULSOS
<a href="#">RE45BA2R1J</a>	GERADOR DE PULSOS
<a href="#">DPP01020J16R Lot. No 862</a>	
<a href="#">DPP02 020J16R Lot. No. 884</a>	
<a href="#">RE 45T</a>	
<a href="#">RS400P-1-1-9BP3016R</a>	Interruptor
<a href="#">DPP02 010N16R</a>	chave seletora rotativa
<a href="#">RS400N1-1-5AP3016R</a>	
<a href="#">RS400N1-1-5BP3016R</a>	
<a href="#">RE21 NS 25 CH 16 R</a>	
<a href="#">MR8AV1123012RSP</a>	
<a href="#">MR8A-V-1-06-30-12-R-SP 13-Pin</a>	Interruptor de 6 posições
<a href="#">BS60(selling separately)</a>	
<a href="#">RE21 PC 25 CH 20 R</a>	
<a href="#">RE21 PF 25 CH 20 R</a>	
<a href="#">RS400P-1-1-6BP3016R</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">RS400NP4-4-8B 30 L=16R</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">RE45B D2R5</a>	CODIFICADOR
<a href="#">RE45B D2O5</a>	CODIFICADOR
<a href="#">RE45B D2D5</a>	CODIFICADOR
<a href="#">9858U</a>	Comutador de código digital
<a href="#">NDS-01J</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">HC1-15ABO-M</a>	Gerador de pulso
<a href="#">015H16RCB, DPP02</a>	potenciômetro
<a href="#">DPP02 015H16RCB</a>	Chave rotativa
<a href="#">XHP-7/A05</a>	conectora
<a href="#">DPP02 015H20 RCB</a>	Interruptor de código digital
<a href="#">DPP 02 000H20R</a>	Interruptor de código digital
<a href="#">DPCBL150 (A15)</a>	Conector CB C=150
<a href="#">DPN04 010N16R OEM</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP02020J16R</a>	Interruptor
<a href="#">DPP04-010N16R</a>	Potenciômetro
<a href="#">DPN02-010H16R</a>	seletor

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HC121 AB10 03 OEM</a>	
<a href="#">RE45BA1O2H</a>	Volante
<a href="#">BB60</a>	Maçaneta
<a href="#">RS400P1-1-4 AP3016R</a>	
<a href="#">HC115AB20003</a>	Volante do controlador
<a href="#">RE45BA1O2B</a>	Gerador de pulsos manual RE45B
<a href="#">RE45BC1O2B</a>	Gerador de pulsos manual RE45B
<a href="#">A05</a>	Cabo acessório
<a href="#">DPP01 006N16RCB Lot No.6Y2</a>	Interruptor rápido
<a href="#">DPP01020H20RCB</a>	Comutador de código digital
<a href="#">DPP03L</a>	Comutador de código digital
<a href="#">TB36LSW</a>	BOLA DE PISTA
<a href="#">RE45BA1O2C</a>	Gerador de pulsos Manual
<a href="#">RE47-A15R5C</a>	Gerador de Pulso Manual
<a href="#">RE47A1SD5C</a>	Codificador
<a href="#">RE47A2SO2C</a>	Gerador de Pulso Manual
<a href="#">HC125FC20</a>	Dimensionamento automático de lacunas (Fujiya) SR1329
<a href="#">HC115FB30</a>	Gerador de Pulso Manual Handy
<a href="#">HC115AB40</a>	Gerador de Pulso Manual Handy
<a href="#">HC115AB11</a>	Gerador de Pulso Manual Handy
<a href="#">HC12DAB2203</a>	Gerador de Pulso Manual Handy
<a href="#">RE25NC16C20RA</a>	Codificador rotativo óptico
<a href="#">RE25NS25C20RA</a>	Codificador rotativo óptico
<a href="#">MR8-C-V-03-0-2-M-12-R-S</a>	Troca de código
<a href="#">HC 121</a>	Geradores de pulsos manuais
<a href="#">NDS 02N</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">DP P 01 0 20 J 20 R CB</a>	
<a href="#">DP P 01 0 06 N 20 R CB</a>	Comutador de código digital
<a href="#">MR8C-V-03-2-7-N-12-R</a>	
<a href="#">DPP0215J16R</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">DPP01117J16R</a>	
<a href="#">DPP03 - DPN03 L</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP01L</a>	
<a href="#">DPP02</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">DPP01 004N16RCB</a>	POTENCIÔMETRO
<a href="#">DPP03020H20RCB</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP01N</a>	Interruptor rotari
<a href="#">MR8CV030AM12RS OEM</a>	Comutador de código compacto
<a href="#">DPP02020H16R</a>	potenciômetro cam
<a href="#">DPP02H</a>	
<a href="#">DPCBL300CM</a>	
<a href="#">DPP01020J16RCB</a>	Chave rotativa
<a href="#">E2830-917-039</a>	INTERRUPTOR DE SUBSTITUIÇÃO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DPP01020J16R</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP01108N16R</a>	
<a href="#">DPP01010N16R</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">HC115BB20</a>	manivela
<a href="#">MR8AV1053012RSP</a>	
<a href="#">HPG 126</a>	Volante MPG
<a href="#">DPP02003N20RCB</a>	Potenciômetro
<a href="#">DPP01019J20RCB</a>	Interruptor rotativo da série
<a href="#">DPP01010N20RCB</a>	potenciômetro
<a href="#">DPN01 010H16R</a>	Potenciômetro
<a href="#">EAHR-565 OEM</a>	Gerador de Pulso Manual HR
<a href="#">RS500-P-1-1-10-A-P-20-20-R</a>	
<a href="#">DPP01006L20RCB</a>	Chave rotativa
<a href="#">RE45BD1R1</a>	conselho
<a href="#">HC121AB30</a>	Gerador de Pulso Manual Handy
<a href="#">DPP02N</a>	Chave rotativa
<a href="#">RS113P1110APS16R</a>	
<a href="#">Remote control to milling machine MB46VAE, type HM</a>	controle remoto para fresadora MB46VAE
<a href="#">DPP01005S20RCB</a>	Potenciômetro
<a href="#">DPP03S</a>	Potenciômetro
<a href="#">HC115BB20-03</a>	Volante manual
<a href="#">RE45BA1D5</a>	
<a href="#">DPP04N</a>	
<a href="#">DPP01010N16RCB</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">DPP01-0-01N-16R</a>	
<a href="#">DPn01-0-01N-16R</a>	Interruptor de modo rotativo (tipo não à prova d'água)
<a href="#">MR8CV0303M12RSP</a>	interruptor
<a href="#">C19-050</a>	
<a href="#">P/N: 124682, Type: N01DQ593-MC2440</a>	EINZELGRENZTASTER
<a href="#">DPP01010N20R</a>	
<a href="#">MR8CV0305M12RSP</a>	Interruptor
<a href="#">RE45BC1D5C</a>	GERADOR
<a href="#">DPP03014L20RCB</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP01003N16RCB</a>	INTERRUPTOR
<a href="#">MR8CV030BN12RSP</a>	
<a href="#">DPP01 112L16R</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP02J</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP03005N20RCB</a>	DPP03 - Chave Rotativa Série N DPN03
<a href="#">DPN02003N20RCB</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPN02010N16R</a>	
<a href="#">DPP02-010N16R(02N) SP.OVR-RPD.OVR-MD.SL</a>	SWTCH
<a href="#">DPP01-020J16R(01J M) MGZN SLCTR</a>	SWTCH

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DPP02-020J16R(02J) FD.OVR</a>	SWTCH
<a href="#">RE45BA1R5C</a>	volante
<a href="#">DPP01004N20RCB</a>	
<a href="#">DPP03-20-N20R-CB</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP03N</a>	
<a href="#">DPP03H</a>	Chave rotativa
<a href="#">B1391</a>	
<a href="#">HC115AB10</a>	Gerador de Pulso Manual Handy
<a href="#">HBA-103037</a>	UNIDADE DE CONTROLE PORTÁTIL
<a href="#">094682</a>	INTERRUPTOR LP-KPL
<a href="#">097141</a>	BOTÃO ROTATIVO PRETO
<a href="#">MR8CV030FM12RSP</a>	Interruptor de 16 posições
<a href="#">MR8C-V-03-0-F-M-12-R-SP5</a>	
<a href="#">DPP02015J20R</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">DPP02016H20RCB</a>	
<a href="#">EAHR-854</a>	
<a href="#">AL6QM14PG</a>	
<a href="#">DPP01-00-3N16R</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">MR8CV0304N12RSP</a>	Chave de posição
<a href="#">MR8CV0304M12RSP</a>	Chave de posição
<a href="#">DPP01015J20R</a>	
<a href="#">PG-O-01V</a>	
<a href="#">DPP02020J20R</a>	
<a href="#">DPP01110L20R</a>	
<a href="#">DPP01H</a>	INTERRUPTOR ROTATIVO
<a href="#">DPP02012N20RCB</a>	
<a href="#">DPP01003N20RCB</a>	Interruptor rotativo série N
<a href="#">DPP02-DPN02N</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP02-DPN02J</a>	Chave rotativa
<a href="#">DPP01-DPN01 J</a>	Chave rotativa
<a href="#">HC115 w/2M cable</a>	
<a href="#">HC115 w/5M cable</a>	
<a href="#">DPP03J</a>	Chave rotativa
<a href="#">MR8C-V-03-0-2-N-12-R-SP</a>	Chave de posição
<a href="#">DP03N</a>	interruptor rotativo (5 posições)
<a href="#">DPN0100J20RCB / DPP01J</a>	
<a href="#">DPP02010N20R</a>	
<a href="#">DPP02010J20R</a>	
<a href="#">MR8C-V-03-0-5-N-12-R-SP</a>	Chave de posição
<a href="#">DPP03010J20RCB</a>	Interruptor rotativo da série DPN03 J (construído de acordo com as especificações)
<a href="#">RE46A1CR5C</a>	Codificador óptico de volante MPG
<a href="#">DPP01020J20R</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">GDZ02020J16RCB</a>	Interruptor rotativo

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">3912</a>	volante eletrônico portátil
<a href="#">CNC RE45T</a>	Gerador de pulso manual de volante
<a href="#">PG-003-H-07-L16</a>	Interruptor de 5 pinos
<a href="#">ENKE01N30P</a>	
<a href="#">RE45BA1R5</a>	Gerador de pulsos manual
<a href="#">DPP03 004S20RCB</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">DPP03021H20RCB</a>	
<a href="#">DPP01003N16RCS</a>	Interruptor rotativo da série N
<a href="#">DPP01003N20RCS</a>	Interruptor rotativo da série N
<a href="#">DPP01005N16RCB</a>	Interruptor rotativo da série N
<a href="#">DPP01005N20RCB</a>	Interruptor rotativo da série N
<a href="#">DPP01005N16RCS</a>	Interruptor rotativo da série N
<a href="#">DPP01005N20RCS</a>	Interruptor rotativo da série N
<a href="#">DPP03011S20RCB</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">DPP03009L20RCB</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">HT-Custom</a>	Gerador de pulsos manual prático
<a href="#">PA03441</a>	
<a href="#">MR8C V 03 0 6 M 12 R SP</a>	
<a href="#">MR8C V 03 0 6 N 12 R SP</a>	
<a href="#">DPN04 010N16R</a>	interruptor rotativo
<a href="#">DPP03009N20RCB</a>	Interruptor rotativo
<a href="#">DPP03003N20RCB</a>	Interruptor rotativo