



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Air Torque

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">SC00150-6UF07F1022AZN</a>	Atuador
<a href="#">old code AT201UDA new B10-AT201UDAF05+F0717 DS-000</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">AT251U S12 A (F05+F07-N-17DS)</a>	válvula de atuador pneumático
<a href="#">AT501 S10 A F10/F12-N-D-27 / SC600-5UF10F1227AZ</a>	atuadores pneumáticos de combustível
<a href="#">DR00600UF10F1227AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00010UF0309AZ</a>	atuadores rotativos de dupla ação
<a href="#">DR0030UF05F0714AZ / 1DD31A0-ES14E</a>	mecanismo de ativação
<a href="#">DR/SC00015 (AT051)</a>	Peça de reposição
<a href="#">ES4G00300U</a>	Peça de reposição
<a href="#">AT 251U S08 B (F05+F07-N-17D)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00150-5UF05F0717AZ (1GE31A5-ES17E)</a>	acionar
<a href="#">SC00150-6UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00300-4UF07F1022AZ</a>	atuador de ação única
<a href="#">ILG/S 550</a>	caixa de velocidades manual Rotork
<a href="#">SC00900-6UF1436AZ</a>	Drives simples
<a href="#">SC00220-6UFO7F1022AZ</a>	Einfachw.Antrieb, Flansch F07F10
<a href="#">SC00450-4UF10F1227AZ (1KE31A4-JS27E)</a>	einfacha. Antrieb, Flansch F10F12, Doppelvierkant 27, ml.
<a href="#">DR00015UF0411AZ (1CD31A0-CS11E)</a>	sósia. Antrieb,
<a href="#">DR 00150 F07/F10-N-D-17 A</a>	Atuador
<a href="#">ORS3G 0150</a>	Conjunto de anéis O
<a href="#">ORS3G 0100</a>	O-Ringe für pneum. Antrieb DA/SR 100
<a href="#">AESC060AE3/4G-HT</a>	Válvula de esfera AESC060AE3/4G-HT
<a href="#">AESC060AE1G-HT</a>	Válvula de esfera AESC060AE1G-HT
<a href="#">1JD31A0-GS22E (DR00300UF07F1022AZ)</a>	sósia. Antrieb
<a href="#">1KD31A0-JS27E (DR00450UF10F1227AZ)</a>	sósia. Antrieb, Flansch F10F12, Doppelvierkant
<a href="#">S060-6 AF05F07-N-D-14</a>	einfacha. Antrieb, Flansch F05F07
<a href="#">SC00150-5UF07F1017AZ (1GE31A5-GS17E)</a>	. einfacha. Antrieb, Flansch F07F10
<a href="#">SC00150-5UF07F1017AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00300UF07F1022AZ</a>	Atuador

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SC02000-6UF1436AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT451US08</a>	Atuador
<a href="#">SC00600-6UF10F1227AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT351U D B</a>	ATUADOR
<a href="#">AT501U</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO
<a href="#">1 GD31A0-GS17E</a>	Doppelte. Antrieb
<a href="#">AT051U (DR00015UF0411AZ)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00300-5UF07F1027B</a>	Flange F07F10
<a href="#">SC00030-5UF05F0714B</a>	flange F05F07
<a href="#">PT200S12F05F0717LX</a>	enfachwirkender Antrieb
<a href="#">1DD31A0-ES14E</a>	Atuador pneumático
<a href="#">ES4G05000U</a>	conjunto completo de juntas
<a href="#">AT351U (DR00220UF07F1022AZ, 1HD31A0-GS22E)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201U (1ED31A0-ES14E)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00300-6UF07F1022AZ</a>	acionamento, flange
<a href="#">AT600 SR6</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00060UF05F0714AJA</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC220-5UF07F1022AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00015-4UF0411AZ (1CE31A4-CS11E)</a>	einfacha. Antrieb
<a href="#">SC01200-6UF10F1227AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00015UF0411DZ</a>	propulsão duplamente tw.
<a href="#">SC01200-6UF10F1227AZN</a>	Atuador
<a href="#">PT0250S12F05F0717LX</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00605UF1227AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00015UF03F0511AZ</a>	sósia. Antrieb
<a href="#">ES4G02000U</a>	Conjunto de peças sobressalentes
<a href="#">ES4G03000U</a>	Conjunto de peças sobressalentes
<a href="#">DR00030UF04F0711AZ (1DD31A0-ZS11E)</a>	dupla ação. dirigir
<a href="#">SC00220-6UF07F1022AZ / 1HE31A6-GS22E</a>	propulsão simples
<a href="#">AT101UD B</a>	Atuador pneumático
<a href="#">127</a>	ATUADOR
<a href="#">GDV960-F10-F12</a>	ATUADOR
<a href="#">DR00450 F10-F12-NL27A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00900 F14-NL36A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201UDA (DR00060)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR02000UF1436AZN (1OD31A0-LS36E-N)</a>	dupla ação. Dirija
<a href="#">SC00060-5UF05F0714AZ</a>	ATUADOR
<a href="#">DR01200UF1436AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DL00030UF05F0714AZQ</a>	propulsão dupla
<a href="#">SPK300</a>	kit de vedação

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Model Type:AT051U BD</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00060UF05F0717AZN</a>	Atuador de dupla ação
<a href="#">AT061U</a>	Atuador
<a href="#">ES4G00060U</a>	conjunto de peças de reposição
<a href="#">AT101DB F05-N-D-11</a>	Movimentação giratória
<a href="#">DR00300U AZ S/N: 13204793</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR03000UF1646AZ (AT701U)</a>	propulsão
<a href="#">ES4G00450U</a>	kit de reparo
<a href="#">DR00150UF07F1022AZ</a>	doubletw. propulsão
<a href="#">AT301U D</a>	Acionamento pneumático de dupla ação
<a href="#">ES4G00220U</a>	Conjunto de peças sobressalentes
<a href="#">SC00450-3,5UF10F1227AZ</a>	acionamento pneumático
<a href="#">SC00015-6UF0411AZ</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO
<a href="#">DR00015UF0411A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00100-5UF05F0717AZN</a>	Atuador de válvula de esfera
<a href="#">SC00450-5UF10F1227AZN</a>	Atuador de válvula de esfera.
<a href="#">SC00030-5UF05F0714AZ</a>	Atuador de válvula de esfera
<a href="#">SO00150-5UF07F1022AZ</a>	Atuador de válvula de esfera.
<a href="#">SC00100-4,5UF05F0717AZ</a>	ATUADOR
<a href="#">AT201</a>	Atuador rotativo
<a href="#">Rebuild kit for NF E 29-409</a>	Kit de reconstrução para atuador
<a href="#">1ED31A0-ES17E</a>	a força motriz que duplica
<a href="#">AT101U S12 B</a>	ATUADOR
<a href="#">DR00030UF03F0511AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00060-3UF05F0714AZ</a>	forçar
<a href="#">SC00060-6UF05F0711AZN</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00220-6UF07F1022AZ</a>	Atuador
<a href="#">ATO51U DB</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00150UF05F0717AZ</a>	pneum. propulsão
<a href="#">APEC-RJ-101</a>	propulsão dupla
<a href="#">AT601US12 F10 F12 27DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">seal kit for AT451</a>	Kit de vedação
<a href="#">SC00030-6UF05F0711AZ</a>	simples. Antrie
<a href="#">Type AT101U DA</a>	
<a href="#">SC00150-5UF07F1022AZ (1GE31A5-GS22E)</a>	simpw. dirigir,
<a href="#">AT101U S12 A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00150-6UF07F1017AZ</a>	ATUADOR
<a href="#">B11-AT350-SK</a>	Kit de reparo do atuador pneumático
<a href="#">TCR3MVAZ</a>	Módulo TCR Crouzet
<a href="#">AT301UDA F07-F10 DS22</a>	atuador
<a href="#">Repair kit for AT201 actuator</a>	Kit de reparo
<a href="#">Repair kit for AT251 actuator</a>	Kit de reparo
<a href="#">ES4G00010U</a>	Kit de vedação

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TK1A1</a>	kit de montagem console
<a href="#">AT201U S10 A (F05+F07-N-DS14)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101U S10 A (F05+F07-N-14DS)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT251U S10 A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00100UF05F0717AZ 1FD31A0-ES17E</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00450UF10F1227AZ</a>	Atuador
<a href="#">DR00220UF07F1022AZ</a>	propulsão
<a href="#">AT 104S12</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00030-6UF05F0714AZ</a>	simples. Transmissão, flange F05F07
<a href="#">DR00060UF05F0714AZ</a>	VÁLVULA DE TROCA PNEUMÁTICA
<a href="#">DR00015UF0411AZ</a>	propulsão
<a href="#">SC00030-4,5UF05F0714AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT301UDA</a>	
<a href="#">SC00015-4UF0411AZN</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00150-5UF05F0717AZ</a>	ATUADOR
<a href="#">SC00100-5UF05F0717AZH</a>	ATUADOR
<a href="#">SC00060-5UF05F0714AZH</a>	atuador
<a href="#">ES4G00100UV</a>	Conjunto de peças sobressalentes
<a href="#">ES4G00060UV</a>	Conjunto de peças sobressalentes
<a href="#">SC00450-3,5 U (SN 20156405)</a>	acionamento pneumático
<a href="#">ES4G00030U</a>	Kit de reparo para 06009628
<a href="#">DR00060UF05F0717AZ</a>	atuador pneumático
<a href="#">old code AT101U DA new B10-AT101UDAF05+F0714 DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00030UF05F0714AZ</a>	acionar
<a href="#">SC00060-6UF05F0717AZ (DR/SC00060U )</a>	Unidade única
<a href="#">MV3DC24</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">Repair Kit ES4G00030U</a>	Kit de vedação
<a href="#">DR02000UF1436AZN</a>	Atuador
<a href="#">AT501U DA</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">SCHE19</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00015-4UF0411AZ</a>	Flange de acionamento
<a href="#">SC00060-6UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00300-3,5UF07F1022AZ</a>	Atuador
<a href="#">P/N: DR00108UF05F0717AZ, Type: 1FD38A0-ES17E</a>	propulsão
<a href="#">P/N: DR00015UF03F0509AZ, Type: AT051U DA</a>	atuador
<a href="#">P/N: DR00030UF05F0714AZ, Type: AT100DBF05-N-D-14</a>	Atuador pneumático
<a href="#">P/N: SC60-5UF05F0717AZ , Type: AT201 S10 A F05/F07-N-D-17</a>	Válvula
<a href="#">ES4G00100U set</a>	Kit de vedação
<a href="#">AT101UD B F05+F07 14D</a>	Atuador pneumático

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Type: DR00150U AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00060-6UF05DF0717AZ</a>	Atuador
<a href="#">AT251US10</a>	atuador pneumático
<a href="#">PT350 B DA</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">AT101U DB F05+F07 11DS 90°</a>	Atuador pneumático
<a href="#">ES4G00600U</a>	Kit de reparo
<a href="#">Seal kit ES4G00030U</a>	Kit de vedação
<a href="#">DR00220UF07F1022AZNH</a>	Atuador
<a href="#">PA PT500-S11-H OEM</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00600-4UF10F1227AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00060-6UF05F0714AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">250SPK</a>	Kit de reparo
<a href="#">SPK300 for 301USPK</a>	Kit de reparo
<a href="#">400SPK</a>	Kit de reparo
<a href="#">SPK 500</a>	Kit de vedação completo adequado ao atuador pneumático Air Torque AT501
<a href="#">SC00220-5UF07F1022AZ</a>	ATUADOR DE VÁLVULA
<a href="#">Repair kit for PT500</a>	kit de vedação
<a href="#">PT0600S08F1436LX</a>	acionamento de ação simples
<a href="#">ES4G0300U</a>	Kit de reparo
<a href="#">DR00060UF05F0717AZ / 1ED31A0-ES17E</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051U D A 21025991// DR00015UF0411AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00300UF07F1027AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT351U-S12-B-F07+F10-N-22DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC012000-6UF10F1227AZ</a>	acionar
<a href="#">AT301US09A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00030UF05F0711AZ</a>	acionar
<a href="#">DR02000UF1646AZ</a>	atuador
<a href="#">AT251U D A (F05+F07-N-17DS)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT251US12 A (SC00100-6UF05F0717AZ)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00100-6UF05F0717</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00015UF03F0509AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT301 D A F07/F10-N-D-22</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT401US10B</a>	mola para atuador
<a href="#">AT301UDA F07+F10 -N- 16L</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00150UF07F1016AZQ</a>	acionar
<a href="#">AT101S08U "B"</a>	Atuador
<a href="#">SC10000-6U F25F3055 AZNS</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO
<a href="#">AT201US08B</a>	atuador pneumático
<a href="#">AT201U S12 A same as SC00060-6UF05F0714AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT301US12AF07+F10 22DS-000</a>	Atuador
<a href="#">repair kit for AT500 (SPK500.)</a>	kit de vedação

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FN02000</a>	
<a href="#">SBAT104DA</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00060-4UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201UDAS F05 F07 N 17DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051UDA F04-N-11DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00030-6UF05F0714AZ / 1DE31A6-ES14E</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SO00100-4.5UF05F0717AZT</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT451UDA F10 +F12 DS27</a>	atuador pneumático
<a href="#">SO00220-5U</a>	acionamento pneumático de cremalheira
<a href="#">SC00100-6U A F05F07-Y-H-11x14</a>	acionamento pneumático de cremalheira
<a href="#">SC00300-6U A F07F10-Y-H-17x22.2</a>	acionamento pneumático de cremalheira
<a href="#">B10- AT201US12AF05+F07 17DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">old code AT301UDA new B10-AT301UDAF07+F1022 DS-000</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">old code AT401UDA new B10-AT401UDAF07+F1027 DS-000</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">B10- AT251UDAF05+F0717 DS-000</a>	Atuador
<a href="#">B10- AT101UDAF05+F0714 DS-000</a>	Atuador
<a href="#">DR00150U F07F1017AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101 U S12 A F05 +F07 -N-DS14</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201UDA F05 F07 N DS17</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT0300US11F07F1017LX</a>	Acionamento de ação única
<a href="#">PT0100S11F05F0714LX</a>	Acionamento de ação única
<a href="#">AT501U D A R100</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101U D B (F05+F07-N-14D)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00060-5 F05F07-N-D-14 A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">ES4G00150U</a>	kit de peças de reposição para 301USPK
<a href="#">DR00015UF0411 AZN</a>	Atuador pneumático
<a href="#">seal kits to suit AT200/PT200</a>	kit de vedação (baixa temperatura) para o inversor AT201.
<a href="#">PT200 S12H (F05+F07-N-17DS)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT551U S10 A / SC00900-5UF10F1227AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT551U S10A F10+F12-N-27DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00100-6UF05F0717AZ</a>	Cilindro de ar do atuador completo, ação única
<a href="#">FAAT801US10 B</a>	Proteção de ação rápida
<a href="#">ES4G00600U</a>	Kit de reparo
<a href="#">ES4G00220U</a>	Kit de reparo
<a href="#">ES4G00100U</a>	conjunto de peças de reposição
<a href="#">AT251U S08B / SC00100-4UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00150U F07F10-N-DS-17 AZ</a>	propulsão
<a href="#">DR00060UF05F0714AZ / 1ED31A0-ES14E</a>	propulsão dupla
<a href="#">DR00030UF05F0714AZ / 1DD31A0-ES14E</a>	acionamento de dupla ação

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SC00100-5UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático.
<a href="#">AT201UDA (DR00060U)</a>	Atuador
<a href="#">SC00030-5.5UF05F0714AZ / 1DE31AD-ES14E</a>	
<a href="#">SC00060-5.5UF05F0717AZ / 1EE31AD-ES17E</a>	
<a href="#">AT401US08</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B11-AT250-SK</a>	Kit de vedação para atuador AT250
<a href="#">SC00150-4,5U F07F10-N-DS-17 AZ 13007444</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B50DR-R22/17</a>	Redutor de acionamento R22/17
<a href="#">DR/SC00010U (AT045US2-2)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">old code AT351UDA new B10-AT351UDAF07+F1022 DS-000</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">AT201UDA Type RACK &amp; PINION</a>	atuador pneumático
<a href="#">AT701UDA F16- N-DS46</a>	CAIXA DE INTERRUPTOR DE LIMITE
<a href="#">AT301UDA F07+F10 -N-22DS</a>	acionamento pneumático
<a href="#">SC00150-6UF07F10-N-DS-17 AZ</a>	atuador com terminações de curso elétrico
<a href="#">TCR3MVAZM12</a>	caixa de distribuição
<a href="#">old code AT051UDA new B10-AT051UDAF03+F0509 D-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">S/N : 15079385 (AT101UDB)</a>	
<a href="#">AT301U</a>	Kit de serviço
<a href="#">AT251U</a>	Kit de serviço
<a href="#">AT201U</a>	Atuador
<a href="#">8.75.140.1041 / OEM</a>	ATUADOR ROTATIVO DR 100
<a href="#">AT101U S08</a>	atuador pneumático
<a href="#">AT251US12</a>	
<a href="#">AT051UDB</a>	Atuador
<a href="#">111</a>	ttttt
<a href="#">222</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT251UDA</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">S/N: 21204800 / TYPE: PT100U S12B</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT451U DA</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">AT551UDA</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">AT451U S12 A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00450-6UF10F1227AZ</a>	propulsão
<a href="#">SPK550</a>	kit de vedação
<a href="#">SPK450</a>	kit de vedação
<a href="#">SPK400</a>	kit de vedação
<a href="#">SPK350</a>	kit de vedação
<a href="#">SPK200</a>	Kit de vedação
<a href="#">SPK250</a>	kit de vedação
<a href="#">seal kit SPK550</a>	Kit de vedação

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">F05+F07-N-17DS / AT201U D B</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT501US09AF10+F12 27DS-000</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">B10- AT351US12AF07+F10 22DS-000</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">B10- AT051US8AF0411DS- 000</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">SPK650</a>	Kit de vedação
<a href="#">spring for AT401 S12 A F07/F10-N-D-27 / FN00300</a>	
<a href="#">spring for AT601 S10 A F12/F14-N-D-36 / FN01200</a>	
<a href="#">spring for AT201 S10 A F05/F07-N-D-17 / FN00060</a>	
<a href="#">spring for AT451 S10 A F10/F12-N-D-27 / FN00450</a>	
<a href="#">spring for AT351 S10 A F07/F10-N-D-22 / FN00220</a>	
<a href="#">spring for AT301 S10 A F07/F10-N-D-22 / FN 00150</a>	
<a href="#">spring for AT501 S10 A F10/F12-N-D-27 / FN00600</a>	
<a href="#">AL-79.201U-S12A / SC00060-6UF05F0714AZ</a>	
<a href="#">AT101U DB F50+F07-N-14D / DR00030UF05F0714AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT651UDAF1646DS- 000</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de dupla ação
<a href="#">B10- AT451US10AF10+F12 27DS-000</a>	Atuador Pneumático Air Torque - Cremalheira e Pinhão com Retorno por Mola AFC
<a href="#">B10- AT251US10AF05+F07 17DS-000</a>	Cremalheira pneumática de retorno por mola e atuador de pinhão
<a href="#">SC00900-5,5UF1436AZ</a>	
<a href="#">SC00100-5,5UF05F0714AZ</a>	
<a href="#">DR00100UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT251U-S11-A-F05+F07-N-14DS</a>	Atuador
<a href="#">B10-AT551US11AF1436DS-000</a>	Cremalheira pneumática de retorno por mola e atuador de pinhão
<a href="#">B10-AT251US12AF05+F07 17DS-000</a>	Cremalheira pneumática de retorno por mola e atuador de pinhão
<a href="#">B10- AT101UDBF05+F0714 DS-00</a>	Atuador Pneumático de Dupla Ação com Cremalheira e Pinhão
<a href="#">PT100 B S12A (OEM)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201U S12 B / 1EE31A6-ES14E</a>	propulsão
<a href="#">B10-AT651US09AF1646DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC02000-4,5UF1646AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">repair kit to PT250 D A F05/F07-N-DS-17</a>	Kit de reparo
<a href="#">DR00060UF05F0717AZ / AT201 D B F05/F07 -N-D-17</a>	Atuador de dupla ação
<a href="#">AT601US12 F14 36DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051UD A F04 11DS (DR00015U F4 11AZ German PN)</a>	
<a href="#">DR00220UF1022PZ (AT351UDA UK code)</a>	Atuador pneumático

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DR00030UF05F0711AZN</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10-AT051UDBF04+F0511 DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT401US12AF07+F10 27DS-000</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">SC00220-4UF07F1022AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00100-4UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT251US08</a>	Atuador
<a href="#">PT400S11 F07 F10 DS27</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT301US12 A F07 F10 N DS22</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Type AT651U S12 A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC02000-6UF1646AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT201UDBF05+F07N1 7DS-000</a>	Proteção de alumínio do atuador-B
<a href="#">AT251U-S08-B-F05+F07-N-17DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SB AT254 S10</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SB-AT254-S10-F05+F07-17DS</a>	Atuador de retorno pneumático de mola de aço inoxidável
<a href="#">B10-AT601UDAF1436DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT451US12AF10+F12 27DS-000</a>	ATUADOR_PNEUMÁTICO
<a href="#">AT101UDBF05+F0711DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B11-AT500-SK</a>	Kit de manutenção do atuador
<a href="#">Dr00060UAZ (DR00060UF05F0714AZ)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Dr00030U AZ F05F07-N-DS-14</a>	Atuador pneumático
<a href="#">FAAT601US09 F14 DS36</a>	Atuador pneumático de ação rápida
<a href="#">FAAT401UDA F07+F10 DS22</a>	Atuador pneumático de ação rápida
<a href="#">FAAT551UDA F10+F12 DS27</a>	Atuador pneumático de ação rápida
<a href="#">FAAT601UDA F14 DS36</a>	Atuador pneumático de ação rápida
<a href="#">B11-AT400-SK</a>	Kit de manutenção do atuador
<a href="#">B11-AT550-SK</a>	Kit de manutenção do atuador
<a href="#">B11-AT600-SK</a>	Kit de manutenção do atuador
<a href="#">FAAT651US08 DS46</a>	Atuador de ação rápida
<a href="#">FAAT701US08 DS46</a>	Atuador de ação rápida
<a href="#">FAAT751US08 DS46</a>	Atuador de ação rápida
<a href="#">FAAT801US08 F16+F25 DS55</a>	Atuador de ação rápida
<a href="#">AT301US10</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Repair kit for PT800 S10 H LLT F16-F25-N-DS-55</a>	Kit de reparo para atuador da série PT800
<a href="#">Repair kit for PT700 S10 X LLT F16-N-DS-46</a>	Kit de reparo para atuador da série PT700
<a href="#">FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-57</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EMV52323124DC</a>	Válvula solenóide
<a href="#">ES4G02000U-V</a>	Kit de vedação (alta temperatura)
<a href="#">B10- AT051UDAF03+F0509 D-000</a>	Atuador
<a href="#">B10- AT301UDAF07+F1022 DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10-AT401UDAF07+F1027 DS-000</a>	Atuador pneumático de cremalheira e pinhão de dupla ação
<a href="#">B50DR-R14/11</a>	Redutor de acionamento
<a href="#">ES4G02000U - Gasket set</a>	Conjunto de juntas

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">B50DR-R17/14</a>	Redutor de acionamento
<a href="#">AT351US10</a>	Atuador
<a href="#">Type DR00015UF0411AZ</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">Type DR00030UF05F0711AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00100UF07ZF1722A</a>	
<a href="#">Pn: DR00015UF0411AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201UDA fitted to Z011A</a>	atuador pneumático de dupla ação
<a href="#">PT100S12 A S12 N DS11</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051U-D-A-F04+F05-N-11DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT650 S12L F16 36L</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">SBAT104S10 HT</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT300 D B F07+F10 17L</a>	Atuador pneumático de cremalheira e pinhão de dupla ação
<a href="#">SBAT104S12</a>	
<a href="#">AT101US12</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201UD (German Part Code: DR 00060 F05/F07/N-D-14 A)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DR00030UF0514SZH</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT451UDAF10+F1227 DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC00900-6UF1436AZN</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT601UD A Air Torque</a>	atuador
<a href="#">AT201US10</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201UDA (SC00060U)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201U DB F05+F07-N-17D</a>	
<a href="#">AT101U-S08-B-F05+F07-N-14DS</a>	
<a href="#">B11-AT650-SK service kit for AT250</a>	Kit de serviço
<a href="#">1DE31A4-ES14E</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201U-D-B-F05+F07-N-17DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">ES4G00900U</a>	
<a href="#">ES4G01200U</a>	
<a href="#">22/17</a>	reductor
<a href="#">ADH22/17D22</a>	Adaptador de acionamento
<a href="#">ADH17/14D17</a>	Adaptador de acionamento
<a href="#">B10- AT051UDAF04+F0511 DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Model:AT051UDB</a>	Atuador pneumático
<a href="#">seal kit complete to suit AT450 series actuator</a>	Kit de vedação para atuadores da série AT450
<a href="#">AT101U DB/SN:16276393</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT251US12B</a>	Atuador
<a href="#">soft spare seal kit to suit AT251 pneumatic actuator</a>	Kit de vedação para atuador AT251
<a href="#">soft spare seal kit to suit AT451 pneumatic actuator</a>	Kit de vedação para atuador AT451
<a href="#">soft spare seal kit to suit AT651 pneumatic actuator</a>	Kit de vedação para atuador AT651

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">B10- AT408UDAF07+F1027 DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT401UD A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT601US10AF1436DS-000</a>	Kit de manutenção para atuador AT601US10A
<a href="#">AT051US4B</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC01200-5UF1436AZN</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051U-S4-B-F04-N-11DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT501UDA (F10+F12 N 27D) (DR00600UF10F1227AZ)</a>	atuador pneumático
<a href="#">B11-AT450-SK</a>	Kit de manutenção para atuador AT450
<a href="#">AT551US08</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">AT601US08</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">AT651US08</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">AT701US08</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">AT1001US08</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">PT400U-S08-B-F07+F10-N-27DS-LLT</a>	Atuador
<a href="#">AT201US08</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">AT301US08</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">B11-AT300-SK</a>	Kit de manutenção para atuador AT300
<a href="#">B11-AT100-SK</a>	Kit de manutenção para atuador AT100
<a href="#">B11-AT800-SK</a>	Kit de manutenção do atuador
<a href="#">FN05000</a>	
<a href="#">FAAT451US12 F</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT201U S12 "A" F07F05 / 17DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT351U S12 "A" F07F05 / 17DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT651U S12 "A" F07F05 / 17DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT301US08 A</a>	atuador
<a href="#">Type SC00100-6UF05F0717AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Type ES4G00030U</a>	Kits de reparo para AT101UDB
<a href="#">B10- AT401US10AF07+F10 27DS-000</a>	Atuador pneumático de pinhão e cremalheira de retorno por mola
<a href="#">B50DR-R27/22</a>	Redutor de acionamento R27/22
<a href="#">SC00300-5UF07F1017AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT301UDA (F07+F10 17DS)</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT301USPK</a>	Kit de peças de reposição para atuador AT301US
<a href="#">AT101UDA F05 F07 N DS14</a>	Atuador
<a href="#">AT201UDB SN/23034600</a>	Atuador pneumático
<a href="#">FM AT508S10</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT451US10 F10 F12 N DS27</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT501US10 F10 F12 N DS27</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051UDB SN:22008061</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Repair kits for AT101U DB SN:22095680</a>	Kit de manutenção
<a href="#">Repair kits for AT051U DB</a>	Kit de manutenção
<a href="#">Repair kits for AT201U DB SN:19245999</a>	Kit de manutenção
<a href="#">SQ00900-5UF0436AZ</a>	atuador pneumático
<a href="#">PT250 S12 B</a>	ATUADOR

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">DR00030UF05F0714AZ optional (11X18)</a>	Atuador
<a href="#">PT200U-S12-H-F05-F07-N-17DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT400 BDA</a>	Atuador pneumático
<a href="#">FN00100</a>	Mola de compressão
<a href="#">soft spare seal kit complete to suit PT450</a>	kit de reparo
<a href="#">PT-300 BDA</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT350 D DA</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT200S12</a>	atuador pneumático
<a href="#">SC05000-6UF16F2546AZ</a>	Atuador
<a href="#">SC01200-4UF1427AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC02000-4UF1636AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SC05000-4UF16F2546AZ</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101U D B · EN ISO5211 : F05+F07-N-11DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101UDB F05/07 DS11</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Soft spare seal kit to suit SC10000 (AT1001U)</a>	Kit de vedação
<a href="#">CRK-1001</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051US8</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101US12 F05 N DS14</a>	atuador pneumático
<a href="#">AT101US12 B F05 DS14</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101U DB F05+F07-N-14D Maximum 8 bar</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT051UDB/SN:12255490</a>	atuador
<a href="#">AT051UDB/SN:12255232</a>	atuador
<a href="#">AT101UDB/SN:12193120</a>	atuador
<a href="#">AT101UDB/SN: 12193178</a>	atuador
<a href="#">AT101UDB F05+F07 -N-14 DS</a>	<b>ATUADOR DE DUPLA AÇÃO</b>
<a href="#">AT051US4 B F04 DS11</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT350S12B</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Type SC00060-4UF05F0717AZ</a>	Válvula de ar
<a href="#">PT350DB</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT701UD B (PT700 B DA)</a>	
<a href="#">STD COMPLETE SPARE PART KIT 700</a>	
<a href="#">AT051US08 / AL-79,051U-S08 A</a>	Atuador
<a href="#">40 x 2 (AT501 actuator model)</a>	Pistão
<a href="#">AT101UDA F05/07 DS14</a>	<b>VÁLVULA ATUADORA</b>
<a href="#">AT251UD H</a>	Atuador
<a href="#">AT101UDA F05 DS14</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT501US10</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT101US12A F04 DS11</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT351UDA F07/10-N- DS22 (DR00220U)</a>	servomotor
<a href="#">AT301UDA /SN:14229365</a>	
<a href="#">PT050UDB</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Repair kit for AT301U DA (F07+F10-N-22D)</a>	Kit de reparo para atuador AT301U DA (F07+F10-N-22D)
<a href="#">AT301UDA F07 F10 N DS22</a>	Atuador
<a href="#">CRK-400</a>	KIT COMPLETO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO STD 401
<a href="#">AT051U 'B' F04 / 11DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Seal kit for AT251</a>	Kit de vedação
<a href="#">AT201US12 B F05/07 14</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT301US12 B F07/10 17</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT351US08 B F07/10 22</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT601US08 B F10/12 36</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT651US08 B F14 36</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SBAT554S12</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO ROTATIVO AUTOMÁTICO
<a href="#">repair kit seal kit CRK500 to suit AT500/SC/DR00600</a>	KIT DE REPARO
<a href="#">FAAT401US10B</a>	falha de ar de retorno por mola do atuador pneumático fechada
<a href="#">CRK250</a>	kit de vedação
<a href="#">CRK-251</a>	KIT COMPLETO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO STD 251
<a href="#">AT351US12A F07+F10 N- 22DS</a>	
<a href="#">CRK200</a>	kit de vedação
<a href="#">AT351US07 (SC00220-3.5UF07F1022AZ)</a>	atuador pneumático
<a href="#">CRK550</a>	
<a href="#">AT201U DB</a>	Atuador
<a href="#">seal kit for AT351 UDB (CRK350)</a>	
<a href="#">seal kit for AT451U DB (CRK450)</a>	
<a href="#">Butterfly Valve ABO Series 994T DN125 PN10/16 + Pneumatic Actuator</a>	
<a href="#">Butterfly Valve ABO Series 994T DN250 PN10 + Pneumatic Actuator</a>	
<a href="#">SC00030-6UF05F07ZF1114A</a>	
<a href="#">KIT 200 (AT25)</a>	KIT
<a href="#">MF-IN-350#NP-00</a>	
<a href="#">STD COMPLETE SPARE PART KIT 500</a>	
<a href="#">AT201US08B /SN:19205125</a>	
<a href="#">AT551US12 A</a>	atuador pneumático
<a href="#">STD COMPLETE SPARE PART KIT 350 (DR00220U)</a>	
<a href="#">STD COMPLETE SPARE PART KIT 450 (DR00450U)</a>	
<a href="#">CRK050</a>	
<a href="#">AT051UDA F04 DS11</a>	
<a href="#">AT501US08 LFR 75</a>	
<a href="#">AT301US10B</a>	TORQUE DE AR DE ACIONAMENTO
<a href="#">AT451US10B</a>	TORQUE DE AR DE ACIONAMENTO
<a href="#">AT251U S08B</a>	
<a href="#">AT101UDB SN:16248394</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">AT308UDA 180°</a>	
<a href="#">AT501US08A(SO600 4-4)</a>	
<a href="#">AT401US12A</a>	
<a href="#">AT351U S12 A / Complete spare parts kit</a>	
<a href="#">AT501US12A / complete spare parts kit</a>	
<a href="#">CRK-251 / AT250USPK</a>	KIT COMPLETO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
<a href="#">B10- AT551US08AF1436DS -000</a>	
<a href="#">B10- AT451US08AF10+F12 27DS-000</a>	
<a href="#">B10- AT651US08AF1646DS -000</a>	
<a href="#">B10- AT501US08AF10+F12 27DS-000</a>	
<a href="#">SC00038-4UF05F0714AZ</a>	
<a href="#">F04 F05 DS11</a>	
<a href="#">actuator for AT551U S12 A</a>	
<a href="#">AT201U S10 B</a>	
<a href="#">DR00220U AZL</a>	Kit de peças para atuador de giro (mola para fechar)
<a href="#">DR00060UF05F0717AZB</a>	
<a href="#">SC00060-5UF05F0717AZ</a>	
<a href="#">SC00900-4UF10F1227AZN</a>	
<a href="#">SC02000-4UF1436AZ</a>	
<a href="#">SC00030-6UF05F0711AZN</a>	
<a href="#">DR00220UF07F1022AZL</a>	
<a href="#">F03 F05 DS09</a>	
<a href="#">SAK200</a>	
<a href="#">SK200</a>	
<a href="#">PT250 S10 L</a>	
<a href="#">AT301U S10 A</a>	atuador
<a href="#">CRK300</a>	
<a href="#">AT251 DB F05/F07-N-D-17/SN:04161559</a>	
<a href="#">SK250</a>	
<a href="#">AT051U DB SN:17270615</a>	
<a href="#">AT551US12 A F14-N-DS36</a>	
<a href="#">ES4G00015U</a>	
<a href="#">repair kit for AT251 DB F05/F07-N-D-17/SN:04161559</a>	
<a href="#">Seal kit to suit AT351</a>	
<a href="#">Seal kit to suit AT301</a>	
<a href="#">Seal kit to suit AT101</a>	
<a href="#">Seal kit to suit AT251</a>	
<a href="#">PT250 S12 L</a>	pneumatic actuator
<a href="#">MV3DC24SF</a>	
<a href="#">MONTANTR</a>	
<a href="#">PT300S10</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO
<a href="#">PT350S11</a>	
<a href="#">AT101U-S-12-A-F05+F07-Y-14DS</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Repair kit for AT451</a>	kit de reparo de atuador
<a href="#">AT101US10 A</a>	
<a href="#">AT051US8A</a>	
<a href="#">PT0350US11F07F1022LX( PT350U S11)</a>	
<a href="#">AT751US12 A F16 N DS46</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Repair Kit for Model AT751US12 A F16 N DS46</a>	
<a href="#">Actuator Repair Kit for Model AT730US12 A F07 F10 N DS22</a>	
<a href="#">AT451US12 A F10 F12 N DS27</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Actuator Repair Kit for Model AT451US12 A F10 F12 N DS27</a>	
<a href="#">AT501US12 A F10 F12 N DS27 LFR</a>	Atuador pneumático Air Torque (Pekos), modelo AT501U-S12 LFR, número de peça do fornecedor AT501U-S12 A F10+F12-N-27DS
<a href="#">Actuator Repair Kit for Model AT501US12 A F10 F12 N DS27</a>	
<a href="#">AT651US12 A F16 N DS36</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Actuator Repair Kit for Model AT651US12 A F16 N DS36</a>	
<a href="#">AT601US12 A F14 N DS46</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Actuator Repair Kit for Model AT601US12 A F14 N DS46</a>	
<a href="#">AT701US12 A F16 N DS46</a>	Atuador pneumático
<a href="#">Actuator Repair Kit for Model AT701US12 A F16 N DS46</a>	
<a href="#">SC04000-6UF1646AZ</a>	Apenas propulsão
<a href="#">ES4G04000U</a>	
<a href="#">SC01200-6UF1436AZ</a>	
<a href="#">SC03000-6UF1646AZ</a>	
<a href="#">AT101US12 F05 F07 N DS14</a>	
<a href="#">AT101US08B SN:19334647</a>	
<a href="#">SC00150-4UF05F0717AZ</a>	
<a href="#">SC00150-4UF07F1022AZ</a>	
<a href="#">PT200D</a>	
<a href="#">FIG.IN. AT101U</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT351UD STD</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT401UDA F07 F10 N 27DS</a>	
<a href="#">AT101U DB F05 N 11DS</a>	
<a href="#">AT201US12A F05 F07 N-17DS</a>	atuador
<a href="#">AT051UDB F04 11D</a>	
<a href="#">PT250S12 F05 F07 DS17</a>	
<a href="#">SB AT104 S12 F05 12DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">SBAT204S12 F05 F07 17DS</a>	atuador pneumático
<a href="#">PT600 RM S11 QUAD 36 F10/F12</a>	
<a href="#">AT601UDA</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PT200US12 L F05 F07 N 17 DS</a>	
<a href="#">AT251US10 F05 F07 DS17</a>	
<a href="#">AT051UDB F04 N DS11</a>	
<a href="#">B10-AT101US12AF05+F07 14DS-000</a>	
<a href="#">Overhaul kit for a AT201</a>	
<a href="#">AT051U-D--B-F04+F05-11DS</a>	
<a href="#">B10-AT201US10AF05+F0717DS-000</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT058UDA F04 N 11 DS</a>	
<a href="#">B10- AT401US07AF07+F10 27DSLFR-000</a>	
<a href="#">B10- AT401US08AF07+F10 27DSLFR-00</a>	
<a href="#">AT101U S08A</a>	ATUADOR
<a href="#">B10- AT251US10BF05+F07 N17DS-000</a>	
<a href="#">AT201UD</a>	
<a href="#">B10- AT101US08AF05+F07 14DS-000</a>	
<a href="#">AT050 S08 B F04-N-D-11 / SC00015-4UF0411AZ</a>	
<a href="#">AT451U-S09A-MAC-LFR-F10+F12 27DS</a>	
<a href="#">B10- AT201UDAF05+F0717 DS-000 ( DE P/N DR00060UF05F0714AZ)</a>	
<a href="#">PT350B S12</a>	
<a href="#">SLR16</a>	contatos de posição da válvula
<a href="#">AT301UDA (S/N:12058377)</a>	Atuador
<a href="#">AT351UDA</a>	Atuador pneumático
<a href="#">AT501UDA F10 F12 27DS</a>	
<a href="#">AT301U-S10-A-Spares</a>	
<a href="#">AT201US10 A</a>	Atuador
<a href="#">AT101UDA F05 DS11</a>	Pneumatic actuator
<a href="#">B10- AT451US09AF10+F12 27DSLFR-000</a>	
<a href="#">PT250S12 B F05 F07 14D</a>	
<a href="#">AT101UDA F05 N DS14</a>	Atuador pneumático de duplo efeito
<a href="#">AT501UD AZK</a>	
<a href="#">AT500USPK</a>	
<a href="#">AT101US08 B</a>	
<a href="#">AT301U-D--A-F07+F10-17DS / DR00150U AZ / F07F10-N-DS-17</a>	Pneumatic Actuator
<a href="#">DR00600UF10F1227AZL</a>	
<a href="#">SC00150-5.5UF05F0717AZ</a>	Válvula solenóide
<a href="#">AT251U-S10-B-F05+F07-N-22DS</a>	
<a href="#">AT251U-S10-B-F07+F10-N-22DS</a>	
<a href="#">AT551US12-B MAC</a>	
<a href="#">AT451US12-B MAC</a>	
<a href="#">AT451U-S12</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">AT051US08 A</a>	Atuador pneumático
<a href="#">B10- AT101US12BF05+F07 N14DS-000</a>	
<a href="#">B10- AT251US08AF05+F07 17DS-000</a>	Atuador de pinhão e cremalheira
<a href="#">rebuild kit for AT251U-S08-A</a>	
<a href="#">AT045UD A</a>	
<a href="#">SC00300-5UF07F1022AZ / 1JE31A5-GS22E</a>	Apenas propulsão
<a href="#">B10- AT051UDBF0411DS- 000</a>	Atuador de Torque de Ar
<a href="#">Blue Indicator cap to suit the AT601US10A F14 DS36 Actuator</a>	
<a href="#">AT251US08A</a>	
<a href="#">DR00015 (AT051UDA)</a>	
<a href="#">DR00100 (AT251UDA)</a>	
<a href="#">AT051U-D-B-F04-N-11DS</a>	Proteção de alumínio do atuador
<a href="#">PT100 BDA</a>	
<a href="#">B10- AT551UDAF10+F1227 DS-000</a>	atuador
<a href="#">B10- AT101US10AF05+F07 14DS-000</a>	Atuador Pneumático
<a href="#">DR00900UF10F1227AZ</a>	
<a href="#">PT250 B S12 B - F05+F07-N-11D</a>	Atuador de Cremallere e Pinhão com Retorno de Molas.
<a href="#">CRK-600</a>	kit
<a href="#">B10- AT058UDAF0411DS- 000</a>	
<a href="#">AT251U S10B-F05+F07-N-17DS</a>	
<a href="#">ES4G10000U</a>	
<a href="#">AT351US12A</a>	Actuator
<a href="#">AT051UDB SN:12198264</a>	atuador pneumático de duplo efeito
<a href="#">AT201UDA AJA</a>	
<a href="#">AT301US12 F05 F07 N DS17</a>	
<a href="#">DR00030UF05F0714EZN / 1DD31E0-ES14E-N</a>	Actuator
<a href="#">Mounting bracket F10 (for actuator side) F07 (for valve side)</a>	Suporte de montagem
<a href="#">FA AT401US09 HT F07 F10 27DS</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT200U S12 B</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT300 U S12 B</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT450U S12 B</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT500U S12 B</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT550U S12 B</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT400B S12 B</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT600 B S12B</a>	
<a href="#">Packaging Kit For PT700 B S12 B</a>	
<a href="#">complete repair seal kit to suit AT101UDB</a>	
<a href="#">drive shaft to suit AT101UDB</a>	
<a href="#">AT451U-S-08-B-F10+F12-27DS</a>	ATUADOR PNEUMÁTICO
<a href="#">SC00300-4.5UF07F1027AZH</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">AT301US12 A F05 F07 Y DS11x14</a>	
<a href="#">AT401US09 F07 F10 DS27 HT</a>	high temperature spring return actuator
<a href="#">AT701US10 A F16 DS46</a>	
<a href="#">AT301US10 B HT</a>	
<a href="#">SC03000-5UF1646AZ</a>	
<a href="#">SC00150-5UF05F0717AZH</a>	
<a href="#">AT101U D B(F05+F07-N-14D)/SN18216518</a>	
<a href="#">AT601UDE R50</a>	Atuador pneumático / kit de reparo
<a href="#">SPK600</a>	
<a href="#">AT101UDA</a>	
<a href="#">AT451UDA F10 F12 N27DS</a>	Atuador pneumático
<a href="#">PT400US10 A</a>	atuador pneumático com retorno por mola, ar com falha em fechado
<a href="#">DR00060 /AT201UDA F05 F07 17 DS</a>	
<a href="#">return springs to suit AT300</a>	Conjunto de molas para atuador.
<a href="#">return springs to suit AT350</a>	Jogo de molas para atuador
<a href="#">R17/14</a>	reducidor
<a href="#">AT601US10</a>	atuador pneumático de falha fechada de retorno por mola
<a href="#">AT101UDA HT</a>	Atuador de Alta Temperatura
<a href="#">PT350B S12 B F07+F10 N 22D</a>	
<a href="#">AT351U-S12-B-F07+F10-N-17DS</a>	atuador
<a href="#">ATU001874 / PT200B F05/F07 DS17</a>	Atuador pneumático
<a href="#">DL00060U AZQ</a>	atuador
<a href="#">AT351U-S12-B-F07+F10-N-D14x19</a>	
<a href="#">PT100 B S12 B F05+F07-14DS</a>	
<a href="#">B10- AT501US10AF10+F12 27DS-000</a>	
<a href="#">PT650US11-A F16 DS46</a>	
<a href="#">PT100 B S12 B F05+F07-N-14DS</a>	Atuador Pneumático
<a href="#">AT401UDB F07/F10 -N-22DS</a>	
<a href="#">SC00220-6UF07F10ZF1722A</a>	