



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Autec

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

| produtos | Descrição |
|--|---|
| LBM02MH | bateria original |
| ROBATT00E0012 (LBM02MH) | pilha |
| MH0707L | Pilha |
| E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1) | Receptor |
| ROMANI00E09A0 | Manipulador |
| BATT_LBM02MH_NiMH_2,4V_1600mAh | Bateria NiMH 2,4V 1600mAh para luz controle remoto |
| LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NIMH) | BATERIA |
| MBM06MH | Pilha |
| 77062032 | Bateria de controle remoto |
| Completed trasmitter for s/n 518907 | Unidade transmissora completa para o número de série 518907 |
| E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ | placa-mãe de controle remoto |
| E16RIQ10 | cartão de memória de controle remoto |
| NC0707L | pilha |
| FW260R | carregador |
| CARICABAT_CH260R | Carregador de bateria verde |
| 77062036 | carregador de bateria |
| 520569 | Controle remoto |
| V200520 OBSOELTE, no replacement | controle remoto com cabo |
| model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A) | Placa transmissora para Autec |
| E16URX | |
| ROBATT00E07A0 | Pilha |
| MBC825A | Carregador de bateria |
| 77062034 | Pilha |
| G0CABA00E01A0 | Peça de reposição para produtos Autec |
| UBC930D | Carica batterie |
| KLK8114 | Controle remoto Autec Light LK8-2-D |
| Completed remote control | Unidade de controle remoto totalmente montada para sistemas Autec |
| Completed ARS receiver | Unidade receptora ARS totalmente montada para sistemas Autec |
| Printed functional labels | Etiquetas funcionais personalizáveis para equipamentos Autec |
| s/n 507368 | Transmissor concluído |
| FW261 | Carregador de bateria |

| produtos | Descrição |
|--|---|
| Couple code keys | Códigos-chave para transmissores e receptores Autec |
| CH97TX48 key code UTX | Código chave do transmissor UTX para o modelo CH97TX48 |
| CH97RX48 key code URX | Código chave do receptor URX para o modelo CH97RX48 |
| BATT LBM02MH | Pilha |
| KLK6130 | Controle remoto |
| Remote control Dynamic series | Unidades de controle remoto da série dinâmica da Autec |
| 73170357 | Módulo transmissor |
| MBC930D | Carregador NI-MH In.9-30 Vcc |
| R0BATT00E0014 | Pilha |
| AIRBM3V7L | Bateria Litio |
| R0ALIM01E0001 | Carregador de bateria AC |
| S0005576 | Joystick |
| LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N | Transmissor LK-06-2-D1-A00 com 6 botões, 2 velocidades, AC, N |
| 6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43 | Transmissor KLK6130 43 com 6 botões, 2 velocidades, AC, sem seletor |
| NC0707 | Pilha |
| LPM02 | BATERIA |
| Air8 | Einschl.16 Poliger-Stecker |
| MRXEU03-Z | Módulo receptor de rádio |
| LK6-2-D | Controle remoto |
| FODERO PULS LK | Estojo com ombro para LK |
| R0ALIM01E0002 | Carregador de bateria DC |
| CARICABAT MBC930D | Carregador de bateria |
| E16RQ16AZ.2.B.Q | Unidade receptora |
| XMP-K12 | Controlador 24 V |
| R0CABA00E0006 | Carregador de bateria |
| R0PULS00E0012 | Botão de emergência C26-E16 |
| R0PULS00E0013 | Botão de pressão completo para C26-E16 |
| R0PULS00E0073 | Interruptor seletor de 3 posições, retorno da mola ao centro |
| R0BATT00E0014 (MBM06MH) | pilha |
| Model: ARS, Type: ND021 | CONTROLE REMOTO FJL |
| MK10-22 - 870MHz | Transmissor sobressalente |
| E16SCHEU2 | Código-chave de casal |
| TLK101 | Unidade transmissora |
| R0CHAB00E14A0 | Algumas chaves de código |
| s/n G60726 | Transmissor Autec completo |
| P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC | Carregador de bateria |
| KMK12101 | Controle remoto Modular tipo MK12-22 |
| Couple keys code 434MHz | Algumas teclas de código operando na frequência de 434 MHz |
| Complete Autec remote control trasmittter MJ + receiver Type C | Sistema completo substituído por s/n G60726 |
| P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA) | Carregador de bateria |

| produtos | Descrição |
|---|--|
| S/N: 507168 | Controle remoto |
| GC10197 | Controle remoto |
| 73160185 | Peça de reposição para produtos Autec |
| S0005578 | Peça de reposição para produtos Autec |
| MTXEU03+TC9708-ZA | Placa de circuito impresso — módulo transmissor |
| E16STI062 | PCB com botões para transmissor |
| LK6-NEO | Sistema de controle remoto por rádio |
| Serial Number GL01671 | Comando |
| KA0412M0 | Controle remoto |
| GC01196 | Unidade transmissora |
| R0TXCO06E08A0 | Módulo transmissor |
| MK10-22ACS | Controle remoto |
| E16SRXEU1 | Módulo de recebimento |
| JC400 0058 | MANIPULADOR |
| LK NEO 10 | Controle de rádio |
| S0005080 | . |
| KLKN08244L1 | . |
| KLKN12147L0 | . |
| R0ANTE00E24A0 | Peça de reposição para produtos Autec |
| R0PULS00E0050 | botão de partida verde |
| 73080233 | botão de parada para mk10-22 |
| R0CHIA00P0006 | Chaves |
| MBC12V | carregador |
| MH0707 L-2000 | Pilha |
| KLKN08080L4// 77061211 | CONTROLE DE RÁDIO |
| AJN. ACRM15 | Controle de rádio |
| Compact series type KAJC | Controle de rádio |
| R0CABA01E02N0 / CH260R | CARREGADOR DE BATERIA |
| R0CABA02E07B1 | Carregador de bateria |
| MBC12V / R0CABA02E07B0 | CARREGADOR |
| R0BATT00E0018 | pilha |
| AJS / DA0BM | TRANSMISSOR DE CONTROLE REMOTO |
| MBM06MH 7.2V 750mAh | Bateria de reposição para controles remotos Autec |
| 77061085 / KFM057KL1 | Controlo Remoto Dinâmico |
| rubber for A0MANI00E0088 | borracha de proteção |
| 7706209405 | Pilha |
| Transmitter for Model: ARS, Type: ND021 | TRANSMISSOR DE CONTROLE REMOTO FJL |
| FJR-ARX | CONTROLE DE RÁDIO |
| ULC932A | Carregador |
| R0PULS00E0048 / S0006247 | seletor de alternância com trava de segurança |
| R0CABA00E02A0 | Carregador de bateria para controles remotos Autec |
| R0RITR02E05A0 | MÓDULO DE RÁDIO |
| R0CONN01E03A0 | Conector |

| produtos | Descrição |
|--|--|
| LK NEO 8 STANDARD | TRANSMITINDO |
| LK NEO 8AX ATEX | TRANSMITINDO |
| 7317035705 E16STXEU1 | MÓDULO TRANSMISSOR |
| WM24P6-12-A-QL | Adaptador plug-in |
| KLKN06098U3 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| 77062094 | pilha |
| UMC12V DC 12-24V | carregador ac |
| 77162216 | Controle remoto |
| 77061214 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| KFL245KL0 | Controle remoto via rádio |
| 77061215 | Peça de reposição para produtos Autec |
| 77061206 KLKN08301L0 | CONTROLE REMOTO |
| S0005156 | Peça de reposição para produtos Autec |
| R0CABA02E07C0 | carregador de bateria |
| MHM03 | pacote de bateria |
| 77161218 (NB021) | Peça de reposição para produtos Autec |
| 73170357 R0TXCO06E06A0 | MÓDULO TRANSMISSOR |
| R0CABA02E07A0 | Carregador de bateria para controles remotos Autec |
| A8/A8B | |
| AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS | |
| AJC+ ACRS15 | CONTROLE DE RÁDIO |
| ROANTE00E68B0 | Antena de banda dupla com cabo de 3 m e conector TNC |
| R0BATT00E08A0 | Bateria de íon de lítio com tensão de 7,4 V e capacidade de 10,36 Wh |
| KLKN06213L0 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| KA08B007C0 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| KT08B034H0 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| TT08C001H0 | transmissor para controle remoto via rádio |
| S0005166 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005167 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| KLKN12168L1 | Controle de rádio |
| KAJQ0061L0 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| FJS02 | Transmissor |
| 73160388 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005603 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005582 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| 77062081 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| 73140346 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| PR001971 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005581 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005580 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005579 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| 73160330 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005577 | Peça de reposição para controles remotos Autec |

| produtos | Descrição |
|---|---|
| S0005623 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| 77062082 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005575 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| S0005574 | Peça de reposição para controles remotos Autec |
| MBC12 | |
| R0CING00P0021 | TAMPA + CINTO A8-T8F |
| R0PULS00E03A0 | BOTÃO DE PARADA |
| R0CING00P0011 | CINTO DE OMBRO MJ/*JS |
| 77061279 | controle de rádio |
| ROMANI00E06A0 | Joystick GE-M04P4X4 On/Off 4x4 para controles remotos Autec |
| ROMANI00E08A0 | Joystick P&G-JC3000 On/Off 5x5 para controles remotos Autec |
| 77061192 | CONTROLE DE RÁDIO AUTEC AIR AJN+DCRM24 |
| ROMANI00E13A0 | Joystick (JC3000) |
| R0CABA00E0003, LBC230A | carregador de bateria |
| R0CONN01E04A0 | Conector x ID 0-1 OU conector DIN |
| XMP-TMC2160 | |
| KT08B002H4 | |
| AJC+ACRM15 | |
| FJL 06 /REMOTE CONTROL/R0PULS00E0073 | seletor |
| type 870 FHSS CE | |
| KAJS0638C0 | |
| E16RXEU1 | cartão receptor |
| spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0095 | grade para painel de botão de pressão |
| spare part for LK NEO 10-12 // F0RTDE03E03A0 | placa transmissora de rádio |
| spare part for LK NEO 10-12 // R0ANTE00E68C0 | antena tnc de banda dupla |
| R0CABA02E03A0 | carregador de bateria |
| R0PULS00E0049 | seletor de teclas |
| spare part for: LK NEO 10-12 // R0PANN00P6275 | painel |
| spare part for: MK 10-22 // A0BATT00E0014 | bateria de níquel cádmio |
| Spare part for LK NEO 10-12 // R0TRCO03E13E1 | placa de botões |
| spare part for LK NEO 10/12 // ROCING00P0035 | Caso |
| spare part for Vega MK // R0PANN00P08A0 | kit de símbolos de controle de rádio |
| spare part for LPM01 | carregador de bateria de mesa |
| spare part for MK 10-22 // F0BASE00E48A0 | tabuleiro |
| spare part for MK 10-22 // A0SCAT00P0090 | concha superior |
| spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E07A0 | módulo receptor |
| spare part for MK 10-22 // R0RXDE06E06A0 | módulo receptor |
| spare part for LK NEO 10-12 // R0BASE00E70A0 | placa base |
| spare part for LK NEO 10-12 // R0ESBA00E53B0 | placa de saída digital |
| spare part for LK NEO 10-12 // R0SCAT00P41A1 | concha inferior |
| spare part for LK Neo 10-12 // R0SCAT00P40A1 | concha superior |
| spare part for MK 10-22 // R0TXCO06E07A0 | módulo transmissor |

| produtos | Descrição |
|------------------------------------|--|
| R0BATT00E10A0 | bateria especial |
| R0PULS00E0047 | seletor de chave estável |
| R0SELE00E01A0 | seletor de chave de controle de rádio |
| R0GUAR00P0146 | selo de controle de rádio |
| ROTXCO06E06A0 | módulo transmissor |
| R0KEYB00E44A0 | teclado |
| ROSCAT00P22A0 | concha inferior |
| A0GUAR00P0069 | selo integral |
| R0BATT00E02A0 | Bateria de níquel-cádmio |
| R0PULS00E28A0 | Botão preto para LK10-12 |
| ROSPIE00E01A0 | luz verde 24v para MK10-22 |
| R0CING00P0002 | alça de ombro com controle de rádio |
| R0SELE00E0004 | Botão para controle de rádio Vega |
| 870 MHz FHSS CE | controle remoto via rádio |
| S0006252 | |
| 2 ASSI x JC3000 25 | |
| AirTR42FH | MÓDULO DE RÁDIO/CODIFICADOR |
| R0PULS00E0057 | Parada de emergência: gire para soltar |
| FSATUC03A | PLACA DE CONTROLE REMOTO |
| R0CHAB00E33A0 | |
| S0006347 | CONTROLE DE RÁDIO |
| LPM01 | Bateria |
| R0MANI00E31A0 | SUPORTE DE JOYSTICK. 1 EIXO |
| R0CING00P0052 | Cinto |
| KLKN08258L7 | CONTROLO REMOTO |
| KLKN06034U3 | Controle de rádio |
| E16TI062 | |
| R0PULS00E01A0 | BOTÃO DE PRESSÃO |
| R0PULS00E0051 | BOTÃO PRETO |
| R0PANN99P0010 | Painel personalizado |
| R0POCO25E11A0 | Minúsculas para unidade TX |
| R0SCAT00P0475 | Invólucro superior para unidade TX |
| DJ037KL1 | |
| R0CING00P0045 | CINTO VENTRAL |
| KLKN06261UH | CONTROLE REMOTO |
| 0127AA | |
| S0006380 | |
| T8C | |
| F0CHIA00P0014 | Chave — ímã |
| T8B ACRH11 | Controle de rádio |
| KAJC1100L0 | |
| KAJC0802L0 | controle de rádio |