



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Avs Römer

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">P/N: 342033 Type: 930P-22-3/4</a>	Ângulo de aparafusamento V, giratório
<a href="#">606009</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">XGV-3000-000-D13FO-04</a>	Unidade de bloqueio P
<a href="#">P/N: 610546 Type: XGV-3000-000-D13PO-04</a>	Unidade de fechamento P
<a href="#">XGV-2000-000-D12PP-04</a>	Unidade P-lock
<a href="#">p/n: 610841 type: XGV-1000-000-D20FO-04</a>	unidade p-lock
<a href="#">p/n: 610850 type: XGV-1000-000-D20FP-04</a>	unidade p-lock
<a href="#">XGV-1000-000-D32FO-04</a>	unidade p-lock
<a href="#">613721 / EGV-111-B96-3/4BP-00</a>	Válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">695901</a>	Tipo: Mola da alavanca da válvula MSV-311-O50-1/8 5/3 vias
<a href="#">PN: 720016 // E22-024/= -M0</a>	bobina solenóide
<a href="#">E22-024/= -H0 / 720006</a>	bobina solenoide IP00
<a href="#">720031</a>	Magnetspule IP00
<a href="#">E22-230/50-60-HO</a>	Bobina solenóide para válvula solenóide acima
<a href="#">E22-230/50-60-H0</a>	bobina solenóide
<a href="#">EAV-211-B15-1/8B-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">EAV-211-D15-1/8B-00</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">70350881 // EAV-221-C15-1/8B-00 (606159)</a>	válvula solenóide parcial de 3/2 vias
<a href="#">609851 / EAV-411-D12-FL5B-00</a>	Flange parcial de 3/2 vias MV
<a href="#">609883 / EAV-451-C12-FL5B-00</a>	Flange parcial de 3/2 vias MV
<a href="#">P/N: 684026 Type: EDV-113-A60-3/8B-00</a>	válvula magnética de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-A78- 2 PN-00</a>	Válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-A78-3/4PN-00</a>	Parte: válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-AH9-1BN-00</a>	Flange de 2/2 vias
<a href="#">EGV-112-A78-1CG-00 / PN: 650673</a>	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">650686</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">EGV-161-BLH-D20HL-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">70233193 - EGV-211-A79-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-211-A79-3/8PN-00</a>	Válvula de controle para sistemas pneumáticos
<a href="#">EGV-311Q-A78-1/2FR-00 / 613486</a>	Válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">ESG-122-09-N-G13</a>	Soquete condutor
<a href="#">610001</a>	Teil-4/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">EWV-111-G60-1/4B-00 BestellNr.: 610001</a>	Teil-4/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">614392</a>	Peça de reposição para equipamento Avs Römer
<a href="#">626206</a>	Válvula



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PKV-137-F71-3/4B</a>	Válvula de 3/2 vias
<a href="#">RFO-133-A60-1/4 (635682)</a>	válvula borboleta
<a href="#">XGV-1000-000-D20BO-04-10</a>	Unidade de vedação para unidade de fechamento
<a href="#">XGV-1000-000-D20CG-04 E-VERSCHLUSS-EINHEIT</a>	Unidade de bloqueio eletrônico para aplicações de fechamento
<a href="#">XGV-3000-000-D13FN-04-10</a>	unidade e-lock
<a href="#">P/N: 610450 Type: XGV-3000-000-D13FP-04</a>	unidade p-lock
<a href="#">720016, E22-024</a>	Bobina IP00
<a href="#">EGV-111-A78-5/4BN-00 BestellNr.: 613571</a>	Magnetventil
<a href="#">611967 / XGV-1000-000-D32CL-04-10</a>	Pacote com 10 P-Verschuss-Einheit
<a href="#">262X4-1/4F (AISI316) BestellNr.: 356527</a>	parafuso de fixação
<a href="#">EWV-141-G60-1/4B-00</a>	Teil-4/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">XGV-3000-000-D13CL-04-10 (611423)</a>	Pacote com 10 P-Verschuss-Einheit
<a href="#">EOX-230/50-60-HO (600501)</a>	Ímã-Spule
<a href="#">PKH-214-A25- 1 T-I2</a>	2/2-Wege-Pneumo-Kugelhahn
<a href="#">EAV-321/04-C15-M05B-00</a>	Válvula
<a href="#">163M-11-M5N</a>	1 parafuso, curto
<a href="#">322M-M5S-M5</a>	Schwenk-Ringstück
<a href="#">254M-M5</a>	Muffe
<a href="#">266N-M5x1</a>	Pa-dichtring
<a href="#">XGV-2000-000-D12FP-04</a>	Unidade de bloqueio
<a href="#">EAV-221-C18-1/8B-00 / 606165</a>	Válvula solenóide parcial de 3/2 vias
<a href="#">E22-024/= -H9 (720206)</a>	Magnetspule IP65
<a href="#">720211 Type: E22-230/50-M9</a>	bobina magnética
<a href="#">720031 E22-230-50-60-H0</a>	Bobina magnética
<a href="#">EAV-211-A18-1/8FK-00</a>	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">RFO-133-A20-1/8</a>	Drosselventil
<a href="#">RFO-133-A30-1/8</a>	válvula borboleta
<a href="#">VNR-133-M60-1/4F</a>	Válvula
<a href="#">383A-1/2-1/4</a>	Bloqueio Verteiler
<a href="#">303A-1/2</a>	Kreuz-Stück
<a href="#">PA-10/8-blau</a>	Poliamida-Schlauch
<a href="#">PA-8/6-blau</a>	Poliamida-Schlauch
<a href="#">PA-22/18-transparent</a>	Poliamida-Schlauch
<a href="#">PV-10/8-blau</a>	Tela de tecido de PVC
<a href="#">951M-12-3/8</a>	Série Einschraub-V.
<a href="#">951M-12-1/2</a>	Série Einschraub-V.
<a href="#">950M-10-D3/8K</a>	Winkel-Einschraub-V.
<a href="#">950M-10-D1/2K</a>	Winkel-Einschraub-V.
<a href="#">PGV-131-B76-3/4BO</a>	2/2-Wege-Ventil, à prova de pressão
<a href="#">REG-215-1/4</a>	Druckregler (com manômetro)
<a href="#">613154 , EGV-213-A79-1/2CG-00</a>	Válvula magnética de seção 2/2 vias
<a href="#">617127</a>	Peça de reposição para equipamento Avs Römer
<a href="#">E22-024/= -HO</a>	bobina magnética



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">XGV-2000-000-D12BP-04</a>	P-Verschluss-Einheit
<a href="#">252012</a>	Winkel-Stück
<a href="#">250187</a>	Einschraub-Tülle
<a href="#">250188</a>	Einschraub-Tülle
<a href="#">250454</a>	Nippel Doppel-Reduziernippel
<a href="#">250855</a>	Reduziernippel
<a href="#">251057</a>	Muffe
<a href="#">252057</a>	Winkel-Stück
<a href="#">252153</a>	T-Stück
<a href="#">252253</a>	T-Stück
<a href="#">254031 (302M-1/8 )</a>	Peça angular aparafusada
<a href="#">254081</a>	T-Einschraub-Stück
<a href="#">252157</a>	T-Stück
<a href="#">250257</a>	Doppelnippel
<a href="#">250657</a>	Reduziernippel
<a href="#">319903</a>	Doppelnippel, solário
<a href="#">340516</a>	Série Einschraub-V.
<a href="#">340521</a>	Série Einschraub-V.
<a href="#">340817</a>	Classe Aufschraub-V.
<a href="#">340821</a>	Classe Aufschraub-V.
<a href="#">341016</a>	Winkel-Einschraub-V.
<a href="#">341017</a>	Winkel-Einschraub-V.
<a href="#">341018</a>	Winkel-Einschraub-V.
<a href="#">341021</a>	Winkel-Einschraub-V.
<a href="#">341022</a>	Winkel-Einschraub-V.
<a href="#">348816</a>	Gerade Schott-Verschraubung
<a href="#">347414</a>	Ligação T-Steck
<a href="#">347415</a>	Ligação T-Steck
<a href="#">EGV-111-Z76-3/4FP-00</a>	Válvula
<a href="#">EGV-161-Z56- 1 BP-00</a>	Wege-Magnetventil
<a href="#">P/N: 720011 Type: E22-230/50-MO</a>	bobina magnética
<a href="#">XGV-1000-000D32FO-04 610891</a>	Unidade de vedação
<a href="#">XGV-3000-000-D13FO-04 P/610411</a>	unidade de vedação
<a href="#">XGV-1000-000-D32BN-04 / 610876</a>	Unidade de bloqueio eletrônico
<a href="#">P/N: 616321 Type: EGV-111-AH9-3/4BN-00</a>	Eletroválvula
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BN-00 (613501)</a>	Válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">EOX-110/50-60-HO (600504)</a>	bobina solenóide
<a href="#">E22-024/= -LO</a>	Magnetspule IP00
<a href="#">258414</a>	568M-9 Kupplungsstecker NG8
<a href="#">720016 (E22-024/= -MO Magnetspule IP00)</a>	Bobina eletromagnética para atuação de válvula
<a href="#">EGV-111-AH9-3/4BN-00 Teil-2/2-Wege-Flansch-MV (616321)</a>	Bateria de ventilação magnética de 2/2 Wege-Magnet
<a href="#">PN: 460881 / FIL-161-ML-1 1/2</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">600504 EOX-110/50-60-HO</a>	bobina magnética



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EGV-713-A79-1FN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias - Tipo EGV Série 700
<a href="#">P/N: 616701 Type: EGV-311-AH9-1/2BN-00</a>	parte flange de 2/2 vias MV
<a href="#">SCS-233-A40-1/8B (636231)</a>	Doppel-Rückschlagventil
<a href="#">XGV-3000-000-D13CL-04</a>	DIAFRAGMA
<a href="#">XGV-2000-000-D12CL-04</a>	P-Verschuss-Einheit
<a href="#">617446</a>	Peça de reposição para equipamento Avs Römer
<a href="#">451091 / REG-125-3/8</a>	Regulador de pressão (com manômetro)
<a href="#">614313</a>	2/2-Wege-Ventil
<a href="#">610001 E WV-111-G60-1/4B-00</a>	4/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">Magnetic coil 24V 8W for EGV-112-A78 valve</a>	Bobina magnética
<a href="#">613505 / EGV-111-A78-1/2FN-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">613601</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 606041 Type: EAV-213-C18-1/8F-00</a>	Válvula solenóide de seção 3/2 vias
<a href="#">E22-230/50-M0 (720011)</a>	bobina solenóide
<a href="#">EGV-112-A78-1/2PR-00 Teil-2/2-Wege-Magnetventil</a>	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">E30-230/50-60-PO (730040)</a>	E30-230/50-60-PO Magnetspule IP00
<a href="#">E22-230/50-M0</a>	Bobina solenóide IP00
<a href="#">E22-024/= -M0, Art N: 720016</a>	Magnetspule IP00
<a href="#">P/N: 635682 Type: RFO-133-A60-1/4</a>	válvula borboleta
<a href="#">605233</a>	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">XGV-1000-000-D20HL-04-10</a>	Unidade de vedação para unidade de fechamento
<a href="#">XGV-1000-000-D32HL-04-10 (611989)</a>	Unidade P-lock de 10 unidades
<a href="#">70226992</a>	Válvula de 2/2 vias sem bobina
<a href="#">626255 / PKV-132-A31-1/2F</a>	Válvula coaxial de 2/2 vias
<a href="#">SCS-233-A40-1/8B</a>	válvula de retenção dupla
<a href="#">616301 (EGV-111-AH9-1/2BN-00)</a>	Válvula de flange de 2/2 vias
<a href="#">652695</a>	Peça de reposição para equipamento Avs Römer
<a href="#">650685</a>	Peça de reposição para equipamento Avs Römer
<a href="#">720216</a>	bobina solenóide
<a href="#">EAV-213-A20-M05BK-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-112-A78-1/2PR-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">Art. Nr. 613558 , type EGV-111-A78-1 CG-00</a>	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">EGV-121-C78-3/4BN-00 / 618821</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias com alívio secundário
<a href="#">613521 / EGV-111-A78-3/4BN-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">EGV-111-A78-5/4BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">p/n: 70265126 type: EGV-111Q-A78-3/4BN-00</a>	Válvula magnética de seção 2/2 vias
<a href="#">E30-024/= -PO</a>	Magnetspule IP00
<a href="#">610563 , XGV-2000-000-D12CG-04</a>	E-Verschuss-Einheit
<a href="#">EGV-112-A78-1/2PR-00 (650686)</a>	Válvula solenóide
<a href="#">955P-14 (347319)</a>	Vinculação Winkel-Steck-
<a href="#">720266 (E22-024/= -L9)</a>	Bobina de válvula solenóide
<a href="#">70017893</a>	2/2-Wege-Teil-Magnetventil
<a href="#">PKV-137-C61-1/2B (626601)</a>	Válvula de 3/2 vias, operada por pressão



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EAV-213-A30-1/8 FK-00</a>	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">EAV-213-A30-1/8 FK-00 (250pcs)</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EAV-213-A30-1/8 FK-00 (100pcs)</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">XGV-1000-000-D20CL-04</a>	Unidade de bloqueio P
<a href="#">70001138 - E22-024/= -M0 Solenoid coil IP00</a>	Bobina magnética
<a href="#">652663</a>	Válvula solenóide
<a href="#">70001138 - E22-024/=</a>	Solenóide MO IP00
<a href="#">955V-10-8FF</a>	Conexão de plugue angular
<a href="#">ITS-958P3-4FF-NTC47</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">EGV-111-AHL-D50PR-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">ITS-958P3-6FF-NTC47</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">EAV-211/V4-A18-1/8FK-00</a>	MV parte-2/2 vias, 4 vias
<a href="#">MSV-321-C50-1/8</a>	Válvula de 3/2 vias
<a href="#">613911</a>	Válvula solenóide
<a href="#">606041</a>	Válvula solenóide
<a href="#">PGV-231-B77-3/8BP / 70228103</a>	Válvula de 2/2 vias, operada por pressão
<a href="#">605003</a>	Válvula solenóide
<a href="#">E30-024</a>	Bobina magnética
<a href="#">340029</a>	Válvula solenóide
<a href="#">P/N: 347324 Type: 955P-22</a>	Conexão de plugue angular
<a href="#">E22-012/= -H0 (70229880)</a>	Bobina solenóide
<a href="#">E22-024/= -H0 (70229881)</a>	Bobina solenóide
<a href="#">623054</a>	Válvula solenóide
<a href="#">613515</a>	Válvula solenóide
<a href="#">610411</a>	Válvula solenóide
<a href="#">610555</a>	Unidade de bloqueio P
<a href="#">EGV-111-AH9-3/4CG-00 / 616328</a>	Flange parcial de 2/2 vias MV
<a href="#">720034</a>	Bobina solenóide
<a href="#">Nr.: 730001 Type: E30-230/50-PO</a>	bobina magnética
<a href="#">P/N: 720031, Type: E22-230/50-60HO</a>	Magnetspule IP00
<a href="#">EGV-111-AH9-3/4BN-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EAV-211-B18-1/8B-00</a>	2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">p/n: 613511 type: EGV-111Q-A78-1/2BN-00</a>	válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 613558 Type: EGV-111-A78-1CG-00</a>	2/2 - Wegeventil
<a href="#">70332124</a>	válvula
<a href="#">702521 (ESG-122-07-N-G13)</a>	soquete de conduíte
<a href="#">7 166 001</a>	Válvula de retenção de saída de ar da embarcação 1 e 2 "1/2 Tamanho
<a href="#">0000-K515-027 ( 479024) (OEM product)</a>	Válvula solenóide
<a href="#">0000-K515-025 ( 49023)</a>	Filtro
<a href="#">70001153 / EGV-112-A78-1/2CG-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">EGV-311-A78-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-Z76-1/2BO-00</a>	Válvulas solenóides
<a href="#">EGV-111-Z76-3/4BO-00</a>	Válvulas solenóides



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">E22-230/50-60-H9</a>	Bobina solenóide
<a href="#">EGV-1035-A78-3/4PN-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">0001-K517-006 (OEM)</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EDV113-A60-3/8B-024=-D9</a>	Válvula solenóide
<a href="#">954P-8</a>	Ligação T-Steck
<a href="#">955P-8</a>	Vinculação Winkel-Steck-
<a href="#">E22-024/=H0 24V DC/8W (70011713)</a>	bobina solenóide
<a href="#">EWV-111-G60-1/4B-00</a>	Válvula solenóide parte 4/2 vias
<a href="#">EOX-110/50-60-HO</a>	Ímã-Spule
<a href="#">EAV-213-C18-1/8</a>	Válvula solenóide
<a href="#">E22-024/= -M0 Magnetspule IP00</a>	Bobina solenóide
<a href="#">EAV-311-C15-FL1F-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EGR-152-1C78-3/4CG-00</a>	Válvula
<a href="#">EGV-161-Z58-1/2BO-00</a>	VÁLVULA MAGNÉTICA
<a href="#">EGR-152-1C78-3/4CG-00 (654348)</a>	Teil-2/2-Wege-Magnetventil
<a href="#">EMD-S1/4-E30-6F-024/= -NG</a>	válvula eletro/Elektroprn. Bombas dosadoras, 4 fach
<a href="#">P/N: 652662 Type: EGV-161Q-BLH-D20HL-00</a>	VÁLVULA MAGNÉTICA
<a href="#">P/N: 627351 Type: ETV-222-A15-4PF-024/= -U0</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N: 627363 Type: ETV-222-A20-4PF-024/= -U0</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N: 627353 Type: ETV-222-A25-4PF-024/= -U0</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">P/N: 627401 Type: ETV-211-B15-4PF-024/= -U0</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">P/N: 627409 Type: ETV-211-B20-4PF-024/= -U0</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">P/N: 627421 Type: ETV-217-C15-4PF-024/= -U0</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N: 627427 Type: ETV-217-C20-4PF-024/= -U0</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N: 652661 Type: EGV-161Q-ALH-D20HL-00</a>	válvula magnética
<a href="#">EKH-S01-A12-1/2T-230/50-Y0</a>	válvula de esfera
<a href="#">EGV-3015-A78-1/2BN-00</a>	VÁLVULA MAGNÉTICA
<a href="#">VNR-133-M60-1/4B (635004)</a>	válvula anti-retorno
<a href="#">D-82548</a>	Válvula de 2/2 vias
<a href="#">EGV-211-A79-3/8FN-00</a>	Válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">E30-024/= -P0 / 730006</a>	Bobina
<a href="#">E22-024/=LO (720066)</a>	bobina solenóide IP00
<a href="#">EAV-213-C18-1/8B-00 (606040)</a>	válvula solenóide parte 3/2 vias
<a href="#">P/N: 720012 Type: E22-024/50-M0</a>	Bobina
<a href="#">P/N: 606010 Type: EAV-211-C15-1/8F-00</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">P/N: 626205 Type: PKV-131-A11-1/2F</a>	Válvula coaxial
<a href="#">300500 Type: 15M-6/4-M6</a>	Adaptador reto macho
<a href="#">ICS-958P3-6FF</a>	sensor de condutividade
<a href="#">EGR-151Q-6A78-1/2BN-00</a>	Válvula magnética
<a href="#">652851 / EGV-151-Y58-5/4BO-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 606046 Type: EAV-213-C20-1/8B-00</a>	Válvula
<a href="#">P/N: 347524 Type: 954P-22</a>	Conexão T-plug
<a href="#">P/N: 340033 Type: 951M-22-3/4</a>	AJUSTÁVEL, EM LINHA RETA, EMPURRAR



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P/N: 347124 Type: 958P-22</a>	Conexão de plugue reto
<a href="#">611939, XGV-1000-000-D50HL-04</a>	Unidade P-Lock
<a href="#">P/N: 720015 Type: E22-012/= -M0</a>	Bobina magnética
<a href="#">P/N: 610896 Type: XGV-1000-000-D32BP-04</a>	P-Verschluss-Einheit
<a href="#">P/N: 610846 Type: XGV-1000-000-D20BP-04</a>	Unidade P-lock
<a href="#">EGV-111/V2-AH9-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">E22-110/50-60-H0</a>	BOBINA
<a href="#">EGV-151-Y58-5/4BO-00 (652851)</a>	válvula
<a href="#">151M-6/4-M6 (300500)</a>	Parafuso reto-V.
<a href="#">605403 // EAV-211-B12-1/8B-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EGV-2003-B97-3/8CL-00</a>	válvula magnética
<a href="#">EAV-211-A30-1/8BK-00 (605031)</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N: 610826 Type: XGV-1000-000-D20BN-04</a>	Membrana
<a href="#">EGV-100-A78-1BN-01</a>	válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-A78-5/4PR-00</a>	válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">730002</a>	Válvula solenóide
<a href="#">652933</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">ETV-222-A25-6FF-024/=-U0</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">70276216</a>	encaixe de solda reta
<a href="#">360014 (151X4-6/4-1/8)</a>	Conexão roscada de rosca reta
<a href="#">360029 (151X4-10/8-1/8)</a>	Conexão roscada de rosca reta
<a href="#">PSV-331-C50-1/8</a>	Válvula
<a href="#">E22-024/= -M9</a>	bobina magnética para EGV-311Q-A78-1/2FR-00
<a href="#">EGV-111-A78-1/2PN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">E22-230/50-M9</a>	BOBINA MAGNÉTICA
<a href="#">p/n: 650685 type: EGV-112-A78-3/4PR-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">300010</a>	Adaptador reto - macho
<a href="#">250152</a>	Adaptador Hosetail
<a href="#">340010</a>	Adaptador reto - macho
<a href="#">370010</a>	Encaixe de banjo
<a href="#">E22-024/50-M0 720012</a>	Bobina solenóide IP00
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BN-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">E22-110/50-M0</a>	Bobina solenóide
<a href="#">EGV-311Q-A78-1/2FR-024/50-M0</a>	Válvula solenóide
<a href="#">ITS-958P3-6FF-PT100</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">IPS-V05-958P3-6FF-016-51</a>	Sensor de pressão
<a href="#">652916, Type: EGV-151-Y56-6/4BO-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EAV-211-C15-1/8B-00</a>	VÁLVULA
<a href="#">EGV-111/V3-AH9-1/2BN-00</a>	MV parte-2/2 vias, bateria de 3 unidades
<a href="#">Nr. 250222 Type 260M-20-1/2</a>	Bocal aparafusado
<a href="#">USV-321-C50-1/8 3/2 / 695124</a>	Válvula de 3/2 vias
<a href="#">PGV-131-B76-3/4FO</a>	Válvula
<a href="#">EAV-211-A30-1/8BK-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EGV-111-AH9-5/4BN-00 (616421)</a>	Flange parcial de 2/2 vias - MV
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BN-00 (70001152)</a>	Válvula solenóide de peça de 2/2 vias G1/2I
<a href="#">70302880 E22-024/50-M9</a>	Bobina magnética
<a href="#">EGR-351-1A78-1/2BN-00 PN: 654051</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-1035/V2-AH9-3/4PN-00</a>	Válvula
<a href="#">610557 / XGV-2000-000-D12HL-04</a>	Unidade P-Lock
<a href="#">XGV-1000-000-D20HL-04</a>	Unidade P-Lock
<a href="#">XGV-3000-000-D13HL-04</a>	Unidade P-Lock
<a href="#">610826</a>	Unidade de bloqueio eletrônico
<a href="#">501033</a>	O-ring
<a href="#">EAM-201-A00-000BK-00</a>	Sistema magnético parte-2/2 vias
<a href="#">EGV-100-A78-3/4BN-01</a>	Válvula solenóide para peça de 2/2 vias
<a href="#">623552</a>	Válvula solenóide
<a href="#">E22-024/= -H0 / PN: 720006</a>	Bobina solenóide IP00
<a href="#">Artikel 450141 Type FIL-161-1</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">EAV-213-D18-1/8B-00 (606340)</a>	válvula solenóide
<a href="#">PGV-131-BH7-3/4CL</a>	Flange de 2/2 vias V.
<a href="#">Artikel 400351 Type XIL5-160-060</a>	Elemento filtro
<a href="#">XGV-2000-000-D12PP-04 P</a>	Unidade de ripas
<a href="#">PGV-131-B76-2BO</a>	Válvula direcional 2/2
<a href="#">XGV-1000-000-D20BN-04 E</a>	Unidade de obturador
<a href="#">EGV-211-A79-3/8BN-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">PGV-131/V2-BH7-3/4BO</a>	Válvula de 2/2 vias, operada por pressão
<a href="#">XGV-1000-000-D20BO-04</a>	Unidade de bloqueio P
<a href="#">EGV-111-A78-1CG-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">XGV-1000-000-D32CG-04</a>	Unidade de bloqueio eletrônico
<a href="#">PGV-151-A96-1BP</a>	Válvula de 2/2 vias, operada por pressão
<a href="#">E22-230/50-60-HO / 70242987</a>	bobina magnética
<a href="#">EAV-211-C18-1/8F-00</a>	Válvula solenóide parte-3/2 vias
<a href="#">EGV-112-A78-1PR-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">930M-12-3/8</a>	Encaixe aparafusado no cotovelo
<a href="#">E22-024/50-M0</a>	bobina solenóide
<a href="#">EAV-213-A18-1/8FK-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">EBV-113-A40-1/4F-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">720212 E22-024/50-M9</a>	bobina solenóide
<a href="#">150M-10/8KS-1/4K 301280</a>	Ângulo incluindo espiral -v.m.ks
<a href="#">130M-10/8KS-1/4</a>	Aparafusamento angular V., rotativo
<a href="#">E22-024/= -M0</a>	bobina solenóide
<a href="#">EGV-111-A78-1/2FN-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">P/N: 613551 Type: EGV-111-A78-1BN-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">EAV-315-C12-FL1B-00</a>	Flange parte-3/2 vias MV
<a href="#">PGV-231-B77-1/2BP / 614051</a>	Válvula de 2/2 vias
<a href="#">356562</a>	Válvula solenóide



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">V61B517A-A219J</a>	Válvula de 5/2 vias
<a href="#">EGV-713-A79-1/2PN-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">PGV-131-B76-1FO</a>	Válvula de 2/2 vias
<a href="#">XGV-1000-000-D32HL-04</a>	membrana
<a href="#">951P3-8FF-1/4</a>	
<a href="#">911P3-8FF-D8</a>	Válvula solenóide
<a href="#">340017 / 951M-8-1/4</a>	Conector reto macho, cilíndrico. 8-1/4
<a href="#">951P3-6FF-1/4</a>	rosca reta v. (ppsu)
<a href="#">930P3-6FF-1/4</a>	Parafuso angular de 1/4 -V.drehb. (PPSU)
<a href="#">930V-6FF-1/4</a>	Grampo macho, cilíndrico. 6-1/4
<a href="#">951X4-8FF-1/4</a>	Conector reto macho, cilíndrico. 8-1/4
<a href="#">EAV-213-A30-1/4BK-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">VRN-954-P340-6FF (634938)</a>	Válvula de retenção
<a href="#">635004 VNR-133-M60-1/4B</a>	<b>VÁLVULA DE RETENÇÃO</b>
<a href="#">EAV-211-A12-1/8BK-00</a>	Parte: válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">E30-230/50-PO / 730001</a>	bobina solenóide ip00
<a href="#">P/N: 70305705, Type: EAV-213-C12-1/8B-00</a>	válvula direcional
<a href="#">P/N: 613051, Type: EGV-211-A79-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">381066</a>	930X4-8FF-1/8 com restrição -V., rotação. (AISI 316L)
<a href="#">616832 / EGV-311/V2-AH9-1/2PN-00</a>	Válvula solenóide de peça 2/2 vias NC
<a href="#">604616</a>	EAM-203-A00-000PK-00 part-2/2-way sistema magnético
<a href="#">PKV-137-C61-3/4B</a>	<b>VÁLVULA</b>
<a href="#">TSV-321-C80-1/4</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">702853</a>	cabo 1,5m
<a href="#">EGV-111-B96-1/2HL-00</a>	válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">EAV-213-C18-1/8B-00</a>	Válvula solenóide parcial de 3/2 vias
<a href="#">EGV-111-B96-3/4BP-00 / 613721</a>	válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">P/N: 654051 Type: EGR-351-1A78-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 654201 Type: EGR-151-1C78-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">p/n: 720016 type: E22-024/= -M0</a>	bobina magnética IP00
<a href="#">P/N: 616705 Type: EGV-311-AH9-1/2PN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 720106 Type: E22-024/</a>	solenóide
<a href="#">652663 / EGV-151-Y58-3/4BO-00</a>	Válvula solenóide parte-2/2 vias
<a href="#">P/N: 684081 Type: EDV-113-A10-1/2B-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N: 613455 Type: EGV-S13-A78-6/4PN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">654451, EGR-151-1A78-1BN-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">EAV-211-C18-1/8B-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">P/N:70335056, Type:E22-024/= -H7</a>	solenóide
<a href="#">70254491 (EGV-111-AH9-1/2BN-00)</a>	Ventilação de flange de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 342044 Type: 930P-22-3/4-FE</a>	Encaixe aparafusado no cotovelo
<a href="#">EGV-111-A78-6/4BN-00</a>	Válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-Z76-1BO-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 606901 Type: EAV-213-C30-1/8F-00</a>	válvula solenóide parcial de 3/2 vias



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P/N: 720215 Type: E22-012/= -M9</a>	solenóide
<a href="#">P/N: 611882 Type: XGV-1000-000-D32HL-04</a>	unidade p-lock
<a href="#">385028 / 951X44-8FF-1/4</a>	rosca reta v. (aisi316l)
<a href="#">951P3-6FF-1/8</a>	1/8 de rosca reta (ppsu)
<a href="#">951P3-4FF-1/4</a>	1/4 de rosca reta (ppsu)
<a href="#">946X44-6FF-1/8</a>	parafuso reto v. (aisi316l)
<a href="#">930P3-8FF-1/4</a>	ângulo de inserção -v.spin. (ppsu)
<a href="#">930P3-6FF-1/8</a>	Parafuso angular de 1/8 -V.drehb. (PPSU)
<a href="#">954P3-6FF</a>	conexão t-plug (PPSU)
<a href="#">982V-4FF</a>	Conexão Y-plug (PVDF)
<a href="#">958V-4FF</a>	conexão de plugue reto (PVDF)
<a href="#">VNR-958-P340-6FF</a>	válvula de retenção
<a href="#">VNR-958-P360-8FF</a>	VÁLVULA DE RETENÇÃO
<a href="#">930P3-4FF-1/8</a>	Parafuso angular de 1/8 -V.drehb. (PPSU)
<a href="#">626010</a>	Unidade de acionamento
<a href="#">501338</a>	membrana
<a href="#">650686 // EGV-112-A78-1/2PR-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">XGV-S11-000-D50HL-04 P</a>	Unidade de fechamento
<a href="#">P/N: 605010 Type: EAV-211-A15-1/8FK-00</a>	válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 606035 Type: EAV-213-C15-1/8F-00</a>	válvula solenóide parcial de 3/2 vias
<a href="#">613051 / EGV-211-A79-1/2BN-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">EAV-S72-A30-1/4BK-00/608967</a>	válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">PN: 340521 / 951M-10-D1/4K</a>	V de rosca reta
<a href="#">P/N: 614422 Type: PGV-131-B76-1FO</a>	Válvula de 2/2 vias
<a href="#">P/N: 720014 Type: E22-110/50-M0</a>	bobina magnética IP00
<a href="#">p/n: 613421 type: EGV-321-C69-1/2BN-00</a>	válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">p/n: 605082 type: EAV-213-A30-1/8FK-00</a>	válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">618822</a>	válvula solenóide
<a href="#">613041 / EGV-211-A79-3/8BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">p/n: 606082 type: EAV-217-C15-M05B-00</a>	válvula solenóide parcial de 3/2 vias
<a href="#">p/n: 720066 type: E22-024/= -L0</a>	bobina magnética IP00
<a href="#">IPS-V36-958P3-6FF-V04-51</a>	sensor de pressão
<a href="#">p/n: 610446 type: XGV-3000-000-D13BP-04</a>	unidade de bloqueio p
<a href="#">VNR-951-P325-4FF-1/4</a>	válvula de retenção
<a href="#">EGV-112-A78-1CG-00 (650673)</a>	VÁLVULA SOLENÓIDE
<a href="#">EGV-311-A78-1/2BR-00 / 613497</a>	válvula solenóide
<a href="#">EGV-311-A78-1/2FN-00 / 613405</a>	válvula solenóide
<a href="#">VGR-S101-1HA / 614356 OEM</a>	bloco de válvula de retenção
<a href="#">EGR-151-1A78-1BN-00</a>	válvula
<a href="#">XGV-1000-000-D20HL-04 / 610840</a>	Unidade P-Lock
<a href="#">XGV-1000-000-D32HL-04 / 611882</a>	Unidade P-Lock
<a href="#">p/n: 634902 type: VNR-951-P325-4FF-1/4</a>	válvula de retenção
<a href="#">p/n: 634910 type: VRN-951-P325-4FF-1/4</a>	válvula de retenção



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">695524</a>	válvula
<a href="#">p/n: 341218 type: 930M-8-3/8</a>	ângulo-parafuso-v
<a href="#">p/n: 385109 type: 930X44M-8FF-3/8</a>	ângulo-parafuso-v
<a href="#">720016 // E22-024/= -M0</a>	bobina solenóide IP00
<a href="#">720034 // E22-110/50-60-H0</a>	bobina solenóide IP00
<a href="#">610938 / XGV-1000-000-D50BO-04 P</a>	unidade de bloqueio
<a href="#">PN: 347314 / 955P-10-8</a>	conexão angle-plug
<a href="#">614211 // PGV-131-B76-3/4BP</a>	Válvula de 2/2 vias
<a href="#">UDV-982P3-6-4PF-060</a>	válvula de alívio
<a href="#">IPS-V36-958P3-4FF-016-51 / 390901</a>	sensor de pressão
<a href="#">650695 // EGV-111Q-A78-2PR-00</a>	válvula solenóide parte 2/2 vias
<a href="#">720111 // E22-230/50-M7</a>	bobina solenóide IP65
<a href="#">606034 // EAV-213-C15-1/8B-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">ICS-2-958P3-4FF-200-020-U05-51 / 390660</a>	sensor de condutividade
<a href="#">613553 // EGV-111-A78-1PN-00</a>	Parte: válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">954V-10FF</a>	Conexão T-plug
<a href="#">70352446</a>	Parte: válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">955V-10-6FF</a>	Conexão de plugue angular
<a href="#">958V-8-6FF</a>	Conexão de plugue direto
<a href="#">70233193</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-Z76-1/2FP-00</a>	MV de 2 vias e 2 vias, pressbet
<a href="#">ESG-542-09T-C4-024VDC-G13</a>	Tomada
<a href="#">EGV-111-AH9-1BN-00</a>	válvula direcional
<a href="#">EAV-311-A15-FL9BK-00</a>	Parcial de 2/2 vias
<a href="#">EAV-213-D18-1/8B-00 ( package 25 pcs )</a>	Solenóides
<a href="#">EAV-215-C30-1/8F-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">306879 / 150M-10/8-D1/8K</a>	Adaptador de cotovelo de 90 graus - Masculino
<a href="#">300543 / 151M-12/10-3/8K</a>	Adaptador reto - Masculino
<a href="#">300529 / 151M-10/8-1/8K</a>	Adaptador reto - Masculino
<a href="#">301193 / 150M-12/10-3/8K</a>	Adaptador de cotovelo 90° - Masculino
<a href="#">300521 / 151M-8/6-1/4K</a>	Enrosque reto V
<a href="#">361323 / 150X4M-8/6M-1/8K</a>	Aparafusamento angular
<a href="#">361171 / 130X4-8/6M-1/4FF</a>	Encaixe push-in
<a href="#">362390 / 154X4-10/8M</a>	Conexão de parafuso em T
<a href="#">362190 / 155X4-10/8M</a>	Conexão de parafuso angular
<a href="#">301180 / 150M-10/8-1/4K</a>	Adaptador de cotovelo de 90 graus - Masculino
<a href="#">EGV-111-A78-1/2FN</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-211-A79-1/2 CG / 70359190</a>	válvula solenóide direcional
<a href="#">EGV-211-A79-1/2CG-00 / 613052</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">617112 / EGV-1027/V2-AH9-1/2CG-024</a>	Válvula solenóide 2/2
<a href="#">EGV-111-A78-6/4PN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">502024</a>	Anel em O
<a href="#">L1432 EAV-213-C18-1/8F</a>	Válvula solenóide



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EGV-111-AH9-1/2BN-00</a>	Válvula
<a href="#">EGV-151-Y58-3/4B0-00 24 V-DC</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-A78-1BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">70001143</a>	Válvula solenóide
<a href="#">PN18/8 DN25 EGV-111Q-A78-1BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">606078 EAV-217-c12-1/8B</a>	válvula
<a href="#">293U-M5</a>	supressor
<a href="#">SUC-219M-1/8-4P</a>	válvula de retenção do acelerador giratório
<a href="#">EAV-321/05-C15-M05B-00</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">EAV-321/06-C15-M05B-00</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">E22-024/= -M0 720016</a>	bobina magnética
<a href="#">SUC-219M-1/8N-4P</a>	Copo de sucção
<a href="#">EAV-221-A30-1/4BK-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">EGV-111-AH9-6/4BN-00</a>	Flange parcial de 2/2 vias - MV
<a href="#">XGV-1000-000-D50BN-04</a>	Unidade E-lock
<a href="#">EGR-151-6A78-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">KLD20S-BD3-3/4"-SS-230V AISI316</a>	Válvula de esfera de aço inoxidável
<a href="#">EGV-111-A78-1/2BR-00</a>	válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">613693</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">347616 982P-12-10</a>	Encaixe push-in
<a href="#">342025 930P-12-3/8</a>	Adaptador de cotovelo de 90° - Masculino - Posicionável
<a href="#">342022 930P-10-3/8</a>	Adaptador de cotovelo de 90° - Masculino - Posicionável
<a href="#">347317 955P-12</a>	Adaptador reto - Masculino
<a href="#">605052 EAV-213-A12-M05 FK</a>	Encaixe push-in
<a href="#">258210 535M-1/4</a>	Adaptador reto - Masculino
<a href="#">342018 930P-8-3/8</a>	Ângulo de aparafusamento V, rotativo
<a href="#">340030 951M-16-1/2</a>	Adaptador reto - Masculino
<a href="#">EGV-111-AH9-5/4 PN-00</a>	válvula
<a href="#">EGV-311Q-A78-1/2FR-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">EDV-213-A60-3/8T-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">VNR-133-M40-1/8B / PN: 635001</a>	
<a href="#">E45-024/= -DZ0</a>	bobina magnética
<a href="#">337523</a>	
<a href="#">347315</a>	
<a href="#">684216 / EDV-213-A60-3/8B-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">KFR-135-M-1/2</a>	filtro-regulador integral com tigela de metal
<a href="#">70242987</a>	Bobina magnética
<a href="#">EGV-111-A78-2BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">PGV-131-B76-1 F0</a>	
<a href="#">ETV-S17-F30-XFF-024/= -RO</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">911P3-4FF-D6</a>	Conector de encaixe angular (PPSU)
<a href="#">911P3-6FF-D6</a>	Conector de encaixe angular (PPSU)
<a href="#">958V-6-4FF</a>	Conexão de plugue reto (PVDF)



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">VNR-958-P325-4FF</a>	válvula de retenção
<a href="#">951P3-6PF-1/8</a>	1/8 de rosca reta V (PPSU)
<a href="#">954P3-6-4FF</a>	Conexão T-plug (PPSU)
<a href="#">955V-4FF</a>	Conexão de plugue angular (PVDF)
<a href="#">955P3-6-4FF</a>	Conexão de plugue angular (PPSU)
<a href="#">947M-4-D6</a>	Conector reto, reduzido
<a href="#">908M-8-1/4</a>	Soquete de rosca reta
<a href="#">954P3-8-6FF</a>	Conexão T-plug (PPSU)
<a href="#">EGV-211-A79-1/2 BN</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">946X4-8FF-1/4NPT-S8 / PN: 380641</a>	Adaptador reto - Feminino
<a href="#">EGV-111-B96-1/2HL 24VDC</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV151-Y56-6/4 B0</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-A78-1/2PR-00 2/2</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">EGV-111-A78-5/4PR-00 2/2</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">626206 / PKV-131-A11-3/4B</a>	Válvula coaxial de 2/2 vias
<a href="#">ETV-211-B25-6FF-024/=U0</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">PGV-131-B76-1BP</a>	Barreira de água dura
<a href="#">70009445</a>	Válvula solenóide
<a href="#">654294 / EGR-151-1A78-1/2BR-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">ESG-162-N-050-06h-G13 / 70365317</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">ESG-162-N-150-06h-G13 / 70365318</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">654815 - EGR-151-3CHX-3/4 CG</a>	válvula
<a href="#">614358 / VGR-S101-2 HA</a>	bloco de válvulas de retenção
<a href="#">617771 / EGV-S103-W50-2HL-00</a>	válvula magnética
<a href="#">E30-024 / 70001143</a>	Bobina de válvula solenóide
<a href="#">384109</a>	apropriado
<a href="#">PKH-214-A15-1/2T-I2-S1</a>	Válvula de esfera pneumática
<a href="#">695524 / USV-321-H50-1/8 5/2</a>	Válvula de 5/2 vias
<a href="#">70395107 - EGV-311/M1-A7L-1/2BN-00</a>	MV parcial de 2/2 vias, 1 bateria
<a href="#">618821 / EGV-121-C78-3/4BN-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">250017 / 170M-64/0-M10x1</a>	Jogue a mãe
<a href="#">EGV-111-Z76-1BO-00 / 70352336</a>	MV parcial de 2/2 vias, impresso
<a href="#">613555 / EGV-111-A78-1 FN-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">VRN-951-X440-6FF-1/4-S1</a>	
<a href="#">684259 (EDV-213X5-A60-3/8P-00)</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">PKH-214-A25-1T-I2-S1</a>	um atuador pneumático
<a href="#">EGR-151-6A78-3/4BN</a>	unidade reguladora de pressão
<a href="#">EGV-S103-X50-2HL-00 T</a>	
<a href="#">720234</a>	Bobina solenóide
<a href="#">70363121</a>	Bobina magnética
<a href="#">70415412</a>	Soquete
<a href="#">EGV-121-C78-3/4FN-024</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">70415956 - EGV-111-B96-3/4FP-024/=M9</a>	Válvula solenóide



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">614111 // PGV-331-B76-1/2/BO</a>	Válvula de 2/2 vias, operada por pressão
<a href="#">618826 // EGV-121-C78-3/4FN-024/=M9</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">70415612 - EGV-121-C78-3/4FN-024/=M9</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">610830</a>	membrana
<a href="#">G2.335.404</a>	dispositivo de dosagem
<a href="#">614108</a>	<b>VÁLVULA</b>
<a href="#">613726 // EGV-111-B96-3/4FP-024/=M9</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">EAV-S67-B18-M05BK-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">MAN-114-1/8K-0/10</a>	<b>CALIBRE, PRESSÃO</b>
<a href="#">EGV-111Q-A98-1/2PT-00 / 650668</a>	
<a href="#">EGV-111Q-A98-1/2PP-00 / 650694</a>	
<a href="#">EGV-311-A7L-1/2BN-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">232M-1/8-1/8</a>	Conector reto
<a href="#">EGV-S112-X50-2HL-00 T / 617678</a>	válvula solenóide
<a href="#">EGV-111-A78-1BN-00 T</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">24VC E22-024/=MO</a>	bobina magnética
<a href="#">626255</a>	
<a href="#">EAV-321/05-C15-M05B (609654)</a>	Encaixe push-in
<a href="#">EAV-325/04-C15-M05B</a>	Encaixe push-in
<a href="#">PN: 450115 / FIL-151-M-3/4"</a>	Filtro de ar comprimido com revestimento metálico
<a href="#">PN: 450125 / FIL-151-M-1</a>	Filtro de ar comprimido com revestimento metálico
<a href="#">XGV-1000-000-D20CL-04-10</a>	Prendedor P
<a href="#">EFC-20-958P305-4FF</a>	Válvula de distribuição motorizada
<a href="#">IPS-V36-958P3-6FF-016-51</a>	sensor de pressão
<a href="#">367096</a>	
<a href="#">635080</a>	
<a href="#">367005</a>	
<a href="#">385022</a>	
<a href="#">385025</a>	
<a href="#">EGV-111-B96-1CL-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">955V-10FF</a>	Conexão de plugue angular (PVDF)
<a href="#">IPS-V36-958P3-6FF-004-51</a>	Sensor de pressão
<a href="#">ICS-3-958P3-6FF-200-020-U05-51</a>	sensor de condutividade
<a href="#">G2.335.403</a>	dispositivo de dosagem
<a href="#">FSV-411-C90-1/4</a>	válvula de pé
<a href="#">618825</a>	Válvula solenóide EIL-2/2 vias
<a href="#">EGV-111-B96-3/4FP-00 // 613725</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">ETV-139-F40-6FF-024/=R0</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">EFC-20-958P310-6FF</a>	Válvula de distribuição motorizada
<a href="#">EFC-20-958P315-6FF</a>	Válvula de distribuição motorizada
<a href="#">EFC-20-958P320-6FF</a>	Válvula de distribuição motorizada
<a href="#">XFC-21-10-U10-51</a>	Cabos eletrônicos para a série EFC-20
<a href="#">XFC-21-15-U10-51</a>	Cabos eletrônicos para a série EFC-20



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EGV-211-A79-1/2PN-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">EGV-121-C78-6/4BN-00</a>	Válvula solenóide de 2/2 vias
<a href="#">PKV-131-A11-1/2B</a>	Válvula coaxial de 2/2 vias, pressurizada.
<a href="#">p/n/ G 3/8, typ. 930X44M-10FF-3/8, order no. 385111</a>	adaptador de cotovelo
<a href="#">911P-8-D10</a>	Encaixe push-in
<a href="#">911P-10-D10</a>	Encaixe push-in
<a href="#">911P-8-D8</a>	Encaixe push-in
<a href="#">958P-10</a>	Conector push-in reto
<a href="#">958P-8</a>	Conector push-in reto
<a href="#">PN: 347315 / 955P-10</a>	Conector push-in de cotovelo
<a href="#">954P-8-10</a>	Conector push-in do redutor
<a href="#">954P-10-8</a>	Conector push-in do redutor
<a href="#">605015</a>	válvula solenóide
<a href="#">PGV-131-B76-5/4BN</a>	válvula
<a href="#">610836 / XGV-1000-000-D20HG-04</a>	membrana
<a href="#">745000</a>	<b>BOBINA SOLENÓIDE COM CONECTOR</b>
<a href="#">623504/EGV-713-A79-1/2PN-00</a>	Válvula solenóide de 3/2 vias
<a href="#">959M-10 / 348715</a>	Conexão de parafuso reto
<a href="#">955P-6 / 347310</a>	Conexão de plugue angular
<a href="#">145M-10/8-1/4 / 303130</a>	Encaixe de anteparo reto também adequado para manômetro
<a href="#">518M-1/4 / 258018</a>	Conector de acoplamento
<a href="#">266N-1/4x1,5 / 252926</a>	Anel de vedação 1/4x1,5
<a href="#">156M-10/8S-1/4N / 326638</a>	Encaixe de parafuso giratório, longo, 10/8S-1/4N
<a href="#">951M-6-1/8 / 340012</a>	Fenda reta 6-1/8
<a href="#">951M-10-1/4 / 340021</a>	Encaixe de parafuso reto 10-1/4
<a href="#">XGV-1000-000-D32PO-04</a>	<b>UNIDADE DE VEDAÇÃO P</b>
<a href="#">650687</a>	válvula solenóide
<a href="#">EGV-161Q-BLH-D20HL-00 / PN: 652662</a>	eletroválvula
<a href="#">EGV-2009-A79-3/8-10-024/= -L0 2 (613156)</a>	Válvula solenóide de 5/2 vias
<a href="#">610891</a>	<b>UNIDADE DE VEDAÇÃO P</b>
<a href="#">VNR-951-P340-6FF-1/8</a>	válvula de retenção
<a href="#">AFO-958-P340-6FF</a>	válvula de corte
<a href="#">SVK-959-P340-6FF</a>	Acoplamento de liberação rápida Schott
<a href="#">613963 / EGV-111-Z76-2PP-00</a>	válvula magnética
<a href="#">ECO 77-40FB-A1-C DN50</a>	válvula
<a href="#">EAV-211-A22-1/8BK-00/605027</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">EAV-211-A30-1/8PK PN10/2 DN3,0 A</a>	
<a href="#">611957 / XGV-1000-000-D20HL-04-10</a>	
<a href="#">PN: 342021 / 930P-10-1/4</a>	V com rosca angular, rotativa
<a href="#">PN: 347114 / 958P-10-8</a>	Conexão de plugue reto
<a href="#">PN: 347120 / 958P-16-12</a>	Conexão de plugue reto
<a href="#">613521</a>	
<a href="#">EGV-111-Z76-1BP-00 / 613921</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">627206 / EBV-113-A40-1/4F-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">618805</a>	válvula solenóide com bobina
<a href="#">TSV-311-C50-1/8 / 695111</a>	Caneta Stylus
<a href="#">605231</a>	tampa de plástico
<a href="#">IPS-V36-958P3-4FF-004-51</a>	sensores de pressão
<a href="#">505212</a>	
<a href="#">610806</a>	
<a href="#">505262</a>	
<a href="#">610811</a>	
<a href="#">EGV-111-AH9-3/4BR-00</a>	válvula
<a href="#">70276189 / 151X4-6/4-1/8</a>	
<a href="#">684221 / EDV-113-A30-3/8T-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">370412</a>	
<a href="#">PGV-831-B77-1/2BP</a>	
<a href="#">EGV-111-A78-2PR-00</a>	Válvula magnética de 2/2 vias
<a href="#">151M-6/4-M5</a>	Parafuso reto-V
<a href="#">959M-8</a>	
<a href="#">ETV-125-A40-6FF-024/=R0</a>	válvula solenóide
<a href="#">PN:652619 / EGV-113-A78-3/4CG-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">610606</a>	
<a href="#">XGV-4000-000-D06HL-04-10 - 400</a>	
<a href="#">617665 / EGV-S103-X50-2HL-00</a>	válvula solenóide
<a href="#">XGV-4000-000-D06HL-04-10</a>	
<a href="#">613623 / EGV-111-A78-2PN-00</a>	Válvula solenóide parcial de 2/2 vias
<a href="#">70909536/XGV-4000-000-D06HL-04</a>	
<a href="#">XGV-3000-000-D13HL-04 - 60</a>	
<a href="#">610888</a>	seal for EGV-161-Z58-1 B0
<a href="#">PKV-137-F71-1/2F</a>	
<a href="#">613551</a>	
<a href="#">Normal check valve</a>	
<a href="#">613178</a>	
<a href="#">617112</a>	
<a href="#">616841</a>	
<a href="#">MFV-984-P340-6PF-035 / 499129</a>	
<a href="#">684217</a>	
<a href="#">EGV-112-A78-1CG-00</a>	
<a href="#">Dosing device single pump replacement EMD-S1-E30-6F</a>	
<a href="#">EGV-111-Z76-1FP-00</a>	
<a href="#">930V-6FF-M5</a>	conector
<a href="#">609104</a>	válvula solenóide
<a href="#">720016</a>	bobina
<a href="#">PGV-331-B76-1/2CL</a>	Válvula de 2/2 vias
<a href="#">626401</a>	válvula



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">695524 / USV-321-H50-1/8</a>	Válvula de 5/2 vias
<a href="#">161M-6/4S-1/8</a>	Peça de anel giratório
<a href="#">EGV-111-AH9-1/2CG-00</a>	válvula
<a href="#">745002/ E45-197/=DZ0</a>	Bobina magnética E45 (45 mm de largura)
<a href="#">ITS-958P-4F-X01-NTC10</a>	Sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P-4P-X01-NTC10</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958V-4FF-X01-NTC10</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958V-4PF-X01-NTC10</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4FF-NTC10</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4PF-NTC10</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4PF-NTC47</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4FF-PT100</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4PF-PT100</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4FF-X04-NTC47</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4PF-X04-NTC47</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4FF-X04-PT100</a>	sensor de temperatura
<a href="#">ITS-958P3-4PF-X04-PT100</a>	sensor de temperatura
<a href="#">904X4-D6-D4</a>	soquete duplo
<a href="#">971P3-D6</a>	Conector de bloqueio (PPSU natural)
<a href="#">958P3-6-4FF</a>	Conexão de plugue reto
<a href="#">VRN-947-P325-4FF-D4</a>	válvula de retenção
<a href="#">954P3-4FF</a>	Conexão T-plug
<a href="#">930P-16-1/2</a>	
<a href="#">171792</a>	
<a href="#">958X44-10FF</a>	
<a href="#">958X44-12FF</a>	
<a href="#">E22-024/DC</a>	
<a href="#">EAV-S11-C18-1/8B-00</a>	
<a href="#">626210 / PKV-131-A11-3/4F</a>	
<a href="#">614325</a>	válvula
<a href="#">361190</a>	
<a href="#">361861</a>	
<a href="#">360571</a>	
<a href="#">360153</a>	
<a href="#">EAV-211-A30-1/8FK-00</a>	
<a href="#">EAV-411-D12-FL5B-00</a>	
<a href="#">ETV-S02-F20-4PF-024/=R0</a>	
<a href="#">EGV-2008-A79-3/4K-3/8BN-024/=H0</a>	
<a href="#">930X44M-6FF-1/8 / 385105</a>	Compre parafusamento de parafuso único, rotativo
<a href="#">503005</a>	botão rotativo
<a href="#">XGV-2000-000D12PP-04-610555</a>	
<a href="#">IPS-V05-958P3-4PF-004-51</a>	Sensor de pressão
<a href="#">946PK-10PF-3/8</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">946PK-6PF-1/4</a>	
<a href="#">954PK-10PF</a>	
<a href="#">947PK-6PF-D10</a>	
<a href="#">958PK-10PF</a>	
<a href="#">951PK-6PF-1/8</a>	
<a href="#">PKV-131-B82-1/2B</a>	
<a href="#">911PK-10PF-D10</a>	
<a href="#">911PK-10PF-D12</a>	
<a href="#">IPS-V05-958P3-4FF-004-51</a>	Sensor de pressão
<a href="#">367512</a>	Conector de mangueira tubo
<a href="#">340018</a>	Adaptador, reto
<a href="#">613156</a>	Válvula solenoide de 2/2 vias
<a href="#">EAV-213-A15-1/8FK-00 / 605060</a>	Válvula magnética de 2/2 vias
<a href="#">EVA-211-A30-1/4FK-00 / 605034</a>	
<a href="#">EAV-211-A30-1/4FK</a>	
<a href="#">385112</a>	
<a href="#">EGV-S105-X25-1HL-00 / 617663</a>	
<a href="#">501333</a>	
<a href="#">380056</a>	
<a href="#">384104</a>	
<a href="#">EGV-211-B97-1/2 BP-00</a>	Válvula eletromagnética
<a href="#">E30-230/50-P0</a>	Bobina de magneto
<a href="#">616902/ EGV-111/V2-AH9-1/2BN-00</a>	
<a href="#">606011</a>	válvula / válvula solenóide
<a href="#">EGV-111/V1-AH9-1/2BN-00</a>	
<a href="#">EAV-211-A18-1/8BK-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">EAV-215-C15-1/8B-00</a>	Válvula solenóide
<a href="#">301171</a>	
<a href="#">301164</a>	
<a href="#">300822</a>	
<a href="#">252876</a>	
<a href="#">635002</a>	
<a href="#">EGV-111-B96-3/4FP-024/=-M9</a>	válvula solenóide
<a href="#">616395 / EGV-111Q-AHL-D20PN-00</a>	Válvula magnética de 2/2 vias
<a href="#">650675</a>	Válvula magnética de 2/2 vias
<a href="#">EGV-211-B97-1/2CL-00 / 613302</a>	válvula solenóide
<a href="#">EGR-351-1CH9-1/2BN-00</a>	válvula com válvula solenóide