



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Fabory


Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">01300.060.001 (pack x250)</a>	M 6, D934 (1987) KI.8 VERZ SECHSKANTMUTTER
<a href="#">01300.120.001</a>	porca hexagonal
<a href="#">04121.050.001 (pack 1x250 pcs)</a>	Porca sextavada
<a href="#">07000.040.035</a>	ZYLINDERSCHRAUBE
<a href="#">07141.060.016</a>	Parafuso de cabeça de botão com soquete hexagonal
<a href="#">24402.030.040</a>	ZYLINDERKOPFSCHRAUBE/SCHLITZ
<a href="#">37020.120.001</a>	Lavadora de molas com extremidades retangulares
<a href="#">41010.000.538</a>	Caixa de assortimento de aço S-Kist S 538
<a href="#">41010000556</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">41010000624</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">41010000634</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">41010000640</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">41010.000.648</a>	S 648 FORMA DE AÇO SORTIMENTKASTEN S
<a href="#">41010000658</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">41010000660</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">41010000676</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">51420.080.001 (pack x500)</a>	DIN 125-1A - Arruela plana plana
<a href="#">55050040010</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">51340.040.012</a>	Parafuso de cabeça de queijo com recesso cruzado
<a href="#">55450.070.001 1 pack 500 pcs</a>	Porca hexagonal
<a href="#">51940.060.001 1 pack 10 pcs</a>	Haste rosqueada
<a href="#">M 3 X 11 (56740.030.011)</a>	Arte Raendelgriff/Estalagem-6k Schwarz
<a href="#">71560.040.001</a>	Pastilha roscada autocortante tipo 302
<a href="#">M 4 X 20 (51030.040.020)</a>	I7380 ROST FR A2 FLACHRUNDSCHRAUBE INN 6KT
<a href="#">M 6) 8 X 30 (51044.060.030)</a>	ROSTFR A2 PASS-SCHULTERSCHRAUBE INN-6K
<a href="#">54232.050.001</a>	Cabo de aço
<a href="#">16728.050.001</a>	Clipe de cabo de aço
<a href="#">16713.080.001</a>	Manilha D (corrente)
<a href="#">54238.050.001</a>	Dedal de arame
<a href="#">55940.080.001</a>	Porca hexagonal
<a href="#">01560.100.001</a>	Porca hexagonal, rosca superdimensionada
<a href="#">51790160080 (MOQ 35 pcs)</a>	AUGENSCHRAUBE
<a href="#">Art.No. 34200.030.010</a>	Rebite cego de cabeça escareada
<a href="#">Article No. 17912158025</a>	Mola de compressão helicoidal
<a href="#">50040070001</a>	ARRUELA PLANA DE CHANFRO ÚNICO



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">34110060026 (pack of 250)</a>	REBITE CEGO DE CABEÇA ABOBADADA
<a href="#">36307210015</a>	MOLA DE DISCO
<a href="#">57770020020</a>	MONTAGEM CILÍNDR
<a href="#">57580060012</a>	Junta garfo
<a href="#">37810500001</a>	ANEL DE AJUSTE COM PARAFUSO DE AJUSTE
<a href="#">51050.050.012</a>	Tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51030.030.008</a>	Cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51450.080.001</a>	Lavadora Spring Lock
<a href="#">51050.080.020</a>	Tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07160.030.008</a>	Tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55050.016.006</a>	Tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51456.050.001</a>	Lavadora externa com fechadura dentária
<a href="#">55930.080.001</a>	arruelas de parafuso com cabeça de cilindro
<a href="#">51462.050.001</a>	Arruela de fechadura serrilhada com dentes internos
<a href="#">51340.050.010</a>	Parafuso cruzado com cabeça de queijo levantada
<a href="#">51080.030.001</a>	Porca hexagonal
<a href="#">53570040012</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">67155.050.012 (pack 1x500)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">56792200001 (pack 1x25)</a>	Tampa de extremidade de plástico redonda 20 MM (0,8 — 2,5 mm)
<a href="#">56797400200 (pack 1x50)</a>	Tampa de extremidade de plástico rechtwinklig 20-40 MM (1-2 mm)
<a href="#">56797250100 (pack 1x100)</a>	Kunststoff-Endkappe rechtwinklig 10-25 MM (1-2 mm)
<a href="#">38585120018 (pack x100)</a>	Haste rosqueada
<a href="#">30650016027 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">56795450450 (pack x25)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">69195.100.045 (pack 1x250)</a>	Parafuso de flange hexagonal
<a href="#">69195.080.065</a>	Parafuso de flange hexagonal
<a href="#">71550.050.001</a>	inserto roscado
<a href="#">39078040014 (pack x100)</a>	Inserto roscado com corte automático
<a href="#">71550060001 (pack x50)</a>	Inserção rosqueada
<a href="#">71550.040.001</a>	Inserto rosqueado de corte automático
<a href="#">51440019001 (pack x500)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">51440023001 (pack x250)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">51440032001 (pack x250)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">39078.030.016</a>	Inserto autorroscante
<a href="#">39078.020.016</a>	Inserto autorroscante
<a href="#">39140.120.050 (pack 1x10)</a>	Inserção rosqueada
<a href="#">07111.160.030 (pack x10)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">39250087022 (pack x50)</a>	Inserção rosqueada
<a href="#">67552040012 (pack x100)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta plana
<a href="#">29340040025 (pack x100)</a>	Haste rosqueada
<a href="#">41010000594</a>	Conjuntos em cassetes de aço S-Kist S 594
<a href="#">41010000612</a>	Caixa de sortimento em aço S-Case S 612
<a href="#">41010000606</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">41010000622</a>	
<a href="#">41010000630</a>	Caixa de sortimento em aço S-Kist S 630
<a href="#">41010000632</a>	
<a href="#">41010000642</a>	
<a href="#">41010000650</a>	
<a href="#">41010000654</a>	
<a href="#">41040.100.008</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">41040.100.010</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">04132080040 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">38805006001 (pack x50)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51580030012 (pack 1x100)</a>	Pino de cavilha paralelo
<a href="#">11560.060.016 (pack 1x250)</a>	PORCA, ZINCADO M6
<a href="#">07117060030 (pack 1x50)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">14456060001 (1 pack -100 pcs)</a>	Inserção rosqueada
<a href="#">14441060035 (1 pack -100 pcs)</a>	Inserto embutido com colar tipo TS
<a href="#">14441.060.045</a>	Soquete hexagonal
<a href="#">17243080057 (1pack - 100pcs)</a>	U- Parafuso
<a href="#">51667060016 (pack x100)</a>	Gancho de mola
<a href="#">54123.060.060</a>	Gancho de mola
<a href="#">55418100001 (pack x250)</a>	Lavadora plana tipo LL NF E25-513 em aço inoxidável A4 100 HV M10
<a href="#">55418120001 (pack x200)</a>	Lavadora plana tipo LL NF E25-513 em aço inoxidável A4 100 HV M12
<a href="#">55060060016 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal DIN 912 em aço inoxidável A4 M6X16
<a href="#">55060080025 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal DIN 912 em aço inoxidável A4 M8x25
<a href="#">38130080001 (pack x250)</a>	Lavadora lisa DIN 125-1A em aço zincado 140 HV M8
<a href="#">38130100001 (pack x200)</a>	Lavadora lisa DIN 125-1A em aço zincado 140 HV M10
<a href="#">38130.140.001 (pack x100)</a>	Arruela lisa
<a href="#">12348100001 (pack x200)</a>	Porca hexagonal com inserto não metálico DIN 985 em aço zincado M10
<a href="#">12348140001 (pack x100)</a>	Porca hexagonal com inserto não metálico DIN 985 em aço zincado M14
<a href="#">01200080040 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4014 em aço zincado 8.8 M8x40
<a href="#">01200100045 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4014 em aço zincado 8,8 M10x45
<a href="#">01200140075 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4014 em aço zincado 8,8 M14x75
<a href="#">01200140130 (pack x25)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4014 em aço zincado 8,8 M14x130
<a href="#">01210100025 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4017 em aço zincado 8.8 M10x25
<a href="#">01210100080 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4017 em aço zincado 8.8 M10x80
<a href="#">01210120060 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4017 em aço zincado 8.8 M12x60
<a href="#">01210160025 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4017 em aço zincado 8.8 M16x25
<a href="#">01210160040 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4017 em aço zincado 8.8 M16x40
<a href="#">15000120001 (pack x100)</a>	Produto de ancoragem de aço inoxidável
<a href="#">51876040030 (pack x100)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta de copa DIN 916 em aço zincado M4x30
<a href="#">51876040040 (pack x100)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta de copa DIN 916 em aço zincado M4x40



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">51876050050 (pack x100)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta de copa DIN 916 em aço zincado M5x50
<a href="#">51876050060 (pack x100)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta de copa DIN 916 em aço zincado M5x60
<a href="#">64507108001 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal DIN 933 em aço zincado 8.8 M8x100
<a href="#">01210100090 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal DIN 933 Aço zincado 8,8 M10X90/S = 17
<a href="#">01200160090 (pack x25)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal ISO 4014 Aço zincado 8.8 M16X90
<a href="#">55010100025 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal DIN 933 Aço inoxidável A4 70 M10X25
<a href="#">55010160030 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal DIN 933 Aço inoxidável A4 70 M16X30
<a href="#">12348160001 (pack x50)</a>	Porca hexagonal do tipo de torque predominante com inserto não metálico DIN 985 Aço zincado  8  M16
<a href="#">38130160001 (pack x100)</a>	Lavadora simples DIN 125-1A Aço zincado 140 HV M16
<a href="#">55420.100.001</a>	Arandela plana
<a href="#">51440190001 (pack x100)</a>	Lavadora de retenção para eixos DIN 6799 Aço de mola inoxidável 1.4122/1.4021 19MM
<a href="#">55418160001 (pack x100)</a>	Lavadora simples tipo L NF E25-513 Aço inoxidável A4 100 HV M16
<a href="#">71710 050.001</a>	nariz amecoil + pino métrico M5, mm
<a href="#">71340 063.001</a>	Torneira de máquina para inserto de rosca UNC
<a href="#">53570.040.008 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 em aço inoxidável A2 M8x40
<a href="#">34200.030.010 (pack x500)</a>	Lavadora de molas DIN 127B em aço zincado M10
<a href="#">57771.040.030 (pack 1x10 pcs)</a>	MONTAGEM CILÍNDR
<a href="#">56806.060.001</a>	Rolamento deslizante
<a href="#">56806.030.001</a>	ROLAMENTO DESLIZANTE DE PLÁSTICO, M3
<a href="#">66920002000 (pack x100)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">50370.025.008 (pack x1000)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">U17567.025.0025 (pack x10)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">U11610.050.0001 (pack x50)</a>	PORCA SEXTAVADA
<a href="#">U11400.050.0175 (pack x10)</a>	Porca de acoplamento hexagonal
<a href="#">U01200.050.0375 (pack x10)</a>	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA
<a href="#">64070.030.001</a>	inserção de rosca
<a href="#">57067.060.139 (pack x5)</a>	ALÇA DE PONTE (BOWGRIP)
<a href="#">39080.030.050 (pack x100)</a>	PINO PARALELO (PINO DE CAVILHA)
<a href="#">17620.200.008</a>	ARTIGO DE OLHO DE PARAFUSO 1M LATÃO 3,0X20X8MM
<a href="#">6CE69 / M07000.040.0040 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M4x40
<a href="#">22UA34 / M07000.160.0080 (pack x10)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M16x80
<a href="#">22UA35 / M07000.160.0090 (pack x10)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M16x90
<a href="#">22UA36 / M07000.160.0100 (pack x10)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M16x100
<a href="#">26LG65 / M07000.120.0050 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M12x50
<a href="#">22TZ90 / M07000.120.0065 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M12x65



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">22TZ93 / M07000.120.0080 (pack x25)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M12x80
<a href="#">26LG67 / M07000.120.0090 (pack x25)</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço Zincado 8,8 M12x90
<a href="#">39080.020.014 / M6 DIN 6325</a>	PINO PARALELO (PINO DE CAVILHA)
<a href="#">10P726 / B7.07800903.BO.IAR</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">4FGH5 / U20300.031.2400</a>	Haste totalmente rosqueada
<a href="#">4FGH8 / U20300.050.2400</a>	Haste totalmente rosqueada
<a href="#">4FGR9 / U20300.037.8888</a>	Haste totalmente rosqueada
<a href="#">4FGH4 / U20300.025.2400</a>	Haste totalmente rosqueada
<a href="#">4FGJ2 / U20300.062.2400</a>	Haste totalmente rosqueada
<a href="#">4FGJ3 / U20300.075.2400</a>	Haste totalmente rosqueada
<a href="#">71566.060.001 (pack x25)</a>	Inserção de rosca M6x14 - A1
<a href="#">51589.030.008 (pack x500)</a>	Pino ranhurado de cabeça redonda DIN1476 A2 Ø3x8
<a href="#">51420.100.001 (pack x500)</a>	DIN 125-1A - Arruela plana plana
<a href="#">51420.030.001 (pack x500)</a>	DIN 125-1A - Arruela plana plana
<a href="#">51420.040.001 (pack x500)</a>	DIN 125-1A - Arruela plana plana
<a href="#">51420.050.001 (pack x500)</a>	DIN 125-1A - Arruela plana plana
<a href="#">51420.060.001 (pack x500)</a>	DIN 125-1A - Arruela plana plana
<a href="#">51450.100.001 (pack x500)</a>	DIN 127 B - Arruela de pressão
<a href="#">51450.050.001 (pack x500)</a>	DIN 127 B - Arruela de pressão
<a href="#">51450.060.001</a>	Lavadora Spring Lock
<a href="#">51435.012.001 (pack x100)</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51435.015.001 (pack x50)</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51435.017.001 (pack x50)</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51435.020.001 (pack x50)</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51435.030.001 (pack x25)</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51435.035.001 (pack x25)</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51435.040.001 (pack x10)</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51435.006.001</a>	DIN 471 - Eixo do anel de retenção
<a href="#">51437.012.001 (pack x100)</a>	DIN 472 - Furo do anel de retenção
<a href="#">51437.042.001 (pack x10)</a>	DIN 472 - Furo do anel de retenção
<a href="#">51437.047.001 (pack x10)</a>	DIN 472 - Furo do anel de retenção
<a href="#">51437.055.001 (pack x5)</a>	DIN 472 - Furo do anel de retenção
<a href="#">51437.068.001 (pack x5)</a>	DIN 472 - Furo do anel de retenção
<a href="#">55510.044.012 (pack x25)</a>	DIN 6885 A - Chave paralela
<a href="#">55510.055.020 (pack x25)</a>	DIN 6885 A - Chave paralela
<a href="#">55510.087.020 (pack x25)</a>	DIN 6885 A - Chave paralela
<a href="#">39250.108.020 (pack x25)</a>	DIN 6885 A - Chave paralela
<a href="#">51580.030.030 (pack x100)</a>	DIN 7 - Pino de cavilha m6 macio
<a href="#">51580.060.014 (pack x100)</a>	DIN 7 - Pino de cavilha m6 macio
<a href="#">51060.030.010 (pack x200)</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.030.006</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.030.008</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">51060.040.010 (pack x200)</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.040.012 (pack x200)</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.040.008 (pack x200)</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.050.012 (pack x200)</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.060.016 (pack x200)</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.060.020 (pack x200)</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51060.080.016</a>	DIN 7991 - Parafuso escareado sextavado
<a href="#">51530.080.001 (pack x200)</a>	DIN 9021 - Arruela lisa grande
<a href="#">51050.100.025 (pack x100)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.100.030 (pack x100)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.030.012 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.030.006 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.040.010</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.040.012 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.040.016 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.040.020 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.040.030 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.040.045 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.040.006 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.050.010 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.050.012 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.050.020 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.050.025 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.050.030 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.050.035 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.060.016 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.060.020 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.060.025 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.060.030 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.060.035 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.060.040 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.060.045 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.100 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.016 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.020 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.025 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.030 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.035 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.040 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.055 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.060 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51050.080.080 (pack x200)</a>	DIN 912 - Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">51240.100.012 (pack x100)</a>	DIN 913 - Parafuso de fixação plano



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">51240.080.016 (pack x200)</a>	DIN 913 - Parafuso de fixação plano
<a href="#">51260.040.008 (pack x200)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51260.050.025 (pack x200)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51260.060.010 (pack x200)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51260.060.016 (pack x200)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51260.060.006 (pack x200)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51260.080.016 (pack x200)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51260.080.025 (pack x200)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51260.080.050 (pack x100)</a>	DIN 916 - Copo de parafuso de fixação
<a href="#">51010.100.040 (pack x100)</a>	DIN 933 - Parafuso de cabeça sextavada FT
<a href="#">51010.060.030 (pack x200)</a>	DIN 933 - Parafuso de cabeça sextavada FT
<a href="#">51080.100.001 (pack x200)</a>	DIN 934 - Porca sextavada
<a href="#">51300.050.012 (pack x100)</a>	DIN 965 - Parafuso escareado cruzado
<a href="#">51068.100.120 (pack x25)</a>	DIN 976-1A - Haste roscada
<a href="#">51068.100.050 (pack x50)</a>	DIN 976-1A - Haste roscada
<a href="#">51730.100.001 (pack x100)</a>	DIN 985 - Porca sextavada travada
<a href="#">51730.030.001 (pack x200)</a>	DIN 985 - Porca sextavada travada
<a href="#">51730.040.001 (pack x200)</a>	DIN 985 - Porca sextavada travada
<a href="#">51730.050.001 (pack x200)</a>	DIN 985 - Porca sextavada travada
<a href="#">51730.060.001</a>	porca sextavada
<a href="#">51162.100.001 (pack x50)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">22200.270.001</a>	NOZ
<a href="#">16180.270.160 (pack x5)</a>	PARAFUSO
<a href="#">39070.100.090 (pack x50)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">U17263.037.0403 (pack x100)</a>	Curva quadrada em U
<a href="#">38031.100.001 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">01200.040.040 (pack x500)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">01200.120.040 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">01210.050.025 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">01210.050.030 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">01210.060.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">01210.060.020 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">07060.030.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">U51060.037.0200 (pack 1x25 pcs)</a>	PARAFUSO DE CABEÇA ESCAREADA SEXTAVADO
<a href="#">07060.030.016 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M3X16
<a href="#">07060.040.035 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M4X35
<a href="#">07060.040.040 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M4X40
<a href="#">07060.050.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M5X12
<a href="#">07060.050.014 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M5x14
<a href="#">07060.050.018 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M5x18
<a href="#">07060.060.010 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M6X10
<a href="#">07060.060.014 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M6X14
<a href="#">07060.060.016 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M6X16



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">07060.080.020 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M8X20
<a href="#">07060.080.025 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M8X25
<a href="#">07060.080.030 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça sextavada M8X30
<a href="#">07151.030.005 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M3X5
<a href="#">07151.030.006 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M3X6
<a href="#">07151.030.010 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M3X10
<a href="#">07151.030.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M3X12
<a href="#">07151.040.016 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão sextavado M4X16
<a href="#">07151.050.010 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M5X10
<a href="#">07151.050.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M5X12
<a href="#">07151.050.016 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M5X16
<a href="#">07151.060.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M6X12
<a href="#">07151.060.014 (pack x500)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M6X14
<a href="#">07151.060.016 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M6X16
<a href="#">07151.060.020 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M6X20
<a href="#">07151.060.025 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M6X25
<a href="#">07151.060.055 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M6X55
<a href="#">07151.080.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M8X12
<a href="#">07151.080.016 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M8X16
<a href="#">07151.080.018 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M8X18
<a href="#">07151.080.020 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M8X20
<a href="#">07151.080.025 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal M8X25
<a href="#">07400.040.010 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça chata sextavado M4X10
<a href="#">07470.040.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça chata sextavado M4X12
<a href="#">07470.040.025 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça chata sextavado M4X25
<a href="#">07470.050.025 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça chata com soquete hexagonal M5X25
<a href="#">07470.060.012 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça chata com soquete hexagonal M6X12
<a href="#">07820.030.012 (pack x200)</a>	Parafuso de fixação sextavado DP M3X12
<a href="#">07840.040.004 (pack x200)</a>	Parafuso de fixação sextavado M4X4
<a href="#">11360.030.001 (pack x250)</a>	Porca Fina Hexágono M3
<a href="#">11360.080.001</a>	Porca fina hexagonal M8
<a href="#">12300.030.001 (pack x250)</a>	Porca sextavada de torque predominante M3
<a href="#">12300.040.001</a>	noz
<a href="#">12300.050.001 (pack x250)</a>	Porca sextavada de torque predominante M5
<a href="#">12300.060.001 (pack x250)</a>	Porca sextavada de torque predominante M6
<a href="#">12300.080.001</a>	Porca sextavada de torque predominante M8
<a href="#">12300.120.001 (pack x100)</a>	Porca sextavada de torque predominante M12
<a href="#">36000.005.001 (pack x500)</a>	Anel de retenção M5
<a href="#">36000.006.001 (pack x500)</a>	Anel de retenção M6
<a href="#">36000.013.001 (pack x100)</a>	Anel de retenção M13
<a href="#">36000.017.001 (pack x100)</a>	Anel de retenção M17
<a href="#">36000.025.001 (pack x100)</a>	Anel de retenção M25
<a href="#">37020.026.001 (pack x500)</a>	Arruela de pressão M2.6



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">37020.030.001 (pack x250)</a>	Arruela de mola M3
<a href="#">37020.040.001 (pack x250)</a>	Arruela de pressão de mola M4
<a href="#">37020.050.001 (pack x250)</a>	Arruela de pressão de mola M5
<a href="#">37020.060.001 (pack x250)</a>	Arruela de pressão de mola M6
<a href="#">37020.080.001 (pack x200)</a>	Arruela de pressão de mola M8
<a href="#">37220.050.001 (pack x250)</a>	Arruela de mola para Cyl. Cabeça M5
<a href="#">37220.060.001 (pack x250)</a>	Arruela de mola para Cyl. Cabeça M6
<a href="#">37220.080.001 (pack x200)</a>	Arruela de mola para Cyl. Cabeça M8
<a href="#">37420.030.001 (pack x200)</a>	Arruela de pressão externa M3
<a href="#">38031.030.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa M3
<a href="#">38031.040.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa M4
<a href="#">38031.050.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa M5
<a href="#">38031.060.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa M6
<a href="#">38031.080.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa M8
<a href="#">38031.120.001 (pack x150)</a>	Arruela lisa M12
<a href="#">38065.060.001 (pack x500)</a>	Arruela lisa L M6
<a href="#">38065.070.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa M7
<a href="#">38075.080.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa/LL M8
<a href="#">38100.080.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa M8
<a href="#">38210.030.001 (pack x250)</a>	Arruela lisa 3Xd M3
<a href="#">51580.020.005 (pack x100)</a>	Pino de cavilha paralelo M2X5
<a href="#">51580.030.006 (pack x100)</a>	Pino de cavilha paralelo M3X6
<a href="#">U07840.019.0050 (pack x100)</a>	Parafuso de fixação do soquete hexagonal nº 10-24X1/2"
<a href="#">U08200.031.0075 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça sextavada 5/16-18X3/4
<a href="#">U63265.037.0400 (pack x25)</a>	Parafuso em camadas
<a href="#">57771.025.020</a>	Montagem cilíndrica tipo B em aço/borracha natural
<a href="#">14444.050.001</a>	Inserção embutido
<a href="#">16182.100.050 (package 25 pcs)</a>	Parafuso de olhal totalmente roscado
<a href="#">16182.080.050 (pack 1x25 pcs)</a>	Parafuso de olhal totalmente roscado
<a href="#">U01010.050.0175 (pack 1x25)</a>	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA
<a href="#">U01010.050.0400 (pack 1x5)</a>	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA
<a href="#">07000.030.025 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.030.040 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.030.006 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.030.008 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.025.006 (pack x100)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.060.030 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.050.012 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.030.045 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.020.008 (pack x100)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.080.060</a>	parafuso
<a href="#">07000.040.008 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.025.008 (pack x100)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">07000.020.006 (pack x100)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.030.016 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.025.005 (pack x100)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.040.020 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.060.055 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07000.040.006 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">11398.030.018 (pack 1x100)</a>	Espaçador com rosca interna e tipo de rosca externa
<a href="#">24677.025.005 (package of 1000 pcs)</a>	PARAFUSO DE CABEÇA ESCAREADA HEXALOBULAR
<a href="#">38805.030.001 (package of 10 pcs)</a>	O-RING
<a href="#">38807.020.001 (package of 10 pcs)</a>	O-RING
<a href="#">14441.060.020</a>	Soquete hexagonal
<a href="#">04100.160.250 (pack x10)</a>	Parafusos de cabeça sextavada
<a href="#">04100.160.300 (pack x25)</a>	Dardo
<a href="#">56916.080.040 (pack og 5 pcs)</a>	Botão esférico
<a href="#">17420.108.014 (pack 1x50 pcs)</a>	OLHO DE PARAFUSO
<a href="#">39798.200.065</a>	Pino de manilha
<a href="#">16182.050.025 (pack x50)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta plana
<a href="#">24402.020.010</a>	parafusos de cabeça
<a href="#">U01010.050.0400 (pack 1x5 pcs)</a>	Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">U01210.050.0275 (pack 1x10 pcs)</a>	Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">39100.120.036 (pack 1x25 pcs)</a>	Pino reto tipo mola com fenda
<a href="#">39100.120.040 (pack 1x25 pcs)</a>	Pino reto tipo mola com fenda
<a href="#">U51428.025.0300 (pack 1x10 pcs)</a>	Pino reto tipo mola com fenda
<a href="#">39012.080.040</a>	Pino cônico
<a href="#">36000.010.001 (pack 1x250 pcs)</a>	Anel de retenção para eixos - tipo normal DIN 471
<a href="#">07111.060.010</a>	Tolerância do parafuso de ombro de cabeça sextavada f9
<a href="#">07111.050.016 (pack 1x50 pcs)</a>	Tolerância do parafuso de ombro de cabeça sextavada f9
<a href="#">30125.060.050 (Package/ 200 pcs)</a>	Parafuso de madeira universal
<a href="#">U51122.011.0075</a>	Parafuso de máquina
<a href="#">39360.050.050 (pack of 100 pcs)</a>	Aço Zincado amarelo passivado
<a href="#">U70520.062.0400 (pack x10)</a>	Haste rosqueada
<a href="#">M16000.100.0001 (apck x25)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">36397.100.001 (pack x250)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal
<a href="#">36397.080.001 (pack x250)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal
<a href="#">36200.050.001 (pack x500)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal
<a href="#">07151.080.008 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">36397.050.001 (pack x500)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal
<a href="#">01300.050.001 (pack x250)</a>	Porca hexagonal DIN 934 em aço zincado
<a href="#">01300.040.001 (pack x250)</a>	Porca hexagonal DIN 934 em aço zincado
<a href="#">38130.040.001</a>	Lavadora simples
<a href="#">36397.040.001 (pack x500)</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal
<a href="#">07151.040.010 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão sextavado M4X10
<a href="#">07160.080.050</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">38210.080.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">38400.040.020 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">01300.080.001 (pack x250)</a>	Porca hexagonal DIN 934 em aço zincado
<a href="#">PN: 55180.080.001 Type: A4 M8 DIN 929 (1 package /50 pcs)</a>	Porca de solda hexagonal
<a href="#">51180.060.001</a>	Porca de solda hexagonal
<a href="#">U31702.019.0075 (pack of 100 pcs)</a>	Parafuso de rosca autoperfurante de aço endurecido de 3/4 pol.
<a href="#">07111.060.020 (pack x50)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07160.030.016 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07160.040.010 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07160.040.016 (pack x200)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51209.030.008 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">51209.050.010 (pack x100)</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">58552.000.010 (pack x25)</a>	Haste rosqueada
<a href="#">07470.040.006 (pack x200)</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">53510.120.060</a>	Parafuso de cabeça sextavada DIN 931
<a href="#">55580.030.014</a>	Pino paralelo
<a href="#">24665.020.006</a>	Cabeça de queijo levantada
<a href="#">24665.025.006</a>	Parafuso de cabeça de queijo com recesso cruzado
<a href="#">24665.030.006</a>	Parafuso de cabeça de queijo com recesso cruzado
<a href="#">P0257.001.755</a>	Conjunto de punções de pinos paralelos
<a href="#">P0257.001.735</a>	Conjunto de socos de deriva
<a href="#">P0165.102.212</a>	Chave em L com chave hexagonal de ponta esférica
<a href="#">U51109.031.0001</a>	Porca de flange autotravante
<a href="#">U51738.031.0001</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55792.160.001</a>	.
<a href="#">07290.040.012</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexalobular
<a href="#">39070.020.020</a>	Pino paralelo (pino de cavilha)
<a href="#">U01200.050.0200 (pack x10)</a>	Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">U51450.050.0001 (pack x10)</a>	Arruela Split Lock
<a href="#">U51410.050.0005 (pack x25)</a>	Arruela plana
<a href="#">B01200.050.0125 (pack x175)</a>	Tampa de cabeça hexagonal
<a href="#">M55010.100.0030 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M55010.100.0065 (package of 25 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M51080.100.0001 (package of 50 pcs)</a>	Porca hexagonal, porca hexagonal
<a href="#">M55730.100.0001 (package of 50 pcs)</a>	Porca de fixação de nylon M10-1.50
<a href="#">M55050.040.0016 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M55010.060.0020 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M55010.060.0030 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M55010.080.0035 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M51010.100.0035 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M51010.100.0065 (package of 25 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M51010.100.0050 (package of 25 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M51080.060.0001 (package of 50 pcs)</a>	Porca hexagonal



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M51080.080.0001 (package of 50 pcs)</a>	Porca hexagonal, porca hexagonal
<a href="#">M51010.120.0050 (package of 25 pcs)</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">M51080.120.0001 (package of 25 pcs)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">M51080.040.0001 (package of 50 pcs)</a>	Porca hexagonal
<a href="#">U07111.037.0225 (pack x5)</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51060.120.050</a>	Porca hexagonal
<a href="#">55060.120.050</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">51730.120.001</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55730.120.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante INLOC
<a href="#">M36000.057.0001</a>	Anel de retenção
<a href="#">57779.010.010</a>	Montagem cilíndr
<a href="#">55380.120.001</a>	Porca de proteção hexagonal
<a href="#">U38871.012.0337</a>	Anel O
<a href="#">PN: 57779.050.018, Type DK50/18</a>	Montagem cilíndr
<a href="#">04132.140.035 (package of 50 pcs)</a>	Parafuso de flange hexagonal DIN 6921 Steel Plain 10.9 M14X35
<a href="#">16659.080.025</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.030</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.035</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.040</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.045</a>	Parafuso de assento
<a href="#">16659.080.050</a>	Parafuso de assento
<a href="#">01210.080.035</a>	parafuso de cabeça
<a href="#">55200.127.001</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">07090.080.022</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">62303.080.001</a>	Zincado
<a href="#">U51450.037.0001</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">U51410.037.0001</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">U51000.037.0200</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">L51530.040.0001</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta plana
<a href="#">17567.080.073</a>	Tipo U-Bolt
<a href="#">51044.060.016</a>	Parafuso de ombro com cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">39660.045.001</a>	Mola do pino Linch
<a href="#">01000.160.080</a>	Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">38100.240.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">38130.200.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">51422.084.022</a>	Arruela de vedação colada EPDM- SS A2
<a href="#">51422.084.019</a>	Arruela de vedação colada EPDM- SS A2
<a href="#">51422.067.019</a>	Arruela de vedação colada EPDM- SS A2
<a href="#">30125.060.060</a>	parafuso de madeira
<a href="#">30410.063.019</a>	Anel Shim
<a href="#">38600.120.018</a>	Anel de calço
<a href="#">69155.060.040</a>	Porca de rebite cega
<a href="#">69155.040.040</a>	Blind Rivet Nut



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">12921.080.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante,
<a href="#">CM37419857</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante
<a href="#">CM66576803</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM60634088</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM74234043</a>	
<a href="#">CM37729316</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM36699318</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM07681746</a>	soquete
<a href="#">CM77822737</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM35628972</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">30125.060.050</a>	Parafuso de madeira universal MAXXFAST
<a href="#">CM59553676</a>	parafuso de cabeça de soquete
<a href="#">CM10700599</a>	parafuso de cabeça de soquete
<a href="#">51044.100.040</a>	parafuso de ombro cabeça de soquete
<a href="#">30125.060.050 / 6X50MM (35)</a>	Parafuso de madeira com cabeça hexagonal
<a href="#">11398.030.020</a>	Piller 41897503
<a href="#">51050.030.008</a>	Parafuso M3x8
<a href="#">51580.030.010</a>	Pino 41905203
<a href="#">24995.060.008</a>	Parafuso combinador
<a href="#">51829.060.025</a>	Maçaneta 41901424
<a href="#">36302.131.005</a>	Arruela 41906063
<a href="#">51345.030.008</a>	Parafuso de aterramento 41906148
<a href="#">37000.030.001</a>	Arruela de solo 41906147
<a href="#">63611.080.060</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">63158.100.001</a>	Espaçador
<a href="#">08280.080.045</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">38073.080.001</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexalobular
<a href="#">11396.030.020</a>	Espaçador
<a href="#">63158.080.001</a>	Espaçador
<a href="#">08280.060.040</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">38073.060.001</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexalobular
<a href="#">51028.060.012</a>	Parafuso de cabeça sextavada
<a href="#">69170.100.035</a>	Blind Rivet Nut
<a href="#">31810.035.013</a>	Arruela de parafuso sextavada autoperfurante
<a href="#">31810.035.019</a>	Arruela de parafuso sextavada autoperfurante
<a href="#">51420.016.001</a>	Parafuso de fixação de soquete hexagonal com ponta cônica
<a href="#">17260.050.028</a>	Parafuso em U tipo A
<a href="#">23510.160.110</a>	Pino de extremidade dupla com haste reduzida
<a href="#">07000.040.090</a>	Tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">M8x50MM***</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">07000.100.035</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">07000.060.040</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">39080.030.010</a>	Pino paralelo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">39080.030.016</a>	Pino paralelo
<a href="#">39080.030.018</a>	Pino paralelo
<a href="#">07000.060.045</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">12410.060.001</a>	noz
<a href="#">14456.060.001</a>	porca de tampa
<a href="#">12460.060.001</a>	noz
<a href="#">12460.050.001</a>	noz
<a href="#">51530.050.001</a>	máquina de lavar
<a href="#">53570.060.025</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">53570.080.025</a>	Parafuso sextavado
<a href="#">55425.060.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">55425.080.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">38250.060.001</a>	Arruela lisa
<a href="#">17902.110.040</a>	Mola de tensão helicoidal
<a href="#">47050.050.001</a>	Porca
<a href="#">51829.060.020</a>	Parafuso de polegar serrilhado
<a href="#">51050.050.008</a>	parafuso de cabeça de soquete
<a href="#">55450.050.001</a>	Arruela de pressão com extremidades quadradas
<a href="#">16510.040.001</a>	Porca sextavada abobadada
<a href="#">9 T 89</a>	Caixa de sortimento de plástico
<a href="#">9 T 240</a>	Caixa de sortimento de plástico
<a href="#">CM77543499</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM32842962</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">16837.200.001</a>	Aço dedal zincado
<a href="#">87916.000.080</a>	Lavadora de fechadura serrilhada com dentes externos
<a href="#">11398.030.013</a>	Espaçador, rosca interna e externa
<a href="#">04400.120.040</a>	parafusos
<a href="#">24665.040.008</a>	Parafuso cruzado
<a href="#">11400.060.001</a>	Porca de conexão hexagonal H = 3xd
<a href="#">51190.060.016</a>	Parafuso rosqueado
<a href="#">51190.050.012</a>	Parafuso rosqueado
<a href="#">20325.120.001</a>	Haste rosqueada
<a href="#">U51000.025.0300</a>	Parafuso de cabeça
<a href="#">U51000.025.0325</a>	Parafuso de cabeça
<a href="#">51060.050.016</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">17912.077.030</a>	mola de compressão
<a href="#">39250.033.016</a>	Chave paralela
<a href="#">CM25423550</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">16660.050.040</a>	Parafuso de polegar serrilhado
<a href="#">69400.060.030 / 6OCH30</a>	Porca de rebite cega
<a href="#">69315.050.030 / 5OCH30</a>	Porca de rebite cega aberta
<a href="#">13100.120.001</a>	Espaçador
<a href="#">55390.030.001</a>	Lavadora Spring Lock



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">51930.030.001</a>	Lavadora simples
<a href="#">51930.060.001</a>	Lavadora simples
<a href="#">51050.060.012</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">64010.060.001</a>	inserção de parafuso
<a href="#">72350.100.002</a>	Tipo de porca de gaiola SMG
<a href="#">36395.060.001</a>	Disco de bloqueio
<a href="#">69155.080.040</a>	Porcas de rebite cegas
<a href="#">69155.050.040</a>	Porcas de rebite cegas
<a href="#">51580.080.016</a>	Pino paralelo
<a href="#">51580.040.010</a>	Pino paralelo
<a href="#">51580.030.016</a>	Pino paralelo
<a href="#">U51050.013.0050</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">15000.050.001</a>	Porca de pressão hexagonal
<a href="#">CM50448375</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">37.820.120.001</a>	
<a href="#">37820.160.001</a>	
<a href="#">37.820.250.001</a>	
<a href="#">37820.200.001</a>	Porca fina hexagonal
<a href="#">11075.300.200</a>	Porca fina hexagonal
<a href="#">24691.050.010</a>	parafuso de cabeça
<a href="#">45150.030.001</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">51340.030.006</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">66930.005.000</a>	Bola técnica
<a href="#">55400.120.001</a>	Porca de tampa abobadada hexagonal
<a href="#">11396.050.020</a>	Espaçador
<a href="#">11398.050.055</a>	Espaçador
<a href="#">16010.160.001</a>	Parafuso de elevação
<a href="#">16210.050.010</a>	Parafuso de asa asa arredondada
<a href="#">16733.080.080</a>	Gancho de pressão (gancho de mosquetão)
<a href="#">CM12162529</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM47481138</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM64269545</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM84879239</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">17690053008</a>	Olho de parafuso
<a href="#">71560.080.001</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">51305.040.012</a>	Parafuso de cabeça escareada hexalobular
<a href="#">27100.040.008</a>	parafuso
<a href="#">11400.120.001</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">48170.060.035</a>	parafuso
<a href="#">48170.060.025</a>	parafuso
<a href="#">47000.060.001</a>	Noz
<a href="#">A1 M12 / 15060.120.001</a>	Porca de prensa hexagonal em aço inoxidável
<a href="#">51468.040.001</a>	Mola de disco de bloqueio



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CM67474301</a>	Porca de torque predominante
<a href="#">55730.050.001</a>	Torque predominante
<a href="#">55730.040.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante
<a href="#">51030.060.012</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55010.080.020</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">55050.050.006</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55060.050.018</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">55730.030.001</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante
<a href="#">55050.030.006</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">38080.080.001</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55050.040.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">07010.050.030</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55050.050.020</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55060.030.010</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">38600.100.016</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">55050.030.012</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">55420.050.001</a>	Parafuso de cabeça escareada com soquete hexagonal
<a href="#">07117.060.010</a>	Tolerância do parafuso de ombro com cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">47480.080.012</a>	Parafuso de polegar serrilhado alto
<a href="#">55970.040.001</a>	contrapino de mola
<a href="#">36230.250.001</a>	Lavadora de fixação por pressão
<a href="#">62323.160.001</a>	receptáculo
<a href="#">62283.004.016</a>	Ilhó
<a href="#">62285.000.216</a>	Lavadora de proteção
<a href="#">62272.001.610</a>	Viga
<a href="#">55500.080.090</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">55050.050.018</a>	Parafuso de tampa de cabeça
<a href="#">55120.050.008</a>	Parafuso de cabeça de queijo com fenda
<a href="#">55050.060.020</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">01258.080.025</a>	Parafuso de flange hexagonal
<a href="#">51448.131.007</a>	Lavadora
<a href="#">21520.080.050</a>	Extremidade metálica com pino
<a href="#">11590.080.001</a>	Porca hexagonal com flange
<a href="#">07160.060.016</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">07160.050.012</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">69025.050.030</a>	Porca de rebite cega
<a href="#">51050.040.035</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">51340.030.008</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">51340.040.006</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">51340.040.008</a>	Parafuso de cabeça de queijo levantada com recesso cruzado
<a href="#">26660.048.060</a>	parafuso
<a href="#">71751.050.010</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">71566.050.001</a>	Inserto roscado autocortante



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">71560.050.001</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">71571.050.001</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">55520.030.001</a>	Fechadura de mola curva
<a href="#">CM37089425</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">CM57511983</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">CM37914154</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">M69135.040.0079</a>	Noz de rebite
<a href="#">51113.080.050</a>	Porca de conexão redonda em aço inoxidável
<a href="#">51028.080.020</a>	Parafuso de cabeça de botão hexagonal com flange
<a href="#">51028.050.016</a>	Parafuso de cabeça de botão hexagonal com flange ISO 7380-2 em aço inoxidável
<a href="#">51030.040.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.040.050</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.050.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.050.050</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.060.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.060.050</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.080.016</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51030.080.060</a>	Parafuso de cabeça de botão de soquete hexagonal
<a href="#">51532.080.001</a>	Lavadora simples para parafusos com pinos de mola pesados
<a href="#">16190.080.030</a>	Parafuso de cabeça em T com gargalo quadrado
<a href="#">51334.035.019</a>	Cabeça de panela hexalobular
<a href="#">51334.042.019</a>	Cabeça de panela hexalobular
<a href="#">51334.048.019</a>	Cabeça de panela hexalobular
<a href="#">51190.100.020</a>	Parafuso roscado
<a href="#">45150.040.001</a>	
<a href="#">07160.050.016</a>	Parafuso de cabeça de cilindro hexagonal
<a href="#">37265.060.001</a>	Lavadora com trava de contato
<a href="#">CM53043603</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM82447688</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM41220463</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM73137374</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM71192107</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM77430853</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM65010260</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">CM34912964</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">72350.060.001</a>	Porca de gaiola
<a href="#">51802.040.010</a>	
<a href="#">1042-026</a>	entalhes semicirculares
<a href="#">CM37351693</a>	parafuso
<a href="#">CM58513365</a>	parafuso de tampa de cabeça de soquete
<a href="#">M69135.100.0150</a>	Noz de rebite
<a href="#">CM35797496</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal
<a href="#">CM62830423</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CM04015610</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">51010.100.030</a>	Parafuso de cabeça hexagonal DIN 933 Aço inoxidável A2 70 M10X30
<a href="#">07160.060.045</a>	
<a href="#">27410.015.003</a>	
<a href="#">11590.060.001</a>	Porca hexagonal
<a href="#">38080.050.001</a>	Lavadora simples
<a href="#">CM29246714</a>	
<a href="#">CM62829009</a>	
<a href="#">CM99394776</a>	PARAFUSO
<a href="#">55418.030.001</a>	Lavadora simples
<a href="#">SIP-0-80-1-A2</a>	Parafusos de máquina Phillips Pan Head UNF x 1 polegada (ASME B18.6.3) - Aço inoxidável (A2)
<a href="#">12858.060.001 (pack of 250)</a>	Porca hexagonal do tipo torque predominante
<a href="#">71566.040.001</a>	Inserto roscado autocortante
<a href="#">CM25267513</a>	Parafuso de tampa de cabeça de soquete hexagonal cativo
<a href="#">CM66371015</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço zincado 8.8
<a href="#">62257.204.030</a>	Fecho de alavanca QUICK SYSTEM Aço inoxidável A2 2.04.00.30/6
<a href="#">CM92137722</a>	
<a href="#">51667.050.016</a>	SEGURANÇA Parafuso de cabeça giratória unidirecional
<a href="#">51667.040.020</a>	SEGURANÇA Parafuso de cabeça giratória unidirecional
<a href="#">51667.050.040</a>	SEGURANÇA Parafuso de cabeça giratória unidirecional
<a href="#">51667.050.050</a>	SEGURANÇA Parafuso de cabeça giratória unidirecional
<a href="#">51667.060.020</a>	SEGURANÇA Parafuso de cabeça giratória unidirecional
<a href="#">43213.010.007</a>	Braçadeira de tubo
<a href="#">43214.010.010</a>	Braçadeira de tubo
<a href="#">56672.018.021</a>	CLIQUE
<a href="#">51435.010.001</a>	ANEL DE ENCAIXE EXTERNO
<a href="#">50302.220.029</a>	LAVADORA, COBRE
<a href="#">39250.108.063</a>	KEY, 10X8X63 FORM A BS4235
<a href="#">11396.030.025</a>	Espaçador
<a href="#">38133.160.001</a>	
<a href="#">36271.040.001</a>	Lavadora cônica de molas
<a href="#">36271.050.001</a>	Lavadora cônica de molas
<a href="#">36271.060.001</a>	Lavadora cônica de molas
<a href="#">36271.080.001</a>	Lavadora cônica de molas
<a href="#">36271.100.001</a>	Lavadora cônica de molas
<a href="#">36271.120.001</a>	Lavadora cônica de molas
<a href="#">62265.204.004</a>	contrapartida
<a href="#">U33900.018.6365</a>	
<a href="#">CM14522276</a>	
<a href="#">CM48434966</a>	
<a href="#">CM92219025</a>	
<a href="#">CM87199381</a>	
<a href="#">CM36083815</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CM74403436</a>	
<a href="#">CM54427236</a>	Parafuso de cabeça de soquete hexagonal ISO 4762 Aço zincado 8.8
<a href="#">CM73671081</a>	
<a href="#">55580.060.030</a>	Pino paralelo (pino de cavilha)
<a href="#">CM76517870</a>	
<a href="#">CM00619439</a>	
<a href="#">CM29551952</a>	
<a href="#">55302.016.003</a>	Parafuso com cabeça chata e fenda cruzada
<a href="#">55302.030.006</a>	Parafuso de cabeça chata com fenda cruzada
<a href="#">04100.200.180</a>	Parafuso de cabeça hexagonal
<a href="#">36215.006.001</a>	Anel de snap para eixos DIN 7993 A Aço mola 6MM
<a href="#">U07001.031.0062</a>	
<a href="#">U07000.100.0700</a>	
<a href="#">56772.120.010</a>	Bucha isolante com grande flange Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M12X10
<a href="#">64.071.060.001 - package / 1000 pcs</a>	Inserto de rosca para plástico
<a href="#">64.071.050.001 - package / 1000 pcs</a>	Inserto de rosca para plástico
<a href="#">64.071.040.001 - package / 1000 pcs</a>	Inserto de rosca para plástico
<a href="#">38950.225.284</a>	Tampão cego
<a href="#">16817160001</a>	Grilheta de ancla com pino de rosca em aço zincado 16MM
<a href="#">9T51</a>	Conjuntos de Chaves Paralelas de Aço (Chaves de Maquinário), 90 Peças
<a href="#">41000000210</a>	Caixa de assortmento plástica 18 T 210
<a href="#">55080.100.001</a>	Porca hexagonal
<a href="#">55010.100.040</a>	Parafuso com cabeça hexagonal
<a href="#">36000.018.001</a>	Anel de retenção para eixos - tipo normal DIN 471 Aço mola 18MM
<a href="#">36000.019.001</a>	Anel de retenção para eixos - tipo normal DIN 471 Aço mola 19MM
<a href="#">36000.020.001</a>	Anel de retenção para eixos - tipo normal DIN 471 Aço para molas 20MM
<a href="#">13200.080.001</a>	porca hexagonal
<a href="#">16193.060.001</a>	Gleitmutter (sliding nut)
<a href="#">37120.026.001</a>	Arruela de mola curva
<a href="#">62276.616.150</a>	stud
<a href="#">62303.160.001</a>	spring
<a href="#">36000.055.001</a>	Anel de retenção para eixo
<a href="#">36050.100.001</a>	anel de retenção