



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Leybold

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">88353</a>	Anel de centralização
<a href="#">230110 / COMBIVAC CM 51 - RS 232 C / 485</a>	Medindo, controlando e regulando o vácuo
<a href="#">1128612</a>	bomba rotativa
<a href="#">11296 / TRIVAC D65B</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">12090 / IONIVAC ITR 90</a>	Transmissor Combi
<a href="#">12426</a>	CABO DE CONEXÃO TIPO A, 5 M
<a href="#">PTR 225 (15734)</a>	Eletrônico Vakuum-Druckmessgerät
<a href="#">16226</a>	Cabo de conexão
<a href="#">17496</a>	válvula de esfera
<a href="#">18207</a>	Anel de centralização, DN 25 KF Al, FPM
<a href="#">18208</a>	Zentrierring
<a href="#">18327</a>	
<a href="#">18341</a>	Anel de fixação
<a href="#">18356</a>	ANEL DE CENTRALIZAÇÃO
<a href="#">18972</a>	elemento filtrante de substituição
<a href="#">230001</a>	Display One (UE/EUA)
<a href="#">230025</a>	Exibição
<a href="#">No:230035</a>	Transmissor TERMOVAC
<a href="#">230350V01</a>	medidor eletrônico de pressão de vácuo
<a href="#">71064763</a>	Elemento filtro de escape
<a href="#">71018850</a>	Filtro de óleo Sogevac ST 200/ST 300
<a href="#">71018858 / EK96006</a>	Filtro de óleo
<a href="#">71073040</a>	ROLHA G1
<a href="#">71076170</a>	Ventilador SOGEVAC SV280/300, PLASTIC
<a href="#">71219480</a>	visor de óleo
<a href="#">71403510</a>	
<a href="#">71403560</a>	Kit de reparação SOGEVAC SV 100 - BR2
<a href="#">71412010</a>	Palhetas Ferozell SV300 PK3
<a href="#">71421180</a>	Filtro de exaustão W.By-Pass
<a href="#">71436200</a>	Kit de reparo SOGEVAC SV 300 - BR1/BR2
<a href="#">TMP 361 PN: 85670</a>	
<a href="#">86803</a>	Mangueira de metal com flanges
<a href="#">88351</a>	Anel de centralização
<a href="#">88352</a>	ANEL DE CENTRALIZAÇÃO
<a href="#">960305V2013</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">960305V2040</a>	Sogevac SV40 B
<a href="#">18811</a>	
<a href="#">E20010956</a>	Módulo gerador de vácuo
<a href="#">DIAVAC DV 1000</a>	Medidores de vácuo
<a href="#">p/n: 89606, Type: DIAVAC DV 1000</a>	medidor de vácuo de diafragma
<a href="#">E10565</a>	Kit de vedação para válvula angular DN 250 ISO-K
<a href="#">E20010304</a>	Filtrar
<a href="#">E20010737</a>	Junta do corpo de óleo
<a href="#">E210502</a>	
<a href="#">EK16291</a>	Placas catódicas de substituição
<a href="#">ES20010655</a>	Peças de reposição
<a href="#">P/N: L23953004, Type: 23953004</a>	Vedação de eixo Viton
<a href="#">ES43171254</a>	Conectores de entrada/saída
<a href="#">FE 10 ES19081</a>	filtrar
<a href="#">L10020 LVO 100, 20 LITER</a>	
<a href="#">L10099</a>	Óleo mineral
<a href="#">L50005</a>	Óleo da bomba de vácuo LVO 500 (normal Diffelen) - 5L
<a href="#">L13020</a>	óleo mineral
<a href="#">L21005</a>	Lubrificante
<a href="#">13646</a>	Acessórios para medidor de pressão a vácuo
<a href="#">SOGEVAC SV 25 D / 960211V</a>	bomba de vácuo selada a óleo
<a href="#">15785</a>	Zubehör zu Vakuum-Druckmessgerät
<a href="#">TR211 DN16KF</a>	
<a href="#">TRIVAC D 4 B</a>	Bomba de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">11276</a>	
<a href="#">TRIVAC D 8 B 1-ph, 230 V, 50 Hz</a>	Bomba de vácuo — unidade completa
<a href="#">WAU 1001</a>	Kit de manutenção grande WAU 1001 Peças para bombas de vácuo
<a href="#">E250, 221271/75</a>	Bomba de vácuo com válvula de barreira COMPLETA COM MOTOR
<a href="#">EK110002665 Teile für Vakuumpumpen</a>	Wartungs grandes - Kit WAU 251
<a href="#">71404982</a>	Anel de pesca Wellendichtring 25x40x7, FPM
<a href="#">L21001</a>	óleo de éster para bombas de vácuo
<a href="#">EK110002613 TRIVAC D40B</a>	Kit de verrugas
<a href="#">960180V2065 SOGEVAC SV16 D</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">230002</a>	Medidor de pressão de vácuo eletrônico
<a href="#">12416 AF 16 - 25 DOT Auspuff-Filter Anschluss DN 25KF</a>	Apparat zur Gasfiltration (nicht für Luft)
<a href="#">20028656</a>	ELEMENTO FILTRANTE ERSATZTEIL UL 200
<a href="#">71234890</a>	SATZ MIT 3 SCHIEBERN
<a href="#">71118123V</a>	flange aparafusada
<a href="#">71232023</a>	elemento filtrante de exaustão
<a href="#">71067243</a>	Schmutzfänger
<a href="#">71237082</a>	O-Ring
<a href="#">L12005</a>	Schmieröl für Motore/Compressoren/Turbinas



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">71237140</a>	O-RING
<a href="#">960211V2041</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">20039059</a>	DICHT.SATZ F.BREMSFL
<a href="#">ES19083</a>	Elemento filtro de substituição
<a href="#">ES19080</a>	Elemento de filtro Ersatz FE 8
<a href="#">LEYBONOL LVO 200</a>	Schmiermittelzubereitung
<a href="#">960160 / SOGEVAC SV16 B</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">11266 / TRIVAC D 16 B</a>	bomba de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">11406 / TRIVAC D 16 B DOT</a>	bombear
<a href="#">EK110002100</a>	kit de manutenção principal TRIVAC D16B DOT
<a href="#">TW 220/150/S</a>	ENTRADA DUPLA TW 220/150/S; Sperrgas; D-shap
<a href="#">71420400</a>	
<a href="#">971427690</a>	KIT DE VERRUGA
<a href="#">71418750</a>	Satz mit 3 Schiebern
<a href="#">71420420</a>	REPARAÇÃO SATZ
<a href="#">L20005</a>	Schmiermittelzubereitung
<a href="#">230070V02 / PENNINGVAC PTR 90 N</a>	transmissor combinado
<a href="#">230350V02</a>	Transmissor de combinações THERMOVAC
<a href="#">971464970</a>	
<a href="#">71212510</a>	Flange de coleta de óleo
<a href="#">157 34</a>	
<a href="#">15734V02</a>	Transmissor PENNINGVAC
<a href="#">230040V02</a>	Transmissor TERMOVAC
<a href="#">800160V0021N</a>	Bomba Turbo-Molecular a Vácuo
<a href="#">TTR 91N S (230040V02)</a>	
<a href="#">85675</a>	
<a href="#">LEYBONOL LVO 120 / L12001</a>	
<a href="#">ES19081 (1x5)</a>	
<a href="#">140160</a>	
<a href="#">18342</a>	Anel de fixação, DN 20/25 KF
<a href="#">TRIVAC D 2.5 E</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">TRIVAC D 16 B.</a>	
<a href="#">D25B / EK110002101</a>	Kit de manutenção grande
<a href="#">960862</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">960507 SOGEVAC SV 100B</a>	Bomba de vácuo
<a href="#">TTR 101N</a>	Transmissor de combinações THERMOVAC
<a href="#">GRAPHIX TWO</a>	
<a href="#">Anschlussleitung Typ A</a>	
<a href="#">230024</a>	VISOR DE VÁCUO LEYBOLD
<a href="#">SOGEVAC SV120 B</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">P/N: 971440510 SV300 B-750 B(F) ATEX 2&amp;3</a>	FILTRO AUSPUFF
<a href="#">P/N: 501592V00001000 Type: 90i.63ISO-K/DIVAC3.0/F/N</a>	
<a href="#">P/N: 501592V02000000 TURBOLAB SL80H.63ISO-K/DIVAC0.8T/F/N</a>	Sistema de bomba de vácuo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P/N: 230035V02, Type: TTR 91N</a>	Transdutor
<a href="#">P/N: 15734V02 Type: PTR 225N</a>	Eletrônico Vakuum-Druckmessgerät
<a href="#">EK110002100</a>	Kit de manutenção TRIVAC D16B DOT
<a href="#">THERMOVAC TTR 91 N</a>	
<a href="#">Spare parts complet for SV300</a>	
<a href="#">P/N: 11406 Type: D 16 B DOT</a>	
<a href="#">SV40B 960305T</a>	BOMBA DE VÁCUO
<a href="#">971427660</a>	Kit, manutenção/serviço, SV40B
<a href="#">DN 250 ISO-F</a>	
<a href="#">MAG W 1600 iPL Booster; DN 250 ISO-F</a>	
<a href="#">Converter T1600-MAG + 24V DC Versorgung</a>	
<a href="#">71212640</a>	Pés de montagem em borracha para bombas de vácuo Sogevac
<a href="#">71256380</a>	Plugue de reposição G3/4
<a href="#">215325</a>	
<a href="#">230354V02</a>	THERMOVAC TTR 101N, DN 16 ISO-KF
<a href="#">P/N: 88396 Type: DN 16 ISO-KF/FF/Inox</a>	
<a href="#">RUVAC WH7000 11KW</a>	Bomba de vácuo
<a href="#">971452300</a>	Kit de reparo
<a href="#">10101</a>	Bomba de vácuo compacta pequena S 1.5
<a href="#">960250 / SOGEVAC SV 25 B</a>	
<a href="#">L12001</a>	
<a href="#">19721</a>	kit de vedação
<a href="#">971427640</a>	Conjunto de juntas
<a href="#">Typ 354003-YE</a>	
<a href="#">71417210</a>	VÁLVULA FLUTUANTE/AMOSTRADOR DE BOMBA DE VÁCUO
<a href="#">230035V02 / TTR 91 N</a>	Medidor de pressão de vácuo elétrico
<a href="#">EK96006</a>	FILTRO DE ÓLEO
<a href="#">898698</a>	Motor
<a href="#">15812V01</a>	sensor
<a href="#">P/N: 230035V02, Type: THERMOVAC TTR 91 N</a>	Transmissor
<a href="#">71231643</a>	Haste do filtro de escape
<a href="#">EK96005</a>	filtrar
<a href="#">p/n: 230302V02; Type: CERAVAC CTR 100 N</a>	Transmissor
<a href="#">P/N: 12090, Type: IONIVAC ITR 90</a>	Transmissor ITR 90
<a href="#">P/N: 16040, Type: BOURDONVAC A</a>	Medidor de vácuo de pressão relativa robusto
<a href="#">L21020, Type: Leybonol LVO 210 (chemical)</a>	Óleo sintético
<a href="#">71412000</a>	Conjunto
<a href="#">ES71213263</a>	mola/kit
<a href="#">P/N: 252003, Type: SL300</a>	Linha de farejador de hélio com ponta de farejador rígida para PHOENIX
<a href="#">971445400</a>	FILTRO DE EXAUSTÃO
<a href="#">11078</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">12416</a>	FILTRO DE EXAUSTÃO
<a href="#">18441</a>	Flange em branco
<a href="#">88441</a>	Flange vazio
<a href="#">18326</a>	Anel de centralização
<a href="#">88347</a>	Anel centralizador Oerlikon Leybold
<a href="#">ES20010656</a>	Palheta para trivac D16B
<a href="#">88346</a>	Anel de centralização
<a href="#">SOGEVAC SV25 D (960215V2001)</a>	
<a href="#">800160V0009</a>	Bomba Turbo Molecular a Vácuo
<a href="#">89654V02</a>	
<a href="#">ES23955165</a>	o-ring
<a href="#">P/N: 11317, Type: TRIVAC D 8 B - without motor</a>	Palheta rotativa Trivac de estágio duplo
<a href="#">D16B-Ex (140092)</a>	Bomba de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">15813V01</a>	SENSOR DE PRESSÃO ABSOLUTA
<a href="#">71237023</a>	JUNTA DE FLANGE DE ESCAPE
<a href="#">11333</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">L13005</a>	
<a href="#">71420410</a>	
<a href="#">252400V02</a>	
<a href="#">11256 / TRIVAC D 8 B</a>	Bomba de vácuo TRIVAC
<a href="#">960211V2051</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">960702 / SOGEVAC SV 300 B</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">71403540</a>	Kit de reparação SOGEVAC SV 40 - BR2
<a href="#">971427650</a>	KIT DE REPARO
<a href="#">17110</a>	
<a href="#">P/N: E41170206, Type: DN 25 ISO-KF</a>	Armadilha de sujeira
<a href="#">230081V01</a>	Sensor
<a href="#">230082V01</a>	
<a href="#">EK96004</a>	Filtro de óleo
<a href="#">EK110002647</a>	
<a href="#">P/N: 11276, Type: D25 B</a>	Motor elétrico
<a href="#">ES20010885</a>	
<a href="#">1127618</a>	motor
<a href="#">p/n: 230301V02; Type: CERAVAC CTR 100 N</a>	MEDIDOR DE VÁCUO CERAVAC
<a href="#">18921</a>	Filtros de escape
<a href="#">18206</a>	Anel de centralização, DN 16 KF AI, FPM
<a href="#">P/N: R-115250V15, Type: LEYVAC LV 250</a>	Bombas de vácuo de compactação a seco
<a href="#">p/n: L10005; Type: LEYBONOL LVO 100 (1 canister x 5 lit.)</a>	Óleo mineral
<a href="#">P/N: L41001, Type: LEYBONOL LVO 410</a>	Óleo da bomba de vácuo
<a href="#">960307</a>	bomba de vácuo
<a href="#">P/N: E32166160, Type: TRIVAC D 4 B</a>	Rotor HV
<a href="#">71403500</a>	Conjunto de juntas
<a href="#">P/N: 140000, Type: TRIVAC D 2.5 E</a>	bomba hidráulica



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">971427680</a>	Kit de reparo principal SV100B
<a href="#">EK110002616</a>	Kit de manutenção grande
<a href="#">EK110002612</a>	Kit de manutenção grande Trivac D65B
<a href="#">SOGEVAC SV65 B (960405V1704)</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">EK110002618</a>	Kit principal de manutenção (exceto óleo) TRIVAC D 16 B
<a href="#">971431120</a>	Cartucho de filtro de exaustão
<a href="#">230680V01 GRAPHIX ONE</a>	engrenagem de controle
<a href="#">old PN: 230045V02 THERMOVAC TTR 96 N - 2SP / new PN: 21L2211100</a>	Transmissor
<a href="#">71213293</a>	Cartucho filtro
<a href="#">960703A20V3001</a>	
<a href="#">EK110002613</a>	Kit
<a href="#">960557</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">EK971445151</a>	
<a href="#">gasket set for 16-25 B</a>	conjunto de juntas
<a href="#">L10001</a>	LEYBONOL LVO 100, 1 litro
<a href="#">971423440</a>	kit de manutenção
<a href="#">AF 25 S</a>	Filtros de escape
<a href="#">E35111012 / D 40-65 B</a>	tampa do rolamento
<a href="#">p/n: 960305, Type: SOGEVAC SV 40 B</a>	
<a href="#">p/n: 504309V002, Type: CVS60 1XSV40B Basic</a>	Sistema central de abastecimento de vácuo
<a href="#">11245</a>	bomba de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">LEYSPEC VIEW 100S (220011V01)</a>	Espectrômetro de massa quadropole
<a href="#">EK971473620 (SV 40/65 BR2)</a>	KIT DE MANUTENÇÃO SV 40/65 BR2
<a href="#">230682V01 / GRAPHIX THREE</a>	
<a href="#">SV65B</a>	bombear
<a href="#">21L1011100 / TTR91RN - 16KF</a>	TTR91RN - 16 KG
<a href="#">EK110002677</a>	
<a href="#">P/N: 960875, Type: SOGEVAC SV750 B</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">P/N: 411600V0714, Type: TURBOVAC MAG W 1600 iP</a>	reforço
<a href="#">TRIVAC D 25 B</a>	
<a href="#">DI 201 / 15814V01</a>	
<a href="#">L13020 / LEYBONOL LVO 130 20 liter</a>	óleo mineral
<a href="#">800100V0003</a>	TURBO. PODER INTEGRA
<a href="#">800102V0002</a>	Cabo de alimentação - plugue EURO - 3 m
<a href="#">800096V0500</a>	
<a href="#">800134V0021</a>	Kit de montagem TURBOVAC DN 100 CF
<a href="#">800110V0021</a>	Interruptor start-stop TURBOVAC i
<a href="#">800136V0005</a>	Arrefecimento a ar TURBOVAC 350-450 i - radial
<a href="#">800132V0021</a>	Grelha de proteção DN 100 CF (3,2 mm)
<a href="#">11256</a>	TRIVAC 8DB
<a href="#">12092</a>	IONIVAC ITR 90
<a href="#">ES83943</a>	Junta de cobre para flanges CF
<a href="#">12455</a>	Cabo de conexão tipo C



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">88471</a>	
<a href="#">85414</a>	Armadilha de adsorção DN 16 ISO-KF
<a href="#">88504</a>	reductor ISO-KF
<a href="#">83637</a>	Crosspiece CF
<a href="#">ES83945</a>	Junta de cobre para flanges CF
<a href="#">83615</a>	Peça T CF
<a href="#">230681V01</a>	GRAPHIX DOIS
<a href="#">800100V0004</a>	
<a href="#">800110V0027</a>	Fonte de alimentação 24 V DC TURBO.CONTROL i
<a href="#">800103V0029</a>	comunicação TURBOLAB - TMP, TURBOVAC i e TD 400, 5 m
<a href="#">E20005459</a>	cartucho de aquecimento
<a href="#">E6513191</a>	cartucho de aquecimento
<a href="#">E20006936</a>	Dip de inserção de aquecimento de reposição
<a href="#">E20012572</a>	Inserção de aquecimento de
<a href="#">960322</a>	Bomba
<a href="#">215313</a>	
<a href="#">21L1211100 / TTR91RNS</a>	Sensor de pressão Pirani
<a href="#">6513193</a>	
<a href="#">ES22161236</a>	mola de compressão
<a href="#">E40159153</a>	Peças da bomba de vácuo
<a href="#">E20013786</a>	HABITAÇÃO
<a href="#">E20009068</a>	indicadores de manutenção
<a href="#">L12001 / LEYBONOL LVO 120</a>	
<a href="#">E20002958</a>	Termômetro de substituição PT 100
<a href="#">E6534163</a>	bucha flutuante
<a href="#">L70005 / LEYBONOL LVO 700 5lt</a>	óleo lubrificante
<a href="#">PN: L70001 / LEYBONOL LVO 700 1 liter</a>	Óleo
<a href="#">15814V01 / DI 201</a>	Sensor de pressão
<a href="#">E61400275</a>	anel interno
<a href="#">E61400682</a>	corpo de fixação de retorno
<a href="#">250000V02</a>	Detector de vazamento
<a href="#">SOGEVAC SV 300 B</a>	bombear
<a href="#">960602V</a>	
<a href="#">971464960</a>	kit de reparo
<a href="#">86682</a>	Flanges KF com extensão de tubo
<a href="#">EK110000793</a>	Kit de manutenção 2 SCREWLINE SP 630
<a href="#">140081</a>	
<a href="#">230085V02 / PENNINGVAC PTR 90 N with Display</a>	Transmissor
<a href="#">E20010733</a>	
<a href="#">Nr. 960505V2016 Type SV100 B</a>	
<a href="#">TRIVAC D16B-Ex / 140092</a>	bomba de palhetas rotativas
<a href="#">L10020 / LEYBONOL LVO 100</a>	
<a href="#">EK110002662</a>	kit de substituição de vedação de óleo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EK110002670</a>	Kit de Manutenção Major
<a href="#">20010656</a>	Palheta
<a href="#">971423450</a>	Kit de manutenção SOGEVAC SV 16 BI/ SV 25 B
<a href="#">71419490</a>	Kit de vedação SOGEVAC SV 16 BI/SV 25 B - FPM
<a href="#">SV300 B WASSER ATEX KAT.2 INT SONDER 1 GB (960702A20V3001)</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">13512</a>	Pompa
<a href="#">ES83944</a>	
<a href="#">83503</a>	
<a href="#">83689</a>	
<a href="#">83687</a>	
<a href="#">800120V0013</a>	
<a href="#">83636</a>	
<a href="#">83504</a>	
<a href="#">21L1011120</a>	
<a href="#">18906</a>	
<a href="#">86801</a>	
<a href="#">800160V0020C</a>	
<a href="#">D40BCS (Part No. 113 88)</a>	bomba de palheta rotativa de dois estágios
<a href="#">D65BCS (Part No. 113 98)</a>	bomba de palheta rotativa de dois estágios
<a href="#">200 10 736</a>	
<a href="#">230680V01</a>	
<a href="#">E6529954</a>	Filtro de exaustão SV300/630 B LEY
<a href="#">P/N: 960314, Type: SOGEVAC SV40 B</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">EK9608M</a>	
<a href="#">E20010744</a>	
<a href="#">E20010741</a>	
<a href="#">EK110002624</a>	
<a href="#">Nr. 18328 Type DN 40 KF</a>	anel de centralização
<a href="#">TRIVAC D16B-DOT</a>	Bomba de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">960702A20V3001</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">960215V / SOGEVAC SV 25 D</a>	Bomba
<a href="#">LEYBONOL LVO 100 (20L)</a>	
<a href="#">E6525604</a>	Correia dentada de substituição: versões de 50 Hz
<a href="#">EK110002637 / D 40 BCS - PFPE</a>	Kit de manutenção principal TRIVAC
<a href="#">D16B/11333 SN:210311898</a>	
<a href="#">21L2211100 / TTR96RNS</a>	sensor de pressão
<a href="#">18973 / FE 40-65</a>	elemento filtrante de substituição
<a href="#">18346</a>	Anel de liberação rápida ISO-KF
<a href="#">18343</a>	Anel de fixação ISO-KF
<a href="#">18348</a>	Anel de liberação rápida ISO-KF
<a href="#">230301V01</a>	
<a href="#">L12005 / LEYBONOL LVO 120</a>	óleo mineral com aditivos
<a href="#">EK96009 / SOGEVAC SV 1200</a>	Filtro de óleo



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TW220/150/15S</a>	bomba turbomolecular de dupla entrada
<a href="#">140116T</a>	pote de filtro
<a href="#">230070 / PENNINGVAC PTR 90</a>	transmissor combinado
<a href="#">19051</a>	Filtro de exaustão AF 10
<a href="#">MAG W 2200 iP</a>	Bomba turbomolecular de rolamento magnético
<a href="#">960331</a>	
<a href="#">971443160</a>	
<a href="#">971443170</a>	
<a href="#">31256TE</a>	Bomba de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">18820</a>	armadilha de congelamento profundo
<a href="#">L13020 / LVO 130</a>	
<a href="#">230012</a>	Cabo de conexão tipo A
<a href="#">P/N: 15812V01, Type: DI200</a>	transmissor de pressão
<a href="#">P/N: 18321, Type: ISO-KF DN 10 ISO-KF</a>	Anel de centralização
<a href="#">EK71232023</a>	kit de manutenção
<a href="#">88396</a>	Anel de centralização com filtro fino DN 16 KF VA
<a href="#">88398</a>	Filtro fino no anel de centralização
<a href="#">230302V01</a>	Transmissor
<a href="#">230300V02</a>	Medidor de pressão de vácuo eletrônico
<a href="#">85541 / TMP600/ 1000</a>	REFRIGERADOR DE AR
<a href="#">840072V1000 / TURBOVAC 850 / DN 160 ISO-K</a>	bomba de vácuo turbomolecular
<a href="#">800100V0010 / TURBO.POWER 800</a>	fonte de alimentação
<a href="#">411310V03</a>	cabo de alimentação
<a href="#">800100V0110</a>	Suporte TP 800
<a href="#">971423100 / SOGEVAC SV 25 B</a>	Kit de reparo
<a href="#">SV25D 960215 V3002</a>	
<a href="#">P/N: 230031, Type: IONIVAC ITR 90 PB Profibus</a>	Sensor ativo
<a href="#">L81005 / LEYBONOL LVO 810</a>	
<a href="#">E12102</a>	
<a href="#">111100V15</a>	
<a href="#">111200v15</a>	
<a href="#">11963</a>	
<a href="#">127700V14 - RUVAC WH7000 11KW, LVO210</a>	
<a href="#">PN: 21L2211100</a>	
<a href="#">TM 101</a>	Sensor THERMOVAC digital TM 101
<a href="#">960365V3001</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">E6504160</a>	
<a href="#">Ruvac-WAU501</a>	bombear
<a href="#">P/N: ES19082, Type: FE 16</a>	Elemento filtrante de substituição
<a href="#">P/N: 16120 Type: BOURDONVAC C</a>	
<a href="#">P/N: 21L1011120 Type: Thermovac TTR 91 RN</a>	
<a href="#">971464950</a>	CONJUNTO DE SELOS
<a href="#">EK96008</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EK 960 08 / 714 05 310</a>	filtro de óleo
<a href="#">TTR 911 PB</a>	Transmissor TM
<a href="#">6518243</a>	Selo
<a href="#">L50001</a>	
<a href="#">ITR90 / 12090</a>	calibre
<a href="#">P/N: 960331, Type: SOGEVAC SV 40 BI</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">71417300</a>	Cartucho de filtro de escape
<a href="#">EK110002668</a>	Kit de manutenção grande RUVAC WAU 1001
<a href="#">842110</a>	Cabo de cabeça fria CP-MD
<a href="#">842112</a>	Cabo de cabeça fria CP-MD
<a href="#">960867</a>	
<a href="#">230116</a>	
<a href="#">15867</a>	Sistema de imersão
<a href="#">15088</a>	Cabo de medição
<a href="#">971463030</a>	
<a href="#">960463V01</a>	
<a href="#">L13001</a>	
<a href="#">12239 S-TL6</a>	Escape calibrado
<a href="#">230031</a>	
<a href="#">960702</a>	SOGGEVAC SV300 Wide std GB
<a href="#">230071</a>	Transmissor
<a href="#">L52105</a>	Óleo
<a href="#">21L2051100 / THERMOVAC TTR 96 RN</a>	Transmissor THERMOVAC
<a href="#">21L2251100 / THERMOVAC TTR 96 RNS</a>	Transmissor ThermoVac
<a href="#">71040762</a>	
<a href="#">960305</a>	BOMBA DE VÁCUO
<a href="#">L10001 LEYBONOL</a>	
<a href="#">GASKET KIT FOR S/D 16-25 B</a>	KIT
<a href="#">960302</a>	Bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">18256</a>	Anel de centralização
<a href="#">87243</a>	Abaixo
<a href="#">88397</a>	Anel central com filtro fino
<a href="#">EK9603B001</a>	
<a href="#">960314</a>	
<a href="#">971446880</a>	Paleta
<a href="#">960702FP</a>	Bomba
<a href="#">CERAVAC CTR 100 / 230300V01</a>	sensor de pressão
<a href="#">E6525983</a>	ESTATOR DO MOTOR
<a href="#">502462V017</a>	
<a href="#">11296</a>	
<a href="#">E840001973</a>	Adsorvedor
<a href="#">18916</a>	
<a href="#">210112 / DN 40 CF</a>	Janela de observação UHV



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">11265</a>	Bomba de palhetas rotativas de dois estágios
<a href="#">18806</a>	COLETOR DE CONDENSADO AK 4-8
<a href="#">18406</a>	TRÊS, 16 KM DE TUDO
<a href="#">18386</a>	Redutor, DN 25/16 KF AI
<a href="#">18911</a>	FILTRO DE EXAUSTÃO AF 16-25
<a href="#">960867V2023 / SV630 BF</a>	
<a href="#">10801V01</a>	válvula
<a href="#">PN: 410600V0506 / TURBOVAC MAG W 600 iP - DN 160 CF</a>	bombear
<a href="#">PN: L21005 / LEYBONOL LVO 210 ATEX 5 liter</a>	Óleo sintético
<a href="#">PN: 410600V0505 / TURBOVAC MAG W 600 iP - DN 160 ISO-K</a>	Bomba
<a href="#">21L1021100 / TTR91RN - 25KF</a>	
<a href="#">88348</a>	ANEL DE CENTRALIZAÇÃO
<a href="#">960318TE</a>	
<a href="#">W000287202</a>	eletrodo de haste
<a href="#">960716V2048TE</a>	
<a href="#">WSU1001: Serial number CJL00085818 Product number 11743TE</a>	
<a href="#">971463060</a>	
<a href="#">TRIVAC D 2,5 E 1</a>	bomba de vácuo de palhetas rotativas
<a href="#">19050 EXHAUST FILTER AF 8</a>	
<a href="#">215004V01</a>	VÁLVULA DE ÂNGULO RETO
<a href="#">18436</a>	COTOVELO ESQUADRO
<a href="#">960160</a>	
<a href="#">L70202</a>	
<a href="#">141102A02</a>	Silenciador de escape
<a href="#">12458</a>	CABO DE CONEXÃO TIPO C
<a href="#">SCROLLVAC SC 15 D</a>	Bomba de vácuo
<a href="#">71403490</a>	
<a href="#">23L0031100</a>	
<a href="#">L70201</a>	
<a href="#">23L0021100 / 23L0021100</a>	
<a href="#">20009092</a>	Separador
<a href="#">E06025124</a>	
<a href="#">TM201 - DN16KF</a>	
<a href="#">GASKET KIT FOR S/D 40-65 B</a>	KIT DE VEDAÇÃO
<a href="#">88813 010V0001</a>	FILTRO DE EXAUSTÃO
<a href="#">71230570</a>	
<a href="#">71436210</a>	
<a href="#">ES6527601</a>	BOCAL
<a href="#">E6503597</a>	VÁLVULA DE RETENÇÃO
<a href="#">E6509464</a>	PT1000 COM CABO PARA GS
<a href="#">E6500772</a>	CONVERSOR DE FREQUÊNCIA
<a href="#">E6519429</a>	FLANGE DE ROLAMENTO



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EK9604001</a>	PRINCIPAL PRINCIPAL. KIT SV65B DS
<a href="#">EK9607A2</a>	KIT
<a href="#">DN16KF 1-100mbar</a>	
<a href="#">E6529952</a>	Filtro A-S de Exaustão
<a href="#">SV40B / 960307</a>	Bomba de Vácuo
<a href="#">NEO D 16 1PH 115V US LVO702</a>	
<a href="#">Penningvac PRT 90 RN</a>	Transmissor Combi
<a href="#">SV120B 960557</a>	
<a href="#">MINOR MAIN. KIT SV65B(I)</a>	
<a href="#">OELFILTER SV40B-45FP-65B-70FP-NEO D</a>	
<a href="#">L70205</a>	
<a href="#">800095V0100</a>	Cabo de energia DC - Cabo TURBOVAC i DC, fios stranded abertos, 1m
<a href="#">410300V0907</a>	Módulo Anybus - EtherCAT
<a href="#">23L0021100</a>	vacuum pump
<a href="#">21L1011100</a>	vacuum pump
<a href="#">22L0021100</a>	vacuum pump
<a href="#">NOVADRY ND 65, 400V 50 HZ (111065N10)</a>	Bomba de vácuo de parafuso seco
<a href="#">ES43171255</a>	Portos