



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Meto-Fer

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
AS 08/15	Parafusos de parada
QE0SN-PS-11L	Elemento de detecção
AS 08/40	Parafuso de parada
IR-008-PS-U2L	Sensores de proximidade indutivos
410.0019 / QE-022-EB-020	Sensor eletromecânico
QE022-EB-110	Sensor
QE022-PO-02L	Elemento de reconhecimento "abridor"
QE-022-PS-02L	Interruptor de proximidade
QE-022-PS-11L	Elemento de Sensoriamento (PNP)
ST-11G-3B-U5X	
ST-10G-3B-U9X	cabo
ST-02G-4A-U9X	Cabo Padrão com Stecker Versão 02 (4 Leiter)
AS 12/60	parafusos de parada
AS 08/45-10	Pare o parafuso
ST-10W-3B-U5X	Cabo padrão com Stecker
OB 12/20	
OB 15/10L	
ST-10G-3B-U2X	Cabo Padrão com Stecker Versão 10 (3 Leiter)
ST-10G-3B-U5X	Cabo Padrão com Stecker Versão 10 (3 Leiter)
ST-10W-3B-U2X	Cabo Padrão com Stecker Versão 10 (3 Leiter)
ST-10W-3B-U9X	Cabo Padrão com Stecker Versão 10 (3 Leiter)
ST-11G-3B-U2X	Cabo
ST-11W-3B-U2X	cabo padrão com plugue versão 11 (4 fios)
ST-11W-3B-U5X	
ST-11W-3B-U9X	
ST-30G-3B-U2X	Cabo Padrão com Stecker Versão 30 (4 Leiter)
ST-30G-3B-U5X	Cabo Padrão com Stecker Versão 30 (4 Leiter)
ST-30G-3B-U9X	Cabo Padrão com Stecker Versão 30 (4 Leiter)
ST-30W-3B-U2X	Cabo Padrão com Stecker Versão 30 (4 Leiter)
ST-30W-3B-U5X	Cabo Padrão com Stecker Versão 30 (4 Leiter)
ST-30W-3B-U9X	Cabo Padrão com Stecker Versão 30 (4 Leiter)
IR-003-NS-U2L	Näherungsschalter indutivo
IR-003-NS-U5L	Näherungsschalter indutivo
IR-003-PS-U2L	Näherungsschalter indutivo
IR-003-PS-U5L	Näherungsschalter indutivo



produtos	Descrição
IR-004-NS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-004-NS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-004-PS-U2L	interruptor de proximidade induutivo
IR-004-PS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IM-004-NS-U2L	Chaves de abordagem indutivas
IM-004-NS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IM-004-PS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-005-NS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-005-NS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-005-PS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-005-PS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IM-006-NS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IM-006-PS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-065-NS-11L	Näherungsschalter induutivo
IR-065-PS-11L	Näherungsschalter induutivo
IR-065-NS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-065-NS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-065-PS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-065-PS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-008-NS-11L	Näherungsschalter induutivo
IR-008-PS-11L	Näherungsschalter induutivo
IR-008-NS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-008-NS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-008-PS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IM-008-NS-11L	Näherungsschalter induutivo
IM-008-PS-11L	Näherungsschalter induutivo
IM-008-NS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IM-008-NS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IM-008-PS-U2L	Chaves de abordagem indutivas
IM-008-PS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-NB-30L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-PB-30L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-NS-02L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-PS-02L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-NS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-NS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-PS-U2L	Näherungsschalter induutivo
IR-012-PS-U5L	Näherungsschalter induutivo
IR-018-NB-30L	Näherungsschalter induutivo
IR-018-PB-30L	Näherungsschalter induutivo
IR-018-NS-02L	Näherungsschalter induutivo
IR-018-PS-02L	Näherungsschalter induutivo
QE022-NS-11L	Elemento sensor



produtos	Descrição
QE-022-NS-02L	Sensor
QE-022-NO-02L	Quittierelemente
QE-022-NO-11L	Quittierelemente
AS 10/50	Parafusos de parada
AS 12/80	parafusos de parada
AS 18/100	Anschlagschrauben
AS 18/100 P	Anschlagschrauben
AK 40	Cabeça esférica
MU 01.001	Muttern mit Feingewinde
MU 01.002	Muttern mit Feingewinde
MU 01.003	Noz
MU 01.004	Porcas de rosca fina
MU 01.005	Muttern mit Feingewinde
MU 01.006	Muttern mit Feingewinde
MU 01.007	Muttern mit Feingewinde
MU 01.008 mit O-Ring	Porcas de rosca fina
AS 10/50-10	Parafuso de parada
AS 12/60-10	Anschlagschrauben
Type P	Válvula
ST-02G-3A-U5X	CONECTOR
QS-022-PS-11L	Elemento Sensor (PNP)
QE-022-EB-020-A	Sensor de proximidade indutivo
ML 13/100 A	
ML 26/150 A	
AS 08/30-05	PARAFUSO DE AJUSTE
IM-004-PS-U2L	Interruptor de proximidade indutivo (PNP)
MD 32/180B	
ML 26/150	Unidade linear
460.110.0271	KIT DE REPARO
ST-11G-3B-U9X	SENSOR
MD 20/180B	
SA 01	Stopslide
KZ 20	Pinça, sem suporte do sensor
ML 13/50A	
ST-02G-3A-U2X	Cabo
410.0010 / ST-02G-3A-U5X	
KZL25	Garra compacta
OB15/10K	
LH 400-0	cilindro
ST-02G-4A-U2X	Cabo
IM-008-NS-01L	
IM-008-PS-01L	
IR 065 PS 10L	



produtos	Descrição
KB14/12.5	
KB08	
KZ32	alicate compacto
KZP 20	
Repair Kit for MD 12/180B (460.110.0143)	Kit de reparo
MD 12/180 A	Acionamento rotativo
QE-022-NS-U5L	
QE-022-EB-020	Elemento de detecção
QE-022-PS-11L	Elemento sensor (PNP)
QE-W22-CS-02L	
ST-30G-4B-U2X	
NT 61A - 16-37	Atuador Pneumatico
QE-022-NS-02L (NPN variant)	
QE-022-PS-02L (PNP variant)	