



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Sonthoein

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

mrPRODPUTR TA rM

Cpduondi	Rtispçãd
10297/027	Aolas de compressão
1028ZM02F	mola de compressão
10262B0FF	Aolas de compressão
102624027	A3SI 13 L5S5N1V3 1E L3AXVECCCh3
1026êI0FF	Aola de compressão
10266	mola de compressão
10F22I02U	Aola de compressão
10FF2	Aola de compressão
10FF8	Xrimavera
10F7P	Aola de compressão
10FZê	Aola de compressão
10F97I1	Aola de compressão
10F9ZI	1rucôfeder
10F9ê1:	Aola de compressão
10F9êy	Aola de compressão
10F9êy0F2	F,22xFZ,22xZ2,22xZ,ê2
10F9U	XV5AI°EVI
10FêF	Rim da primavera
10FP2M02Z	IS5AENTI13V 1E XVECCCh3 F.72x6.P2x98.U2xP.ê2 F.F722 LFP7U
10722L	OF,7êx.P2xZ8,22xFZ,ê2, A3SI 1E L3AXVECCCh3, F,F722, LFP9F7W
10728I	Aolas de compressão
10728-	Aolas de compressão
1072U/S	molass de compressão
1072UA02F	F,82x78,92xFZ2,22xP,ê2
10726	XV5AI°EVI
10776I	Aola de compressão
107Z7	mola de compressão
107Zê	Aola de compressão
1079P	Aolas de compressão
107ê9I	Aola de compressão
1078Z302F	Aola de compressão
1078ZX	Aola de compressão
107PPD0ê7	mola pr(0comprimida



produtos	Descrição
NLT25/6E/Z33	
P12/20E/KS/Z60/X83/84	
WAK464/NLT16/4V	
URR1/8ZM/NS/X73/FKS123	
URR1/6ZM/NS/FKS123	interruptor
10007947	
10002738	
10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	Interruptor
WAW229/8ZM/NS	
NLT20/3ZM/Z33/X72	
WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122	
WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124	
10002015 NLT20/3ZM/Z33	
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1	Interruptor de 2 posições
10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908	interruptor principal
10002531	Interruptor
10000824 - NLT250/3E/Z20	
WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377	
NLT25/3ZM/Z33 / 10000400	Interruptor de parada de emergência
NLT125/3V/Z33/44/X72	
WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714	seletor
WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11	seletor
WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	seletor
WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974	seletor
NLT40/4E/Z33 / 10000373	
WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83	
ST34/8ZM/Z32/X84	Interruptor de controle
WAU075/11E/Z11/19 / 10006619	seletor
WS1/8ZM/Z32	
RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11	
WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67	
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387	interruptor de reparo
Z39/D1/GB	
WAB1176/32S / 10001494	seletor
ST053/32E	
WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566	seletor
WAM347/6ZM/NS/Z51	
NLT40/32M/Z33	
HE11 / PN: 10000115	
W3/32ZM/Z15/60	
ST041/8ZM/NS/Z2	
NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621	Interruptor de parada de emergência



produtos	Descrição
10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99	
WAB871/32ZM/NS-D1/X99	
NLT40/4V/Z33/45	
HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527	interruptor principal
URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123	
10004704 WAJ545/8ZM/NS	seletor
NLT16/4V/Z33/45	
PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS	Chave seletora
WAT247/12ZM/NR/Z6/X99	
PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS	
A3/32E/Z33S/1/F915	
NLT125/3V/Z33/67	interruptor
NLT16/4E/Z33/PE / 10001987	
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829	chave seccionador
NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527	Interruptor de parada de emergência
NLT25/3V/Z33/45	
HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S	interruptor principal
U3/8ZM/X70S	interruptor rotativo
HLT40/3E/Z33/X72/F803	
WOC086/8E/Z20/1/19	
NLT40/32M/Z23	
ST81/6ZM / PN: 10004616	Interruptores de câmara rotativa
ST053/20E / 10004236	
BC011/8E / 10005339	interruptor de codificação
10006510 WA-SON1007/7SM	
10005666 WAE769/8ZM/NS/X85	
10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11	
10000110 A1/6ZM/NS	Interruptor de controle
10002182 U1/6ZM/NS	Interruptor de controle
10012185 ST031/6ZM/X84/F403	Interruptor de controle
10008103 WOC086/8E/Z20/1/19	
NLO16/3V/Z20/71	INTERRUPTOR
NVGO16V/Z62	CONTATO AUXILIAR
A4/32ZM / 10006151	Botão de desligar
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	Especial no interruptor de carga
ST34/8E / 10012126	interruptor de passo
NLT40/3E/Z20-D0/1/X83	
HLT25/3E/Z33	
HLO25/3V/Z20/71	interruptor principal
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58	Interruptor
10002573 NLT16/3ZM/Z20	
WAM970/40/16E/Z7/X85	
10007183 WAB1772/8VZ/NS	seletor




produtos	Descrição
10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Interruptor de câmara especial
WAB883/32S	seletor
N3/13E/Z33/1/30/59	INTERRUPTOR
WA-SON2127/32ZM	interruptor para forno rotativo
ST024/12ZM/NS/Z11/X84	chave seletora
NS3/32EU1/Z33/63/SP230V	
10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM	
NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691	Interruptor de parada de emergência
10025136	Alça
10000372 / NLT32/4E/Z33	disjuntor
10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803	Desconector
10005507 / WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83	Interruptor de seletor
A2/6E/NR/X70GB / 10009441	Botão de desligar
10000282	
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	
WAB2080/11E/NS/Z31/X85	
R6/40+1/16 PL Z1/33/36 CL / 10007519	interruptor de reparo
HLT180/4E/Z20 / 10000917	interruptor principal
WAH663/32E/Z33GB/55 / 10000083	Interruptor de câmara especial
BC07/4E/NS/X85	
10012829 NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	
NLO32/3E/Z33 / 10001103	Interruptor de parada de emergência
10004704	
10025476 / A3/11ZM/Z33RS	Botão de desligar
WAI214/11ZM/Z32	
RLT25/6PM-D2/Z33/HV11 / 10001409	interruptor de reparo
HLT25/3E/Z33SW/1	interruptor principal
SA2/10E / 10025572	botão giratório
WAW828/11E/Z8	
W3/32E / AN25100768	interruptor reversível
Z20/D2/L/Rot	Fechadura de aperto
10000492 / WAB1418/12ZM/Z16/54/X83	seletor
HLT16/3V/Z33/44/HV 11 / PN: 10014485	interruptor principal
Z45/D1 / PN: 10013034	Acoplamento de porta com fechadura
WAA559/NLT250/8V/Z20/65/1/H11/X83	
NLT63/4E/Z33/1/8/4xZ58/62	
WAM524/12FR/Z6 DG	
A3/63E/A2/16E/Z41/63/X70S/83 / 10004625	Botão de desligar
WP12/8E/NG/X70S	interruptor de polo reversível
10016590	Interruptor de parada de emergência
WA-SONWS2/8ZM/NS/oV	
WAF472/NLO16/3V/Z20/75/X83 / 10002488	seletor
NVGO16V / 10001352	Condutor neutro que avança para LO
10003705 / WAM347/6ZM/NS/Z51	seletor



produtos	Descrição
10000221 / A1/8ZM/F601	
10025932 / U2/8ZM/NS/F601	comutador
10007353 / U1/8ZM/F611	INTERRUPTOR DE 2 POSIÇÕES
WS4/8ZM/NS / WS4/8ZM/NS	interruptor de comutação
HLO40/6E/Z33 / 10001216	interruptor principal
V30/6T	
WAB1824/11E/NS/Z8/53	seletor
NS3/40EU1/Z33/SP230V/Z63	Interruptor de parada de emergência
NLO32/3V/Z33/71 / 10001243	Interruptor de parada de emergência
HLT63A/3V/Z33SW/71/1/62 / PN: 10016108	interruptor principal
ST31/8E/Z31/X84 / 10011676	interruptor de passo
A4/8ZM/Z20R/59/X70GB / 10004901	Botão de desligar
10000502 HV11	aux contacts (HV11)
A1/8T	
10000645 / ST41/6ZM/NS/X99	Interruptor de 4 posições
HLT80/3V/Z33/45/3	
P12/8E/NS/Z19 ART.NR.: 10024763	
RLT20A/3PM-D1/Z33/1/2x14/2x36/H10/H11	Interruptor de reparo
V30/8ZM/BS/Z6 / 10026641	Voltímetro - Interruptor
AU31/8ZM/BS/Z6 / 10026642	comutador de amperímetro
10025572 / SA2/10E	Interruptor Stop-Start
NLT63/3ZM/Z33	Interruptor de parada de emergência
NLO25/3V/Z33/44/1/62/X83 / 10026754	Interruptor de parada de emergência
10003020	interruptor
10001538	chave
HLT20/3E/Z20/10 / PN: 10002642	Interruptor
10004525	interruptor de reparo
WA-SON7318/8ZM/NS / 10017195	seletor
10000860 NLT25/3V/Z33/45	interruptor principal
U4/32V/Z33GB/71/2xZ15/X83 / 10026861	comutador
WA-SON/A6/32ZM/NS / 10012735	Botão de desligar
WAB790/8ZM/Z32 / 10000508	Interruptor seletor
ARU1/12V	
R6/8PM/Z33GB/HV11 / 10010417	Interruptor de reparação
RLO16/3PM-D1/Z33/H11	INTERRUPTOR DESCONETOR
10009945 A4/8E/NS	
SA2/12E-R/Z16	interruptor
RLT25A/4PM-D1/Z33GB / 10016605	interruptor de reparo
10004456 / WAB1754/400/16E/Z41/DS	Interruptor de câmera especial
NLT20A/4VZM/Z20/X83-Z9 / 10006076	
RLT25/6PM-D2/Z33GB/1/H11 / 10015630	interruptor de reparo
ST51/6ZM/F304 / 10000122	interruptor de passo
10000382 / N3/40EU1/Z33/SP230V	seccionador



produtos	Descrição
NLT160/3E/Z20/1 / 10019941	Interruptor de parada de emergência
WAB2159/12ZM/X83 / 10027163	seletor
10003377 NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83	
WAA1143/HLT250/BE/H/X83	
RLT20/6PM-D1/Z33GB/71	
WAA1143/HLT250/8E/H11/X83	
HLT63/3E/FS/Z1/8	
HLT100/3E/Z3/33	
10005337	
10005339	
10014364 /N3/20E/NR/Z35	
10001241	
WAB1772/8VZ/NS	
10000209/NLT20/4E/220	interruptor de desconexão
A1/6ZM/Z32	
U3/8ZM/F604	
WAD661/11E/Z51/NS	Interruptor de voltímetro e amperímetro para painel de teste
U1/8ZM/NS/F621	
U3/8ZM/NS/F604	
WAB759/16ZM/NS	
10002589/WAE 1095/6E/Z54	interruptor
10000083/WAH663/32E/Z33GB/55	
HLT80/3ZM/Z20RS/1 / LT-FH7-001	INTERRUPTOR PAKO
N3/13ZM/Z20	
10001444	
10006054 /WOC025/8ZM/Z33GB/IP67/Z2	Interruptor seletor/interruptor de câmera especial
HLT80/3ZM/Z20RS/1 4	
10002148/HLT80/3ZM/Z20RS/1	interruptor
R9/16PLM/Z33/1/36/D1	aro
WAB726/16E/X83 (10000423)	
10003823	
NLT32/3E/Z33/1	
10000262/ST031/6ZM	interruptor de passo,
WA-SON/A2/8ZM/NS/F901	
NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83 11A	
10005690/ST041/8ZM/NS	interruptor de passo,
ST031/6ZM	
HLT 125/3V/Z33/Z45	
10000991NLT180/6E/Z20	interruptor de parada de emergência,
10000985/NLT 80/6E/Z33	Interruptor de parada de emergência
10000983/NLT 63/6E/Z33	Interruptor de parada de emergência
WS2/8E/NS	
NLT20/4ZM/Z20 14T	interruptor



produtos	Descrição
A3/6ZM/Z20GB/F910	
A3/8ZM/Z20GB/F910	
WAB842/32S	
WA-SON236/8T/BS/IT	
WA-SON238/8T/BS/Z51/IT	
WAE1095/6E/Z54	aro
ST32/7ZM/BS/X99	
HLT125/6V/Z33/45/H11	interruptor principal
WAB914/8ZM/NS-D1/X99	
10027761	
WAB2184/126/16E/FR/35/41/X70GB	
10013555	-Eixo para interruptor de comando com montagem no chão
10000381	
HLT25A/3VZM/Z33SW/H11/X83	interruptor principal
10005920	alça frontal
Z62/D3/3	Tampa do terminal/tampa da braçadeira
WAF289/11ZM/Z53/NS/X85	
RLT63/6K3/Z33GB/1/H11/2xPE	
10008455/RLT40/6PM-D2/Z33/H11	Chave de reparo
WAM619/8ZM/Z6/51/FKS122	
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 27C	
WS2/12E/NS	
WA-SON7306/8ZM/NS	Interruptor de seletor
10006378/HLT40/3E/Z33/62	Interruptor principal
ST041/12E/NS/Z31/X84/85/96	Interruptor de campânula rotativa / interruptor seletor
NLO 32/4V/Z33/71	Comutador
WAB1419/11SM/X83/92	
ST61/4ZM/X84/99/NS	switch (likely rotary/cam switch)
NLT20/4E/Z20	Botão de parada de emergência
A3/63EFS	comutador de levas
NLT250/4V/Z20/45/62/AW	switch
NLT250/4V/Z20/65/62/AW	
NLT40/4E/Z33/1	
NLT40/4E/Z33	