



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Wilkerson

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
<a href="#">F16-C3-000 (Art.Nr.085000007)</a>	Filtro de partículas
<a href="#">FRP-95-014 (085080012)</a>	tigela de plástico e protetor de tigela de metal com dreno de ponta flexível
<a href="#">086081003 RRP-95-159 REPAIR KIT FOR R30 REGULATORS</a>	kit de reparo
<a href="#">RRP-95-585</a>	Kit resistente a adulterações
<a href="#">RRP-95-964</a>	Alívio do conjunto do pistão
<a href="#">P19-02-A00</a>	Regulador de pressão de precisão 1/4"
<a href="#">R21-C4-000</a>	Regulador de ar
<a href="#">086900007 59-010/50</a>	Manômetro
<a href="#">086900101</a>	Manômetro 59-010/50 NPT Visor: 0-11 bar/0-160 psi 1/4 "NPT axial traseiro, D: 50mm
<a href="#">B18-C4-FK00</a>	Regras de filtro
<a href="#">C28-C6-FLG0</a>	Unidade de manutenção Origem: Estados Unidos da América
<a href="#">F16-C4-000</a>	Filtro com proteção de recipiente PC +, dreno manual 1/2 "BSP, 5 microns
<a href="#">F18-C2-SG00</a>	Filtro, proteção de recipiente PC +, automático. Drenagem 1/4 "BSP, 5 microns
<a href="#">F18-C3-SH00</a>	Filtrar
<a href="#">F18-C4-SK00 (085020109)</a>	Filtro, proteção do recipiente PC +, dreno manual 1/2 "BSP, 5 microns
<a href="#">F18-C4-SK00</a>	Filtro, recipiente para PC + proteção, dreno manual 1/2 "BSP rosca, 5 microns
<a href="#">F26-C4-000</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">F26-C4-F00</a>	filtro de pressão G1/2"
<a href="#">F30-C8-000 (085010007)</a>	Filtro com PC-Behälter+Schutz, Handablass 1"BSP-Winde, 5 Mikron
<a href="#">F35-CC-000</a>	Filtro de ar comprimido G2"
<a href="#">FRP-95-017 085081038</a>	Estojo para PC
<a href="#">FRP-95-160 / 085080001</a>	Elemento filtrante
<a href="#">FRP-95-235</a>	elementos filtrantes
<a href="#">FRP-96-639 B18-F18</a>	FILTRO
<a href="#">FRP-96-729</a>	Elemento filtrante de 5 microns até F08/B08
<a href="#">GPA-96-603</a>	Suporte T com conector para a Série 18/28
<a href="#">GRP-96-636</a>	recipiente sobressalente
<a href="#">L16-C4-000</a>	lubrificador de ar comprimido
<a href="#">L18-C4-KK00</a>	Lubrificador de ar comprimido
<a href="#">087000011</a>	Microfone, PC-Behälter+Schutz, ohne Ablass
<a href="#">M18-C2-CG00</a>	Submicrofiltros, proteção de contêiner PC +, automática. Drenagem 1/4 "BSP, 0,01 micron



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M18-C2-CK00</a>	Submicrofiltro, proteção de recipiente PC +, dreno manual 1/4 "BSP, 0,01 micron
<a href="#">085520004</a>	filtro de carbono
<a href="#">M28-C6-CG00</a>	filtro coalescente
<a href="#">M35-CC-F00</a>	Submicrofiltro, tigelas de metal sem visor, Autom. Abalss, 2 "BSP, 0,01 micron
<a href="#">MSP-95-502</a>	elemento de filtro
<a href="#">MTP-95-546 (085380013)</a>	elemento de filtro
<a href="#">MTP-95-547</a>	cartucho de filtro
<a href="#">P/N: MTP-95-548</a>	Elemento filtrante
<a href="#">MTP-96-646 TYPE C</a>	ELEMENTO DO KIT
<a href="#">R30-C6-000</a>	regulador de pressão
<a href="#">RRP-96-727</a>	Ventilsatz
<a href="#">X06-02-000</a>	Secador de ar comprimido
<a href="#">WDW-26 obsoleto</a>	
<a href="#">085382002 / MTP-96-646</a>	Elemento filtrante para M18-x-Cxxx
<a href="#">LRP-96-160 (087381014)</a>	Recipiente para PC com saída manual
<a href="#">FRP-95-169</a>	Kit de elementos filtrantes
<a href="#">E18-C4-EC00 (089040005)</a>	NÃO PARE Ventil
<a href="#">R30-08-000 086010032</a>	
<a href="#">M30-08-F80</a>	FILTRO COALESCENTE 1 EM "M"
<a href="#">F18-04-SL00</a>	Filtro de linha de ar,
<a href="#">F30-C6-F00 (085010006)</a>	Filtro de partículas
<a href="#">086010085</a>	Druckregler mit Selbstentlüftung
<a href="#">085909999</a>	Filtrar com Metallbehälter und Schauglas
<a href="#">F30-C6-000</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">FRP-96-315</a>	Suporte de PC com Handablass
<a href="#">087310027/L30-08-000</a>	
<a href="#">085010037 F30-08-000</a>	Filtrar
<a href="#">B18-C3-FGG0-29</a>	Combinação de regras de filtro 3/8" Ingersoll Rand
<a href="#">F26-C3-000</a>	
<a href="#">R16-02-G00</a>	regulador de pressão
<a href="#">SDM-C0-016</a>	Mutter zu R16
<a href="#">B18-C3-FG00</a>	Regras de filtro
<a href="#">F18-02-SG00</a>	Filtro
<a href="#">M18-02-CK00</a>	Submikrofilter
<a href="#">R09-02-FB00 (086020333)</a>	reguladores de pressão
<a href="#">R16 C2 HOQ</a>	22 Regulador 0 7 17 bar
<a href="#">R30-08-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">RRP-96-085</a>	Membrana
<a href="#">MTP-95-551</a>	Elemento filtro
<a href="#">R30-C8-N00</a>	regulador de pressão
<a href="#">R00-C1-L00</a>	Druckregler mit Selbstentlüftung
<a href="#">R00-C2-L00</a>	Regulador de pressão com ventilação automática



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">Sight glasses for C4-000-L16</a>	Óculos de visão
<a href="#">F 20-C2-000</a>	
<a href="#">GRP-95-930</a>	
<a href="#">DRP-85-059</a>	
<a href="#">RRP-96-727 (086082005)</a>	conjunto de válvulas
<a href="#">DRP-04-10B</a>	Gel de sílica azul Trockenperlen
<a href="#">F30-C8-DF0</a>	
<a href="#">M08-02-BK00</a>	filtro superfino
<a href="#">R00-C2-LN0 / 086010087</a>	Regulador de pressão sem ventilação automática
<a href="#">GRP-96-634</a>	
<a href="#">MSP-96-647</a>	Elemento filtrante
<a href="#">MSP-96-649</a>	
<a href="#">M26-C2-F00</a>	Filtro ultrafino
<a href="#">M26-C2-X00</a>	filtrar
<a href="#">086020333</a>	
<a href="#">L50-0C-000</a>	Lubrificador de linha de ar NPT de 2"
<a href="#">LRP-95-249</a>	Kit Sight Dome
<a href="#">F08-C2-SR00</a>	
<a href="#">R21-C3-L00</a>	
<a href="#">LRP-96-157</a>	
<a href="#">R08-C2-D000B</a>	regulador de pressão
<a href="#">49-04/40</a>	
<a href="#">M08-C2-CK00</a>	
<a href="#">GPA-96-737 / GPA-96-737</a>	Conjunto de braçadeiras com suporte de parede
<a href="#">R16-04-GN0</a>	Druckregler
<a href="#">086010013 / R30-C8-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">WDW-26</a>	válvula
<a href="#">086010084 - R00-C2-000</a>	
<a href="#">B18-C4-FG00</a>	Regras de filtro
<a href="#">R30-CA-000-H91</a>	Regulador
<a href="#">Typ: P16-02-000</a>	Druckminderer
<a href="#">B08-C2-FR00</a>	Filtrar
<a href="#">R18-C3-F000</a>	regulador de pressão
<a href="#">F16-C4-F00</a>	
<a href="#">L18-C2-LK00</a>	Lubrificador de ar comprimido
<a href="#">B18-C2-FGG0</a>	
<a href="#">CB6-C2-FLO</a>	Válvula de controle de pressão
<a href="#">M18-C2-CL00</a>	Submikrofilter, Metallbehälter+Schauglas, Handablass
<a href="#">F30-08-000</a>	
<a href="#">MTP-96-648</a>	Elemento filtrante
<a href="#">F03-02-000</a>	Filtro de ar comprimido ¼ "-NPT
<a href="#">F35-CC-F00</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">F30-06-FM0</a>	Filtro de pressão ¾ "- NPT



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">L30-06-G00</a>	Lubrificador 3/4"
<a href="#">R41-CB-L00B</a>	1/2 regulador de ar duplo
<a href="#">F08-C2-SK00</a>	Filtrar
<a href="#">MXP-95-987</a>	
<a href="#">RRP-95-192</a>	Kit de serviço de alívio de pistão
<a href="#">16-C4-4099613 (083100080)</a>	Wartungseinheit
<a href="#">CB6-C2-F00</a>	regulador de filtro
<a href="#">F16-C4-G00</a>	Filtro de ar comprimido de 1/2"
<a href="#">R16-C4-G00 (Druckregler)</a>	Regulador de pressão de ar
<a href="#">FRP-95-506</a>	Elemento filtrante
<a href="#">DRP-96-459</a>	
<a href="#">X20-0325020 2"-BSP</a>	Silenciador de secador de ar
<a href="#">R16-C4-G00</a>	Druckregler
<a href="#">AF1-02-S00</a>	Filtro final
<a href="#">B08-02-FK00</a>	Regras de filtro
<a href="#">B08-02-FKG0</a>	Filtro/regulador
<a href="#">B18-03-FKG0</a>	Filtro/regulador
<a href="#">B18-04-FKG0B</a>	Filtro/regulador
<a href="#">B18-02-FGG0</a>	UNIDADE COMBINADA
<a href="#">B18-02-DGG0</a>	Filtro/regulador
<a href="#">B18-04-GHG0</a>	Filtro/regulador
<a href="#">B39-08-FL00</a>	Regulador de filtro
<a href="#">B90-06-AHG0</a>	Filtro/regulador
<a href="#">B90-08-AL00</a>	Filtro/regulador
<a href="#">BB3-01-FK00</a>	Regulador de filtro
<a href="#">BB3-02-CK00</a>	Filtro/regulador miniatura
<a href="#">BB3-02-FL00</a>	regulador de filtro
<a href="#">C26-03-G00</a>	Mistura
<a href="#">C28-04-FKG0B</a>	Filtro/regulador/lubrificante
<a href="#">C28-04-FLG0B</a>	Mistura
<a href="#">CB6-02-000</a>	Regulador de filtro
<a href="#">CB6-03-000</a>	Regulador de filtro, recipiente PC+proteção, handablass
<a href="#">CB6-04-000</a>	Filtro/regulador
<a href="#">CB6-03-F00</a>	Filtro/regulador
<a href="#">M18-02-CG00B / 085909999</a>	submicrofiltro, recipiente pc+proteção, dreno automático
<a href="#">MTP-96-646 (085382002)</a>	Elemento filtrante para M18-C3-CG00
<a href="#">M18-C4-CK00</a>	Submicrofiltro, proteção para PC +, liberação manual
<a href="#">M28-C6-CK00</a>	WILK.COAL.FLTR
<a href="#">M08-C2-BK00</a>	
<a href="#">MXP-96-650</a>	Elemento filtro
<a href="#">M28-04-DK00B</a>	Filtro combinador
<a href="#">M28-C4-DK00</a>	filtro de carvão ativado
<a href="#">M08-C2-CR00</a>	Filtro coalescente



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M08-C2-BR00</a>	Filtro combinador
<a href="#">M18-C4-CH00</a>	
<a href="#">M08-C2-CL00</a>	
<a href="#">M90-06-CL00</a>	filtro coalescente
<a href="#">M18-04-BL00B</a>	
<a href="#">M18-C4-DL00</a>	microfiltro inferior
<a href="#">M16-02-000</a>	filtro ultrafino
<a href="#">M03-C2-000</a>	Filtro coalescente
<a href="#">M16-03-000</a>	Filtro coalescente
<a href="#">FRP-95-017</a>	Embalagens de reposição
<a href="#">D28-C6-FH00</a>	Unidade de manutenção
<a href="#">L27-C4 000</a>	Lubrificador de ar comprimido G1/2"
<a href="#">XB3-C4-000</a>	Drenos mecânicos automáticos
<a href="#">X03-02-M00</a>	Secador de dessecante
<a href="#">F28-06-SK00B</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">R21-C2-L00</a>	Regulador
<a href="#">C28-C4-FKGO</a>	Wartungseinheit
<a href="#">F28-C4-SK00</a>	Filtro Druckluft em heit
<a href="#">R28-C4-F0G0</a>	Druckregler G1/2 "com manômetro
<a href="#">F18-C4-SG00B</a>	filtro pneumático
<a href="#">R31-C8-L00</a>	Regulador de Ar de Disco
<a href="#">R21-04-Q48-3497930</a>	Manoregler mit Selbstentlüftung
<a href="#">085300002</a>	
<a href="#">R31-08-R00</a>	Manorregulador para controle remoto
<a href="#">F43-0E-000</a>	
<a href="#">R03-02-LM0</a>	Regulador Wilkerson
<a href="#">R16-02-000</a>	regulador de pressão
<a href="#">086320005</a>	
<a href="#">F28-C4-SL00</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">M28-C4-CL00</a>	Submikrofilter
<a href="#">NJ8-C6-A000</a>	Bloco Verzweigungsblock
<a href="#">B08-C2-FLG0</a>	FILTRO/REGULADOR 1/4"
<a href="#">R18-C4-D000</a>	Druckregler mit Sekundärentlastung
<a href="#">59-06/50 Manometer</a>	
<a href="#">R18-C3-F0G0</a>	Regulador de pressão
<a href="#">085080012</a>	Estojo para PC com proteção de contêiner
<a href="#">X03-C2-E00</a>	secador de adsorção
<a href="#">DRP-14-447/002(2 x 400g.)</a>	Agente de secagem de gel de sílica
<a href="#">R30-08-000</a>	regulador de pressão de ventilação automática
<a href="#">FRP-95-015 ( for M16-02-F00)</a>	
<a href="#">LRP-95-253</a>	
<a href="#">M31-C6-FSO</a>	
<a href="#">F16-C3-F00</a>	Filtro de ar comprimido



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">089040067</a>	exibir
<a href="#">RRP-95-766</a>	KIT DIAL-AIR
<a href="#">RRP-95-152</a>	Kit de reparo
<a href="#">F30-C8-M00</a>	filtro de pressão G1"
<a href="#">L16-C4-D00/OSU-0-42378</a>	
<a href="#">V40-02-B000B</a>	Absperventil
<a href="#">R21-06-000</a>	Manoregulador com ar automático
<a href="#">MSP-95-988</a>	
<a href="#">B03-C2-0000</a>	
<a href="#">MSD-C4-KA1D</a>	secador de membrana
<a href="#">R03-C2-M00</a>	regulador de pressão
<a href="#">F30-C8-FM0</a>	Filtro G1
<a href="#">CB6-C4-000 (086500009)</a>	
<a href="#">DP2-01-000</a>	Indicador de pressão diferencial
<a href="#">R08-C2-F000</a>	Druckregler mit Selbstentlüftung ohne Manometer
<a href="#">F26-C2-F00</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">59-010/50</a>	Manômetro
<a href="#">49-010/40</a>	Manômetro
<a href="#">M30-08-000</a>	Filtro coalescente
<a href="#">M26-C4-000</a>	
<a href="#">F08-C2-SL00B</a>	Filtrar
<a href="#">F03-02-DM0</a>	Filtro de partículas
<a href="#">F16-02-000</a>	Filtro de partículas
<a href="#">F18-C4-SH00</a>	
<a href="#">MSD-C4-KA2E</a>	
<a href="#">P15-C2-000</a>	
<a href="#">RX0-C2-000</a>	
<a href="#">M31-C6-FS0</a>	
<a href="#">MSP-95-993</a>	ELEMENTO DE FILTRO
<a href="#">R09-C2-FB00</a>	Druckregler mit Selbstentlüftung
<a href="#">R18-C3-F060</a>	Regulador de diafragma
<a href="#">R21-02-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">M16-C3-F00</a>	
<a href="#">FRP-95-115</a>	Elemento filtrante tipo A, 5µ
<a href="#">F39-C8-SL00</a>	FILTRO COMPLETO
<a href="#">F39-C8-SH00</a>	FILTRO COMPLETO
<a href="#">R26-C4-000 (0,4-8,5bar)</a>	regulador de pressão
<a href="#">MXP-95-540</a>	Elemento filtrante
<a href="#">F18-C2-SL00</a>	
<a href="#">BB3-C2-FK00</a>	Filtro/Regulador
<a href="#">E18-C4-EC00</a>	Válvula de parada de emergência
<a href="#">R40-CB-N00</a>	regulador de pressão
<a href="#">R21-C6-000</a>	Regulador de pressão Mano G3/4"



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">B18-04-FL00</a>	Regulador de filtro
<a href="#">R31-C8-R00</a>	REDUTOR PILOTADO
<a href="#">P16-C2-H00</a>	Regulador de pressão de precisão 1/4 "-BSP
<a href="#">B18-02-FK00</a>	Filtro/regulador
<a href="#">R28-03-F000</a>	Redutor de pressão
<a href="#">V08-C2-0000</a>	Válvula
<a href="#">F26-04-M00</a>	
<a href="#">R18-C2-F000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">CB6-C4-F00</a>	Regulador de pressão
<a href="#">F30-C8-000</a>	Filtrar
<a href="#">R30-08-G00</a>	Regulador
<a href="#">M16-C2-X00</a>	Filtro ultrafino
<a href="#">CB6-C3-000</a>	.
<a href="#">DP8-01-000</a>	Indicador de pressão diferencial de nitrilo para M18/M28
<a href="#">R08-01-F000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">R08-02-F0G0</a>	REGULADOR COM MEDIDOR
<a href="#">L08-02-KK00</a>	
<a href="#">F08-02-SK00</a>	
<a href="#">FRP-95-199</a>	Elemento filtro
<a href="#">CB6-C3-F00</a>	Regulador de filtro
<a href="#">F23-C4-000</a>	Silenciador de filtro
<a href="#">GRP-96-635</a>	Tigela de Plástico/Protetor de Tigela/Descarte Automático
<a href="#">R30-08-H00</a>	Regulador de pressão
<a href="#">L28-C4-KK00</a>	Lubrificador de ar
<a href="#">DRP-14-10B</a>	Gel de sílica azul
<a href="#">F26-02-F00</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">FRP-95-508</a>	Elemento de filtro
<a href="#">P19-02-C00</a>	Regulador de precisão de alto fluxo
<a href="#">MTP-96-646</a>	Cartucho filtro
<a href="#">GRP-96-825</a>	Vidro de vidro para Behälter M18-C2-CL00
<a href="#">FRP-96-641</a>	
<a href="#">R28-C6-F0G0 (=R28-C6-F000 + 59-010/50 )</a>	Regulador de pressão
<a href="#">X02-C4-FM0</a>	Dreno externo
<a href="#">R18-C2-D000</a>	Regulador de pressão G1/4"
<a href="#">PS417B</a>	Suporte de montagem para R03
<a href="#">RRP-95-161</a>	Alívio do conjunto de válvulas
<a href="#">RRP-96-806</a>	KIT de reparo
<a href="#">F26-04-000</a>	regulador de filtro
<a href="#">MTP-95-550</a>	elemento de filtro
<a href="#">L26-04-000 (087300046)</a>	
<a href="#">L26-C4-000</a>	Lubrificador macro, recipiente para PC + proteção, sem dreno, rosca 1/2 "BSP
<a href="#">R16-04-G00</a>	Regulador de pressão



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CB6-04-F00</a>	Filtro/regulador
<a href="#">446-707-025</a>	Suporte de parede para P19
<a href="#">S18-C4-A000</a>	VÁLVULA DE PARTIDA LENTA/S18-C4-A000
<a href="#">ER2-C6-B0C0</a>	Regulador eletrônico
<a href="#">RM100/0-2/1/B1/2/D (077909999)</a>	Regulador de pressão proporcional mestre
<a href="#">GRP-96-310</a>	Recipiente PC com deflexão da válvula de agulha
<a href="#">B08-C2-FKG0 (086520003)</a>	Regulador de filtro, proteção para PC +, dreno manual
<a href="#">LRP-96-701</a>	recipiente de armazenamento de óleo
<a href="#">R40-CC-N00</a>	Regulador de pressão
<a href="#">P19-02-H00</a>	Regulador de pressão de precisão NPT
<a href="#">B39-C8-FL00</a>	Regulador de filtro
<a href="#">F43-CE-000</a>	Filtro de ar comprimido G3"
<a href="#">R00-C1-000</a>	Regulador de pressão com ventilação automática
<a href="#">F28-C4-SH00</a>	
<a href="#">M21-C3-F00</a>	Sub-microfiltro G"
<a href="#">B18-C3-DK00B</a>	Regulador de filtro G3/8"
<a href="#">R26-C4-N00</a>	REGULADOR DE PRESSÃO
<a href="#">R30-C6-N00</a>	regulador de pressão
<a href="#">R40-CB-000</a>	Redutor de pressão
<a href="#">F30-08-F00</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">R08-C2-F0G0</a>	regulador de pressão
<a href="#">Type: DP2-01-001</a>	indicador de pressão diferencial
<a href="#">F30-C8-F00</a>	Filtros de ar comprimido
<a href="#">F30-08-FM0</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">M32-08-F00</a>	microfiltro
<a href="#">M35-0C-X00</a>	filtro ultrafino
<a href="#">M20-0111020</a>	Silenciador de escape
<a href="#">R31-C6-R00</a>	Regulador de ar com mostrador G 3/4"
<a href="#">FRP-96-639</a>	Elemento filtro
<a href="#">B18-04-FK00B</a>	regulador de filtro
<a href="#">M16-03-M00</a>	Filtro coalescente Wilkerson
<a href="#">M16-C3-M00</a>	Filtro coalescente Wilkerson
<a href="#">WDV3-G24BL</a>	Válvula de drenagem elétrica automática
<a href="#">R31-CA-R00</a>	Regulador de ar discado
<a href="#">B03 02 DG00</a>	FILTRO/REG DE 1/4"
<a href="#">R16-C2-L00</a>	REGULADOR DE PRESSÃO
<a href="#">R08-C2-L000B</a>	
<a href="#">CB6-C2-FL0</a>	Regulador de filtro
<a href="#">F33-C8-000</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">F30-06-000</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">R16-C2-000</a>	Regulador
<a href="#">CB6-C4-000</a>	Filtro/regulador
<a href="#">L01-C2-000</a>	Lubrificador de ar G1/4"



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">R16-C3-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">L18-C4-KL00B</a>	Druckluftöler
<a href="#">RB3-02-F0GZ</a>	Regulador Wilkerson
<a href="#">RRP-96-824</a>	Kit de reparo
<a href="#">R18-C2-R000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">GRP-96-637</a>	Recipiente de metal com visor da autom. Dreno de condensado
<a href="#">B18-C4-FG00B</a>	Regras de filtro
<a href="#">GRP-96-725</a>	Membrana para regulação de pressão
<a href="#">R41-CC-R0Q</a>	Controle pneumático
<a href="#">F28-04-SG00B</a>	FILTRO
<a href="#">GRP-96-643</a>	Recipiente de plástico com cesto de proteção e dreno automático de
<a href="#">R30-C8-H00</a>	Regulador de pressão
<a href="#">F28-C4-SG00B</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">R09-C2-CB00B</a>	regulador de pressão
<a href="#">RB3-C1-F000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">M28-C6-CG00B</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">FRP-95-505</a>	Elemento filtrante
<a href="#">F16-02-F00</a>	Filtrar
<a href="#">M16-02-FU0</a>	Filtro ultrafino
<a href="#">F18-C2-SH00</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">M18-C2-CL00B</a>	filtro de coalescência
<a href="#">R26-C4-GH0</a>	Regulador de pressão
<a href="#">B28-03-FKG0</a>	Filtro/regulador
<a href="#">R11-02-000</a>	Regulador Dial-Air TM
<a href="#">F30-06-M00</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">M30-06-M00</a>	Filtro ultrafino
<a href="#">WSA-04-FM0</a>	SEPARADOR DE LÍQUIDO
<a href="#">M26-04-F00</a>	filtro ultrafino
<a href="#">GPA-95-969</a>	.
<a href="#">L28-C4-KL00B</a>	Lubrificante de ar comprimido
<a href="#">R28-C4-F000B</a>	Regulador de pressão
<a href="#">R03-01-LM0</a>	regulador em miniatura
<a href="#">MTP-95-559</a>	Elemento filtrante
<a href="#">WEA63252NK</a>	
<a href="#">L28-C6-LK00</a>	Lubrificador de ar comprimido
<a href="#">X01-C4-000</a>	coletor de água
<a href="#">FRP-96-283</a>	Kit de retentor/defletor de elemento
<a href="#">L28-06-KK00B</a>	
<a href="#">GRP-95-973</a>	Drenagem automática de condensado
<a href="#">FRP-95-015</a>	Protetor de taça/tigela de plástico - Dreno flutuante automático
<a href="#">M16-02-F00</a>	Filtro coalescente
<a href="#">R09-C2-FB00B</a>	Regulador de pressão
<a href="#">R31-06-000</a>	Regulador de pressão



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">GRP-95-261</a>	Conjunto O-Ring
<a href="#">M18-C4-CH00B</a>	microfiltro inferior
<a href="#">X03-C2-Q03</a>	secador de ar comprimido
<a href="#">N18-04-0A00</a>	Bloco desviador
<a href="#">M16-C2-F00</a>	Submicrofiltro
<a href="#">R08-C2-F000B</a>	regulador de pressão
<a href="#">bottom section for PC602HN0 B</a>	
<a href="#">PC6-02-HN0</a>	Regulador de pressão de precisão sem descarga secundária 1/4 "NPT, 0,4-8,6 bar
<a href="#">RRP-95-151</a>	Alívio do kit de serviço
<a href="#">MSP-96-732</a>	Elemento filtro
<a href="#">M08-C2-BR00B</a>	filtro ultrafino
<a href="#">GRP-95-260</a>	Conjunto de O-ring
<a href="#">R30-C8-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">V18-C4-0000</a>	
<a href="#">V60-C4-B000B</a>	Válvula de esfera para a série modular "18"
<a href="#">C18-C4-FG00</a>	Unidade de manutenção
<a href="#">FRP-95-014</a>	Repair Kit
<a href="#">MXP-95-532</a>	Elemento filtro
<a href="#">C18-04-FKG0B</a>	
<a href="#">R03-C2-G00</a>	REGULADOR DE PRESSÃO
<a href="#">FRP-95-832</a>	Recipiente de reposição para F30
<a href="#">L30-C8-000 in BSP version</a>	Lubrificador macro
<a href="#">F18-02-SH00B</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">B18-C4-FKC0B</a>	Regulador de filtro, recipiente para PC
<a href="#">R26-C4-H00</a>	regulador de pressão
<a href="#">B08-C2-DKG0</a>	Regulador de filtro
<a href="#">L16-04-000</a>	lubrificador de ar comprimido
<a href="#">R03-02-G00</a>	regulador de pressão
<a href="#">59-025/50</a>	medidor de pressão
<a href="#">RRP-96-950</a>	Válvula principal com vedação O-ring para R31
<a href="#">B08-C2-DKG0B</a>	Filtro/regulador
<a href="#">R21-C3-000</a>	Regulador de pressão Mano
<a href="#">R40-0C-000</a>	regulador de pressão
<a href="#">M18-C2-CH00B</a>	Filtro de ar comprimido G1/4"
<a href="#">M18-04-CH00B</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">R09-02-FB00B</a>	REGULADOR DE PRESSÃO
<a href="#">L08-C2-KK00B (087320011)</a>	Lubrificador macro
<a href="#">F28-C4-SG00</a>	Copo de filtro
<a href="#">R21-03-000</a>	Regulador de ar Dial
<a href="#">M18-03-CG00B</a>	Filtro coalescente
<a href="#">XMC-C8-000</a>	Silenciador de filtro
<a href="#">L26-C3-000</a>	lubrificador de ar comprimido
<a href="#">MXP-96-651</a>	Elemento filtro



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">FRP-96-653</a>	Elemento filtro
<a href="#">B18-04-CK00B</a>	
<a href="#">M28-C6-CH00B</a>	filtro ultrafino
<a href="#">ED3002N115-K</a>	
<a href="#">R26-C4-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">R26-02-000</a>	regulador de pressão
<a href="#">M18-04-CK00B</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">M18-C2-CK00B</a>	Filtro de coalescência G1/4"
<a href="#">B18-C2-FG00B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">F01-C2-000</a>	Filtro em linha G1/4"
<a href="#">B18-C4-FL00B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">MSP-95-992</a>	Elemento filtro
<a href="#">B18-C4-FK00B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">L18-C4-KK00B</a>	lubrificador de ar comprimido
<a href="#">F26-C4-F00 (G1/2)</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">F16-04-F00</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">R18-C4-F000</a>	regulador de pressão
<a href="#">DRP-14-10B (Silica Gel Blue for X03-C2-000)</a>	Grânulos para secadores de adsorção
<a href="#">R21-C4-L00</a>	Regulador de ar Dial
<a href="#">F28-C4-SH00B</a>	Filtro de ar comprimido
<a href="#">X03-02-000</a>	Secador de ar comprimido
<a href="#">R21-04-R00</a>	Manoregler para controle remoto
<a href="#">L18-C3-KK00B</a>	Lubrificador Wilkerson
<a href="#">ER2-C6-B000</a>	Regulador eletrônico G3/4"
<a href="#">R40-CC-000</a>	Regulador de pressão com descarga secundária
<a href="#">RRP-95-159</a>	kit de reparo
<a href="#">R21-C2-000</a>	Regulador de pressão com descompressão automática
<a href="#">R31-C8-000</a>	Regulador de ar com mostrador 1" BSP
<a href="#">RRP-96-656</a>	Membrana com relevo secundário
<a href="#">R18-C4-F000B</a>	Regulador de pressão G1/2 "- WILKERSON
<a href="#">FRP-95-775</a>	Contêiner PC
<a href="#">FRP-95-209</a>	Elemento filtrante
<a href="#">B18-C4-FKG0B</a>	Regulador de filtro G1/2"
<a href="#">X06-C2-000</a>	Secador de adsorção 1/4" BSP rosca, incl. dessecante
<a href="#">B18-04-CL00B</a>	Regulador de filtro 1/2 "-NPT
<a href="#">R16-04-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">B18-04-GH00B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">M16-C2-000</a>	filtro ultrafino
<a href="#">B18-04-SG00B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">RRP-96-997</a>	kit de reparo
<a href="#">R28-06-F0G0B</a>	regulador de pressão
<a href="#">MTP-96-649</a>	Elemento filtro
<a href="#">DRP-14-10B/002</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">RKR210C</a>	Kit de reparo para P17
<a href="#">M18-C4-DK00B</a>	
<a href="#">R26-C4-000 (086000016)</a>	Reguladores de pressão de ventilação automática
<a href="#">B18-C4-CL00B</a>	regulador de filtro
<a href="#">F28-C6-SK00</a>	Filtro de ar comprimido G3/4"
<a href="#">R26-04-000</a>	Regulador de pressão 1/2 "-NPT
<a href="#">L30-C8-G00</a>	lubrificador macro, bauter de metal+visor, dreno de mão
<a href="#">M18-C3-CG00B</a>	microfiltro G3/8"
<a href="#">R08-02-FOG0B</a>	
<a href="#">089560001</a>	Certificado 3.1
<a href="#">R28-C6-D0G0B</a>	Regulador de pressão G3/4"
<a href="#">089560000</a>	Certificado 2.2
<a href="#">R21-04-000</a>	Válvula reguladora
<a href="#">E28-C4-0000</a>	Válvula de partida de pressão
<a href="#">F18-C2-CL00B</a>	Filtro de partículas
<a href="#">R16-C2-GH0</a>	regulador de pressão
<a href="#">R16-C4-000</a>	Regulador de pressão
<a href="#">R41-CB-000</a>	Regulador de pressão Mano
<a href="#">FRP-95-236</a>	
<a href="#">087382014</a>	dome de visão
<a href="#">R11-C2-000</a>	Regulador de ar com mostrador 1/4 "-BSP - WILKERSON
<a href="#">R31-C6-000</a>	Regulador de Ar de Dial
<a href="#">L16-C4-G00</a>	Lubrificador Wilkerson
<a href="#">DRP-95-744</a>	
<a href="#">R03-02-P00</a>	
<a href="#">X03-04-000 / 088909999</a>	secador de adsorção
<a href="#">X03-C2-000</a>	UNIDADE DE SECAGEM
<a href="#">L 30 C6 000</a>	lubrificador de ar comprimido
<a href="#">FRP-95-172</a>	ELEMENTO DE FILTRO
<a href="#">B18-03-FK00B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">R41-CC-R00</a>	Regulador de pressão de ar
<a href="#">F16-C2-F00</a>	Filtro pneumático
<a href="#">R16-C3-H00</a>	Regulador de pressão
<a href="#">GRP-96-712</a>	
<a href="#">B08-C2-FK00B</a>	.
<a href="#">GRP-95-935</a>	Recipiente para PC com proteção de
<a href="#">E28-C6-000</a>	Válvula de início lento/descarga rápida
<a href="#">R41-CC-000</a>	Regulador Dial-Air
<a href="#">GPA-95-322</a>	Bloco de extremidade modular
<a href="#">GPA-95-292</a>	Manga modular
<a href="#">L40-0B-000</a>	Lubrificador
<a href="#">R21-C04-R00</a>	
<a href="#">L40-CB-000</a>	Lubrificador de ar comprimido



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M28-06-BE00B</a>	Filtro super fino
<a href="#">F18-04-SG00B</a>	
<a href="#">M18-04-BG00B</a>	
<a href="#">M16-02-M00</a>	
<a href="#">F16-02-F00B A94</a>	Filtrar
<a href="#">MTP-95-549</a>	Filtrar
<a href="#">MSP-95-989</a>	Elemento filtro
<a href="#">R16-C2-G00</a>	
<a href="#">R40-CB-H00</a>	Regulador de pressão
<a href="#">086320022</a>	manogler
<a href="#">B18-03-FGG0B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">P/N: 085080023, Type: FRP-95-015</a>	Recipiente para PC com proteção de
<a href="#">LRP-95-060</a>	Kit de manutenção O-ring
<a href="#">LRP-96-182</a>	Montagem do tubo de sifão
<a href="#">LRP-95-250</a>	Kit de plugues
<a href="#">LRP-95-251</a>	kit guia de fluxo
<a href="#">R08-C2-R0G0</a>	Regulador de pressão G1/4"
<a href="#">F35-CB-000</a>	Filtros de ar comprimido
<a href="#">P/N: 085010013, Type: F35-CB-000</a>	Filtros com recipiente de metal sem visor, dreno manual
<a href="#">F18-C2-SH00B</a>	
<a href="#">B08-C2-FR00B</a>	reguladores de filtro
<a href="#">P/N: 080220113, Type: 2000-1/2</a>	Bico duplo cônico
<a href="#">MTP-95-546</a>	ELEMENTO DE FILTRO
<a href="#">FRP-95-160</a>	elemento de filtro
<a href="#">R28-C4-G000B</a>	Regulador de pressão G1/2"
<a href="#">M35-0C-S00</a>	Submicrofiltro
<a href="#">F26-04-FM0</a>	Filtro de partículas
<a href="#">LRP-95-058</a>	O-Rings
<a href="#">K4520N14160</a>	MEDIDOR DE PRESSÃO
<a href="#">F08-C2-SR00B</a>	Filtros de ar comprimido
<a href="#">M08-C2-BK00B</a>	filtro ultrafino
<a href="#">X06-C2-U00</a>	Secadores de ar comprimido
<a href="#">GPA-97-067</a>	CONECTOR
<a href="#">M18-C3-CK00B</a>	Submicrofiltro G"
<a href="#">R03-01-MP0</a>	regulador de pressão
<a href="#">RRP-96-951 / R41</a>	Válvula principal do conjunto de reparação+O-ring
<a href="#">GRP-95-256 / 220214LG</a>	O-ring
<a href="#">R31-0A-R00</a>	regulador
<a href="#">L16-C3-000</a>	Lubrificador de ar comprimido
<a href="#">L39-08-LD00</a>	Lubrificador de ar comprimido
<a href="#">M18-C4-DL00B</a>	microfiltro inferior
<a href="#">K4520N14060</a>	CALIBRE
<a href="#">M26-C3-X00</a>	filtro ultrafino



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M26-C3-F00</a>	filtro ultrafino
<a href="#">FRP-95-610</a>	um. dreno de condensado
<a href="#">V18-C3-0000</a>	válvula de corte
<a href="#">089030161/V60-C3-B000B</a>	
<a href="#">F08-C2-SK00B</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">R08-C2-C000B</a>	REGULAÇÃO DE PRESSÃO 0-2 BAR
<a href="#">FRP-95-170</a>	Kit de elementos filtrantes
<a href="#">C18-04-FLG0B</a>	unidade de manutenção
<a href="#">F35-0B-000</a>	Filtro de ar comprimido 1½" -NPT
<a href="#">F35-CC-000 + R40-CC-000 + 010/50</a>	filtra
<a href="#">R28-06-F000</a>	REGULADOR, 3/4" NPT
<a href="#">F08-C1-SL00</a>	Filtro de ar comprimido G1/8"
<a href="#">Works certificate 3.1 (089560001)</a>	Certificado de fábrica 3.1
<a href="#">R28-06-F000B</a>	Regulador de ar comprimido
<a href="#">S18-C2-A000</a>	válvula de partida suave
<a href="#">R03-C1-000</a>	Regulador Wilkerson
<a href="#">CB6-02-Q50</a>	tigela para secador de ar
<a href="#">VRP-95-776</a>	válvula de atuação
<a href="#">F18-C4-SK00B</a>	filtrar
<a href="#">F26-03-000</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">R03-02-000</a>	Regulador de pressão ¼ "-NPT
<a href="#">B08-C2-FK00</a>	
<a href="#">R11-C2-L00</a>	
<a href="#">GRP-95-981</a>	Dreno automático
<a href="#">F08-C2-SS00B</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">F16-03-F00</a>	Filtro de ar comprimido de 3/8"
<a href="#">FRP-96-944</a>	
<a href="#">M32-08-S00</a>	Filtro coalescente
<a href="#">M32-08-X00</a>	Filtro coalescente
<a href="#">F90-08-SH00</a>	Filtro de partículas
<a href="#">F30-06-F00</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">X51-02-000</a>	Dreno de pistão externo
<a href="#">X02-C4-000</a>	Dreno externo G1/2
<a href="#">F26-C3-FM0</a>	filtrar
<a href="#">DRP-14-10B/002 (089030167)</a>	gel de sílica
<a href="#">DRP-14-447/002</a>	gel de sílica
<a href="#">R16-C2-000 A11 (086000001)</a>	Regulador de pressão com ventilação secundária
<a href="#">M26-C2-X00 E11 (085500007)</a>	filtro de carvão ativado
<a href="#">085080026</a>	
<a href="#">GRP-95-262</a>	
<a href="#">R28-C4-F000</a>	WILK.REGULATOR
<a href="#">LRP-95-830</a>	Montagem da tigela
<a href="#">WBA4516A</a>	Sinal de entrada de precisão AM



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PS19549-1</a>	Kit de serviço
<a href="#">R03-02-L00</a>	regulador de pressão
<a href="#">F18-04-SL00B</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">F26-C4-FM0</a>	Filtro de ar comprimido G1/2"
<a href="#">R31-08-000</a>	Manoregler
<a href="#">R21-C4-R00</a>	Regulador de pressão Mano
<a href="#">C28-06-FLG0B</a>	Mistura
<a href="#">L40-CB-G00</a>	
<a href="#">F28-C6-SK00B</a>	Filtro de partículas
<a href="#">B08-02-FL00B</a>	
<a href="#">LRP-96-940</a>	recipiente de reposição
<a href="#">PS404P</a>	
<a href="#">18-C2-4099799</a>	unidade de manutenção
<a href="#">B08-C2-FKG0B</a>	regulador de filtro
<a href="#">L50-CC-000</a>	Lubrificador de ar comprimido
<a href="#">X03-C2-A29</a>	Filtro
<a href="#">MTP-95 -502</a>	Elemento filtrante
<a href="#">R31-CA-000</a>	Regulador de ar com discagem
<a href="#">MTP-95-521</a>	
<a href="#">F18-C2-SL00B / 085909999</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">M10-0111010</a>	Silenciador de exaustão de ar
<a href="#">F26-03-F00</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">F16-C3-000</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">MTP-95-562</a>	ELEMENTO FILTRANTE COMBINADOR
<a href="#">GPA-96-621</a>	Bloco final G3/8
<a href="#">GPA-96-601</a>	conectora
<a href="#">M31-C8-FM0</a>	Microfiltro G1"
<a href="#">R18-03-F0G0B</a>	regulador de pressão
<a href="#">M18-C3-DK00B</a>	Sub-microfiltro
<a href="#">F18-C3-SG00B</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">M31-08-FM0</a>	Microfiltro G1"
<a href="#">C16-C3-000</a>	
<a href="#">F30 - 08M-M00</a>	
<a href="#">F16-04-000</a>	
<a href="#">LRP-96-702</a>	recipiente de plástico com cesta protetora
<a href="#">R30-06-000</a>	Regulador
<a href="#">M26-04-M00</a>	
<a href="#">R3-01-M o o</a>	
<a href="#">Q12-97-003</a>	Kit regulador R00
<a href="#">D18-C4-FK00B</a>	
<a href="#">CB6-C4-F00B</a>	Regulador de filtro G1/2"
<a href="#">GRP-95-256_085081006</a>	
<a href="#">DRP-85-061 (6kg)_089030136</a>	




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">R41-0C-000</a>	(Regulador de pressão 2 ")
<a href="#">R28-04-K0G0B</a>	Regulador
<a href="#">CB6-02-F00</a>	Filtro/regulador
<a href="#">RB3-C2-W000</a>	Regulador de pressão em latão G1/4"
<a href="#">F26-04-F00</a>	
<a href="#">E18-04-EC00</a>	Válvula
<a href="#">R08-C2-F0G0B</a>	
<a href="#">CB6-C2-FM0</a>	regulador de filtro
<a href="#">L41-CB-000</a>	
<a href="#">L42-CB-000</a>	
<a href="#">R09-02-CB00B</a>	reguladoras
<a href="#">R41-0C-R0Q</a>	REGULADOR DE PRESSÃO
<a href="#">XB3-C4-M00B</a>	
<a href="#">R26-04-GH0</a>	Regulador de ar comprimido
<a href="#">GPA-96-606</a>	Suporte L
<a href="#">L30-C8-000</a>	
<a href="#">F23-04-000</a>	silenciador
<a href="#">D18-C2-FK00B</a>	
<a href="#">WSA-08-F00</a>	SEPARADOR DE LÍQUIDOS
<a href="#">L18-C2-KK00B</a>	lubrificador de ar comprimido
<a href="#">D08-C2-FKG0B</a>	
<a href="#">R41-CC-L00 K11</a>	
<a href="#">M31-C6-FMS</a>	Filtro coalescente
<a href="#">M30-08-S00</a>	Filtro coalescente
<a href="#">WDV3-G23BL</a>	Válvula
<a href="#">R09-C2-RB00B</a>	REGULADOR DE PRESSÃO
<a href="#">R41-0B-000</a>	Regulador de ar Dial
<a href="#">M26-C3-000</a>	
<a href="#">GPA-95-101</a>	
<a href="#">R41-CB-000 H18</a>	
<a href="#">R31-C8-000 M10</a>	
<a href="#">MTP-95-500</a>	
<a href="#">BB3-C2-FR00</a>	Regulador de filtro
<a href="#">L03-C2-000</a>	
<a href="#">B28-C6-FK00B</a>	regulador de filtro
<a href="#">R31-08-000 F1</a>	
<a href="#">ATP-212HA</a>	
<a href="#">V60-04-B000B</a>	válvula de fechamento
<a href="#">R41-CB-4299789</a>	regulador
<a href="#">F16-C2-G00</a>	
<a href="#">L50-CC-G00</a>	
<a href="#">GRP-95-089</a>	recipiente de plástico
<a href="#">R03-02-M00</a>	Regulador pneumático



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M28-06-BK00B</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">GRP-96-640</a>	Anel de vedação
<a href="#">R12NG02L</a>	NUM 12 SER.REG
<a href="#">F23-C4-M00</a>	FILTRO WILKERSON
<a href="#">R40-0B-G00</a>	filtrar
<a href="#">F30-06-FM0</a>	
<a href="#">C28-04-FG00B</a>	
<a href="#">R18-04-G000B</a>	
<a href="#">K4520N14300</a>	
<a href="#">CB6-02-FM0</a>	Filtro/regulador
<a href="#">F16-C2-FM0</a>	Filtro de partículas
<a href="#">M16-C2-FM0</a>	Submicrofiltro
<a href="#">M16-C2-GX0</a>	Filtro coalescente
<a href="#">B18-C3-FK00B</a>	regulador de filtro
<a href="#">R11-C2-00 J18</a>	
<a href="#">M28-06-CH00B</a>	
<a href="#">R16-03-H00</a>	regulador
<a href="#">X02-C4-M00</a>	
<a href="#">F30-C8-F00A D03</a>	Filtro de ar
<a href="#">N08-C2-0000</a>	bloco de filiais
<a href="#">R26-C4-000A</a>	REGULADOR COMPLETO
<a href="#">R03-C2-000</a>	regulador de pressão
<a href="#">R18-C3-F000B</a>	regulador de pressão
<a href="#">R28-04-Y0000B</a>	Regulador
<a href="#">B08-C2-FLG0B</a>	
<a href="#">R41-CC-L-00 B H 00</a>	
<a href="#">WSA-06-FM0 D08</a>	
<a href="#">R41-CC-L00</a>	Regulador de ar Dial G2"
<a href="#">GRP-96-806</a>	
<a href="#">MXP-95-502</a>	Elemento filtrante
<a href="#">M18-C2-CG00B</a>	filtrar
<a href="#">CB6-04AG</a>	
<a href="#">R31-08-0000</a>	Regulador
<a href="#">M08-C2-DK00B</a>	
<a href="#">B18-03-FKG0B</a>	regulador de filtro
<a href="#">F28-C6-SKOO</a>	
<a href="#">R28-C6-F000</a>	regulador de pressão
<a href="#">X03-C4-000</a>	Secador de adsorção
<a href="#">L28-C6-KL00B</a>	Lubrificador de ar comprimido G3/4"
<a href="#">R18-02-R000B</a>	
<a href="#">V28-C4-0000</a>	Válvula de fechamento de segurança
<a href="#">B03-02-M000</a>	
<a href="#">F28-06-SE00</a>	




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">F28-C6-SE00B</a>	
<a href="#">F16-C2-000</a>	filtro de ar comprimido
<a href="#">M2806BG00B</a>	
<a href="#">F30-C8-000 A</a>	
<a href="#">RRP-95-951</a>	
<a href="#">RRP-96-238</a>	
<a href="#">RRP-96-294</a>	
<a href="#">GRP-95-225</a>	
<a href="#">RRP-95-219</a>	
<a href="#">RRP-95-023</a>	
<a href="#">RRP-95-954</a>	
<a href="#">RPA-95-006</a>	
<a href="#">N18-C4-0000</a>	Bloco desviador G 1/2"
<a href="#">P17-02-B00</a>	
<a href="#">M08-C2-CK00B -085320014</a>	
<a href="#">B18-C2-FL00</a>	
<a href="#">B18-C2-FL00B</a>	
<a href="#">B28-C4-FG00B</a>	
<a href="#">RB3-C1-W000</a>	
<a href="#">R03-01-M00</a>	REGULADOR
<a href="#">R40-0B-000</a>	Regulador de pressão NPT
<a href="#">L28-C4-KK00B</a>	
<a href="#">GRP-95-676</a>	recipiente de metal
<a href="#">D18-C4-FKG0B</a>	unidade de manutenção
<a href="#">R18-C4-G000B</a>	
<a href="#">L08-02-KK00B</a>	
<a href="#">B08-02-FKG0B</a>	Regulador de filtro
<a href="#">GRP-96-825</a>	
<a href="#">F18-04-SKL0</a>	
<a href="#">F18-C4-SKL0B</a>	filtro de partículas
<a href="#">M18-C4-CL00B</a>	filtro coalescente
<a href="#">R09-C2-RBGB</a>	
<a href="#">C28-06-FKG0B</a>	
<a href="#">R21-06-000 Dial Air Regulator</a>	Regulador de ar
<a href="#">R03-C2-P00</a>	
<a href="#">F18-C2-SG00B</a>	Filtro de ar comprimido G1/4"
<a href="#">MTP-95-548</a>	inserção de filtro
<a href="#">R11-C2-000-007</a>	Regulador de ar Dial
<a href="#">M18-C4-CK00B</a>	filtro coalescente
<a href="#">M26-C4-F00</a>	Filtro coalescente G1/2"
<a href="#">R41-CB-L00</a>	Regulador de Ar de Dial
<a href="#">B28-C4-FK00B</a>	regulador de filtro
<a href="#">R16-03-000</a>	Regulador




<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">R40-0C-H00</a>	Regulador de pressão 2 "-NPT
<a href="#">R40-0B-H00</a>	Regulador de pressão 1 1/2" -NPT
<a href="#">B18-04-FLG0</a>	Regulador de filtro 1/2"-NP
<a href="#">F35-0C-F00</a>	Filtro de partículas Wilkerson
<a href="#">R16-C2-H00</a>	ajustador
<a href="#">GRP-95-009</a>	
<a href="#">M35-CC-S00</a>	
<a href="#">maintenance kit for CB6-C2-F00</a>	
<a href="#">K4515N18160</a>	Medidor de pressão
<a href="#">PN: 086320020 / R41-CCC-000</a>	Manoregler com autoventilação
<a href="#">M26-03-F0</a>	
<a href="#">F28-C6-SH00B</a>	filtrar
<a href="#">R28-C6-F0G0B</a>	regulador
<a href="#">NJ8-C6-D000</a>	Bloco desviador
<a href="#">E28-C6-0000</a>	Válvula de escape
<a href="#">SV105-06</a>	
<a href="#">R09-02-DBG0B</a>	REGULADOR, 0-60 PSI, PR COMUM
<a href="#">B28-06-FK00B</a>	FILTRO/REGULADOR 125PSI 3/4NPT
<a href="#">XRP-95-747</a>	
<a href="#">L17-03-000</a>	LUBRIFICADOR DE SEDA
<a href="#">V73-C6-B000B</a>	
<a href="#">F602-06EJR/M4</a>	
<a href="#">SR2-04-LAS0</a>	Regulador de ar comprimido
<a href="#">D18-02-FKG0</a>	
<a href="#">M26-C3-FM0</a>	
<a href="#">GPA-95-918</a>	
<a href="#">F18-C3-SK00B</a>	Filtros de ar comprimido
<a href="#">X02-C4-F00</a>	DRENO EXTERNO
<a href="#">DO.88-PC-B</a>	
<a href="#">L30-C6-G00</a>	
<a href="#">Type F23-C4-000</a>	silenciador de filtro
<a href="#">R08-02-R0G0B</a>	
<a href="#">RPA-96-733</a>	
<a href="#">FRP-95-015 for M16-02-F00B-C01</a>	copo de plástico
<a href="#">R41-CB-R00 / 086320019</a>	Manual para controle remoto
<a href="#">M30-08-FM0</a>	FILTRO COALESCENTE
<a href="#">M30-08-FS0</a>	FILTRO COALESCENTE
<a href="#">R 16-C4-000A L00</a>	
<a href="#">M26-02-F00</a>	
<a href="#">X03-C2-000 M20</a>	filtrar
<a href="#">RB3-02-R000</a>	
<a href="#">M30-06-S00</a>	FILTRAR
<a href="#">GRP-95-256</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">LRP-95-163</a>	
<a href="#">M30-04-F00</a>	
<a href="#">M03-C2-D00</a>	
<a href="#">R03-01-000</a>	
<a href="#">F33-C6-M00</a>	Filtro
<a href="#">FRP-95-508 59-90284</a>	
<a href="#">FRP-95-505 59-90282</a>	
<a href="#">R09-C2-FBG0B</a>	
<a href="#">P3NEA18GSABNN</a>	
<a href="#">P3NLA18LSN</a>	
<a href="#">F16-03-M00</a>	FILTRO DE PARTÍCULAS
<a href="#">R40-0C-HN0</a>	Regulador de pressão
<a href="#">R21-C6-000 B15</a>	REDUTOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICO
<a href="#">B18-04-DKG0B</a>	FILTRO/REGULADOR DE 1/2"
<a href="#">P31KA00ESA</a>	
<a href="#">M35-0B-FS0</a>	FLOR DE CARVÃO DE SEDA
<a href="#">GRP-95-022</a>	PLACA DE TAMPA/PARAFUSO/KIT DE FIAÇÃO
<a href="#">M28-C6-CK00B</a>	
<a href="#">R20-08-000</a>	
<a href="#">P31KA00ESC</a>	
<a href="#">L30-C8-D00</a>	
<a href="#">P32LB14LSNN</a>	
<a href="#">47.22x3.53x NBR-90</a>	
<a href="#">R21-02-L00</a>	REGULADOR
<a href="#">CB7-04-000</a>	
<a href="#">R08-C2-F0G0-KIT</a>	
<a href="#">D18-C3-FK00B</a>	
<a href="#">P32KA00RQ</a>	indicador de pressão diferencial para M18-C2-CL00
<a href="#">C28-04-FLG0</a>	
<a href="#">C28-06-FLG0</a>	
<a href="#">C08-C2-FKG0B</a>	
<a href="#">C08-02-FLG0B</a>	
<a href="#">Certificate of origin for R26-C4-H00</a>	
<a href="#">GRP-95-846</a>	
<a href="#">GPA-96-602</a>	
<a href="#">F18-C4-SL00B</a>	FILTRO REGULADOR
<a href="#">ER2-03-BAC0</a>	REGULADOR ELETRÔNICO
<a href="#">F28-C4-SL00B</a>	
<a href="#">F16-03-000</a>	FILTRAR
<a href="#">M16-03-X00</a>	Filtro coalescente
<a href="#">M16-03-F00</a>	Filtro coalescente
<a href="#">DRP-14-514/002</a>	
<a href="#">L08-02-KL00B</a>	



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">F35-CB-F00</a>	
<a href="#">K4515N18060</a>	CALIBRE
<a href="#">FDR.04 B4</a>	
<a href="#">RP.11</a>	
<a href="#">L40-0B-G00</a>	LUBRIFICADOR (1-1/2" FNPT)
<a href="#">L30-06-000</a>	LUBRIFICADOR, 3/4" NPT
<a href="#">P31VB92LBNN</a>	
<a href="#">B18-04-FGG0B</a>	Filtro/Regulador
<a href="#">F28-06-SH00B</a>	BLOCO DE FILTRO
<a href="#">N28-06-0000</a>	BLOQUEAR
<a href="#">V73-06-B000B</a>	VÁLVULA
<a href="#">B18-C4-FK00B / 086520155</a>	Regras de filtro, tanque de PC + proteção, dreno manual, auto-eliminação
<a href="#">R08-02-F0G0B</a>	REGULADOR COM MANÓMETRO
<a href="#">B18-C4-FH00B</a>	Filter Regulator
<a href="#">B18-04-GHG0B</a>	WILK.FILTER/REG
<a href="#">P32EB94ESABNJP</a>	
<a href="#">P33RA94BNGP</a>	
<a href="#">P32VB14LBNN</a>	
<a href="#">R18-C4-F0G0B</a>	
<a href="#">080220345</a>	Reduzindo o mamilo
<a href="#">RA3-02-D000</a>	
<a href="#">087080009 / LRP-96-543</a>	
<a href="#">L28-03-KL00B</a>	
<a href="#">R00-C2-000 / 086010084</a>	Regulador de pressão com ventilação automática
<a href="#">X03-04-000</a>	
<a href="#">M35-CB-F00</a>	
<a href="#">BA09KB</a>	Filtro de 3 estágios
<a href="#">R90-C8-AG00</a>	
<a href="#">B18-02-FKGO</a>	Filtro/regulador
<a href="#">F30-08-G00</a>	Filtro de partículas Wilkerson
<a href="#">M26-04-X00</a>	
<a href="#">L18-02-KK00</a>	
<a href="#">F30-C8-G00</a>	
<a href="#">RRP-96-658</a>	
<a href="#">GRP-95-948</a>	recipiente de substituição para M26-C2-F00
<a href="#">P32RB14BNLP / 086919999</a>	Regulador de pressão com alívio secundário
<a href="#">R03-C1-M00</a>	
<a href="#">RRP-96-215</a>	
<a href="#">R18-C4-D000B</a>	REGULADOR
<a href="#">R31-06-R00</a>	
<a href="#">RB3-C2-W000 (1-60)</a>	Regulador de pressão de água
<a href="#">C18-02-FKG0B</a>	
<a href="#">M28-C3-DK00</a>	Unidade de manutenção



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">M28-C3-DK00B</a>	
<a href="#">R41-CC-000 A11</a>	
<a href="#">R18-04-F000B</a>	
<a href="#">RB3-C2-W0Z0</a>	
<a href="#">RB3-C2-F000</a>	
<a href="#">R21-C6-L00</a>	Regulador
<a href="#">LRP-95-239</a>	Cúpula de visão
<a href="#">089040207/P32KA00RQ</a>	
<a href="#">086520159/B18-C2-FK00B</a>	regulador de filtro
<a href="#">F28-C4-SKL0B</a>	invólucro do filtro
<a href="#">087080026 / LRP-96-943</a>	Estojo para PC com proteção de contêiner
<a href="#">B18-C2-FL00B/50</a>	
<a href="#">R19-02-FA00B</a>	
<a href="#">P32MA14024N</a>	
<a href="#">L30-08A</a>	Lubrificador padrão, porta NPT/BSPP-G de 1 pol, vazão de 374 scfm, pressão de 150 psi, tigela de policarbonato
<a href="#">ER2-06-P000</a>	
<a href="#">CB6-C4-000 1/2 "</a>	Filtro/regulador
<a href="#">CB6-C2-000</a>	
<a href="#">F18-C3-SH00B</a>	
<a href="#">F18-C3-SL00B</a>	
<a href="#">P31HB12BNNP</a>	
<a href="#">BB3-C2-FS00</a>	regulador de pressão
<a href="#">P32FB13DSAN</a>	
<a href="#">L16-02-000</a>	
<a href="#">F03-01-D00</a>	Filtro
<a href="#">R28-C4-F0G0B</a>	
<a href="#">GPA-95-012</a>	
<a href="#">E18-C3-EC00</a>	
<a href="#">R31-0A-R00 B G 04</a>	
<a href="#">M28-C3-CG00B</a>	
<a href="#">R31 08 L00</a>	
<a href="#">F30-08-FG0</a>	
<a href="#">086320020/R41-CC-000</a>	
<a href="#">R18-04-D000B</a>	Regulador
<a href="#">X08-C2-000</a>	
<a href="#">D08-C2-FLG0B</a>	
<a href="#">RB3-02-D000</a>	
<a href="#">RRP-96-673</a>	Porca de Painel
<a href="#">X06-02-E00</a>	
<a href="#">GRP-95-013</a>	
<a href="#">GRP-95-259</a>	
<a href="#">DRP-04-447/001</a>	
<a href="#">R40-CC-H00</a>	Regulador de Pressão do Ar



<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">R08-02-C0G0</a>	REGULADOR
<a href="#">R08-02-C0G0B</a>	
<a href="#">P32KA00MM</a>	
<a href="#">DP2-02-000</a>	INDICADOR
<a href="#">R30-08-000AO1</a>	Regulator
<a href="#">P33EA16ESABNJP</a>	
<a href="#">P33LA96LSNN</a>	
<a href="#">RRP-16-024-000</a>	
<a href="#">B28-06-GHG0B</a>	
<a href="#">L28-06-KL00B</a>	
<a href="#">B18-04-FKG0</a>	regulador de filtro de ar
<a href="#">XB3-04-M00B</a>	Dreno Automático Pneumático / Dreno Externo
<a href="#">F23-C4-000 1/2BSP</a>	Silenciador de filtro
<a href="#">M28-C4-CG00B/ 085320234</a>	Submikrofiltrado
<a href="#">RB3-02-F000</a>	REGULADOR DE BRONZE
<a href="#">R31-C6-L00</a>	Regulador de Ar de Disco
<a href="#">59-04/50</a>	Manômetro
<a href="#">C28-04-FKG0</a>	Regulador de Filtro LUB - Combinação
<a href="#">L01-02-M00</a>	lubrificador interno