







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Tohnichi

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
CMQSP-M10	2618 - Chave de torque 10-50 Nm
000000038534 RTD15CN	Drehmoment-Schraubendreher
RTD120CN	Chave de fenda de torque ajustável giratória
RTD10I 2~10 in·lbs - 12RTD-A	Chave de parafuso de torque
<u>1800QL4</u>	chave de torque, 400 -200 kgf.cm/kgf.m * Versão métrica *
<u>26RTD</u>	Chave de fenda de torque
2800 QL3	Chave dinamométrica com cabeças intercambiáveis
<u>792</u>	cabeça de marcador para CMQSP
900 QL4	Chave dinamométrica com intercambiável
<u>930</u>	chave de ajuste
<u>9BTG-S</u>	Indicador de medidor de torque analógico com mostrador
<u>ACLS 180 N</u>	
BQSP280N5	
BTG60CN-S	torque do instrumento do medidor de torque
BTG90CN-S	Medidor de torque
CDB25NX10D-S	Chave de torque
CEM100N3X15D-G / 000000040351	
CEM100N3X15D-G-BTS	Trabalho de dados
CEM100N3X15D-P	elétrico. torque, chave,. com bateria e ladegaeret
CEM10N3X8D-G	Chave de torque digital
CEM200N3X19D-P	chave de torque elétrica com bateria e ladegaeret.
CEM360N3X22D-G / 000000040371	
CL25NX10D-MH	
CMQSP-M12	
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS	
<u>DB280N-S</u>	Chave dinamométrica de indicação de discagem, 30-280, 5N.m, Acionamento quadrado de 3/4"
DB50N-S 2514 - 5-50 Nm	
DBE1400N(-S)	Chave dinamométrica
PQLLS50N	INTERRUPTOR DE TOCHA
QH22D-1/2	
QH22D-3/4"	Cabeça de catraca, comutável
<u>QL25N5</u>	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QL50N	Chave de torque do tipo predefinido
	<u> </u>

Enapart Group ! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	 Descrição
QLE550N2	Chave de torque
QSP50N3	Chave de torque
QSPCALS30N	Chave dinamométrica com interruptor de limite
RNTD30CN	Chave de fenda
00000038604	Drehmoment-Schraubendreher
000000038644 RTD260CN	Drehmoment-Schraubendreher
000000038544 RTD30CN	Drehmoment-Schraubendreher
00000038564 RTD60CN	Drehmoment-Schraubendreher
RTDLS120CN	Chave de fenda rotativa de torque deslizante com interruptor de limite
<u>SH12DX19</u>	Valor de torque permitido, parte da série: SH
<u>SH19DX17</u>	
<u>SP67NX22</u>	A quantidade mínima de pedido é de 3 peças.
STC200CN2-G	chave de fenda de torque digital
STC50CN2-G	Controlador de torque digital Chave de fenda de torque digital
<u>T45N-S</u>	T Handle Dial indicando chave de torque
DB12N-S 2512 - 1-12 Nm	Drehmomentschlüssel
BTG24CN 000000039734 2813 - 3-24 Ncm	Drehmoment-Prüfgerät
BTG150CN 000000039774 2817 - 20-150 Ncm	Drehmoment-Prüfgerät
CSP100N 2910/1 - 20-90 NM	Drehmomentschlüssel
CSP140N 2910/2 - 30-140 Nm	Drehmomentschlüssel
CSP200N 2915 - 40-180 Nm	Drehmomentschlüssel
CSP280N 2920 - 40-280 Nm	Drehmomentschlüssel
<u>CSP420NX22D</u>	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
CSP50N1 2905/2 - 10-50 Nm	Drehmomentschlüssel
QSP140N-3 2613 - 40-140 Nm	Drehmomentschlüssel
<u>2911 1"</u>	Maul-Einsteckwerkzeug
<u>2911 1.1/4"</u>	Maul-Einsteckwerkzeug
<u>2911 9/16"</u>	Maul-Einsteckwerkzeug
<u>2911 11/16"</u>	Maul-Einsteckwerkzeug
<u>2911 7/8"</u>	Maul-Einsteckwerkzeug
2TME500CN2 100-500 cN.m	Eletrônica Drehmoment-Prüfgerät
CTA200N2X19D 40-200Nm	Eletrônico Drehmoment-Drehwinkelschlüssel
2971/22 - 13,0-67,0 Nm (32NM)	Maul-Drehmomentschlüssel * festeingestellt auf 32Nm*
2971/22 - 13,0-67,0 Nm (36NM)	Maul-Drehmomentschlüssel *festeingestellt auf 36Nm*
<u>2971/24 - 13,0-67,0 Nm</u>	Maul-Drehmomentschlüssel *festeingestellt auf 48Nm*
<u>2971/27 - 13,0-67,0 Nm</u>	Maul-Drehmomentschlüssel * festeingestellt auf 50Nm*
2972/30 - 24,0-120,0 Nm (77NM)	chave dinamométrica com alça de metal
2974/36 - 45,0-220,0 Nm	Maul-Drehmomentschlüssel *festeingestellt auf 104m*
2975/41 - 65,0-310,0 Nm (140NM)	Maul-Drehmomentschlüssel *festeingestellt auf 140Nm*
2975/41 - 65,0-310,0 Nm (160NM)	Maul-Drehmomentschlüssel * festeingestellt auf 160Nm*
2969/19 - 8,0-38,0 Nm (20NM)	Maul-Drehmomentschlüssel * festeingestellt auf 20Nm*
2969/19 - 8,0-38,0 Nm (28NM)	Maul-Drehmomentschlüssel *festeingestellt auf 28Nm*
2972/30 - 24,0-120,0 Nm (120NM)	Chave dinamométrica de extremidade aberta com alça de metal

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Tohnichi Página 2 / 24





produtos	Descrição
RTD260CN (000000038644) 2673 - 60-260 Ncm	Drehmoment-Schraubendreher
MTD1MN (2630/1 - 0,1-1 Nmm)	Drehmoment-Schraubendreher
CEM10N3X8D-G (2995/5)	Chave de torque eletrônica
CEM200N3X19D-G / 2995/3	Elektronischer Drehmomentschlüssel
RTD60CN (2665 - 10-60 Ncm)	Chave de fenda de torque
RTDLS120CN, 60-260 Ncm	Chave de fenda de torque com interruptor de limite
TCC100N2-G	Drehmoment-Prüfgerät
EPP16M3	Drucker
DB 12 N4 - S (00000037631)	Drehmomentschlüssel
STC200CN 2997/2	CHAVE DE TORQUE
AMLD2CN	Chave de fenda de torque
2927 8 (00000040312)	Maul-Einsteckwerkzeug
CTB360N2X22D-G	Chave de torque
000000038694 RTD500CN	Chave de fenda de torque de tipo predefinido de tipo inativo
<u>2511 - 0,6-6 Nm</u>	Drehmomentschlüssel
2515 - 10-100 Nm	Drehmomentschlüssel
2517 - 40-420 Nm	Drehmomentschlüssel
STC50CN	Chave de torque tipo chave de fenda digital
STC400CN	Digitaler Drehmoment-Schraubendreher
LC200N3-G	Verificador digital de linha de chave de torque de carregamento manual
TCL200N	conjunto de calibração
BTG15CN-S	MEDIDOR DE TORQUE
<u>CF50Nx12D</u>	Dispositivo de medição
STC400CN2-G	Chave de fenda digital de torque
DBE850N-S (000000037772)	Drehmomentschlüssel
PHL280N	
QLLS100N4	Chave inglesa
2929 - 3/4" - 000000041992	
RTD30CN	Chave de torque
2933 - 1" - 000000041993	·
FTD100CN2-S 000000038271	TORQUÍMETRO
TEC-803-FU	CHAVE DE TORQUE
60DB4-S	Chave de torque
QL50N-MH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
QL200N4MH	Chave dinamométrica
MTQL70N	CHAVE DE TORQUE
QL25N-MH	Chave de torque ajustável
QL140NMH	Chave de torque Tonichi
BP-3	Pacote de bateria
BTG15CN	Drehmoment-Prüfgerät, analógico
ATG12CN-S	Medidor de torque Tohnichi
ATUIZUN-U	Micaldol de lorque Tollillolli
ATG6CN-S	Medidor de torque Tonichi ATG6CNS

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>DH12D</u>	VIERKANTABTRIEB-AUFSATZ 3/8"
<u>CEM20N3X10D-G</u>	Torquímetro
CSPFH25N3X10D-AR	CHAVE DE TORQUE W TRANSMISSOR
CSPFH50N3X15D-AR	Chave de torque FH
CSPFH200N3X19D-AR	Chave de torque com frequência de dados de 2,4 GHz
00000041791	Maul-Einsteckwerkzeug
00000040191	Drehmomentschlüssel
QL50N-MH(450QL-MH)	Chave de torque
QL140N-MH(140QL-MH)	Chave de torque
Power adapter for CTA360X22D	Adaptador de energia
<u>SH10D-3X10N</u>	
<u>SH12D-3X12N</u>	PORCA FLARE DO TUBO DE FREIO
RH15DX17	PARA DIFERENCIAL * T/M
MQSP50N	Medidor de torque
DB50N-S	CHAVES DE TORQUE DE TONELADA/TIPO DE DISCAGEM
<u>QLE2100N2</u>	Chave de três vias
HCPWFH230	Chave de alicate de clipe de mangueira
CTB100N2X15D-G	Chave de torque de reaperto digital intercambiável
CPT20X10D-G-SET	
<u>TON-2866 / QH15D / TONQHS</u>	
CSPFH100N3X15D-AR	Chave de torque FH
<u>TON-3176 / RH10DX17 / TONRHS</u>	
<u>QH19D</u>	Cabeça de catraca
<u>TON-1635 / SB-FH256 / TONFHS</u>	Caixa de configuração FH FM
TON-1751 / R-FH256 / TONFHS	
<u>CEM20N3-10D</u>	
<u>SPLS38N X 17</u>	Drehmomentschlüssel mit Begrenzungsschalter
FTD400CN2-S	
<u>1200ATG-S</u>	Drehmoment-Prüfgerät
FTD200CN2-S	DRIVERS DE TORQUE
<u>T23N-S</u>	
QLLS25N-TOH	Chave de torque
DB12N4-S	Chave de torque
RTD500CN	chave de fenda de torque
TON-4427 / CSPFH100N3X15D-AR	
TON-4427 / CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH	
Torque Wrench/30Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH Torque Wrench/35Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH	
Torque Wrench/45Nm	
TON-4426 / CSPFH50N3X15D-AR / TONFHS FH	
Torque Wrench/40Nm	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Tohnichi Página 4 / 24





produtos	Descrição
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH	2000.1940
Torque Wrench/15Nm	
TON-3175 / RH10DX16 / TONRHS	Cabeça de anel RH
TON-4424 / CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH	Caboya do anorrar
Torque Wrench/20Nm	
CL2NX8D	CHAVE DE TORQUE
1.5RTD / 00000084939	chave de fenda de torque
SH8D X 19	and the second s
SH8D X 21	
TON-4427 CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS FH	
Torque Wrench/69Nm	
TON-4426	
TON-4427 CSPFH100N3X15D-AR / TONFHS 2 FH	
Torque Wrench/40Nm	
TON-4427	
<u>TON-2866</u>	
TON-4424	
<u>TON-3175</u>	
<u>TON-3176</u>	
<u>R-FH256</u>	RECEPTOR
AD-1400-SW9 (D15MM-9X12 CONVERTER)	
TON-4424 CSPFH25N3X10D-AR / TONFHS FH	
Torque Wrench/10Nm	
AD-225-SW9 (D10MM-9X12 CONVERTER)	
<u>TON-1751</u>	
<u>TON-1635</u>	
TON-4859 FHSLS-PCV	Capa protetora
TON-4432 / T-FH256MC-AR / TONFHS	
TON-4539 Tohnichi Preset Fee (NO Cert Included)	
TON-4539 Preset Fee (NIST Cert Included)	
QSP25N3	Drehmomentschlüssel
QSP12N4	Chave de torque
BTG24CN-S	SONHARMESH 3,0-24 CM
CLE1200N2X32D	AUSLÖS. DREHMOMENTSCHLÜSSEL
RSP19NX10 new vision	chave de torque digital movida a energia solar
BQSP25N5 new vision	chave de torque digital movida a energia solar
MPQL100N4 new vision	chave de torque digital movida a energia solar
CLLS25NX10D	Chave de torque
DB6N4-S	·
SH32DX30	Maul-Einsteckwerkzeug
CLE850N2	Drehmomentschlüssel
DQLE750N	
00000040121	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H900
00000040111/ 30 Nm	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H450
<u> </u>	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





000000040111/35Nm 000000040111/40Nm	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H450
00000001011111	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H450
<u>000000040111/45Nm</u>	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H450
00000040101/10 Nm	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H225
<u>000000040101/ 15 Nm</u>	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H225
<u>000000040101/20Nm</u>	Drehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme H225
RH10DX16	Cabeça de anel RH
RH10DX17	Cabeça de anel RH
QH15D	cabeça de chave dinamométrica
AD225SW9	Conversor
AD1400SW9	Conversor
QL420N	Chave de torque
QH15D 1/2" - 2914 - 1/2"	cabeça de catraca, reversível H900
TON-1751 / R-FH256	Receptor FM FFH
TON-4427/CSPFH100N3X15D-AR /69Nm	CHAVE DE TOCHA
TON-4539	TAXA PREDEFINIDA
TON-4539 / NIST	TAXA PREDEFINIDA
CL50NX12D	Chave de torque
CL15NX8D	Chave de torque
CL25N5X10D	Chave de torque
QH12P	Adaptador
QH8D	cabeça de catraca
QH10D	Adaptador
SH10DX17	Adaptador
QH12D	cabeça de catraca, QH
SP120N 2x30	•
QSP280N3	chave dinamométrica
CSP140N	Drehmomentenschlüssel
CSP200N	Drehmomentenschlüssel
<u>SP19N2x10</u>	
SP38N2x12	
SP67N2x17	
SP19N2-3x10N	
RQH19Dx22	
RQH15Dx17	
SP160N2x41	
00T03358A	
09T26243 (1 set = 2 pcs)	
09T10312 (1 set = 2 pcs)	
MTD1MN	Messgerät
RTD60CN-L / 00000038565	Chave de fenda de torque
RTD60CN	Chave de fenda de torque ajustável
TON-2313	Chave de torque com mostrador

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
DB3N-S	Chave de torque 2509 - de 0,3 a 3,0 Nm
DB6N-S	Medidor de torque
SH12DX14	CABEÇA DE EXTREMIDADE ABERTA
SH19DX32	Valor de torque permitido, parte da série: SH
SH12DX13	CHAVE DE TORQUE DE CABEÇA ABERTA
SH19DX30	CHAVE DE TORQUE DE CABEÇA ABERTA
CTB10N2X8D-G	•
<u>5-TM020Z</u>	Mostrador de baixa capacidade indicando medidor de torque analógico P
DOTE36N	controlador de ferramenta de torque
DOT50N	controlador de ferramenta de torque
DOT50N-MD	controlador de ferramenta de torque
CMQSP-M8	Chave dinamométrica Marker
CL10NX8D	Chave de torque
<u>1653</u>	Marcador MCSP Azul
<u>1623</u>	Recarga de marcador azul para MNTD
DOTE50N3-G	TESTADOR DE CHAVE DE TORQUE DIGITAL
CALIBRATION SERVICES (DOTE50N3-G)	
(optional)	
CALIBRATION SERVICES (DOT50N) (optional)	
CALIBRATION SERVICES (DOT50N-MD) (optional)	
<u>2TM100CN-S</u>	Mostrador de torque analógico
<u>2-TM10-A-S</u>	Mostrador de torque analógico
2TM150CN-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2-TM15-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2TM200CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2-TM20-A-S</u>	Mostrador de torque analógico
<u>2TM300CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2-TM30-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
2TM400CN-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2-TM40-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
2TM500CN-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2-TM50-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2TM600CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2-TM60-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2TM750CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>2-TM75-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3-TM1.5-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
3TM10CN-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3TM15CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3-TM1-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3-TM2.5-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3TM25CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3TM50CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Tohnichi Página 7 / 24





produtos	Descrição
<u>3-TM5-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3-TM7.5-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>3TM75CN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
4-TM100-A-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
4TM10MN-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>4-TM150-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>4TM15MN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
4-TM250-A-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>4TM25MN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
4-TM500-A-S	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>4TM50MN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>4-TM750-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>4TM75MN-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação dial
<u>5-TM015Z</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM035Z</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM070Z</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5TM1.5MN</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM10</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM15</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5TM1MN</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM1Z</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5TM2.5MN</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM25</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM50</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5TM5MN</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5TM7.5MN</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>5-TM75</u>	Mostrador de baixa capacidade
<u>A100</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A100-A</u>	Semiautomático pneumático AirTork
<u>A100LS</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A100N</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A10N</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A1800</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A1800-A</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A1800C</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A1800CLS</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A180N</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A225</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A225-A</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A225LS</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A25N</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A450</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A450-A</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>A450LS</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A50N</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A900</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>A900-A</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
AC1000M2	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>AC100N2</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>AC130F-4A</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>AC180N</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
AC200I2-3/8	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>AC250M2</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>AC25N2</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
AC400I2-3/8	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>AC500M2</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>AC50N2</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
AC75F2-3/8	Chave dinamométrica com botão de pressão
AC800I2-3/8	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS1000M2	CHAVE DE TORQUE PNEUMÁTICA
ACLS100N2	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS200I2-3/8	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS250M2	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS25N2	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS400I2-3/8	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS500M2	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS50N2	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACLS75F2-3/8	Chave dinamométrica com botão de pressão
<u>ACLS800I2-3/8</u>	Chave dinamométrica com botão de pressão
ALS10N	Chave dinamométrica com botão de pressão
ALS25N	Chave dinamométrica com botão de pressão
ALS50N	Chave dinamométrica com botão de pressão
ACQSPFHDS100N2	Transferência de dados sem fio semiautomática Airtork
ACQSPFHDS25N2	Transferência de dados sem fio semiautomática Airtork
ACQSPFHDS50N2	Transferência de dados sem fio semiautomática Airtork
<u>100AMLD</u>	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
<u>200AMLD</u>	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
400AMLD	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
<u>800AMLD</u>	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
AMLD12Z	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
<u>AMLD1CN</u>	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
AMLD3Z	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
AMLD4CN	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
AMLD6Z	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
<u>AMLD8CN</u>	Chave de fenda de torque ajustável para parafusos pequenos
<u>100AMRD</u>	Chave de fenda de torque

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





200AMRD A00AMRD Chave de fenda de torque B00AMRD Chave de fenda de torque AMRD12Z Chave de fenda de torque AMRD12Z Chave de fenda de torque AMRD1ZC AMRD1CN Controlador de torque aputávelo com deslizamento rotativo AMRD2CN Controlador de torque aputávelo com deslizamento rotativo AMRD3Z Chave de fenda de torque AMRD6Z AMRD6Z Chave de fenda de torque AMRD6Z Chave de fenda de torque AMRD6Z Chave de fenda de torque AMRD6Z AMRD6Z Chave de fenda de torque AMRD6Z AMRD6CZ Chave de fenda de torque AP120N Chave de torque com alavanca de gatilho AP120N Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP22Q Chave de torque com alavanca de gatilho AP22Q Chave de torque com alavanca de gatilho AP22Q Chave de torque com alavanca de gatilho AP20N Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP50G AP	produtos	Descrição
B00AMRD AMRD12Z Chave de fenda de torque AMRD1CN Chave de fenda de torque AMRD2CN Controlador de torque ajustável com desitzamento rotativo AMRD2CN Controlador de torque ajustável com desitzamento rotativo AMRD4CN Chave de fenda de torque AMRD4CN Chave de fenda de torque AMRD6C Chave de fenda de torque AMRD8CN Chave de fenda de torque AMRD8CN Chave de fenda de torque AMRD8CN Chave de fenda de torque AP120 Chave de torque com alavanca de gatilho AP1200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP160DE Chave de torque com alavanca de gatilho AP160DE Chave de torque com alavanca de gatilho AP120 Chave de torque com alavanca de gatilho AP120 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP2200 Chave de torque com alavanca de gatilho AP2300C Chave de torque com alavanca de gatilho AP300C Chave de torque com alavanca de gatilho AP300C Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP50DE AP50DE Chave de torque com alavanca de gatilho AP50DE AP50DE Chave de torque com alava	<u>200AMRD</u>	Chave de fenda de torque
AMRD12Z AMRD1CN Chave de fenda de torque AMRD2CN Controlador de torque alemada de torque AMRD2CN Controlador de torque ajustivade com desilizamento rotativo AMRD3Z Chave de fenda de torque AMRD6CN Chave de fenda de torque AMRD6CN Chave de fenda de torque AMRD8CN Chave de torque com alavanca de gatilho AP1200 Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP222 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP200 Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000 Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP5	<u>400AMRD</u>	Chave de fenda de torque
AMRDICN AMRDZC Controlador de torque ajustável com desilizamento rotativo AMRDACN AMRDACN Chave de fenda de torque AMRDACN Chave de fenda de torque AMRDBCN AMRDBCN Chave de fenda de torque Chave de fenda de torque AMRDBCN AP120 Chave de fenda de torque AP120 Chave de fenda de torque AP120 Chave de torque com alavanca de gatilho AP1200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600E Chave de torque com alavanca de gatilho AP160E Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP300E Chave de torque com alavanca de gatilho AP300E Chave de torque com alavanca de gatilho AP300E Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque analógico A5ATG Mostrador de torque analógico A5ATG Mostrador de torque analógico A1G92S Mostrador de torque analó	<u>800AMRD</u>	Chave de fenda de torque
AMRD2CN AMRD3Z Chave de fenda de torque AMRD6CN Chave de fenda de torque APL20 Chave de fenda de torque APL20 Chave de forque com alavanca de gatilho APL600E Chave de torque com alavanca de gatilho APL60E Chave de torque com alavanca de gatilho APL60D APL60D Chave de torque com alavanca de gatilho APL60D APL60D Chave de torque com alavanca de gatilho APL60D APL60D Chave de torque com alavanca de gatilho APL60D A	AMRD12Z	Chave de fenda de torque
AMRD4CN AMRD6CI Chave de fenda de torque AMRD6CN Chave de fenda de torque AP1200 Chave de forque com alavanca de gatilho AP1200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000 Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F	AMRD1CN	Chave de fenda de torque
AMRD4CN AMRD6C Chave de fenda de torque AMRD8CN Chave de fenda de torque AMRD8CN Chave de fenda de torque AP120 Chave de torque com alavanca de gatilho AP1200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000 Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000 Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F AP500F ANOSTACOR ANOSTACO	AMRD2CN	Controlador de torque ajustável com deslizamento rotativo
AMRD6Z AMRD8CN Chave de fenda de torque AP120 Chave de torque com alavanca de gatilho AP1200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP22C Chave de torque com alavanca de gatilho AP22O Chave de torque com alavanca de gatilho AP22O Chave de torque com alavanca de gatilho AP22ON Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F AP500F ANOSTAGOR A	AMRD3Z	Chave de fenda de torque
AMRD8CN AP120 Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque analógico AS54TG Mostrador de torque analógico ATG00ATG-S Mostrador de torque analógico ATG05CS Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG24Z-S Testador de torque analógico ATG24Z-S Testador de torque analógico ATG24Z-S Testador de torque analógico ATG24Z-S Mostrador de torque analógico ATG24C-S Mostrador de torque analógico ATG25C-N-Q Medidor de torque digital com mandril de 3 mandibulas ATGE1CN-Q Medidor de torque digital com mandril de 3 mandibulas ATGE1CN-Q Medidor de t	AMRD4CN	Chave de fenda de torque
AP1200 AP1200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600E Chave de torque com alavanca de gatilho AP1600E Chave de torque com alavanca de gatilho AP160E Chave de torque com alavanca de gatilho AP160E Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000E Chave de torque com alavanca de gatilho AP300E Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000 Chave de torque com alavanca de gatilho AP4000 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F AP500F Chave de torque analógico AP600F AP60	AMRD6Z	Chave de fenda de torque
AP1200N AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque analógico AP60ATG-S Mostrador de torque analógico ASATG-S Mostrador de torque analógico AUSATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG06Z ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG3.5Z-S Mostrador de to	AMRD8CN	Chave de fenda de torque
AP1600F Chave de torque com alavanca de gatilho AP160F Chave de torque com alavanca de gatilho AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP200N Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque analógico AP500F Chave de torque analógico AS500F	<u>AP120</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP160F AP22 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300E Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque analógico AP500F Chave de torque analógico ANOSTRACOR de torque analógico ASATG Mostrador de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico ATG06C ATG06C Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico	<u>AP1200N</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP220 Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP20N Chave de torque com alavanca de gatilho AP300E Chave de torque com alavanca de gatilho AP300E Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque analógico AS50ATG-S Mostrador de torque analógico AS60ATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG24Z-S Testador de torque analógico ATG24Z-S Mostrador de torque analógico AT	<u>AP1600F</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico A00ATG-S Mostrador de torque analógico A1G0ATG-S Mostrador de torque analógico A1G09CN-S Mostrador de torque analógico A1G09CN-S Mostrador de torque analógico A1G18Z-S Mostrador de torque analógico A1G2AZ-S Mostrador	<u>AP160F</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP220N Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque com alavanca de gatilho AP500E Chave de torque analógico Chave de torque analógico Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico AT600ATG-S Mostrador de torque analógico AT609CN-S Mostrador de torque analógico AT609CN-S Mostrador de torque analógico AT615Z-S Mostrador de torque analógico AT624Z-S Testador de torque analógico AT624CN-S Mostrador de torque analógico AT624CN-S Mostrador de torque analógico AT625CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandibulas AT6E10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandibulas AT6E10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandibulas AT6E5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandibulas AT6E5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandibulas	<u>AP22</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP3000F Chave de torque com alavanca de gatilho AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG06S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.5Z-S Mostrador de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10.N-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20.N-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5.N-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>AP220</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP300F Chave de torque com alavanca de gatilho AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque analógico Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG3.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG3.2S-S Mostrador de torque analógico ATG92-S Mostrador de torque analógico	<u>AP220N</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP400 Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque analógico AP500F Mostrador de torque analógico AU500F MOStrador de torque analógico ATG06F MOStrador de torque analógico ATG09CN-S MOStrador de torque analógico ATG15Z-S MOStrador de torque analógico ATG15Z-S MOStrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG9Z-S MOStrador de torque analógico ATG9Z-S MOStrador de torque analógico ATG9Z-S MOStrador de torque analógico ATG65CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10N-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>AP3000F</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP4000N Chave de torque com alavanca de gatilho AP400N Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho Chave de torque analógico Chave de torque analógico Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico ATG05C Mostrador de torque analógico ATG05C ATG05C Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG15Z-S Mostrador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG3C-S Mostrador de torque analógico ATG3C-S Mostrador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG3C-S Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE2CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>AP300F</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP400N AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho 150ATG-S Mostrador de torque analógico 2400ATG-S Mostrador de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico 600ATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG9C-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4C-S Mostrador de torque analógico ATG2.4C-S Mostrador de torque ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG26CS Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE2CON-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>AP400</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP500F Chave de torque com alavanca de gatilho AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho 150ATG-S Mostrador de torque analógico 2400ATG-S Mostrador de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico 600ATG-S Mostrador de torque analógico 90ATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.5Z-S Mostrador de torque analógico	<u>AP4000N</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP70 Chave de torque com alavanca de gatilho AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho 150ATG-S Mostrador de torque analógico 2400ATG-S Mostrador de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico 600ATG-S Mostrador de torque analógico 90ATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.5Z-S	<u>AP400N</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
AP900F Chave de torque com alavanca de gatilho 150ATG-S Mostrador de torque analógico 2400ATG-S Mostrador de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico 600ATG-S Mostrador de torque analógico 90ATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.5S Mostrador de torque analógico	<u>AP500F</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
150ATG-S 2400ATG-S Mostrador de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico 600ATG-S Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico 90ATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4C-S Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE2CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>AP70</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
2400ATG-S Mostrador de torque analógico 45ATG Mostrador de torque analógico 600ATG-S Mostrador de torque analógico 90ATG-S Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.6Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.6Z-	<u>AP900F</u>	Chave de torque com alavanca de gatilho
45ATG Mostrador de torque analógico 600ATG-S Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico ATG06Z Mostrador de torque analógico ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque ATG2.4Z-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>150ATG-S</u>	
600ATG-SMostrador de torque analógico90ATG-SMostrador de torque analógicoATG06ZMostrador de torque analógicoATG09CN-SMostrador de torque analógicoATG1.5Z-SMostrador de torque analógicoATG18Z-SMostrador de torque analógicoATG2.4Z-STestador de torqueATG24CN-SMostrador de torque analógicoATG9Z-SMostrador de torque analógicoATGE05CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE10CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE20CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE20CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE5CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE5CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE5CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>2400ATG-S</u>	Mostrador de torque analógico
90ATG-SMostrador de torque analógicoATG06ZMostrador de torque analógicoATG09CN-SMostrador de torque analógicoATG1.5Z-SMostrador de torque analógicoATG18Z-SMostrador de torque analógicoATG2.4Z-STestador de torqueATG24CN-SMostrador de torque analógicoATG9Z-SMostrador de torque analógicoATGE05CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE10CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE1CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE20CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE5CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulasATGE5CN-GMedidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>45ATG</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ATG06Z ATG09CN-S Mostrador de torque analógico ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATGE05CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>600ATG-S</u>	Mostrador de torque analógico
ATG09CN-S ATG1.5Z-S Mostrador de torque analógico ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATGE05CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas	<u>90ATG-S</u>	Mostrador de torque analógico
ATG1.5Z-S ATG18Z-S Mostrador de torque analógico ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATGE05CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATG18Z-S ATG2.4Z-S Testador de torque analógico ATG24CN-S Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATGE05CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATG2.4Z-S ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico Mostrador de torque analógico Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATG24CN-S Mostrador de torque analógico ATG9Z-S Mostrador de torque analógico Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATG9Z-S Mostrador de torque analógico ATGE05CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ATGE05CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATGE10CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATGE1CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATGE20CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
ATGE5CN-G Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas		
· · ·		
AU125R Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque		
	<u>AU125R</u>	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>AU125R-A</u>	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
AU125RLS-A	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
<u>AU250R</u>	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
AU250RLS	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
<u>AU50R</u>	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
<u>AU50RLS</u>	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
<u>AUR12.5N</u>	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
AUR25N	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
AURLS12.5N	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
<u>AURLS5N</u>	Chave de fenda pneumática UniTork Trigger-Grip Torque
<u>1.3B-BTM</u>	Hidráulico tipo Bourdon
1.3B-BTM-A	Hidráulico tipo Bourdon
<u>40B-BTM</u>	Hidráulico tipo Bourdon
<u>40B-BTM-A</u>	Parafuso hidráulico tipo Bourdon
4B-BTM-A	Hidráulico tipo Bourdon
B-BTM13K	Hidráulico tipo Bourdon
<u>B-BTM400K</u>	Hidráulico tipo Bourdon
B-BTM40K	Hidráulico tipo Bourdon
BCSP140N5X15D	Chave dinamométrica
BCSP200N5X19D	Chave dinamométrica
BCSP25N5X10D	Chave dinamométrica
BCSP280N5X22D	Chave dinamométrica
BCSP420N5X22D	Chave dinamométrica
BCSP50N5X12D	Chave dinamométrica
BCSP50N5X15D	Chave dinamométrica
<u>1.5BMLD2</u>	Chave de fenda de torque
3BMLD2	Chave de fenda de torque
BMLD15CN2	Chave de fenda de torque
BMLD30CN2	Chave de fenda de torque
3BMRD2	Chave de fenda de torque
BMRD15CN2	Chave de fenda de torque
<u>BQSP100N5</u>	Chave dinamométrica
BQSP140N5	Chave de torque predefinida
BQSP200N5	Chave dinamométrica
BQSP50N5	Chave dinamométrica
<u>1.5BTG-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação de dial
<u>15BTG-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação de dial
<u>2.4BTG-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação de dial
<u>3.6BTG-A-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação de dial
BTG36CN-S	Medidor de torque analógico com indicação de dial
BTG60Z-S	Medidor de torque analógico com indicação de dial
BTGE100CN-G	Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas
BTGE20CN-G	Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas
	•

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
BTGE50CN-G	Medidor de torque digital com mandril de 3 mandíbulas
<u>40-BTM-2-A</u>	Hidráulico tipo Bourdon
<u>BTM400K</u>	Hidráulico tipo Bourdon
<u>1000CDB-A-S</u>	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
<u>140CDB-A-S</u>	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
<u>2000CDB-S</u>	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
3000CDB-A-S	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
<u>4200CDB-A-S</u>	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
<u>500CDB-S</u>	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
<u>70CDB4-S</u>	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
<u>CDB200NX19D-S</u>	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
CDB50NX12D-S	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
CDB7N4X8D-S	Chave de torque indicadora de mostrador de cabeça intercambiável
CEM100N3X15D-G-BTD	Chave de torque digital sem fio Bluetooth
CEM20N3X10D-G-BTD	Chave de torque digital sem fio Bluetooth
CEM500N3X22D-G-BTD	Chave de torque digital sem fio Bluetooth
CEM200N3X19D-G-BTS	Chave de torque digital sem fio Bluetooth
CEM360N3X22D-G-BTS	Chave de torque digital sem fio Bluetooth
CEM500N3X22D-P	Chave de torque digital programável Data Tork
<u>100CL</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>1400CL3</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>1800CL3</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>20CL</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>4200CL2</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>4200CL2-A</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>450CL3</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>450CL3-A</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>50CL</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>8500CLE2</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>900CL3-A</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL15IX8D	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL200NX19D	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>CL50IX8D</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL50NX12D / 00000040161	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CLE550FX27D	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>CLE750N2X27D</u>	Chave dinamométrica
<u>100CLMS</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
1800CL3LS	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
225CL5LS	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>2800CL3LS</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
500CL3LS	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CLLS140NX15D	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CLLS280NX22D	

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	 Descrição
CLMS10NX8D	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
20CLMS-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CLMS15NX8D-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>1400CL-MH</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>225CL-MH</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
<u>450CL-MH</u>	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL100IX8D-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL15IX8D-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL15NX8D-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL200NX19D-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL30IX8D-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CL50NX15D-MH	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
CPT200X19D-G-SET	Conjunto de chaves de torque
CPT50X12D-G-SET	Conjunto de chaves de torque
1000CF-A	Chave de torque de cabeça intercambiável
2300CF	Chave de torque de cabeça intercambiável
250CF-A	Chave de torque de cabeça intercambiável
4200CF-A	Chave de torque de cabeça intercambiável
8500CF	Chave de torque de cabeça intercambiável
<u>CF150NX19D</u>	Chave de torque de cabeça intercambiável
<u>CF230NX22D</u>	Chave de torque de cabeça intercambiável
<u>CF25NX10D</u>	Chave de torque de cabeça intercambiável
<u>CF420NX22D</u>	Chave de torque de cabeça intercambiável
CSF14NX8D	Chave de torque de cabeça intercambiável
<u>CSP12N4X8D</u>	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
<u>CSP25N3X10D</u>	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
<u>CSP50N3X12D</u>	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
CSPL200N3X19D	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
<u>CSPLS140N3X15D</u>	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
CSPLS420Nx22D	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
CSPMS1.5N4X8D	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
CSPMS6N4X8D	Chave de torque predefinida de cabeça intercambiável
CSP50N3X12D-MH	Chave de torque
CTA100N2X15D-I	Torque de cabeça intercambiável digital e chave angular
CTA100N2X15D-M	Torque de cabeça intercambiável digital e chave angular
<u>CTA200N2X19D</u>	Torque de cabeça intercambiável digital e chave angular
CTA200N2X19D-F	Torque de cabeça intercambiável digital e chave angular
CTA360N2X22D-M	Torque de cabeça intercambiável digital e chave angular
<u>CTA500N2X22D-M</u>	Torque de cabeça intercambiável digital e chave angular
CTA850N2X32D	Torque de cabeça intercambiável digital e chave angular
<u>14000DBE2-S</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
<u>21000DBE2-S</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
28000DBE2-S	Chave de torque com indicação de mostrador

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>4200DB2-S</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
<u>60000DBR-S</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
7000DBE2-S	Chave de torque com indicação de mostrador
<u>DB150I-2AS</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
DB2000F-12AS	Chave de torque com indicação de mostrador
DB3000F-12AS	Chave de torque com indicação de mostrador
<u>DB40I-2AS</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
<u>DB75I-2AS</u>	Chave de torque indicadora com mostrador
<u>DB800F-8AS</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
DBE1000N-S	Chave de torque com indicação de mostrador
<u>1000DOT</u>	Testador de chave de torque analógico de discagem
<u>DOT1000I</u>	Testador de chave de torque analógico de discagem
<u>DOT300I</u>	Testador de chave de torque analógico de discagem
DOT500F	Testador de chave de torque analógico de discagem
DOTE100N3-G	Testador de chave de torque digital com alça manual
DOTE1000N3-G-MD	Testador de chave de torque digital
DOTE500N3-G-MD	Testador de chave de torque digital
DOT35N-MD	Testador de chave de torque analógica Dial
DOT700N-MD	Testador de chave de torque analógica Dial
10000DQLE2	Chave de torque ajustável de acionamentos quadrados duplos
2800DQL3-A	Chave de torque ajustável de acionamentos quadrados duplos
<u>DQLE1000N2</u>	Chave de torque ajustável de acionamentos quadrados duplos
DQLE600F-6A	Chave de torque ajustável de acionamentos quadrados duplos
DWQL100N	Chave de torque com cabeça de catraca
DWQL420N	Chave de torque com cabeça de catraca
CSPFHD280N3X22D	Chave de torque de transferência de dados sem fio
CSPFHD50N3X12D	Chave de torque de transferência de dados sem fio
CSPFHDS100N3X15D	Chave de torque de transferência de dados sem fio
CSPFHDS140N3X15D	Chave de torque de transferência de dados sem fio
CSPFHDS200N3X19D	Chave de torque de transferência de dados sem fio
CSPFHDS280N3X22D	Chave de torque de transferência de dados sem fio
CSPFMA25N3X10D	Chave de torque com frequência de dados de 900 MHz
<u>10FTD</u>	Chave de fenda de torque indicadora de discagem com botão predefinido
<u>40FTD-A</u>	Chave de fenda de torque indicadora de discagem com botão predefinido
FTD400CN	Chave de fenda de torque indicadora de discagem com botão predefinido
<u>10FTD2-A-S</u>	Chave de fenda de torque indicadora com ponteiro de memória
1FTD2-S	Chave de fenda de torque indicadora com ponteiro de memória
2FTD2-S	Chave de fenda de torque indicadora com ponteiro de memória
5FTD2-A-S	Chave de fenda de torque indicadora com ponteiro de memória
FTD50CN2-S	Driver de torque
<u>80FTD2-S</u>	Chave de fenda de torque indicadora com ponteiro de memória

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>LC1000N3-G</u>	Verificador de linha de chave de torque de carregamento manual digital
<u>100LTD</u>	Chave de fenda de torque ajustável
<u>50LTD</u>	Chave de fenda de torque ajustável
LTD120CN	Chave de fenda de torque ajustável
LTD2000CN	Chave de fenda de torque ajustável
LTD20Z	Chave de fenda de torque ajustável
LTD22I	Chave de fenda de torque ajustável
LTD30CN	Chave de fenda de torque ajustável
LTD60CN	Chave de fenda de torque ajustável
<u>M1260E2</u>	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
<u>M22C-A</u>	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
M400C-A	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
<u>M450E2-A</u>	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
MC1200N	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
<u>MC700N</u>	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
ME80N	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
<u>M120F</u>	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
<u>M12G</u>	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
<u>M60F-A</u>	Apertadeiras Estilo Reto Pneumático Multi-
<u>1400MPQL</u>	Chave dinamométrica
2800MQL3	Chave dinamométrica
MPQL100N4	Chave dinamométrica
<u>50MTD</u>	Chave de fenda de torque indicadora de micro dial
MTD2MN	Chave de fenda de torque indicadora de micro dial
<u>1400MTQL</u>	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
NTD60CN	Chave de fenda de torque predefinida
<u>1800PCL</u>	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
450PCL-A	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
900PCL-A	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
<u>PCL200NX19D</u>	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
PCL50NX12D	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
PCL50NX15D	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
<u>100PCLMS</u>	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
450PCLLS	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
PCLLS140NX15D	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
PCLLS50NX12D	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça intercambiável
<u>1400PHL3</u>	Chave de torque ajustável de cabeça de chave de tubo
<u>4200PHL</u>	Chave de torque ajustável de cabeça de chave de tubo
<u>PHL100N</u>	Chave de torque ajustável de cabeça de chave de tubo
PHL50N	Chave de torque ajustável de cabeça de chave de tubo
PHLE1300N2	Chave de torque ajustável de cabeça de chave de tubo
<u>100PQL</u>	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca
<u>225PQL</u>	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





ASDPOL POLIOU-2A Chave de torque pré-bloquelo de cabeça de catraca POLIOU-2A Chave de torque pré-bloquelo de cabeça de catraca POLIOU-2A Chave de torque pré-bloquelo de cabeça de catraca 100POLIS Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 4200POLIS Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 4200POLIS Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 450POLIS Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca POLISTIONI4 Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 10500OFB Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 21000OFB Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 320QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 5500QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET2ON Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET2ON Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET2ON Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET2ON Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL25QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL25QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL25QL-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL25QN-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL25QN-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSP100N-3/8 Chave de torque predefi	produtos	Descrição
POL200N4 Chave de torque pré-bloquelo de cabeça de catraca 100POLMS Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 4200POLLS Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 450POLLS Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 10500QER Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 10500QER Chave de torque pré-bloquelo com cabeça de catraca 10500QER Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 21000QER Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 32000CF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 5600QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca de c	<u>450PQL</u>	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca
100PQLMS Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca 4200PQLLS Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca 450PQLLS Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca PQLLS100N4 Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca 10500QFR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 21000QFR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 3200QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 5600QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QE Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF70N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF70N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF70N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-38 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-38 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL20QBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALESQBA Chave de torque prede	PQL100I-2A	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca
A200PQLLS Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca PQLLS100N4 Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca PQLLS100N4 Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca 10500GFR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 21000GFR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 3200GF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 3200GF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000GF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000GF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000GF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET20N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET20N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET20N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QET20N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A QU200-3/A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QU200-3/A QU200-3/A Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QU200-3/A QU200-3/A Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QU20	PQL200N4	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca
## A SOPOLLS Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca	<u>100PQLMS</u>	Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca
PQLLS100M4 Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca 105000FR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 210000FR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 32000F-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 58000F-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 70000F T0000F Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 70000F Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 70000F Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF740N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF740N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF740N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF740N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF740N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL1600F8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL1600F8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL2600N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL181CS QL18NMH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL180NMH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSPL328NX17 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPL328NX17 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPL328NX1 Chave de torque predefini	4200PQLLS	Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca
10500QFR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 21000QFR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 3200QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 5600QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QE120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF1420N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF1420N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF1420N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF1420N Chave de torque aportavel com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400L3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400L3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6100G-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6100G-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL52CL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque pajustável com cabeça de catraca QL6420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QL750NH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP00N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de cat	<u>450PQLLS</u>	Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca
21000QFR Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 3200QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 5600QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL1600F-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL16200N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLS9N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefin	PQLLS100N4	Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca
3200QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 5600QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe 7000QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF8420N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400L3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400L3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL100CF-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS410N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS410N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSPLS3NX17 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS3N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSSN3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSSN3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSSN3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSSN3-MH Ch	<u>10500QFR</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe	<u>21000QFR</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
T000QF Thave de torque com cabeça de catraca tipo feixe T000QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF20N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF20N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF20N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF20N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400I-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1000LMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLL3420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLL5N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL5N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL5N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSP100N-43/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSSN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3 Chave de torque predefinida com cab	<u>3200QF-A</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
T000QF-A Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400I-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE1000F-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSP2N4 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSP2N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca	<u>5600QF-A</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
QF120N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QF8420N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL4001-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE1000F-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque pajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque piustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP28N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP28N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP280N3 Chave de torque predefinida de cabeça de anel	<u>7000QF</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
QF700N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QFR4200N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL4001-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL2000F-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL22800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1000LMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 2250L5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 2250L5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque justável com cabeça de catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP10N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP253N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP258N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN312N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN312N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3-12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3-12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3-12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN3-12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca	<u>7000QF-A</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
QFR4200N Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400I-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE1000F-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca SOQL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP10N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP1525N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP1525N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP150N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca	<u>QF120N</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
QL100N4-3/8 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL400I-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE1000F-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com catraca CALS420N Chave de torque predefinida com catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque predefinida com cabeça de catraca CALS420N Chave de torque	<u>QF700N</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
QL150F-4A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL2400I-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS410N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS410N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CQLS410N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca CQL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPL338NX17 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPL338NX17 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPL338NX17 Chave de torque predefinida com catraca CASP10N4-3/8 Chave de torque predefinida com cateça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2S2N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS2SN3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca	<u>QFR4200N</u>	Chave de torque com cabeça de catraca tipo feixe
QL400I-3A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque predefinida com catraca QSP130N4-3/8 Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP2SN4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN512N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN9-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN9-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN9-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN9-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSN9-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca	QL100N4-3/8	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QLE1000F-8A Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLE2800N2 Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QSPL538NX17 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP10N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPL5280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPL5280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPMS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida de cabeça de anel RSP160N2X21 Chave de torque predefinida de cabeça de anel	QL150F-4A	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com catraca Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP10N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS28N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS9N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca	QL400I-3A	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
100QLMS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque predefinida com catraca QSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida de cabeça de anel RSP160N2X21 Chave de torque predefinida de cabeça de anel	QLE1000F-8A	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
1800QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida de cabeça de anel RSP160N2X21 Chave de torque predefinida de cabeça de anel	QLE2800N2	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
225QL5LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNSP120N2X18 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca Chave de torque predefinida de cabeça de anel	<u>100QLMS</u>	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
900QL4LS Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPMS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNSP120N2X18 Chave de torque predefinida com cabeça de anel RSP160N2X21 Chave de torque predefinida de cabeça de anel	<u>1800QL4LS</u>	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QLLS420N Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPMS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida com cabeça de catraca Chave de torque predefinida de cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel	<u>225QL5LS</u>	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QLMS10N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca Chave de torque predefinida de cabeça de anel RSP120N2X18 Chave de torque predefinida de cabeça de anel	900QL4LS	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
1800QL4-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca 50QL-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPMS12N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPS0N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca Chave de torque predefinida com cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel	QLLS420N	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL15N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QL280N-MH Chave de torque ajustável com cabeça de catraca QRSPLS38NX17 Chave de torque predefinida com catraca QSP100N4-3/8 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP3N4 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPCA70N Slip Type Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS25N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPLS280N3 Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSPSON3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca QSP50N3-MH Chave de torque predefinida com cabeça de catraca RNTD500CN Chave de torque predefinida com cabeça de catraca Chave de torque predefinida com cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel	QLMS10N-MH	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QL15N-MHChave de torque ajustável com cabeça de catracaQL280N-MHChave de torque ajustável com cabeça de catracaQRSPLS38NX17Chave de torque predefinida com catracaQSP100N4-3/8Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP3N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPCA70N Slip TypeChave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS25N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS280N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel	<u>1800QL4-MH</u>	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QL280N-MHChave de torque ajustável com cabeça de catracaQRSPLS38NX17Chave de torque predefinida com catracaQSP100N4-3/8Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP3N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPCA70N Slip TypeChave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS25N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS280N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QRSPLS38NX17Chave de torque predefinida com catracaQSP100N4-3/8Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP3N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPCA70N Slip TypeChave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS25N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS280N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel	QL15N-MH	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
QSP100N4-3/8Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP3N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPCA70N Slip TypeChave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS25N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS280N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		
Chave de torque predefinida com cabeça de catraca Chave de torque predefinida rotativa Chave de torque predefinida de cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel		
QSPCA70N Slip TypeChave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS25N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS280N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		<u> </u>
QSPLS25N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPLS280N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		1 1
QSPLS280N3Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		•
QSPMS12N4Chave de torque predefinida com cabeça de catracaQSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		
QSP50N3-MHChave de torque predefinida com cabeça de catracaRNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		
RNTD500CNChave de fenda de torque predefinida rotativaRSP120N2X18Chave de torque predefinida de cabeça de anelRSP160N2X21Chave de torque predefinida de cabeça de anel		
RSP120N2X18 Chave de torque predefinida de cabeça de anel Chave de torque predefinida de cabeça de anel		
RSP160N2X21 Chave de torque predefinida de cabeça de anel		
<u> </u>		
RSP220N2X27 Chave de torque predefinida de cabeça de anel		· · ·
	<u>RSP220N2X27</u>	Chave de torque predefinida de cabeça de anel

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
RSP310N2X24	Chave de torque predefinida de cabeça de anel
RSP310N2X27	Chave de torque predefinida de cabeça de anel
RSP38NX14	Chave de torque predefinida de cabeça de anel
<u>RSP67NX18</u>	Chave de torque predefinida de cabeça de anel
RSPLS120N2X22	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSPLS19NX8	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSPLS38NX13	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSPLS67NX17	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSPLS67NX19	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSPLS120N2X18-MH	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSPLS160N2X22-MH	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSP120N2X18-MH	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
RSP160N2X24-MH	Chave de torque predefinida com cabeça de anel
<u>RTD1.3I</u>	Chave de fenda de torque ajustável giratória
RTD10I	Chave de fenda de torque ajustável giratória
RTD15CN	chave de fenda de torque
RTDZ500CN	Chave de fenda de torque ajustável isolada
<u>120SF-A</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>1900F-A</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>21000FR</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
28000FR-A	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>460F</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>60SF</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>920F</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>F280N</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>F560N</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>F700N</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>FR2100N</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>SF70CN</u>	Leitura direta de chave de torque tipo feixe
<u>SP120N2X22</u>	Chave dinamométrica
<u>SP160N2X27</u>	Chave dinamométrica
<u>SP19NX12</u>	Chave dinamométrica
<u>SP19NX14</u>	Chave dinamométrica
<u>SP19NX17</u>	Chave dinamométrica
<u>SP220N2X24</u>	Chave dinamométrica
SP2NX12	Chave dinamométrica
<u>SP310N2X22</u>	Chave dinamométrica
<u>SP38N-2X10</u>	Chave dinamométrica
<u>SP38NX16</u>	Chave dinamométrica
<u>SP38NX24</u>	Chave dinamométrica
<u>SP38NX27</u>	Chave dinamométrica
<u>SP420NX32</u>	Chave dinamométrica
<u>SP560NX55</u>	Chave dinamométrica

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





SPRIXIS SPIZONZXIT-MH Chave dinamométrica SPIZONZXIS-MH Chave dinamométrica SPISIONZXIS-MH Chave dinamométrica SPISIONZXIS-MI SPISIONZXIS-MI SPISIONZXIS-MI SPISIONXIS-MI Chave dinamométrica SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI Chave dinamométrica SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI Chave dinamométrica SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-MI SPISIONXIS-M	produtos	 Descrição
SP120N2X19-MH Chave dinamométrica SP120N2X219-MH Chave dinamométrica SP20N2X19-MH Chave dinamométrica SP20N2X19-MH Chave dinamométrica SP3NX19-MH Chave dinamométrica SP3NX19-MF Chave dinamométrica SP3NX19-MF Chave dinamométrica SP3NX19-MF Chave dinamométrica SP1-S120N2X23 Chave dinamométrica SP1-S120N2X24 Chave dinamométrica SP1-S120N2X22 Chave dinamométrica SP1-S160N2X22 Chave dinamométrica SP1-S20N2X22 Chave dinamométrica SP1-S20N2X22 Chave dinamométrica SP1-S310N2X22 Chave dinamométrica SP1-S310N2X22 Chave dinamométrica SP1-S38NX10 Chave dinamométrica SP1-S38NX10 Chave dinamométrica SP1-S38NX16 Chave dinamométrica SP1-S38NX16 Chave dinamométrica SP1-S38NX17 Chave dinamométrica SP1-S120N2X17-MH Chave dinamométrica SP1-S120N2X17-MH Chave dinamométrica SP1-S120N2X27-MH Chave dinamométrica SP1-S120N2X27-MH Chave dinamométrica SP1-S160N2X26-MH Chave dinamométrica SP1-S19NX39-MH Chave dinamométrica SP1-S19NX39-MH Chave dinamométrica SP1-S19NX39-MH Chave dinamométrica SP1-S19NX39-MH Chave dinamométrica SP1-S19NX31-MH Chave dinamométrica SP1-S19NX31-MH Chave dinamométrica SP1-S19NX31-MH Chave dinamométrica SP1-S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP3-S3NX13-MH Chave	<u>SP8NX19</u>	Chave dinamométrica
SP120N2X19-MH SP120N2X27-MH Chave dinamométrica SP220N2X219-MH Chave dinamométrica SP30NX19-MP Chave dinamométrica SP30NX22-MP SP30NX19-MP Chave dinamométrica SP38NX19-MP SP1510N2X23 Chave dinamométrica SP1.S120N2X24 Chave dinamométrica SP1.S120N2X24 Chave dinamométrica SP1.S120N2X24 Chave dinamométrica SP1.S160N2X22 Chave dinamométrica SP1.S19NX11 Chave dinamométrica SP1.S29N2X22 Chave dinamométrica SP1.S38N-X10 SP1.S38N-X10 Chave dinamométrica SP1.S38N-X11 Chave dinamométrica SP1.S38N-X12 Chave dinamométrica SP1.S38N-X14 Chave dinamométrica SP1.S10N2X17-MH Chave dinamométrica SP1.S10N2X27-MH Chave dinamométrica SP1.S10N2X26-MH Chave dinamométrica SP1.S19N-SX10N-MH SP1.S10N2X26-MH Chave dinamométrica SP1.S19N-SX10N-MH Chave dinamométrica SP1.S19N-SX10N-MH Chave dinamométrica SP1.S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1.S3N-X12-MH Chave dinamométrica SP1.S3N-X12-MH Chave dinamométrica SP3.SNX12-MH Chave dinamométrica SP3.SNX14N Chave de torque predefinida com cabeça entalhada Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G Testador de chave de torque de pico rotativo digital SpinTork TCE1N Sensor de torque digital com alça manual	SP120N2X17-MH	Chave dinamométrica
SP120N2X27-MH Chave dinamométrica SP220N2X19-MH Chave dinamométrica SP310N2X22-MH Chave dinamométrica SP310N2X22-MH Chave dinamométrica SP1S12N0X23 Chave dinamométrica SP1S120N2X23 Chave dinamométrica SP1S120N2X24 Chave dinamométrica SP1S120N2X24 Chave dinamométrica SP1S19NX11 Chave dinamométrica SP1S19NX11 Chave dinamométrica SP1S20N2X22 Chave dinamométrica SP1S30N2X22 Chave dinamométrica SP1S30N2X22 Chave dinamométrica SP1S38N3X10 Chave dinamométrica SP1S38NX10 Chave dinamométrica SP1S38NX10 Chave dinamométrica SP1S38NX16 Chave dinamométrica SP1S12NX27-MH Chave dinamométrica SP1S10N2X27-MH Chave dinamométrica SP1S10N2X30-MH Chave dinamométrica SP1S10N2X30-MH Chave dinamométrica SP1S10N2X30-MH Chave dinamométrica SP1S10N2X30-MH Chave dinamométrica SP1S19NX19-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X46-MH Chave dinamométrica SP1S310-MH Chave dinamométrica SP1S310N2X41-MH Chave dinamométrica SP1S310-MH Chave dinamométrica SP1S310-MH Chave dinamométrica SP1S310-MH Chave dinamométrica SP1S3	<u>SP120N2X18-MH</u>	Chave dinamométrica
SP20N2X19-MH SP310N2X22-MH Chave dinamométrica SP38NX19H for Piping Work SPLS120N2X23 Chave dinamométrica SPLS120N2X24 Chave dinamométrica SPLS120N2X24 Chave dinamométrica SPLS150N2X22 Chave dinamométrica SPLS150N2X22 Chave dinamométrica SPLS150N2X22 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS38NX11 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS36NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS10N2X20-MH Chave dinamométrica SPLS10N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS31N2N3X10N Chave dinamométrica SPLS31N2N3X10N Chave dinamométrica SPLS31N2N3X10N Chave dinamométrica SPLS31N2N3X10N Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SP	SP120N2X19-MH	Chave dinamométrica
SP38NX19H for Piping Work SP28NX19H for Piping Work Chave dinamométrica SPLS120N2X23 Chave dinamométrica SPLS120N2X24 Chave dinamométrica SPLS16N2X22 Chave dinamométrica SPLS16N2X22 Chave dinamométrica SPLS19NX11 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS310N2X22 Chave dinamométrica SPLS38N3X10 Chave dinamométrica SPLS38N3X10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 SPLS38NX17 Chave dinamométrica SPLS38NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX17 SPLS67NX30 SPLS167NX30 SPLS167NX30 SPLS16NX247-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS12NNX30-MH Chave dinamométrica SPLS19NNX10-MH Chave dinamométrica SPLS19NNX10-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS31NX19-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS31NNX19-MH Chave dinamométrica SPLS33NNX19-MH Chave dinamométrica SPLS3NNX19-MH Chave dinamométrica SPLS3NNX19-MH Chave dinamométrica SPLS3NNX19-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave	SP120N2X27-MH	Chave dinamométrica
SP38NX19H for Piping Work SPLS120N2X23 Chave dinamométrica SPLS120N2X24 Chave dinamométrica SPLS120N2X22 Chave dinamométrica SPLS160N2X22 Chave dinamométrica SPLS19NX11 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS38N-3X10 Chave dinamométrica SPLS38N-3X10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X40N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X40N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NN-3V-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS31NN-3X-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS38NX14-MH Chave	SP220N2X19-MH	Chave dinamométrica
SPLS120N2X23 SPLS120N2X24 Chave dinamométrica SPLS160N2X22 Chave dinamométrica SPLS19NX11 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X28-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX39-MH Chave dinamométrica SPLS19NX39-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS31N3-X46-MH Chave dinamométrica SPLS3NX13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10-MH SPLS19N-3	<u>SP310N2X22-MH</u>	Chave dinamométrica
SPLS120N2X24 SPLS16NX212 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS220N2X22 Chave dinamométrica SPLS220N2X22 Chave dinamométrica SPLS310N2X22 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave de torque SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X26-MH Chave dinamométrica SPLS19NX30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX32-MH Chave dinamométrica SPLS19NX31-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS31N3-XMH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamométrica	SP38NX19H for Piping Work	Chave dinamométrica
SPLS160N2X22 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS20N2X22 Chave dinamométrica SPLS310N2X22 Chave dinamométrica SPLS38N3N3X10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave de torque SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19NN3X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NN3Y10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica	<u>SPLS120N2X23</u>	Chave dinamométrica
SPLS19NX11 SPLS220N2X22 Chave dinamométrica SPLS310N2X22 Chave dinamométrica SPLS38N-3X10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave de torque SPLS38NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X26-MH Chave dinamométrica SPLS19N0XX26-MH Chave dinamométrica SPLS19NN-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS9NX13-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica	SPLS120N2X24	Chave dinamométrica
SPLS220N2X22 Chave dinamométrica SPLS38N3X10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave de torque SPLS38NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X44-MH Chave dinamométrica SPLS31N13-MH Chave dinamométrica SPLS31N13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP1-SN10-MH Chave dinamométrica SP1-SN10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave din	SPLS160N2X22	Chave dinamométrica
SPLS38N-3X10 Chave dinamométrica SPLS38N-3X10 Chave dinamométrica SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave dinamométrica SPLS38NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X230-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X44-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica	SPLS19NX11	Chave dinamométrica
SPLS38N-3X10 Chave dinamométrica SPLS38NX16 Chave de torque SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS16N2X26-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS210N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamométr	<u>SPLS220N2X22</u>	Chave dinamométrica
SPLS38NX10 Chave dinamométrica SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38N3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica	SPLS310N2X22	Chave dinamométrica
SPLS38NX16 SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X26-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS220N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamomét	SPLS38N-3X10	Chave dinamométrica
SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS160N2X26-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10MH Chave dinamométrica SP38NX10-MH Chave dinamométrica SP38NX10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G Testador de chave de torque digital com alça manual TCF1N Sensor de torque de reação fixo	<u>SPLS38NX10</u>	Chave dinamométrica
SPLS67NX17 Chave dinamométrica SPLS67NX30 Chave dinamométrica SPLS120N2X17-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS160N2X26-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10MH Chave dinamométrica SP38NX10-MH Chave dinamométrica SP38NX10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G Testador de chave de torque digital com alça manual TCF1N Sensor de torque de reação fixo	<u>SPLS38NX16</u>	Chave de torque
SPLS120N2X17-MH SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS160N2X26-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS31N31-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G Testador de chave de torque rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G Testador de chave de torque de reação fixo TCR18N Sensor de torque tipo rotativo	SPLS67NX17	
SPLS120N2X27-MH Chave dinamométrica SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS31N3X13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP1SN10-MH Chave dinamométrica SP1SN10-MH Chave dinamométrica SP38N3X10-MH Chave dinamométrica SP38N3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamo	SPLS67NX30	Chave dinamométrica
SPLS120N2X30-MH Chave dinamométrica SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS20N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS210N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14N Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork ST200N3-G-BT Medidor de pico de torque rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G TCR18N Sensor de torque de reação fixo Sensor de torque tipo rotativo	<u>SPLS120N2X17-MH</u>	Chave dinamométrica
SPLS19N-8X10N-MH Chave dinamométrica SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS220N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork ST200N3-G-BT Medidor de pico de torque rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G Testador de chave de torque digital com alça manual TCF1N Sensor de torque tipo rotativo	SPLS120N2X27-MH	Chave dinamométrica
SPLS19N-8X10N-MHChave dinamométricaSPLS19NX19-MHChave dinamométricaSPLS220N2X32-MHChave dinamométricaSPLS310N2X41-MHChave dinamométricaSPLS310N2X46-MHChave dinamométricaSPLS38NX13-MHChave dinamométricaSPLS19N-3X10NChave dinamométricaSPLS19NX10-MHChave dinamométricaSP38NX12-MHChave dinamométricaSP38NX12-MHChave dinamométricaSP38NX13-MHChave dinamométricaSP38NX14-MHChave dinamométricaSP38NX14NChave de torque predefinida com cabeça entalhadaST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	SPLS120N2X30-MH	Chave dinamométrica
SPLS19NX19-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave dinamométrica SP38NX14-MH Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork ST200N3-G-BT Medidor de torque ST50N3-3/8-G-BT Medidor de pico de torque rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G TESTAN Sensor de torque de reação fixo TCR18N Sensor de torque tipo rotativo	SPLS160N2X26-MH	Chave dinamométrica
SPLS220N2X32-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX24-MH Chave dinamométrica SP38NX14N Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork ST200N3-G-BT Medidor de pico de torque rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G TESTAN Sensor de torque de reação fixo TCR18N Sensor de torque tipo rotativo	SPLS19N-8X10N-MH	Chave dinamométrica
SPLS310N2X41-MH Chave dinamométrica SPLS310N2X46-MH Chave dinamométrica SPLS38NX13-MH Chave dinamométrica SPLS19N-3X10N Chave dinamométrica SP19NX10-MH Chave dinamométrica SP38N-3X10-MH Chave dinamométrica SP38NX12-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX13-MH Chave dinamométrica SP38NX24-MH Chave dinamométrica SP38NX14N Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork ST200N3-G-BT Medidor de pico de torque ST50N3-3/8-G-BT Medidor de pico de torque rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G Testador de chave de torque digital com alça manual TCF1N Sensor de torque de reação fixo TCR18N Sensor de torque tipo rotativo	SPLS19NX19-MH	Chave dinamométrica
SPLS310N2X46-MHChave dinamométricaSPLS38NX13-MHChave dinamométricaSPLS19N-3X10NChave dinamométricaSP19NX10-MHChave dinamométricaSP38N-3X10-MHChave dinamométricaSP38NX12-MHChave dinamométricaSP38NX13-MHChave dinamométricaSP38NX24-MHChave dinamométricaSP38NX14NChave de torque predefinida com cabeça entalhadaST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque tipo rotativo	SPLS220N2X32-MH	Chave dinamométrica
SPLS38NX13-MHChave dinamométricaSPLS19N-3X10NChave dinamométricaSP19NX10-MHChave dinamométricaSP38N-3X10-MHChave dinamométricaSP38NX12-MHChave dinamométricaSP38NX13-MHChave dinamométricaSP38NX24-MHChave de torque predefinida com cabeça entalhadaSP38NX14NChave de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque tipo rotativo	<u>SPLS310N2X41-MH</u>	Chave dinamométrica
SPLS19N-3X10NChave dinamométricaSP19NX10-MHChave dinamométricaSP38N-3X10-MHChave dinamométricaSP38NX12-MHChave dinamométricaSP38NX13-MHChave dinamométricaSP38NX24-MHChave dinamométricaSP38NX14NChave de torque predefinida com cabeça entalhadaST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de pico de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	SPLS310N2X46-MH	Chave dinamométrica
SP19NX10-MHChave dinamométricaSP38N-3X10-MHChave dinamométricaSP38NX12-MHChave dinamométricaSP38NX13-MHChave dinamométricaSP38NX24-MHChave de torque predefinida com cabeça entalhadaSP38NX14NChave de torque de pico rotativo digital SpinTorkST15N3-6.35-GMedidor de torqueST200N3-G-BTMedidor de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	SPLS38NX13-MH	Chave dinamométrica
SP38N-3X10-MHChave dinamométricaSP38NX13-MHChave dinamométricaSP38NX24-MHChave dinamométricaSP38NX14NChave de torque predefinida com cabeça entalhadaST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de pico de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	<u>SPLS19N-3X10N</u>	Chave dinamométrica
SP38NX12-MHChave dinamométricaSP38NX24-MHChave dinamométricaSP38NX14NChave de torque predefinida com cabeça entalhadaST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	<u>SP19NX10-MH</u>	Chave dinamométrica
SP38NX13-MHChave dinamométricaSP38NX24-MHChave de torque predefinida com cabeça entalhadaSP38NX14NChave de torque predefinida com cabeça entalhadaST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	<u>SP38N-3X10-MH</u>	Chave dinamométrica
SP38NX24-MHChave dinamométricaSP38NX14NChave de torque predefinida com cabeça entalhadaST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	SP38NX12-MH	Chave dinamométrica
SP38NX14N Chave de torque predefinida com cabeça entalhada ST15N3-6.35-G Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork ST200N3-G-BT Medidor de torque ST50N3-3/8-G-BT Medidor de pico de torque rotativo digital SpinTork TCC1000N2-G TCF1N Sensor de torque digital com alça manual Sensor de torque de reação fixo Sensor de torque tipo rotativo	<u>SP38NX13-MH</u>	Chave dinamométrica
ST15N3-6.35-GMedidor de torque de pico rotativo digital SpinTorkST200N3-G-BTMedidor de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	<u>SP38NX24-MH</u>	Chave dinamométrica
ST200N3-G-BTMedidor de torqueST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	<u>SP38NX14N</u>	Chave de torque predefinida com cabeça entalhada
ST50N3-3/8-G-BTMedidor de pico de torque rotativo digital SpinTorkTCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	<u>ST15N3-6.35-G</u>	Medidor de torque de pico rotativo digital SpinTork
TCC1000N2-GTestador de chave de torque digital com alça manualTCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	ST200N3-G-BT	Medidor de torque
TCF1NSensor de torque de reação fixoTCR18NSensor de torque tipo rotativo	<u>ST50N3-3/8-G-BT</u>	Medidor de pico de torque rotativo digital SpinTork
TCR18N Sensor de torque tipo rotativo	<u>TCC1000N2-G</u>	Testador de chave de torque digital com alça manual
	TCF1N	Sensor de torque de reação fixo
1800TILQL Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca de titânio	TCR18N	Sensor de torque tipo rotativo
	1800TILQL	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca de titânio

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
TIEQL360N	Chave de torque pré-bloqueio de cabeça de catraca de titânio
TIEQLE1400N	Chave de torque
TIEQLLS360N	Chave dinamométrica
2TME200CN2	Fixação de pólo do medidor de torque
3TME10CN2	Fixação de pólo do medidor de torque
10000T-A-S	Chave dinamométrica
21000T-A-S	Chave dinamométrica
21000T-S	Chave dinamométrica
42000T-S	Chave dinamométrica
TT2000C	Medidor de teste ultrassônico
<u>U25</u>	Chave de fenda pneumática reta UniTork com alavanca de disparo
<u>U25LR-A</u>	Chave de fenda pneumática reta UniTork com alavanca de disparo
<u>U3</u>	Chave de fenda pneumática reta UniTork com alavanca de disparo
<u>U50R</u>	Chave de fenda pneumática reta UniTork com alavanca de disparo
2800WQL3	Chave angular
WQL200N4	Chave angular
700YCL2	Chave dinamométrica
<u>YCL140N2X15D</u>	Chave dinamométrica
<u>YCL400I</u>	Chave dinamométrica
YCLLS70N2X12D	Chave de torque ajustável de cabeça intercambiável
MCSP Marker Blau	
Tinte Gelb	
Tinte BLAU	
<u>CL5NX8D</u>	
<u>SP220N2x36-MH</u>	Chave de torque
<u>SP67N2x32</u>	Chave de torque
<u>00000037651</u>	Chave de torque
QSP6N4	chaves de torque
<u>QSP420N</u>	
CTB200N2x19D-G	
CTB500N2X22D-G	Chave de torque de reaperto digital intercambiável
<u>SP120N2X18</u>	Chave de torque
<u>CEM200NX19D-S</u>	
CEM100NX15D-S	
<u>SP220N2X22</u>	
<u>SP220N2X19</u>	
CEM200N3X19D-G (T211024)	
CEM100N3X15D-G	
QL5N-MH	Torque
<u>QL5N</u>	
QL140N	Chave de torque de tipo predefinido
<u>6BTG-S</u>	Medidor de torque analógico com indicação de dial

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Tohnichi Página 19/24





produtos	Descrição
<u>QLLS25N5</u>	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
<u>DB200N-S</u>	Chave dinamométrica
<u>DB25N-1/4-S</u>	Chave de torque com indicação de mostrador
<u>DB420N-S</u>	CHAVES DE TORQUE DE TONELADA/TIPO DE DISCAGEM
Cover glass with analog display for 14000DBE2-N	
Cover glass for 14000DBE2-N	
FTD10CN-S	Chave de fenda de torque de discagem (1 ~ 10cNm)
<u>HH8D</u>	cabeça
Calibration for CL2NX8D	
BTGE200CN-G	MEDIDOR DE TORQUE DIGITAL
calibration for FTD200CN2-S	
CALIBRATION - TORQUE WATCH (BTGE200CN-	
<u>G)</u>	
<u>931 KEY</u>	CHAVE DE TORQUE AJUSTÁVEL
Testing fixture #800	
USB cable/connecting cable #384	
<u>1651</u>	
<u>230T-S</u>	
<u>1800T-S</u>	
<u>7000T-S</u>	
STC200CN2-G-BT	Controlador de torque digital com chave de fenda digital Bluetooth
QSPCAMS12N	Tipo de marcha lenta, tipo predefinido, chave de torque Pokayoke QSPCAMS
ATG24CN	medidor de torque
<u>MSH15DX17</u>	cabeça
DH10D	
<u>SH12DX22</u>	Cabeça de troca de chave de torque
<u>SH12DX17</u>	Cabeça de troca de chave de torque
<u>SH15DX22</u>	Cabeça de troca de chave de torque
<u>SH15DX24</u>	Cabeça de troca de chave de torque
<u>CSP200N3X19D</u>	Chave de torque
MTD5MN	
MTD10MN	
CLLS50NX15D	chave inglesa
RTD260CN	Chave de fenda de torque ajustável
RH15DX16	CABEÇAS DE CHAVE DE TORQUE DE TONELADA
QSP1.5N4	CHAVE DE TORQUE TIPO CLIQUE
CEM200N3X19D-G-BTD	Chave de torque digital Bluetooth sem fio
CEM50N3X12D-G-BTD	Chave de torque digital
QL10N	Chave dinamométrica
PCL25NX10D	Chave de torque
PCL100NX15D	•
CL280NX22D	Chave dinamométrica
001720002000	Ratschenkopf für 40241

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
CNA-4MK3	
<u>SH15DX17</u>	Cabeça
1400QL3	
MPQL50N	Chave de marcação e torque
CMQSP-M6	Chave dinamométrica com marcação de cores
QSPCA30N	
QL10N-MH	Chave de torque
QL25N5-1/4	
CTA200N2x19D-G (00000040389)	chave de torque
<u>SF3N</u>	chave de torque
00T45502A	MANDRIL DE PLÁSTICO
QLLS280N	chave de torque
CLLS420NX22D	'
RTDLS260CN	chave de fenda de torque
CSPLS280N3x22D	Chave dinamométrica
314/A5	Ajustando
50RTD (Metric Model)	Drehmoment-Schraubendreher
SH22DX36	Ferramentas, mão, energia e acessórios
CL420NX22D	Chave dinamométrica
AH15D2X36	Cabeça ajustável
CL140Nx15D	
SH32DX50	cabeça de extremidade aberta
CLE850N2X32D	3.000
ATG3CN-S	Medidor de torque
3.6BTG-S	Medidor de torque analógico com indicação de dial
ATG1.5CN-S	medidor de torque chave
DBE2100N-S / 00000037791	chave de torque
00T16065F /84944000041	0.10.70.00.00.400
CTB50N2X12D-G (Bereich: 10 - 50 Nm)	Digitaler Nachzieh-Drehmomentschlüssel
CTB10N2X8D-G (002870023047)	Digitaler Nachzieh-Drehmomentschlüssel
DB25N-S	CHAVES DE TORQUE DIAL
DB100N-S	chave de torque
LC20N3-G	Verificador de chave de torque
SP8NX10	chaves de torque
CEM50N3X12D-G	Chave de torque digital Data Tork
CEM200N3X19D-G	Chave de torque digital
CEM850N3X32D-G	Medidor de torque digital
CEM500N3x22D-G	Medidor de torque digital
DBE2800N-S	Medidor de torque digital
TON-5771	Testador de chave de torque digital
00T04229C	Kit de reparo para QLE 2100 N
-	Chave de fenda de torque
<u>FTD2CN-S</u>	(inave de tordité

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

Tohnichi





produtos	Descrição
SH32DX27	
<u>SH32DX32</u>	
SH8DX7	
SH12DX10	
SH12DX11	
SH19DX19	
SH19DX22	
SH22DX24	
<u>SP38Nx10</u>	Chave de torque
<u>SP67Nx16</u>	Chave de torque
QSP140N3	Chave de torque
CLLS25N5X10D	<u> </u>
SH10DX24	
CTA50N2X12D-G	Chave de torque angular digital
<u>TON-1470</u>	Chave de torque pneumática
<u>50CL-MH</u>	
<u>SH8DX5.5</u>	
<u>100CL-MH</u>	
SH8DX8	
<u>SH8DX10</u>	Cabeça de extremidade aberta
<u>12RTD</u>	
PQLLS140N	Chave de torque pré-bloqueio com cabeça de catraca
<u>111</u>	
00000040150	Chave de torque
<u>M-FD</u>	Módulo de rádio
R-CM	Receptor de conversão
CSPFHM100N3X15D	Chave de torque predefinida sem fio
CSPFHM50N3X15D	Chave de torque predefinida sem fio
<u>00T16065C</u>	
<u>000000040710</u>	Cabeça de catraca, reversível
BA-8R	Adaptador AC
DB3N4-S	Chave de torque
<u>CTA100N2X15D</u>	Chave de torque
CTB20N2X10D-G	
CTB50N2X12D-G	
AURLS25N	Chave de fenda AUR Power Torque
DOTE100N4-G	
<u>SH22DX22</u>	
<u>SH22DX27</u>	CABEÇALHO 27mm PARA CHAVE DE TORQUE
<u>SH22DX32</u>	CABEÇALHO 32mm PARA CHAVE DE TORQUE
<u>SH22DX41</u>	CABEÇALHO 41mm PARA CHAVE DE TORQUE
<u>SH32DX46</u>	cabeça de extremidade aberta
<u>SH32DX55</u>	CABEÇALHO 55mm PARA CHAVE DE TORQUE

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM





produtos	Descrição
<u>SH32DX60</u>	CABEÇALHO 60mm PARA CHAVE DE TORQUE
Hex Bit B-W1.27	
ATG09CN	medidor de acoplamento
QL25N-MH / 000000038021	Chave de torque ajustável tipo cabeça de catraca, 3/8"
<u>QL100N4</u>	Chave de torque ajustável tipo cabeça de catraca, 1/2"
<u>QSP100N4</u>	Chave de torque ajustável tipo cabeça de catraca, 1/2"
<u>TON-4697</u>	Chave de torque ajustável tipo cabeça de catraca, 1/4"
TCF-20N	Torquímetro
<u>QSP200N4</u>	Chave de torque
QLMS15N	Chave de torque ajustável com cabeça de catraca
MQSP140N	
MQSP200N	
MCSP50NX15D	
MCSP100NX15D	
MCSP140NX15D	
<u>TON-2300</u>	
<u>1673</u>	Caneta medidor de torque (dourada)
SF40CN	
LTD2000CN2	Acionador de torque, 400-2000 Cn⋅m
A2LA Calibration Torque Screwdriver	Chave de fenda de torque de calibração A2LA
BTG150CN-S	Testador de torque
FTD5CN-S	Disque indicando chave de fenda de torque
<u>00000040111</u>	chaves de torque
DBE700N-S	Torque
655500 6 / DB6N4-S	Chave de torque dinamométrica
MPQL 140N / 000370573013	Chave de torque de marcação de cor
MPQL 200N4	
MQL 280N / 000780404000	Chave de torque de marcação de cor
<u>QH32D</u>	cabeça de catraca
ACLS1000M3-TOH	
<u>DSM41000D</u>	chaves de torque
<u>900MPQL4</u>	Chave de torque de marcação de cor
MPQL100N4 / 000370573020	Chave de torque de marcação de cor
CTB850N2X32D-G	
QH10D-1/4	
<u>SH32DX36</u>	
<u>SH27Dx30</u>	
<u>SH27Dx24</u>	
<u>SH22Dx19</u>	
BTG36CN	ferramenta manual
<u>BP-5</u>	Bateria para chave de torque CEM10N3X8D-G Tohnichi
LTD500CN	chave de fenda de torque
<u>DB12N5-S</u>	chave dinamométrica

! Rua: Esdras Prates da Silveira nº 196 Presidente Altino - Osasco - São Paulo Cep: 06216-270 ! BRASIM

! +55 11 5225 68 52 ! vendas@enapart.com.br ! www.enapart.com.br

Tohnichi Página 23 / 24





produtos	Descrição
<u>724</u>	Soquete para parafusos hexagonais
<u>725</u>	Barba de teclado
QH15D-3/8	cabeça de catraca comutável H900
HH15DX8 - 2934/16 - 8mm	Cabeça hexagonal interna para chave dinamométrica
FH15DX58 - 2934/36 - 85mm	Gancho de chave dinamométrica
FH19DX65 - 2934/34 - 65mm	Gancho de chave dinamométrica
SH15CX13 / 2911 13	Ferramenta de inserção de correio H900
SH15CX16 / 2911 16	Ferramenta de inserção de correio H900
SH22CX41 / 2921 41	Ferramenta de inserção bucal H2800
Calibration certificate for BTG90CN-S	
RH12Dx10	bocal
Ph15Dx350	Cabeça de chave de tubo
<u>Ph19Dx350</u>	Cabeça de chave de tubo
Ph22Dx350	Cabeça de chave de tubo
Ph22Dx450	Cabeça de chave de tubo
RH22DX19	ferramenta manual
<u>SH15DX19</u>	Cabeça de torque
RSP38N2X13	Chave de torque
QL280N-1/2	
QSPLS100N4	Chave de torque predefinida com cabeça de catraca
QSPLS140N3	Chave de torque predefinida com cabeça de catraca
FCON	Estabilização da tensão do parafuso
Serie ST3-G(-BT), Model ST20N3-G-BT-TOH	sensor de torque
Serie ST3-G(-BT), Model ST100N3-G-BT-TOH	
<u>9BTG-A-S</u>	Indicador de medidor de torque analógico com mostrador
BCSP120NX15D	
STC400CN2-G-BT	Controlador de torque digital com chave de fenda digital Bluetooth
PQLZ25N	Chave de torque pré-bloqueio isolada
ACLS180N3	torque de ar semiautomático
<u>2786</u>	Guia de marcadores
CEM10N3X8D-G-BTD	Chave de torque Digi